

## Mantenimiento compresor Ingersoll Rand

PERIODO	MANTENIMIENTO	Nº parte	Nº en Figura
Cada mes o 100hs	Verificar nivel de aceite	-	-
	Limpiar filtro de aire de entrada	22421853	-
Cada año o 2000hs	Sustituir filtros secadores	85565588-85565596	(elementos de 18 y 20)
	Verificar funcionamiento del interruptor de alta temperatura		
	Cambiar filtro de aceite	39329602	8
	Cambiar filtro separador	22388045	11
	Cambiar elemento filtro de aire	88171913	4
	Tomar muestra de aceite	88176367	-
	Cambiar filtro de aire de entrada	22421853	26
Cada 2 años o 8000hs	Comprobar estado de correas	89296586	15
	Cambiar cojinete sellado		
Cada 2 años o 8000hs	Ver manual	-	-
Cada 4 años o 16000hs	Ver manual	-	-

