

## **Sr.(s) de los propietarios, usuarios y operadores:**

Terex América Latina agradece a selección de nuestro equipo para su aplicación. Nuestra principal prioridad es la seguridad del usuario. Creemos que usted, como propietario, usuario o el operador de lo equipo contribuyen más con la seguridad, si usted:

- Cumplir con la legislación y las normas federales, estatales y locales.
- Leer, comprender y seguir las instrucciones que siguen en este y otros manuales suministrados con el equipo.
- Utilizar las mejores prácticas para la seguridad.
- Certificados y calificar los operadores.
- Utilice sólo las piezas originales y aprobado por Terex América Latina.

Terex América Latina prohíbe cualquier alteración o modificación a este equipo sin la aprobación por escrito. Utilice solamente piezas originales y aprobado por Terex América Latina para prestar el servicio o reparación de este equipo. Si hay algo en este manual no es claro y si hay algún tema izquierdo del lado o cuestiones que considere deben ser incluidos, por favor, póngase en contacto con Terex América Latina, Av. Comendador Clemente Cifali, 530 - Distrito Industrial Ritter - Cachoeirinha - RS - Brasil - CEP 94935-225, área de Documentación Técnica, con sus comentarios.

Terex América Latina están declinando cualquier responsabilidad por los daños causados por el uso no autorizado de los proveedores de piezas. Por lo tanto, es utilizado sólo piezas de recambio originales Terex América Latina.

Las fotografías e ilustraciones de la guía del operador en relación con los procedimientos correctos de control, arranque, operación y cierre de los equipos. Algunas ilustraciones o fotografías en esta publicación, los detalles o los archivos adjuntos que pueden ser diferentes de los de su máquina. Las protecciones y las cubiertas pueden haber sido eliminados para efectos de ilustración.