

TECHNISCHE DOKUMENTATION

# BETRIEBSANLEITUNG

# **M-1641M VISUALISATION**

Herrenknecht AG 77963 Schwanau / Germany Tel. +49 7824 302 0 Fax +49 7824 34 03 info@herrenknecht.de www.herrenknecht.de



TECHNISCHE DOKUMENTATION

Diese Technische Dokumentation ist an der Maschine / Anlage aufzubewahren. Es muss gewährleistet sein, dass alle Personen, die Tätigkeiten an der Maschine / Anlage ausführen, die Technische Dokumentation jederzeit einsehen können. Ergänzend zur Technische Dokumentation sind vom Betreiber auch Betriebsanweisungen im Sinne des Arbeitsschutzgesetzes bereitzustellen.

Diese Technische Dokumentation ist ein Teil der Maschine / Anlage und ist bei Weiterverkauf vollständig an den Käufer weiter zu geben.

Diese Technische Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt. Das vervielfältigen und die Abgabe an dritte ist untersagt. Bei Fragen zur Verwendung und Vervielfältigung der Dokumentation, wenden Sie sich bitte an die Herrenknecht AG.



ÜBERSICHT

# I. Übersicht

1.	Übe	ersicht Steuerstand I -	3
2.	Übe	ersicht BildschirmeI-	4
	2.1	Bildschirm U.N.S	4
	2.2	Bildschirm VortriebsmaschineI -	5
	2.	.2.1 Anzeigenelemente Startmaske "Vortrieb"I -	6
	2.	.2.2 Schaltflächen Startmaske "Vortrieb"	7

### INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT



1 - 2



#### ÜBERSICHT STEUERSTAND

ÜBERSICHT

# 1. Übersicht Steuerstand



- Steuertableau
- Monitor U.N.S.
  - Monitor Visualisierung Vortriebsmaschine



ÜBERSICHT

# 2. Übersicht Bildschirme

### 2.1 Bildschirm U.N.S.



3

Bildschirm U.N.S.

- 1 Menüführung des Navigationssystems U.N.S.
- 2 Grafische Darstellung der Maschinenposition
- Nummerische Darstellung der Maschinenposition

Für die U.N.S. gibt es eine eigene Bedienungsanleitung.



#### ÜBERSICHT BILDSCHIRME

ÜBERSICHT

## 2.2 Bildschirm Vortriebsmaschine

Die Maske "Vortrieb" dient als Startmaske (Hauptbild) des Bildschirms der Vortriebsmaschine. Von hier aus können verschiedene Masken geöffnet werden. In der Maske "Vortrieb" werden die wichtigsten Daten für den Betrieb der Vortriebsmaschine angezeigt.

Vor jeder neuen Haltung müssen alle Werte, Parameter und Optionen in den einzelnen Masken geprüft und gegebenenfalls geändert werden.



Je nach Typ des Betriebscontainers können die Funktionen variieren. Es sind nicht bei jeder Maschine / Anlage alle Funktionen notwendig und angeschlossen.

Alle Bilder werden je nach Maschinentyp und Optionen aufgebaut. Optionen, die in einer Maschine nicht vorhanden sind, werden nicht angezeigt.



ÜBERSICHT

#### 2.2.1 Anzeigenelemente Startmaske "Vortrieb"



Anzeigenelemente Startmaske "Vortrieb"

1	Anzeigen des Schneidrads	5	Anzeigen Bentonit
2	Anzeigen des Schneckenförderers	6	Anzeigen Winde
3	Anzeigen der Steuerzylinder	7	Anzeigen Bedienhoheit VTP und Status Fettüberbrückung
4	Anzeigen Vortriebspressen / Dehner		



<u>ÜBER</u>SICHT

#### 2.2.2 Schaltflächen Startmaske "Vortrieb"



Schaltflächen Startmaske "Vortrieb"

1	Schaltfläche "Parameterzentrum Schneidrad (SR)"	8	Schaltfläche "Parameterzentrum Vortrieb"
2	Schaltfläche "Parameterzentrum Schneckenförderer (SK)"	9	Schaltfläche "Parameterzentrum Bentonit"
3	Schaltfläche "Infozentrum"	10	Schaltfläche "Infozentrum Temperaturen"
4	Schaltfläche zum Öffnen des Hauptmenüs	11	Schaltfläche "Schieber" (alle Schieber in Position 10 und links und rechts davon)
5	Schaltfläche "Parameterzentrum Steuerzylinder (STZ)"	12	Anzeige Bedienhoheit VTP und Status der Fettüberbrückung
6	Schaltfläche "Einheiten- Umschaltung mm/bar"	13	Schaltfläche / Anzeige Fehlermeldungen
7	Schaltfläche "Konfiguration Dehner"		

## ÜBERSICHT BILDSCHIRME

ÜBERSICHT



I - 8



# II. Bedienung

1. All	gemeine HinweiseII - 3
2. Gru	undlagen der BedienungII - 3
3. Be	dienelemente des U.N.S II - 4
3.1	Touchscreen aktivieren/deaktivieren II - 4
3.2	Sprache einstellen II - 4
3.3	Beschreibung "Benutzerwechsel" (Einloggen) II - 5
4. Scl	naltflächensymboleII - 7
5. Na	vigieren innerhalb der Visualisierung
6. Pai	rametereingabe II - 11
7. Fui	nktionen aktivieren/deaktivieren

#### INHALTSVERZEICHNIS





## 1. Allgemeine Hinweise

Die Abbildungen auf dem Bildschirm können je nach Ausstattung von den Abbildungen in der Betriebsanleitung abweichen.

In der Betriebsanleitung aufgeführte Informationen zu Komponenten müssen nur dann berücksichtigt werden, wenn diese Komponenten auch an der Maschine verbaut wurden.

Es dürfen keine Fremdprogramme auf den Rechner übertragen werden. Gefahr der Virusübertragung.

Bei einer Virusübertragung durch Fremdprogramme übernimmt die Firma Herrenknecht keine Haftung für verlorene Daten oder Schäden an der Software.

#### WARNUNG!

Anlageschäden

- Schäden an Baugruppen / Komponenten der Anlage.
- Die beispielhaft eingetragenen Werte in den Masken der Betriebsanleitung dürfen nicht für die Maschine übernommen werden.

## 2. Grundlagen der Bedienung

Die Bedienung erfolgt über das direkte Anwählen der Symbole mit dem Finger auf dem Bildschirm (Touchscreen).

Die Visualisierung mit Hilfe des berührungsempfindlichen Bildschirms (Touchscreen) ermöglicht:

- das Navigieren innerhalb verschiedener Funktionsbereiche der Maschine.
- das Ablesen des aktuellen Zustands der Maschine (z. B. Drehzahl).
- das Ablesen voreingestellter Werte an der Maschine.
- das Eingeben von Werten (nur in weiß hinterlegten Feldern) bzw. die Auswahl bestimmter Einstellungen (Setup).
- das Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen.
- eine Anwahl der in der Maschine vorhandenen Komponenten. Diese Komponenten werden dann in der Visualisierung sichtbar.



BEDIENUNG

## 3. Bedienelemente des U.N.S.

Ein- und Ausschalten des Computers sowie die Aktivierung der Touchscreen werden am Bildschirm des U.N.S. vorgenommen.



Bedienelemente des U.N.S. für die Visualisierung

1 Touchscreen aktivieren / 2 Aufklappmenü zur Steuerung deaktivieren / 2 Aufklappmenü zur Steuerung des U.N.S., enthält u. a. die Spracheinstellung.

## 3.1 Touchscreen aktivieren/deaktivieren

Durch Berühren des Symbols (1) "Touchscreen inaktiv" wird die Funktion des Touchscreen freigegeben. Das Symbol (1) ändert sich in "Touchscreen aktiv". Jetzt können Sie innerhalb der Visualisierung navigieren.

#### 3.2 Sprache einstellen

Durch Berühren des Symbols (2) öffnet sich das Hauptmenü. Durch Berühren der Flagge wird die entsprechende Sprache eingestellt.



## 3.3 Beschreibung "Benutzerwechsel" (Einloggen)

Zum Eingeben oder Ändern von Parametern (z. B. vor Beginn einer neuen Haltung) muss immer in das System eingeloggt werden.

POS.	BEDIEN- / ANZEIGE ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
1.		Symbol im Bildschirm "U.N.S." berühren.	Das Symbol ändert sein Aussehen.
			Der Touchscreen wird aktiviert.
2.	<b>⊗</b> ×	Schaltfläche "Benutzerwechsel" in der Maske "Hauptmenü" anwählen.	Die Maske "Benutzerwechsel" wird geöffnet.
3.	Passwortabfrage	"Logoff" Nach Eingabe aller Parameter, anschließend mit "Logoff" abmelden.	Werden innerhalb 600 Sekunden keine Parameter eingegeben oder geändert, wird automatisch ausgeloggt.
	Bediener	"Einrichter"	Dieser Bereich ist für das Personal des Kunden. Hier können die Optionen und Parameter geändert werden.
		"Inbetriebnahme"	Dieser Bereich ist durch ein Passwort geschützt und ist nur für Personal der Firma Herrenknecht AG zugänglich.
4.	Einrichter	"Einrichter" anwählen zum Ändern von Parametern.	Eine neue Maske wird geöffnet.
5.	Benutzername	Keine Aktivität erforderlich.	Der Benutzername wird vorgegeben.

#### BEDIENELEMENTE DES U.N.S.



BEDIENUNG

POS.	BEDIEN- / ANZEIGE ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
6.	Passwort	Als Passwort die Containernummer ohne die Buchstaben eingegeben.	Beispiel: M-1433C hier wurde "1433" als Passwort eingegeben.
7.		Mit "OK" bestätigen.	Benutzerwechsel beendet.

II - 6



# 4. Schaltflächensymbole

Die Schaltflächensymbole ermöglichen durch Berühren/Antippen:

- Das Navigieren innerhalb der Visualisierung.
- Das Aktivieren/Deaktivieren von Funktionen.

SCHALTFLÄCHE / SYMBOL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG / FUNKTION
1	Beenden	Schaltfläche berühren, die Maske wird geschlossen.
~	Zustimmen	Schaltfläche berühren, die Maske wird geschlossen und die vorgenommenen Eingaben werden übernommen.
×	Abbrechen	Schaltfläche berühren, die Maske wird geschlossen, ohne vorgenommene Einstellungen zu speichern.
	Drucken	Schaltfläche berühren, eine Hardcopy wird gedruckt oder gespeichert.
Ê	Öffnen	Schaltfläche in den Service - Masken berühren, ein Datensatz mit gespeicherten Parametern der gewünschten Maschine kann in die Visualisierung geladen werden.
8×	Benutzerwechsel	Schaltfläche berühren, die Maske für den "Benutzerwechsel" wird geöffnet.
	Tastatur	Schaltfläche berühren, die Bildschirmtastatur wird geöffnet.
	Hauptmenü	Schaltfläche berühren, die Maske "Hauptmenü" wird geöffnet.



## SCHALTFLÄCHENSYMBOLE

SCHALTFLÄCHE / SYMBOL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG / FUNKTION
Para	Parameterzentrum	Schaltfläche berühren, die zuletzt im Bild "Vortrieb" geöffnet die Maske "Parameterzentrum" wird wieder geöffnet.
	Meldesystem	Schaltfläche berühren, die Maske "Meldesystem" wird geöffnet. Ist die Schaltfläche rot, ist eine Fehlermeldung im Meldesystem aufgetreten. Zusätzlich ertönt ein Signalton auf dem Steuertableau.
	Freigabe	Schaltfläche berühren, die Maske "Freigabe" wird geöffnet.
	Service	Schaltfläche in der Maske "Hauptmenü" berühren, die Maske "Service" wird geöffnet. ACHTUNG: Diese Maske ist nur für Herrenknecht Personal.
	Bildschirmkalibrierung	Schaltfläche berühren, die Maske "Bildschirmauswahl" wird geöffnet. Nach Auswahl des Bildschirms kann dieser kalibriert werden.
	Parameterzentrum Vortrieb (VTP)	Schaltfläche berühren, die Maske "Parameterzentrum Vortrieb" (Vortriebspressen) wird geöffnet.
	Parameterzentrum Schneidrad (SR)	Schaltfläche berühren, die Maske "Parameterzentrum Schneidrad (SR)" wird geöffnet.
i	Infozentrum	Schaltfläche berühren, die Maske "Infozentrum" wird geöffnet.
¢ to	Parameterzentrum Steuerzylinder (STZ)	Schaltfläche berühren, die Maske "Parameterzentrum Steuerzylinder (STZ)" wird geöffnet.



## SCHALTFLÄCHENSYMBOLE

SCHALTFLÄCHE / Symbol	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG / FUNKTION
¢ to	STZ Zylinderwege Abgleich	Schaltfläche berühren, der Abgleich für die Steuerzylinder startet.
	SR Drehzahl Abgleich	Schaltfläche berühren, der Abgleich für das Schneidrad startet.
	Speichern	Schaltfläche in den Service - Masken berühren, alle Parameter der aktuellen Maschine können unter einem frei wählbaren Namen gespeichert werden.
	Konfiguration Dehner	Schaltfläche berühren, die Maske "Konfiguration Dehner" wird geöffnet.
1	Dehner angewählt in Visualisierung	Die Dehnerstation ist in der Maske "Konfiguration Dehner" angewählt.
5	Dehner abgewählt auf dem Tableau	Die Dehnerstation ist auf dem Steuertableau abgewählt.
4	Dehner wird zusammen geschoben.	Anzeige, dass Dehnerstation zusammen geschoben wird (Anzeige blinkt).
4	Dehner fährt aus.	Anzeige, dass Dehnerstation ausfährt (Anzeige blinkt).
	Bentonit (Schaltfläche grau)	Schaltfläche berühren, die Maske "Bentonit" wird geöffnet. Die Bentonitschmierung ist nicht eingeschaltet auf dem Steuertableau.
- <b>-</b>	Bentonit (Schaltfläche grün)	Schaltfläche berühren, die Maske "Bentonit" wird geöffnet. Die Bentonitschmierung ist eingeschaltet auf dem Steuertableau.



## SCHALTFLÄCHENSYMBOLE

SCHALTFLÄCHE / SYMBOL	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG / FUNKTION
III	Schmiersystem I Schmiersystem II	Schaltfläche berühren, die Maske "Bentonit" wird geöffnet. Schmiersystem I wird über den Container, Schmiersystem II wird über die Maschine gesteuert.
	Istwert	Anzeige des Istwertes (Textfarbe).
	Sollwert	Anzeige des Sollwertes (Textfarbe).
	Grenzwert	Anzeige, wenn ein Grenzwert überschritten wurde (Textfarbe).
н <del>дэ</del>	Anzeige Fettüberbrückung (mit Störmeldung)	Symbol wird angezeigt, wenn die Fettüberbrückung mit dem Schlüsselschalter auf dem Steuertableau eingeschaltet ist und eine Störmeldung vorliegt.



NAVIGIEREN INNERHALB DER VISUALISIERUNG

BEDIENUNG

## 5. Navigieren innerhalb der Visualisierung

Navigieren am berührungsempfindlichen Bildschirm durch:

- Berühren/Antippen von Schaltflächensymbolen.
- Berühren/Antippen bestimmter Bildschirmbereiche.

## 6. Parametereingabe

Eingabe von Werten in der Visualisierung durch:

- Auswahl des Feldes mit der Maus/Eingabe der Werte über eine Tastatur.
- Berühren/Antippen des Feldes auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm/Eingabe der Werte über eine Tastatur.



Werte können nur in den weißen Feldern eingegeben werden. Die Eingabe erfolgt durch Tippen auf das weiße Eingabefeld. Anschließend muss der Wert über eine Tastatur eingegeben und mit "Enter" bestätigt werden.



#### FUNKTIONEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

BEDIENUNG

## 7. Funktionen aktivieren/deaktivieren

Aktivieren/deaktivieren von Funktionen durch:

- Berühren/Antippen von Schaltflächensymbolen
   Haken/Punkt gesetzt: Funktion/Option aktiviert.
   Haken/Punkt nicht gesetzt: Funktion/Option deaktiviert.
- Berühren des gestrichelten Rechtecks auf dem berührungsempfindlichen Bildschirm bzw. mit der linken Maustaste (siehe folgende Tabelle).

SCHALTFLÄCHE	FUNKTION
	Die Funktion ist aktiviert: Das gestrichelte Rechteck befindet sich rechts und die Anzeige ist hellgrün.
	Die Funktion ist deaktiviert: Das gestrichelte Rechteck befindet sich links und die Anzeige ist dunkelgrün



#### FUNKTIONEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN



### FUNKTIONEN AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

BEDIENUNG

II - 14



# III. Navigation und Einstellungen

2. Maske Parameterzentrum "Schneidrad SR" III - 5
3. Maske Parameterzentrum "Schneckenförderer SK" III - 7
4. Maske "Infozentrum" III - 9
5. Maske "Hauptmenü"
6. Maske Parameterzentrum "Steuerzylinder STZ" III - 14
7. Steuerzylinder "Anzeige umschalten" III - 16
8. Maske Konfiguration Dehner III - 17
8.1 Maske "Container"III - 18
9. Maske Parameterzentrum "Vortrieb" III - 20
9.1 Parameter Vortriebszylinder VTP Parameter Vortriebszylinder VTP
10.Maske "Bentonit" III - 23
<b>10.Maske "Bentonit" III - 23</b> 10.1 Maske "Normalzyklus" III - 24
<b>10.Maske "Bentonit"</b> III - 23      10.1 Maske "Normalzyklus"    III - 24      10.1.1 Bereich: Vorwahl und Konfiguration    III - 24
<b>10.Maske "Bentonit"</b> III - 23         10.1 Maske "Normalzyklus"       III - 24         10.1.1 Bereich: Vorwahl und Konfiguration       III - 24         Arbeitsmodus vorwählen.       III - 26
<b>10.Maske "Bentonit"</b> III - 23         10.1 Maske "Normalzyklus"       III - 24         10.1.1 Bereich: Vorwahl und Konfiguration       III - 24         Arbeitsmodus vorwählen       III - 26         10.1.2 Bentonitventil(e) und Station einzeln vorwählen       III - 28
<b>10.Maske "Bentonit"</b> III - 23         10.1 Maske "Normalzyklus"       III - 24         10.1.1 Bereich: Vorwahl und Konfiguration       III - 24         Arbeitsmodus vorwählen       III - 26         10.1.2 Bentonitventil(e) und Station einzeln vorwählen       III - 28         Vorwahl Bentonitstation und Ventile       III - 28         10.1.2 Maske Bentonit Satura"       III - 28
<b>10.Maske "Bentonit"</b> III - 23         10.1 Maske "Normalzyklus"       III - 24         10.1.1 Bereich: Vorwahl und Konfiguration       III - 24         Arbeitsmodus vorwählen       III - 26         10.1.2 Bentonitventil(e) und Station einzeln vorwählen       III - 28         Vorwahl Bentonitstation und Ventile       III - 28         10.1.3 Maske "Bentonit Setup"       III - 30         Eestlegung der Umschaltbedingung der Ventile für einen Zyklus       III - 31
<b>10.Maske "Bentonit"</b> III - 23         10.1 Maske "Normalzyklus"       III - 24         10.1.1 Bereich: Vorwahl und Konfiguration       III - 24         Arbeitsmodus vorwählen.       III - 26         10.1.2 Bentonitventil(e) und Station einzeln vorwählen       III - 28         Vorwahl Bentonitstation und Ventile       III - 28         10.1.3 Maske "Bentonit Setup".       III - 30         Festlegung der Umschaltbedingung der Ventile für einen Zyklus.       III - 31         Festlegung der Umschaltbedingung für einen Zyklus.       III - 31

0



### INHALTSVERZEICHNIS

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

11.Maske "Benonitlinie"	III - 34
12.Maske "Winde"	III - 34
13.Maske "Freigabe"	III - 35
13.1 Maske "Freigabe"	III - 36
14.Maske "Meldesystem"	III - 41
14.1 Maske "aktuell"	III - 42
14.2 Maske "Warnungen"	III - 43
14.3 Maske "Archive"	
15.Maske "Drehzahl Abgleich"	III - 45
15.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte"	III - 45
15.2 Maske "Gespeicherte Werte"	III - 46
16.Maske "Zylinderwege Abgleich"	111 - 47
<b>16.Maske "Zylinderwege Abgleich"</b> 16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte"         16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"	
<ul> <li>16.Maske "Zylinderwege Abgleich"</li> <li>16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte"</li> <li>16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"</li> <li>17.Maske "Schaumlanze 1"</li> </ul>	
<ul> <li>16.Maske "Zylinderwege Abgleich"</li> <li>16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte".</li> <li>16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"</li> <li>17.Maske "Schaumlanze 1"</li> <li>18.Maske "Strom".</li> </ul>	
<ul> <li>16.Maske "Zylinderwege Abgleich"</li> <li>16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte".</li> <li>16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"</li> <li>17.Maske "Schaumlanze 1"</li> <li>18.Maske "Strom"</li> <li>19.Maske "Temperaturen"</li> </ul>	
<ul> <li>16.Maske "Zylinderwege Abgleich"</li> <li>16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte".</li> <li>16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"</li> <li>17.Maske "Schaumlanze 1"</li> <li>18.Maske "Strom".</li> <li>19.Maske "Temperaturen"</li> <li>20.Sprachauswahl</li> </ul>	
<ul> <li>16.Maske "Zylinderwege Abgleich"</li> <li>16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte".</li> <li>16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"</li> <li>17.Maske "Schaumlanze 1"</li> <li>18.Maske "Strom"</li> <li>19.Maske "Temperaturen"</li> <li>20.1 Sprachen zur Auswahl</li> </ul>	
<ul> <li>16.Maske "Zylinderwege Abgleich"</li> <li>16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte"</li> <li>16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"</li> <li>17.Maske "Schaumlanze 1"</li> <li>18.Maske "Strom"</li> <li>19.Maske "Temperaturen"</li> <li>20.Sprachauswahl</li> <li>20.1 Sprachen zur Auswahl</li> <li>20.2 Sprache auswählen</li> </ul>	



## 1. Startmaske Visualisierung "Vortrieb"

Die Maske "Vortrieb" dient als Startmaske. In der Maske "Vortrieb" werden die wichtigsten Daten für den Betrieb der Vortriebsanlage angezeigt. Von der Startmaske aus können durch Antippen von Schaltflächensymbolen verschiedene Masken einer Unterebene geöffnet werden. Von dort aus können durch Berühren von Schaltflächensymbolen weitere Masken geöffnet werden.



Startmaske Visualisierung "Vortrieb"

1	Schaltfläche Parameterzentrum "Schneidrad SR"
2	Schaltfläche Parameterzentrum "Schneckenförderer SK"
3	Schaltfläche "Infozentrum"
4	Schaltfläche "Hauptmenü".
5	Schaltfläche Parameterzentrum "Steuerzylinder"
6	Schaltfläche Steuerzylinder Anzeige umschalten mm / bar.
7	Schaltfläche Konfiguration "Dehner".
8	Schaltfläche Parameterzentrum "Vortrieb"
9	Schaltfläche Parameterzentrum "Bentonit"



## STARTMASKE VISUALISIERUNG "VORTRIEB"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

10	Schaltfläche
11	Winde (nur Anzeige der aktuellen Werte)
12	Bedienhoheit (nur Anzeige)
13	Störmeldung Anzeige und Schaltfläche

Tabelle III - 1: Schaltflächen Maske Vortrieb



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 2. Maske Parameterzentrum "Schneidrad SR"





## MASKE PARAMETERZENTRUM "SCHNEIDRAD SR"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

rame	terzentrum									
atene	eingabe									
SK	Skalenendwerte	SM Lanze 1	SM Lanze 2	SR	STZ	Vortrieb	VTP		1	]
SR				Max. Erd	druck	Schild	0.00	bar		]
		Obe	erer GW des A	rbeitsdru	uck dei	Pmp.	0	bar		
		Unt	erer GW der D	rehzahl	fuer V	ortrieb	0,0	rpm		
		Umschaltu	ng der Anzeig	e Druck	> Dre	ehzahl				
								2 <u> </u>		

Parameterzentrum Schneidrad SR

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Max Erddruck Schild	Vorgabe des maximal zulässigen Erddrucks im Schild. Wird dieser Wert überschritten, dann wird der Vortrieb automatisch gestoppt.
Oberer Grenzwert des Arbeitsdrucks der Pumpe	Vorgabe des maximal zulässigen Arbeitsdrucks der Schneidradpumpe. Wird dieser Wert überschritten, dann wird der Vortrieb automatisch gestoppt.
Unterer Grenzwert der Drehzahl für Vortrieb	Vorgabe der Mindestdrehzahl des Abbauwerkzeuges. Erst wenn diese Mindestdrehzahl erreicht ist, können die Vortriebszylinder ausgefahren werden.
Umschaltung der Anzeige Druck > Drehzahl	Auswahl, welche Anzeige in der Maske Vortrieb aktiv ist.



**MASKE PARAMETERZENTRUM "SCHNECKENFÖRDERER SK"** 

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 3. Maske Parameterzentrum "Schneckenförderer SK"





Maske "Parameterzentrum Schneckenförderer SK"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Max Erddruck 1	Eingabe des maximal zulässigen Erddrucks
Max Hydraulikdruck	Eingabe des maximal zulässigen Hydraulikdrucks



# MASKE PARAMETERZENTRUM "SCHNECKENFÖRDERER SK"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Schneckenschieber- weg offen	Eingabe des des maximal zulässigen Öffnungswegs des Schneckenschiebers. Der hier eingegebene Wert begrenzt den Hub des Hydraulikzylinders am Schneckenschieber.



#### MASKE "INFOZENTRUM"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 4. Maske "Infozentrum"

SCHALT- FLÄCHE	AKTIVITÄT FUNKTION
1	Schaltfläche in der Maske "Vortrieb" oder "Hauptmenü" berühren. Die Maske "Infozentrum" wird geöffnet.
1	Schaltfläche in der Maske berühren: Die aktuelle Maske wird geschlossen.



Standardmäßig wird immer die Seite "Leistung" als erste Seite geöffnet. Die Drücke und Temperaturen sind abhängig von der Ausstattung des Containers.



## MASKE "INFOZENTRUM"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

nfozentru	n						
Dateneing	abe						1.
Leistung	Schaumlanze 1	SR	Strom	Temperaturen			1
Leistung	9					44 J	
					Wirkleistung L1		
					Wirkleistung L2 🤤 W		
					Wirkleistung L3 10 W		-

Maske "Infozentrum Leistung"

SEITE	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Leistung	Wirkleistung L 1	Anzeige der Wirkleistung L 1
	Wirkleistung L 2	Anzeige der Wirkleistung L 2.
	Wirkleistung L 3	Anzeige der Wirkleistung L 3
Schaumlanze 1	Druck Liquidzulauf	Anzeige Druck Liquidzulauf in bar
Schneidrat SR	Leist. Regler SR Leistung hydraulisch	Anzeige der am Regler eingestellten hydraulischen Leistung
	Leist. Regler SR Leistung Welle Motor	Anzeige der abgegebenen Leistung an de Welle in kW
	Speisedruck SR Pumpe 1	Anzeige des Speisedrucks in der Schneidrandtriebspumpe in bar
	Auslastung Drehmoment SR	Anzeige der Auslastung des Drehmoments im Verhältnis zum zulässigen Drehmoment in %
Strom	Strom L 1	Anzeige der Stromaufnahme L 1
	Strom L 2	Anzeige der Stromaufnahme L 2
	Strom L 3	Anzeige der Stromaufnahme L 3



## MASKE "INFOZENTRUM"

## NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

SEITE	BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Temperaturen	Öltemperatur des Cont. Tanks	Anzeige der Öltemperatur im Container in °C
-	Öltemperatur des Masch. Tanks	Anzeige der Öltemperatur in der Maschine in °C

Tabelle III - 2: Tabellarische Auflistung der Infomasken



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 5. Maske "Hauptmenü"



Zur Maske "Hauptmenü" kann aus jeder Maske in der Visualisierung gewechselt werden.


## MASKE "HAUPTMENÜ"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN



Maske "Hauptmenü"

1 Schaltfläche "Infozentrum"

2	Schaltfläche Schneidrad "SR Drehzahl Abgleich".
3	Schaltfläche Steuerzylinder "STZ Zylinderwege Abgleich"
4	Schaltfläche "Schaum"
5	Schaltfläche "Info"
6	Schaltfläche "Monitor"
7	Schaltfläche "Meldesystem"
8	Schaltfläche "Freigaben"
9	Schaltfläche Service"
10	Schaltfläche "Parameterzentrum"

ORIGINAL



### MASKE PARAMETERZENTRUM "STEUERZYLINDER STZ"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

- 11 Schaltfläche "Maske verlassen"
- 12 Schaltfläche "Benutzerwechsel"
- 13 Schaltfläche "Sprachauswahl"
- 14 Schaltfläche "Bildschirm drucken"
- 15 Schaltfläche "Tastatur"
- 16 Schaltfläche "Rechner ausschalten"

# 6. Maske Parameterzentrum "Steuerzylinder STZ"



## FUNKTION



Berühren der Schaltfläche in der Maske "Vortrieb", öffnet die Maske "Parameterzentrum Steuerzylinder STZ".



Schaltfläche in der Maske berühren: Die aktuelle Maske wird geschlossen.

arame	eterzentrum								
aten	eingabe	en							1
SK	Skalenendwerte	SM Lanze 1	SM Lanze 2	SR	STZ	Vortrieb	VTP		10
STZ					-	-			
			Anzahl der Zy	linder	pro Anle	nkung	0	Stueck	
					Durch	nesser	0	mm	
		Endgena	uigkeit bei Ha	lbauto	matik u	nd FCE	0,0	•	
		O	tion Druckme	ssung !	Steuerzy	linder			
		Freiga	abe der Einzel	ansteu	erung d	er STZ			
			Betri	ebsart	Halbaut	omatik	J		
				Be	triebsar	t Hand			
		Un	nschaltung de	r Anzei	ge mm	> mA			



### MASKE PARAMETERZENTRUM "STEUERZYLINDER STZ"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Anzahl der Zylinder pro Anlenkung	Eingabe gemäß Tabelle "Anzahl Steuerzylinder / Zahlenwert in Parameterzentrum STZ"
Durchmesser	Eingabe der Durchmesser der Zylinder zur Berechnung der Anpresskraft.
Endgenauigkeit bei Halbautomatik und FCE	Eingabe wert der Steuergenauigkeit bei Halbautomatik oder FCE Steuerung.
Option Druckmessung Steuerzylinder	Ein- / Ausschalten der Option Druckmessung Steuerzylinder.
Freigabe der Einzelansteuerung	Ein- / Ausschalten der Einzelsteuerung
Betriebsart Halbautomatik	Ein- / Ausschalten der Betriebsart Halbautomatik
Betriebsart Hand	Ein- / Ausschalten der Betriebsart Handbetrieb
Umschaltung der Anzeige mm->mA	Umschalten der Anzeige von mm auf mA



Zuordnung der Eingaben im Feld Anzahl der Zylinder pro Anlenkung siehe Tabelle:

### ANZAHL STEUERZYLINDER EINGABE

3 Stück	1
4 Stück	1
6 Stück	2
8 Stück	2

Tabelle III - 3: Anzahl Steuerzylinder / Zahlenwert in Parameterzentrum STZ



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 7. Steuerzylinder "Anzeige umschalten"

SCHALT- Fläche	FUNKTION
bar	Berühren der Schaltfläche: Die Einheiten im Anzeigebereich Steuerzylinder wechseln von "bar"nach "mA" oder von "mA" nach "bar" Die aktuelle Einstellung wird auf der Schaltfläche angezeigt.



### MASKE KONFIGURATION DEHNER

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 8. Maske Konfiguration Dehner

Das Dehner - Aggregat befindet sich im Container.





Maske "Konfiguration Dehner"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Block	Druck am Hydraulikblock.
Station	Druck/Weg an Dehnerstation.



#### MASKE KONFIGURATION DEHNER

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 8.1 Maske "Container"

Berühren der Schaltfläche "Container" in der Maske "Konfiguration Dehner", öffnet die Maske "Container".

Konfiguration D	ehner			
Dehner Conta	iiner			
Container	0	Anzahl D	)ehner	I Stueck
	11	12	13	14
Entlastba	ar 🛄			
Drug	:k			
We	9 🛄			
Messsystem				
Laeng	e 0	0	0	0
Min. We	g 0	0	0	0
Max. We	g 0	0	0	0
Zylinderkolbe	n			
Anza	hl O	0	0	0
Durchn	n. 0	0	0	0

Maske "Konfiguration Dehner", Maske "Container"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Container	Eingabe der Dehneranzahl, die an den Container angeschlossen sind.
Anzahl Dehner	Druck/Weg an Dehnerstation.
Entlastbar	lst ein Lasthalteventil in der Anlage eingebaut, kann dieses durch Anwählen der Option aktiviert werden.
Druck	Druck ist ein Drucksensor in der Anlage eingebaut, kann dieser durch Anwählen der Option aktiviert werden.
Weg	Ist ein Wegsensor in der Anlage eingebaut, kann dieser durch Anwählen der Option aktiviert werden.
Messsystem Länge	Eingabe des maximalen Messbereiches des vorhandenen Wegmesssystems.



## MASKE KONFIGURATION DEHNER

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Messsystem Min. Weg	Eingabe des minimalen Zylinderhubs, den die Zylinder nicht unterschreiten dürfen.
Messsystem Max. Weg	Eingabe des maximalen Zylinderhubs, den die Zylinder ausfahren sollen.
Zylinderkolben Anzahl	Eingabe der Anzahl der eingebauten Zylinder pro Dehnerstation (diese Angabe ist erforderlich für die Kraftberechnung).
Zylinderkolben Durchm.	Eingabe des Durchmessers der Dehnerzylinder (diese Angabe ist erforderlich für die Kraftberechnung).



"Vortrieb", öffnet

X

0

\*\*\*\*

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 9. Maske Parameterzentrum "Vortrieb"

SCHALT- Fläche	FUNKTION
	Berühren der Schaltfläche in der Maske die Maske "Vortriebszylinder"
17	Schaltfläche in der Maske berühren: Die aktuelle Maske wird geschlossen.



BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Oberer GW der Kraft des Dehners Cont.	Eingabefeld für den oberen Grenzwert der Kraft zum Pressen der Rohre im Pressenrahmen.
Zylinderanzahl der Vortriebspressen	Eingabefeld für die Anzahl der verwendeten Vortriebspressen.
Zylinderdurchmessser der Vortriebspressen	Eingabefeld für den Durchmesser der Kolbenfläche der Vortriebspressen.



## MASKE PARAMETERZENTRUM "VORTRIEB"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Oberer GW der Kraft der Vortriebspressen	Eingabefeld für den oberen Grenzwert der Kraft zum Vortriebspressen.
Option Drucksensoren am Block für Dehner Maschine	Ist nur ein Sensor am Block vorhanden, kann diese Funktion durch Anwählen der Option aktiviert werden.
Umschaltung der Anzeige kN -> bar	Zwischen den Einheiten [kN] und [bar] kann umgeschaltet werden. Die aktuelle Einheit ist in der Startmaske "Vortrieb" sichtbar



### MASKE PARAMETERZENTRUM "VORTRIEB"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 9.1 Parameter Vortriebszylinder VTP

#### SCHALT- FUNKTION FLÄCHE

Berühren der Schaltfläche VTP in der Maske "Parameterzentrum", öffnet die Maske "Vortriebszylinder"



Schaltfläche in der Maske berühren: Die aktuelle Maske wird geschlossen.

rame	terzentrum									
aten	eingabe						_			
SK	Skalenendwerte	SM Lanze 1	SM Lanze 2	SR	STZ	Vortrieb	VTP			1
VTP									1	
		Obe	erer GW des A	rbeitsdr	ruck dei	Pmp.		0 bar		
						-		1	1	entry.

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Oberer GW des Arbeitsdrucks	Eingabe des oberen Grenzwertes des
der Pumpe	Arbeitsdrucks de Vortriebspumpe.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 10.Maske "Bentonit"





Beim Öffnen der Maske "Bentonit" werden standardmäßig die Inhalte der Maske "Normalzyklus" dargestellt.



### NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 10.1 Maske "Normalzyklus"

Berühren der Schaltfläche "Normalzyklus" in der Maske "Bentonit", öffnet die Maske "Normalzyklus".

Bentonit			×
Datenausgabe	e	Konfiguration	
		Normalzyklus Extrazyklus Reset	19
Nr.	V1 V2 V3	Umschaltung Ventile	
	2	Menge 1 1	
0		Zeit 1 0 s	
0		Umschaltung Zyklus	
0		Soli ist Menge 1 1	4
0		Zeit 1 1 s	+
0		Ventile 1	1
0		Ventil Vorw.	-
0		Alle Vorh. Reset	
0		Mode	(5)
0		Setup Hand Auto	

Maske "Bentonit", Maske "Normalzyklus"

1	Anzeige Bentonitstation	4	Menüleiste	
2	Anzeige Bentonitventil	5	Bereich Vorwahl Bentonitstationen	
3	Bereich Konfiguration			

### 10.1.1 Bereich: Vorwahl und Konfiguration

Im Bereich "Vorwahl/Konfiguration" werden alle Ventile vorgewählt, die im laufenden Schmierzyklus aktiviert werden sollen. Dazu muss in den Modus "Setup" gewechselt werden.



## NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEDIEN-/ ANZEIGE- ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
Setup	Im Bereich "Mode" die Schaltfläche "Setup" berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Setup" wechselt von grau nach grün. Der Modus "Setup" ist aktiv.
Normalzyklus Extrazyklus	Schaltfläche "Normalzyklus" oder "Extrazyklus" berühren.	Die Farbe der ausgewählten Schaltfläche wechselt von hellgrau nach dunkelgrau.
6	Die Ausbaustufen sind durch Gateways gekennzeichnet. Ausbaustufe 1: 1 bis 42 Statione Ausbaustufe 2: 1 bis 80 Statione	die Anzahl ihrer Profibus-Dupline- en = ein Profibus-Dupline-Gateway. en = zwei Profibus-Dupline-Gateways.
6	Die Auswahl der Ausbaustufe ( nach einem Neueinbau oder muss nur einmal vorgenommen	142 Stationen oder 180 Stationen) Umbau des Bentonitschmiersystems werden.



### Arbeitsmodus vorwählen

Nachdem die Vorwahl der Ventile abgeschlossen ist, werden die Arbeitsmodi der Ventile vorgewählt.

BEDIEN-/ ANZEIGE- ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION	
Normalzyklus	Schaltfläche "Normalzyklus" berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Normalzyklus" wechselt von hellgrau nach dunkelgrau. Der Modus "Normalzyklus" ist aktiv. Die Ventile, die im Normalzyklus betrieben werden sollen, können ausgewählt werden.	
		oder	
Extrazyklus	Schaltfläche "Extrazyklus" berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Extrazyklus" wechselt von hellgrau nach dunkelgrau. Der Modus "Extrazyklus" ist aktiv. Die Ventile, die zusätzlich im Extrazyklus betrieben werden sollen, können ausgewählt werden.	
Hand	Schaltfläche "Hand" berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Hand" wechselt von grau nach grün. Der Modus "Hand" ist aktiv.	
-		oder	
Auto	Schaltfläche "Auto" berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Auto" wechselt von grau nach grün. Der Modus "Automatik" ist aktiv.	
	Vorwahl Hand		
G	<ul> <li>Diese Betriebsart wurde zum Testen einzelner Ventile integriert.</li> </ul>		
	Der Extrazyklus ist gespert		
	Durchflüsse und Schmierzeiten	werden weiterhin angezeigt.	



### NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEDIEN-/ ANZEIGE- ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
Alle	Im Bereich "Ventil Vorwahl" die Schaltfläche "Alle" berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Alle" wechselt von grau nach grün. Die Vorwahl aller Ventile ist aktiviert.
	Mit dieser Auswahl können bei keine Station vorhanden) auf einf vorgewählt werden.	Rohrwechsel (Dupline-Kabel getrennt, ache Weise immer alle Bentonitventile
	Im Betrieb (Schmierzyklus) wer Ventile übersprungen.	den nicht vorhandene Stationen und
	Sollen immer alle Schmierstelle einmalige Vorwahl aller Stationen	en abgearbeitet werden, reicht eine für den gesamten Vortrieb.
BEDIEN-/ ANZEIGE- ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
Vorh.	Im Bereich "Ventil Vorwahl" die Schaltfläche "Vorh." berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Vorh." wechselt von grau nach grün. Die Vorwahl aller vorhandenen Ventile ist aktiviert.
	Mit dieser Auswahl werden alle vorgewählt; nicht vorhandene Sta	e vorhandenen Stationen und Ventile tionen und Ventile werden abgewählt.
0	Damit die vorhandenen Bentoni Bentonit-Spannung eingeschalte	t-Stationen erkannt werden, muss die t werden.

Sollen immer alle Schmierstellen abgearbeitet werden, reicht eine einmalige Vorwahl aller vorhandenen Stationen, bis eine neue Schmierstation eingebaut wird.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEDIEN-/ ANZEIGE- ELEMENT	ΑΚΤΙVΙΤÄΤ	FUNKTION
Reset	Im Bereich "Ventil Vorwahl" die Schaltfläche "Reset" berühren.	Die Farbe der Schaltfläche "Reset" wechselt von grau nach grün. Alle Bedingungen werden zurückgesetzt.

Mit dieser Auswahl werden alle Bedingungen zurückgesetzt.

#### 10.1.2 Bentonitventil(e) und Station einzeln vorwählen

#### **Vorwahl Bentonitstation und Ventile**

Korrekt eingebaute und angeschlossene Bentonitstationen geben der Steuerung eine Rückmeldung, mit der festgestellt wird, dass die Station physikalisch am Bus vorhanden ist.

Ist diese Rückmeldung vorhanden, wechselt die Hintergrundfarbe dieses Feldes von grau nach gelb.

Die Bentonitstationen werden vorgewählt, indem ein oder mehrere Ventile auf den Bentonitstationen vorgewählt werden.





Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis alle gewünschten Ventile der ersten 10 Stationen vorgewählt sind.



## NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

POS.	BEDIEN-/ ANZEIGE- ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
2		Im Bereich "Vorwahl" die Schaltfläche "+" berühren.	Die Zahl der angezeigten Stationen wird um 10 erhöht.
		Im Bereich "Vorwahl" die Schaltfläche berühren.	Die Zahl der angezeigten Stationen wird um 10 verringert.
	1		
	- (		
3		Gewünschte Ventile, wie in Pos. 1 beschrieben, vorwählen.	Die Farbe der gewählten Ventil- Schaltfläche wechselt von grau nach gelb.
			Das Bentonitventil ist vorgewählt.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

Pos. 1 bis Pos. 3 wiederholen, bis alle gewünschten Bentonitventile und -Stationen vorgewählt sind.

POS.	BEDIEN-/ ANZEIGE- ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
	Setup	Im Bereich "Mode" die Schaltfläche "Setup" berühren.	Die Maske "Bentonit Setup" wird geöffnet.
		Die erforderlichen Parameter für die Bentonitschmierung eingeben.	Der Vorgang ist beendet.

Mit der Taste "Print" kann ein Bildschirmausdruck (Screenshot) erstellt werden.

#### 10.1.3 Maske "Bentonit Setup"

Nach der Aktivierung von "Setup" können die Parameter für die einzelnen Bentonitstationen und Bentonitventile in die Editierfelder eingegeben oder geändert werden. Die Maske "Setup" teilt sich in 4 Bereiche.

Mit der Taste "Print" kann ein Bildschirmausdruck (Screenshot) erstellt werden.



Sind im "Modus" verschiedene Auswahlfelder aktiviert (gelb hinterlegt), bestimmt der Modus die Umschaltung auf das nächste Ventil, dessen Sollwert als Erster erreicht ist.

#### **Beispiel:**

Sind Modus Menge [I] und Zeit [sek] aktiv und die Durchflussmenge kann in der vorgegebenen Zeit nicht erreicht werden, wird automatisch nach Ablauf der vorgegebenen Zeit auf das nächste Ventil weitergeschaltet.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

### Festlegung der Umschaltbedingung der Ventile für einen Zyklus

POS.	BEDIEN-/ ANZEIGE-ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
	Umschaltung Ventile Soll Ist Menge 1 1 1 Zeit 1 0 s	Je nach Bedarf im Bereich "Umschaltung Ventile" die Schaltflächen "Menge" oder "Zeit" berühren. Es können auch beide Modi gleichzeitig aktiviert werden.	Die Farbe der gewählten Schaltfläche(n) wechselt von grau nach gelb.
		Das Editierfeld "Soll" berühren.	Die Farbe des Editierfeldes "Soll" wechselt von blau nach weiß.
		Den gewünschten Wert in das Editierfeld "Soll" eintragen und bestätigen.	Der eingetragene Wert ist gespeichert.

Festlegung der Umschaltbedingung für einen Zyklus



Die eingetragenen Werte gelten für alle angeschlossenen Bentonitventile, die im jeweiligen Zyklus betrieben werden. Die eingetragenen Werte bestimmen die Durchflussmenge oder

Die eingetragenen Werte bestimmen die Durchflussmenge oder Öffnungszeit eines Ventils.

POS. BEDIEN-/ ANZEIGE-ELEMENT	AKTIVITÄT	FUNKTION
Umschaltung Zyklus Soll Ist Zeit 1 1 1 s Ventile 1 1	Je nach Bedarf im Bereich "Umschaltung Ventile" die Schaltflächen "Menge" oder "Zeit" berühren. Es können auch beide Modi gleichzeitig aktiviert werden.	Die Farbe der gewählten Schaltfläche(n) wechselt von grau nach gelb.
	Das Editierfeld "Soll" berühren.	Die Farbe des Editierfeldes "Soll" wechselt von blau nach weiß.
	Den gewünschten Wert in das Editierfeld "Soll" eintragen und bestätigen.	Der eingetragene Wert ist gespeichert.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

### 10.2 Bereich : Beobachtung

Der Bentonitverbrauch wird für jedes Ventil einzeln erfasst und in [m<sup>3</sup>] angezeigt. Jeweils 3 Ventile (V1, V2, V3) sind dabei einer Bentonitstation zugeordnet. Bei zeitabhängiger Schmierung kann durch den Vergleich der einzelnen Schmiermengen festgestellt werden, ob die Schmierstellen ordnungsgemäß funktionieren. Ist die Menge eines Ventils deutlich geringer als die der benachbarten Ventile, weist dieser Zustand auf eine nicht ordnungsgemäße Funktion dieses Ventils hin. Die Schmierzeit wird eben alls für jedes Ventil einzeln erfasst und in [Minuten.Sekunden] angezeigt. Auch hier sind jeweils 3 Ventile (V1, V2, V3) einer Bentonitstation zugeordnet. Bei mengenabhängiger Schmierung kann durch den Vergleich der einzelnen Schmierzeiten festgestellt werden, ob die Schmierstellen ordnungsgemäß funktionieren. Ist die Schmierzeit eines Ventils deutlich länger als die der benachbarten Ventile, weist dieser Zustand auf eine nicht ordnungsgemäße Funktion dieses Ventils hin.

ORIGINAL



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

Bentonit							×
Nr.	V1		V2		V3	1	1
-1	m3	mm.ss	m3	mm.ss	m3	mm.ss	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	3
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	
0	0,000	0,00	0,000	0,00	0,000	0,00	

Maske "Bentonit Beobachtung"

1	Anzeige Nummer aktive Station	3	Menüleiste
2	Anzeige Ventile		



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 11.Maske "Benonitlinie"

SCHALT- Fläche	FUNKTION
1	1 = Linie 1 Anzeige für Bentonitstationen 1 - 42 2 = Linie 2 Anzeige für Bentonitstationen 43 - 80

## 12.Maske "Winde"





NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 13.Maske "Freigabe"

SCHALT- Fläche	AKTIVITÄT FUNKTION
	Schaltfläche in der Maske "Hauptmenü" berühren. Die Maske "Freigabe" wird geöffnet.
	Schaltfläche in der aktuellen Maske berühren: Die aktuelle Maske wird geschlossen.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

### 13.1 Maske "Freigabe"



Beim Öffnen der Maske "Freigabe" werden standardmäßig die Inhalte der Maske "Seite 1" dargestellt.



Beispiel Maske "Freigabe Seite 1"

1	Titel	4	Bedingungen für Funktion Grün: funktionsbereit Rot: nicht funktionsbereit
2	Register	5	Menü
3	Anzeige Funktion		

Die Seitenzahl im Register ist anlagenspezifisch. Berühren einer der Schaltflächen, öffnet die der Schaltflächen zugeordnete Seite.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

### Seiteninhalte in tabellarischer Form

SEITE	FUNKTION	BEDINGUNGEN FÜR FUNKTION		
1	Fettpumpe	Fettniveau ist in Ordnung.		
		Kommunikation ist in Ordnung.		
		MS hat ausgelöst.		
		SR Vorwahl.		
		Not - Halt ist nicht betätigt.		
	Förderband	Kommunikation ist in Ordnung.		
		Not - Halt ist nicht betätigt.		
		Sollwert Poti ist in 0 - Stellung.		
		Spannungsversorgung ist eingeschaltet.		
	Hauptschalter	Drehfeld ist in Ordnung.		
		Hauptschalter Steuerspannung ist in Stellung "intern".		
		Isolation ist in Ordnung.		
2	Maschinenwinde	Bedienstelle ist ausgewählt.		
		Hydraulik ist in Betrieb.		
		Kommunikation ist in Ordnung.		
		Not - Halt ist nicht betätigt.		
	Schachtwinde	Bedienstelle ist ausgewählt.		
		Hydraulik ist in Betrieb.		
		Kommunikation ist in Ordnung.		
		Not - Halt ist nicht betätigt.		
	Schaumlanze 01	Kommunikation ist in Ordnung.		
		Motorschutzschalter der Liquidpmp. hat nicht ausgelöst.		
		Not - Halt ist nicht betätigt.		
		Serviceschalter ist nicht betätigt.		
		Spannungsversorgung ist eingeschaltet.		
		Türe zum Abbauraum ist geschlossen.		



## NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

SEITE	FUNKTION	BEDINGUNGEN FÜR FUNKTION		
3	Schaumlanze 02	Kommunikation ist in Ordnung.		
		Motorschutzschalter der Liquidpmp. hat nicht ausgelöst.		
		Not - Halt ist nicht betätigt.		
		Serviceschalter ist nicht betätigt.		
		Spannungsversorgung ist eingeschaltet.		
		Türe zum Abbauraum ist geschlossen.		
	Schneckenschieber	Hydraulik Betrieb		
		Kommunikation ist in Ordnung.		
		Ölniveau und Öltemperatur sind in Ordnung.		
	SK Vorwahl	Fettpumpe ist in Ordnung.		
		Förderpumpe ist in Betrieb.		
		Hydraulik ist in Betrieb.		
4	SR Motor 01	Bedienstelle ist ausgewählt.		
		Kommunikation ist in Ordnung.		
		MS hat nicht ausgelöst.		
		Not - Halt ist nicht betätigt.		
		Ölniveau ist in Ordnung.		
		Pilot der Motorzuleitung ist in Ordnung.		
		Serviceschalter ist nicht betätigt.		
		Spannungsvers. ist in Ordnung.		
		Thermistor ist in Ordnung.		
	SR Vorwahl	Fettpumpe ist in Ordnung.		
		Hydraulik ist in Betrieb.		
		Kommunikation ist in Ordnung.		
		Maximaldruck nicht überschritten.		
		Öltemperatur ist in Ordnung.		
		Sollwertpoti ist in 0 - Stellung.		
		Tür zum Abbauraum ist geschlossen.		
	STZ	Hydraulik ist in Betrieb.		
		Spannungsvers.Masch. ist eingeschaltet.		



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

SEITE	FUNKTION	BEDINGUNGEN FÜR FUNKTION			
5	Vortriebspump. Motor	Bedienstelle angewählt			
	02	Hauptschalter ist aktiv.			
		Kommunikation ist in Ordnung.			
		MS hat nicht ausgelöst.			
		Serviceschalter ist nicht betätigt.			
		Tanküberwachung ist in Ordnung.			
	VTP Vorwahl vor	Druck des SR ist in Ordnung.			
	extern	Hydraulik ist in Betrieb und bereit			
		Kriechgang SR nicht aktiv			
		Option Pipe Thruster ist nicht angewählt.			
		Serviceschalter sind nicht betätigt.			
		Sollwertpoti ist in 0 - Stellung.			
		Steuerstand hat Bedienhoheit.			
6	VTP Vorwahl von intern	Druck Vortriebspressen / Dehner ist in Ordnung.			
		Druck des SR ist in Ordnung.			
		Hydraulik ist in Betrieb und bereit			
		Kriechgang SR nicht aktiv			
		Minimale Drehzahl de SR ist erreicht.			
		Serviceschalter sind nicht betätigt.			
		Sollwertpoti ist in 0 - Stellung.			
-		Steuerstand hat Bedienhoheit.			
	VTP Vorwahl zurück	Hydraulik ist in Betrieb und bereit			
	extern	Kriechgang SR nicht aktiv			
		Serviceschalter sind nicht betätigt.			
		Sollwertpoti ist in 0 - Stellung.			
		Steuerstand hat Bedienhoheit.			



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

SEITE	FUNKTION	BEDINGUNGEN FÜR FUNKTION
7	VTP Vorwahl zurück intern.	Druck der Verspannzylinder ist in Ordnung.
		Druck der VTP ist in Ordnung.
		Druck des SR ist in Ordnung.
		Hydraulik ist in Betrieb und bereit
		Kriechgang SR ist nicht aktiv.
		Serviceschalter sind nicht betätigt.
		Sollwertpoti ist in 0 - Stellung.
		Steuerstand hat Bedienhoheit.

Tabelle III - 4: Liste der Notwendigen Freigaben zum Betrieb der Vortriebsanlage

ABKÜRZUNG	BEDEUTUNG
SR	Schneidrad (Abbauwerkzeug)
VTP	Vortriebspressen (Vortriebszylinder)
MS	Motorschutzschalter
STZ	Steuerzylinder
SK	Schneckenförderer

Tabelle III - 5: Liste der verwendeten Abkürzungen



#### MASKE "MELDESYSTEM"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 14.Maske "Meldesystem"

SCHALT- Fläche	AKTIVITÄT	FUNKTION
	Schaltfläche in der Maske "Hauptmenü" oder die in de Maske Vortrieb dargestellte Fehlemeldung berühren	Die Maske "Meldesystem" wird geöffnet.
<u>_</u>	Schaltfläche in der Maske "Meldesystem" berühren.	Die Inhalte der Masken des Meldesystems werden aktualisiert.
1	Schaltfläche in der Maske "Meldesystem" berühren.	Die Maske "Meldesystem" wird geschlossen.

Es gibt zwei Kategorien von Meldungen.

- Aktuelle Störungen: Beim Auftreten dieser Meldung blinkt die Taste "Reset" und ein Signal ertönt (Taktfrequenz: 1 Hz). Meldungen dieser Kategorie verursachen eine Reaktion des Systems (Beispiel: bei Übertemperatur werden betroffene Baugruppen ausgeschaltet).
- **Warnungen:** Beim Auftreten dieser Meldung blinkt die Taste "Reset". Meldungen dieser Kategorie sind informativ und verursachen keine Reaktion des Systems.

06.08.2011 06:51:22 Kommunikation Slave 092 Simocode VTP meldet PBF

Darstellung einer beispielhaften Fehlermeldung



### MASKE "MELDESYSTEM"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

### 14.1 Maske "aktuell"



Beim Öffnen der Maske "Meldesystem" werden standardmäßig die Inhalte der Maske "Aktuell" dargestellt.



Maske "Meldesystem", Maske "Aktuell"

1	Titel	3	Anzeigebereich
2	Register	4	Menüleiste

In der Maske "Aktuell" werden alle aktuellen Störungen, die an der Vortriebsanlage aufgetreten sind, rot hinterlegt angezeigt.

Diese Störungen bleiben so lange in dieser Maske, bis alle Störungen behoben wurden.



MASKE "MELDESYSTEM" NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 14.2 Maske "Warnungen"

Berühren der Schaltfläche "Warnungen" in der Maske "Meldesystem", öffnet die Maske "Warnungen".

Aktue	I	Archive	Warnungen	2	
Kommen	Symbol	Gruppe	Kommentar		
					3
				(3)	(4
				Ŭ	Ŭ

Maske "Meldesystem", Maske "Warnungen"

1	Titel	3	Anzeigebereich
2	Register	4	Menüleiste



### MASKE "MELDESYSTEM"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 14.3 Maske "Archive"

Berühren der Schaltfläche "Archive" in der Maske "Meldesystem", öffnet die Maske "Archive".

desystem (1) atenausgabe					1
Aktue		Archive	Warnungen	2	1
Kommen	Gehen	Symbol	Gruppe	Kommentar	
4					
					4
				3	4
				Ũ	
* Inv.					

Maske "Meldesystem", Maske "Archive"

1	Titel	3	Anzeigebereich
2	Register	4	Menüleiste

Im Archiv sind alle Störungen und Warnungen enthalten, die bereits behoben wurden oder nicht mehr anstehen.



# 15.Maske "Drehzahl Abgleich"

SCHALT- Fläche	AKTIVITÄT FUNKTION
	Berühren der Schaltfläche im "Hauptmenü" öffnet die Maske "Drehzahl Abgleich".
	Berühren der Schaltfläche speichert die eingegebenen Werte.
	Berühren der Schaltfläche schließt das erste Register und zeigt das nächste Register.
•	Berühren der Schaltfläche schließt das letzte Register und zeigt das erste Register wieder an.
<u>i</u>	Schaltfläche in der Maske berühren. Die aktuelle Maske wird geschlossen.

## 15.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte"

Beim Öffnen der Maske "SR Drehzahl Abgleich" werden standardmäßig die Inhalte der Maske "Abgleich min. Werte" dargestellt.

Die Masken "Abgleich min. Werte" und "Abgleich max. Werte" sind in Aufbau und Funktion identisch. Beispielhaft ist die Maske "Abgleich Min. Werte" dargestellt und erklärt.



### MASKE "DREHZAHL ABGLEICH"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN



Maske "SR Drehzahl Abgleich, Abgleich min. Werte"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Istwert	Anzeige des aktuellen Wertes vom Drehzahlsensor.
Gespeicherter Wert	Anzeige des gespeicherten Istwertes.

## 15.2 Maske "Gespeicherte Werte"

Berühren der Schaltfläche "Gespeicherte Werte" in der Maske "SR Drehzahl Abgleich", öffnet die Maske "Gespeicherte Werte".

renzani Abgleich	
Augreich Dreitzahl max. Gespeichene wene	
Min. gespeicherter Wert 0.00	
Max. gespeicherter Wert 0,00	

Maske "SR Drehzahl Abgleich, Gespeicherte Werte"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Min. gespeicherter Wert	Anzeige des gespeicherten Min Wertes. Der Wert kann manuell geändert werden.



### MASKE "ZYLINDERWEGE ABGLEICH"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

BEZEICHNUNG BESCHREIBUNG Max. gespeicherter Anzeige des gespeic Wert Wert kann manuell ge

Anzeige des gespeicherten Max. -Wertes. Der Wert kann manuell geändert werden.

## 16.Maske "Zylinderwege Abgleich"

SCHALT- Fläche	AKTIVITÄT FUNKTION
¢ P	Berühren der Schaltfläche im Hauptmenü", öffnet die Maske "Drehzahlabgleich".
	Berühren der Schaltfläche speichert die eingegebenen Werte.
Þ	Berühren der Schaltfläche schließt das erste Register und zeigt das nächste Register.
•	Berühren der Schaltfläche schließt das letzte Register und zeigt das erste Register wieder an.
<u>[]</u>	Schaltfläche in der Maske berühren. Die aktuelle Maske wird geschlossen.

## 16.1 Maske "Abgleich min. Werte", "Abgleich max. Werte"

Beim Öffnen der Maske "STZ Zylinderwege Abgleich" werden standardmäßig die Inhalte der Maske "Abgleich min. Werte" dargestellt. Die Masken "Abgleich min. Werte" und "Abgleich max. Werte" sind in Aufbau und Funktion identisch. Beispielhaft ist die Maske "Abgleich min. Werte" dargestellt und erklärt.

Beispielhafte Darstellung der Masken mit 3 Steuerzylindern. Die Anzahl der in den Masken dargestellten Steuerzylinder ist abhängig von der Anzahl der eingebauten Steuerzylinder mit Wegmessung.



### MASKE "ZYLINDERWEGE ABGLEICH"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

Maske "STZ Zylinderwege Abgleich, Abgleich min. Werte"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Istwert	Anzeige des aktuellen Wertes vom Wegmesssensor in [mA].
Gespeicherter Wert	Anzeige des gespeicherten Istwertes.

### 16.1.1 Maske "Gespeicherte Werte"

Berühren der Schaltfläche "Gespeicherte Werte" in der Maske "STZ Zylinderwege Abgleich", öffnet die Maske "Gespeicherte Werte".

Abaleich STZ ausgefahren G	espeicherte	Werte			0
- Josephan - Contraction - Con	operation				
Min. geoneisherter Wert		0.00	mA		
with gespercherter wert		0,00	IIIA		
Max. gespeicherter Wert		0,00	mA		
Min. gespeicherter Wert	0,00		0,00	mA	
Man, and sick and a Want	0.00		0.00		
max. gespeicherter wert	0,00		0,00	mA	

Maske "STZ Zylinderwege Abgleich, Gespeicherte Werte"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Min. gespeicherter Wert	Anzeige des gespeicherten Min Wertes. Der Wert kann manuell geändert werden.

ORIGINAL


### MASKE "ZYLINDERWEGE ABGLEICH"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

### BEZEICHNUNG

#### BESCHREIBUNG

Max. gespeicherter Wert Anzeige des gespeicherten Max. - Wertes. Der Wert kann manuell geändert werden.



#### MASKE "SCHAUMLANZE 1"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 17.Maske "Schaumlanze 1"





Maske "Infozentrum Schaumlanze"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Druck Liquidzulauf	Anzeige des Drucks des Liquidzulaufs in bar



### MASKE "STROM"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 18.Maske "Strom"



Maske "Infozentrum Strom"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Strom L 1	Anzeige der Stromaufnahmen L 1 in A
Strom L 2	Anzeige der Stromaufnahmen L 2 in A.
Strom L 3	Anzeige der Stromaufnahmen L 3 in A



#### MASKE "TEMPERATUREN"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

# 19.Maske "Temperaturen"

Berühren der Schaltfläche "Temperaturen" in der Maske "Infozentrum", öffnet die Maske "Temperaturen".



Maske "Infozentrum Temperaturen"

BEZEICHNUNG	BESCHREIBUNG
Öltemperatur des Container-Tanks	Anzeige der aktuellen Temperatur im Öltank des Containers in °C.
Öltemperatur des Maschinen- Tanks	Anzeige der aktuellen Temperatur vom Tank der Maschine °C.



# 20.Sprachauswahl

### 20.1 Sprachen zur Auswahl

1. Deutsch	4. Italienisch	7. Türkisch
2.Englisch	5. Russisch	8. Spanisch
3. Französisch	6. Chinesisch	9. Portugiesisch

Tabelle III - 6: Liste vorhandener Sprachen

Für jede installierte Bedienersprache wird die dazugehörige Flagge im Menü "Sprache" angezeigt.

### 20.2 Sprache auswählen

#### Vorgehensweise:

- 1. Berühren des Flaggensymbols im "Hauptmenü" öffnet das Menü Sprache.
- 2. Durch Berühren der entsprechenden Flagge wird die Visualisierung auf die ausgewählte Sprache umgeschaltet.
- 3. Schaltfläche "VERLASSEN" antippen und das Menü Sprache verlassen.
  - ⇒ Die gewünschte Bedienersprache ist umgestellt und wird durch die entsprechende Flagge im Hauptmenü angezeigt.



NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN

## 21.Maske "Tastatur"





Grafik HK - Tastatur





## MASKE "TASTATUR"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN



#### AKTIVITÄT FUNKTION

27

Berühren der Schaltfläche, öffnet die Windows - Tastatur die Tastatur wechselt den Bildschirm.

💻 Bi	ld	sc	hir	mt	as	tat	ur	p)																				E		X
Datei	Ī	as	tatu	ır	Eir	nste	llur	nger	n j	2																				
esc			F1	I	-2	F	3	F4	J	F	5	F	6	F7	I	F8		F	9	F1	10	F1	11 F12	psc	slk	brk				
	1	Ι	2	Γ	3	4	1	5	Ι	6	7	I	8	Γ	9		0	e	5		I		bksp	ins	hm	pup	nlk	7	•	-
tab	Ι	q	Ι	w	I	е		r I	t	I	z	u	١	i	Ι	0		р	i	i ]	+		#	del	end	pdn	7	8	9	
loc	k	I	а	Γ	s	6	ł	f	Τ	g	ł		i	Γ	k	Γ	L	ò	j I	ä	Ι	1	ent				4	5	6	+
st	ft			y	;	×	c	-	۷	ł	,	n	Ι	m				Ι	•	Ι		s	hft		Î		1	2	3	
ctrl		2		al	t												all		-		E		ctrl	-	Ļ	$\rightarrow$		D	1	ent

Grafik Windows - Tastatur



# MASKE "TASTATUR"

NAVIGATION UND EINSTELLUNGEN