Roadbuilding	As informações aqui contidas podem ser alteradas sem prévio aviso em virtude dos constantes avanços tecnológicos de nossos produtos. La información contenida aquí se puede modificar sin anterior reconocimiento en la virtud de los avances tecnológicos constantes de nuestros productos. The information contained here can be modified without previous acknowledgment in virtue of the constant technological advances of our products.	Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto Technical Documentation of Product Sistema Integrado de Consulta Digital Sistema Integrado para Consulta Digital Integrated System of Digital Consultation	
FUNÇÕES	S DE COMANDO – MESA E PAINEL	2	
1. OPERA	ÇÃO		
1.1. Següência para produção			
1.2. Sistema de controle			
1.3. Parada da usina			
1.4. Descarga de massa nos caminhões			
2. DICAS I	PARA UM BOM DESEMPENHO DO EQUIPAME	ENTO	
2.1. Cuidados com os agregados			
2.2. Pilhas de estocagem			
2.3. 0	Carregamento dos silos		
2.4. (	Cuidados com o combustível		



Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto Technical Documentation of Product Sistema Integrado de Consulta Digital Sistema Integrado para Consulta Digital Integrated System of Digital Consultation

# FUNÇÕES DE COMANDO – MESA E PAINEL

Mesa de comando:



Monitor e MX



CPU e acessórios



- 1 Alimentação da CPU
  - 1.1 luz indicadora de energia
- 2 Selecionador descarga do pré-silo Autom. / Manual
  - 2.1 luz indicadora de funcionamento da comporta
- 3 Botão de abertura da comporta do pré-silo
- 4 Alarme (buzina)



Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto Technical Documentation of Product Sistema Integrado de Consulta Digital **SICOD** – Sistema Integrado para Consulta Digital Integrated System of Digital Consultation

Indicador de posição de chama:

Totalizador de horas

### Painel de comando:

#### Seletor de fase



Verificadores de tensão e corrente

Instruções de operação



# 1. OPERAÇÃO

# 1.1. Seqüência para produção

Verifique os abastecimentos e procedimentos de manutenção da usina e faça uma inspeção visual em todo o equipamento. Certifique-se para que não haja pessoas próximas a áreas de risco do equipamento.

Verifique se os agregados atendem as especificações de projeto e existem em quantidade suficiente para não interromper a produção. Inicie o abastecimento dos silos com o material adequado;

a) Coloque um caminhão sob o silo de massa, para coletar a massa inicial que deve ser refugada;

b) Ligue a chave geral.



c) Verifique a tensão de alimentação nas 3 fases (R, S e T). A tensão é mostrada no voltímetro (V). Para verificar a tensão nas 3 fases, mude o seletor (Sel) para todas as posições (fases - R, S e T).



Se a tensão não estiver entre 325 e 435 Volts (variação de ± 15% em relação a 380 Volts), nas 3 fases, é acionado o alarme. Neste caso deve-se verificar o motivo da falha, solucioná-lo e acionar o botão de rearme.

**NOTA:** toda vez que for energizado o painel de comando (chave geral) soará o alarme. Aguarde alguns instantes e o alrme deverá parar. Caso isto não ocorra acionar o botão de rearme.



Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto Technical Documentation of Product Sistema Integrado de Consulta Digital SICOD – Sistema Integrado para Consulta Digital Integrated System of Digital Consultation

- d) Acione o exaustor:
- Acione os motores do secador: e)
- f) Acione o motor do elevador:
- Lique os compressores de ar (do filtro de mangas e da usina); g)
- h) Acione a correia transportadora (extratora) e as correias dosadoras:
- Acione o filtro de mangas (sequenciadores válvulas de pulso): i)
- Acione a bomba de asfalto em reversão: i)
- k) Lique o computador e o processador MX;
- Verifique se o controle de produção está ajustado em "Automático"; I)
- m) Acesse o programa MX, escolha o traco com que vai operar e inicie o processo (ver item "Sistema de Controle", neste manual);

de

n) No momento em que começar sair material do secador, abra a válvula de combustível na linha da bomba de alimentação para o queimador, ligue a bomba de combustível e imediatamente acione a chama-piloto;

ATENÇÃO! Se os programadores estiverem desligados, a bomba de combustível não ligará!

- o) Logo em seguida, acione o ventilador do gueimador. A demora neste procedimento pode apagar o fogo por insuficiência de ar;
- p) Quando a temperatura dos gases atingir 150 °C, acione a bomba de asfalto para o modo Automático;

Verifique a temperatura dos gases, no visor do programador no painel.

Os programadores 440 – captam os sinais a partir de termoresistências, localizadas no duto de saída dos gases próximo à câmara de exaustão (T1), e outro PT-100 (T2) localizado na parede do Filtro de Mangas.







# ATENCÃO

programadores Estes funcionam como indicadores de temperatura. havendo necessidade não de programação dos mesmos.

Programador 440





Limites de temperatura

As temperaturas do sistema são controladas através dos Programadores, no painel de comando da usina. A regulagem inicial é feita pelo técnico responsável pela entrega do equipamento.

Sempre que for necessário alterar qualquer desses parâmetros, chame um técnico autorizado.

	Mangas de Poliéster	Mangas de Nomex
Mínima	120° C	120° C
Máxima	150° C	210º C
Temperatura de trabalho no filtro	120° C a 130° C	150° C a 180° C

q) No momento em que a temperatura se estabilizar e a massa apresentar-se homogênea, retire o caminhão colocado no início, para receber a massa refugada;

r) Mantenha o botão de comando das comportas de descarga do silo apertado, evitando que a comporta do silo se abra durante o posicionamento de outro caminhão sob o silo;

### **ATENÇÃO!**

Não acione o queimador da usina sem antes ocorrer passagem de material pelo secador, pois a alta temperatura provocada sem a absorção de calor pelos agregados, certamente provocará sérios danos ao filtro de mangas, especialmente ao tecido das mangas. Além disso, há um sério risco de **INCÊNDIO**!

\* Após 3 a 4 minutos de funcionamento do queimador com óleo Diesel, abra a válvula de suprimento de combustível e feche a válvula de óleo Diesel.

s) A usina agora está em funcionamento. Quando o material usinado começar a sair do secador-misturador, fazer verificações se o material está nas condições desejadas, conforme projeto. Se o material não apresentar as condições desejadas, efetuar os ajustes necessários;

Feito isto, a usina está pronta para entrar em operação contínua. O trabalho na seqüência consiste em monitorar o funcionamento geral da usina: temperatura, alimentação correta dos agregados, níveis de combustível e CAP, gerenciamento da produção, etc.



### 1.2. Sistema de controle

O software MX é capaz de gerenciar todo processo de uma usina de asfalto, com altíssima eficiência. Foi desenvolvido em uma linguagem de 3º geração, onde o usuário visualiza a usina no que tange as misturas e seus indicadores, proporcionando os mais altos índices de qualidade na produção de massa asfáltica.



# ATENÇÃO:

Para realização de soldas na estrutura da usina, desconecte todos os componentes do sistema MX (incluindo o controlador digital, o computador e seus periféricos)









A seguir está descrito um resumo rápido de instalação, acesso e uso do sistema. Para acesso completo deste material consulte o manual específico do MX.

### Instalação do Software

Para realizar a instalação do software basta seguir os passos abaixo:

1- Inserir o cd;

2- Ir até o botão Iniciar na Barra de Ferramentas e clicar em Executar.

2.1- Na linha de comando digite: d:\ setup.exe

3- Siga corretamente os passos apresentados na tela. O software deve ser instalado em C:\Arquivos de programas\ MX3000.

# Ligando o equipamento

O MX3000 consiste em três componentes básicos que deverão ser ligados seqüencialmente nos botões de liga/desliga como segue abaixo:

1° - Ligue o monitor de vídeo, a CPU e o controlador digital, aguarde o boot de iniciação;

2° - Após o boot completado clique em "Iniciar", (no canto esquerdo da tela de seu computador);

3° - Posicione o cursor em "Programas", onde você verá na janela ao lado o MX3000, então posicione a seta em MX3000, clique novamente no MX3000 que aparecerá ao lado.

# **Tela Principal**

Na tela principal encontram-se os mostradores que indicarão a receita, vazões, totalizadores, tempo decorrido, temperaturas, horário e data.

Acima da tela, encontram-se menus (Arquivo, Configurações e Sair) onde se subdividem-se em submenus (Incluir, Alterar entre outros), onde cada um tem uma função específica e que será explicada logo a seguir.

Alguns submenus possuem teclas de atalho via teclado. Algumas das telas, possuem proteção de senhas e ao serem clicadas necessitam de permissão.



Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto Technical Documentation of Product Sistema Integrado de Consulta Digital Sistema Integrado para Consulta Digital Integrated System of Digital Consultation

#### A tela principal

Há três diferentes temperaturas que são indicadas no lay-out. A temperatura dos gases, da massa e do filtro de mangas. Todas estas temperaturas estão em constante monitoração via software. Caso estas temperaturas estejam acima do limite superior (setado no quadro de configuração), um aviso será mostrado na parte inferior da tela. Com isso, será preciso que sejam tomadas as devidas providências para que seja reduzida a temperatura indicada.

Para iniciar o processo da usina é necessário a setagem de parâmetros essenciais para o bom funcionamento da mesma. A sigla do traço deve ser escolhida antes de iniciar o processo, clicando-se na seta ao lado da caixa de sigla de traço, caso isto não aconteça será realizada a operação de acordo com a receita indicada no mesmo quadro (lado direito inferior da tela). Não é possível digitar a sigla de traço, só pode escolher dentre as que estão no quadro indicado.

A barra de rolagem marca qual a produção que será utilizada. Se o operador quiser aumentar ou diminuir a produção basta mover o cursor. Logo que o processo inicia (é necessário à senha do operador – ver Senhas), começa a contagem do tempo decorrido.

\_ 🗟 🗙 MX3000 - Usina de Asfalto - v5.0 Configurações Sair Silo emperaturas Gases 0.0 Massa 0.0 Filtro 0.0 17/10/00 16:59:05 Parcia Parcia Parcia Parcia Parcial Tempo decor. 00h00m00s Tota Total Total Total Sigla do traco CAP Filler faixa c -Π 219.44 4366.28 CAP/RAP • 300 0 + 50 t/h niciar Processo Ocorrêncios NEEL Receitas

Figura 1 – Tela Principal

Nos menus acima da tela teremos telas auxiliares. Quando o processo está em andamento algumas funções ficam desabilitadas, ou seja, seu acesso só ocorre quando a usina esta parada.



Se a temperatura for maior que a indicada no quadro de configurações, o usuário receberá um aviso e deverá tomar uma providência para diminuí-la até que a situação volte ao normal. Mostra-se a seguir um exemplo desta ocorrência onde a temperatura é superior a máxima especificada. E vê-se também os tópicos do menu Arquivo (figura 2). O sistema sempre pedirá a autorização no início de cada processo diferente.



Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto

Technical Documentation of Product

Sistema Integrado de Consulta Digital

SICOD – Sistema Integrado para Consulta Digital

Barra de rolagem Figura 2 – Menus

#### **Iniciar Processo**

Para iniciar o processo basta clicar no botão "Iniciar Processo". Será necessário a digitação de sua senha. Após a verificação da senha o programa estará liberado para o início do processo, portanto o usuário deverá clicar mais uma vez o botão para o início do processo.

### Aumentando e Diminuindo a Produção

Existem duas maneiras de alterar o patamar de produção.

- 1°) Entrando no menu "Arquivo", "Alterar" e digitando o valor desejado da produção no respectivo campo em t/h.
- 2°) Aumente ou diminua a produção com o mouse na barra de rolagem da tela principal no campo "Produção".

Esta opção é mais usual quando há necessidade se pequenas alterações devido ao controle da temperatura da massa, que sofre constantes alterações e assim evita-se a necessidade de alterar o fogo.



### Arquivo

No menu arquivo encontra-se funções para o usuário as quais serão explicadas a seguir.

# Incluir (Ctrl + I)

Para realizarmos o processo da usina é preciso selecionar uma sigla de traço já existente. Caso o operador queira criar uma nova sigla deve acessar o menu Arquivo e clicar no tópico Incluir. Após os dados (login e senha) serem confirmados será aberta a seguinte janela (figura 3):

Figura 3 – Inserção de traços

Incluem-se quantas siglas de traços quiser. Se o usuário desejar, é possível informar o material utilizado em cada silo, assim quando a sigla de traço for escolhida teremos o nome de cada material colocado acima de cada silo. Deve-se dar um nome e preencher todos os espaços em branco. Por exemplo, se o operador não for utilizar o silo três não deve deixar os campos em branco e sim completar com o valor 0 (zero). Podem ser colocados tantos números inteiros quanto números fracionários.

Com exceção dos campos da coluna dos materiais, NUNCA utilize letras ou sinais somente números, e para definir a casa decimal, caso necessário, use vírgula. Exemplo: 5,5 %

Preencha os campos, sempre lembrando que, a soma dos percentuais deverá ser sempre 100% (exceto os percentuais de umidade).

Para incluir os dados utilize o teclado e para passar de um campo para outro pode-se utilizar a tecla Tab que moverá o cursor de um quadro para o outro ou clicando com o mouse nos quadros.

Também é necessário lembrar que somente o usuário acima do nível 1 (ver senhas), terá acesso à inclusão de novas receitas.

Magnum – 140		Instruções de operação	D
2005/04 – Rev. 00	Instrucciones de operación /	Operation instructions 1	1

reportable	Material	Quariidade	Unidade	CAP
Sile 1	Silo 1	641	[71]	Sincronitmo CAP
Silo 2	540.2			Filler F
Silo 3	Silo 3			- *
Silo 4	Sib 4			Sincranismo Filler
Sile 5	Reciclado			RAP/CAP



#### SICOD – Sistema Integrado para Consulta Digital Integrated System of Digital Consultation

### Alterar (Ctrl + A)

Caso a receita já exista, mas haja a necessidade de alterar alguma característica, como, por exemplo, a quantidade de produção, o usuário não precisa criar uma nova receita, basta selecionar o menu Arquivo, Alterar e após a permissão com sua senha acima do nível 1, este poderá fazer qualquer alteração necessária.

Ao lado do nome do traço existe um cursor para encontrarmos a receita que se deseja modificar. Na abertura da tela encontramos o primeiro registro, para visualizar os próximos registros basta clicar no cursor. Pode-se clicar >| e teremos o último registro ou > para seguir a seqüência das receitas. Para retornar ao primeiro registro clica-se |< ou < para voltar ao anterior.

Abaixo segue o layout de Alteração de traços (figura 4).

la do Traço H 4	Ĵaixa c	<b>FH</b> 50 1/1
Material	Quantidade Um	idade 5 %
Sile 1 Sile 1		Sincronesmo Ca
Silo 2 Silo 2	20	Filter
54o 3 54o 3	3	0 %
Silo 4 ama	3	Sincronismo Piller
Silo 5 Recciato	0	
	2000	
Carcelar Exclu	Mintara Atlantar m	estare Secondare RA

Figura 4 - Alteração de traços

Com exceção dos campos da coluna dos materiais, NUNCA utilize letras ou sinais somente números, e para definir a casa decimal, caso necessário, use vírgula. Exemplo: 5,5

Preencha os campos, sempre lembrando que, a soma dos percentuais deverá ser sempre 100% (exceto os percentuais de umidade).

Para incluir os dados utilize o teclado e para passar de um campo para outro pode-se utilizar a tecla Tab que moverá o cursor de um quadro para o outro ou clicando com o mouse nos quadros.

# Gravar Log (Ctrl + G)

Esta função permite verificar todos os dados que foram gravados durante as operações efetuadas.

Os principais dados são gravados a partir das datas indicadas. Estes incluem: fase, data, hora, receita, produção, total e parcial. Se o usuário quiser alguma característica adicional, como as temperaturas, basta clicar no item desejado.

O arquivo é gravado com o nome de arqMX3v5 e encontra-se no próprio C do computador. O arquivo tem a extensão xls, ou seja, no formato de planilha excel. Para abri-lo entre no excel e procure o arquivo no C, aparecerá uma tela de importação de dados. Basta clicar em concluir.



como se vê na figura 5, e então o usuário receberá uma mensagem confirmando a gravação.

🖷, Gravar log É necessário que se coloque as datas desejadas, tanto a inicial como a final. Após as datas estarem setadas e os itens desejados estiverem selecionados, basta clicar no botão "Gravar". 02/08/00 02/08/00 Gravar : Do dia Receitas Temperaturas Enquanto o usuário estiver nesta tela, não será possível ter acesso as demais funções, por Percentuais E Falhas Gravar

Figura 5 – Gravar Log

### Senhas (Ctrl +M)

Para a proteção do software e também da usina utiliza-se um sistema de senhas que é programável pela empresa. Pode-se criar novos usuários, trocar senhas e alterar graus de permissões.

#### Acessos

O sistema possui proteções de diferentes níveis. Não é permitido que qualquer funcionário tenha acesso ao software, por isso foram criados três níveis de usuários.

Cabe lembrar que o nível 1 é o nível mais baixo enquanto o nível 3 é o mais alto, e cada nível superior possui todos os direitos do anterior e mais algumas permissões.

Existem três níveis de usuários:

isso finalize a tarefa antes de realizar outra

- Nível 1: O usuário coloca a usina em operação e pode trocar sua senha.
- Nível 2: Tem o mesmo acesso do usuário de nível 1 e pode incluir e alterar os tracos de silos.

Nível 3: Têm acesso total; altera senhas e permissões, inclui novos usuários, programa a configuração.

É preciso preencher o nome do usuário e sua senha (figura 6) para obter-se o acesso das telas.

🖷, Login	×
Usuário:	
<u>S</u> enha:	
OK	Cancelar
Figura 6 -	- Senhas



# Troca de senha

Qualquer usuário pode trocar sua senha, mas somente o usuário de nível 3 pode incluir ou excluir um usuário. Este também pode modificar a senha de qualquer outro usuário, caso seja necessário.

# Inclusão de novo usuário

Para a inclusão de um novo usuário termos a tela abaixo. Será dada uma senha qualquer, e é aconselhável que após o cadastramento esta senha seja modificada pelo próprio usuário.

Após preencher todos os dados do novo usuário deve-se confirmar a operação clicando o botão "Salvar novo usuário" (figura 7). Ou caso queira cancelar a operação, basta clicar no botão sair.



Figura 7 – Inclusão de novo usuário

# Mudar senha

Caso o usuário tenha nível 3, este é capaz de modificar o grau de permissão de qualquer outro usuário, basta entrar com sua senha e após a abertura da tela (figura 8), procura-se o login do usuário a ser modificado (através das setas ao lado do login) e confirma a operação clicando o botão "Alterar Senha".



Figura 8 – Alteração de senhas



# Configurações

# Constantes

Nesta tela temos acesso as configurações dos gauges, constantes, das temperaturas e outras. Basta trocar os valores desejados e clicar no botão *Aplicar* e a configuração desejada será aplicada na operação da usina.



# Sair (Ctrl + S)

Esta função serve para finalizar o programa em si, clicando em Sair o software não terá mais comunicação com a usina. É necessário porém que a usina já esteja fora de operação.



# Instalação do Hardware

# Apresentação

Entradas:

1 – 8 conectores de entradas (5 de células de carga e 3 de termômetro) – Conectado aos respectivos amplificadores. MXA100 e MXT100.

- 2 Saída auxiliar 110V
- 3 Alimentação 110V
- 4 Conector db 9 pinos Comunicação
- 5 Conector db 25 pinos Saída de sinais

Considerações Gerais

O hardware deve estar ligado antes de iniciar o software, caso contrário, o programa travará o seu computador. Caso ocorra este problema, pressione as teclas Ctrl + Alt + Del e clique em finalizar tarefa.

# Entrada de sinal das células de carga

No gabinete do controlador digital onde existem as entradas de sinal amplificado das células de carga, no painel frontal existem três botões ("MENU",  $\uparrow e \downarrow$ ) e uma chave Liga/Desliga. Quando a chave Liga/Desliga for acionada pressione simultaneamente o botão "MENU". Aguardando alguns instantes até que apareça no display: "A1 = 000" onde se visualizará o valor de entrada da célula de carga do canal A1 em bits. E para visualizar os demais canais de entrada das células de carga, basta utilizando os botões  $\uparrow e \downarrow$  encontrando de A1 à A5 e para sair desta função basta pressionar o botão "MENU".

**Observação:** Esta função existe para facilitar os testes das células de carga, pois não é necessário ligar o restante do equipamento (CPU e monitor).



# **Cuidados Especiais**

No software deve-se tomar um cuidado especial em qualquer dado que possa ser digitado pelo usuário. O usuário deve digitar os dados necessários de forma coerente com o que é pedido.

Por exemplo, nas constantes que devem ser preenchidas pelo usuário deve-se colocar apenas números, caso isto não ocorra, o sistema indicará erro na execução do programa MX3000.

### Conexões MX3000

Conector Db25 (Macho) Saída de sinais 0-10Vcc.

Pino		Pino	
1	Silo 1	16	Gnd
2	Silo 2	17	Gnd
3	Silo 3	18	Gnd
4	Silo 4	19	Gnd
5	Silo 5	20	Gnd
6	Asfalto	21	Gnd
7	Filler	22	Gnd
8	Malteno	23	Gnd
9-13	Nada	24	Gnd
14	Gnd	25	Gnd
15	Gnd		

Conector de entrada de sinal amplificado das células de carga 5x.

Pino Conector AM P4 (Macho)

1	Gnd
2	Nada
3	Terra
4	+



#### Conector Db9 (Macho) - Comunicação

1	DCD	6	Ponte com pino 1 e 4
2	Rx	7	Ponte com pino 8
3	Тх	8	Ponte com pino 7
4	Ponte com pino 1 e 6	9	Nada
5	Gnd		

Amplificador de sinal do PT100 – MXT100 – Conector de entrada de sinal (celis 5 pinos 60° fêmea)

1	Neutro
2	Nada
3	+ (Positivo)
4	Nada
5	- (Negativo)

# Conector de saída amplificada (AMP 4 Macho).

1	- Gnd
2	Nada
3	Nada
4	+ Sinal

Conector Entrada de força (220Vca) AMP 9 macho.

1	Neutro
2 a 8	Nada
3	Fase



Amplificador de sinal da célula de carga. MxA100A – Conector de entrada de sinal (celis 5 pinos 45° fêmea)

1	Sinal
2	Sinal
3	+ 12 Vcc
4	Malha
5	- Gnd

### Conector de saída amplificada - AMP 4 Macho.

1	- Gnd
2	Nada
3	Terra Malha
4	+ Sinal

### Conector de entrada de s força (220Vcc) AMP 9 Macho.

1	Neutro
2	Nada
3	Fase

# Especificações técnicas Controlador Digital MX3000

Alimentação	110/220Vcc
Comunicação	conector db 9 pinos (macho) – Cabo Ticel
Saída de sinais	conector db 25 pinos(macho) 0-10Vcc 8x
Entradas sinal de células de car	gaconector AMP4 Pinos (macho)
Dimensões:	
Comprimento	255mm
Largura	335mm
Altura	130mm
Painel	.361 x 160mm



# 1.3. Parada da usina

a) Caso a usina esteja funcionando com combustível pesado, nos últimos e nos primeiros 3 minutos de funcionamento da usina, deixe o queimador funcionando com óleo Diesel, para limpar a tubulação e o queimador.

Para isso, deve ser prevista uma linha de alimentação e um registro (não fornecido com o equipamento), que deverão ser, conectados no orifício do buião (1).

Para alimentar o sistema com óleo Diesel (na parada da usina), libere a entrada de óleo Diesel e depois feche o registro da alimentação de combustível;

b) Deslique os motores dos silos, através da chaves

Observe o fluxo dos agregados na correia transportadora 15 segundos após o término do fluxo de agregados sobre a esteira transportadora, desligue a bomba de combustível;

d) Desligue o filtro através da chave (3);

e) Quando a bomba de asfalto parar de girar, por falta de material na correia, inverta o sentido de giro da bomba (chave 2 - Reversão).

Deixe-a girando em sentido invertido durante 20 minutos (Reverso), assegurando a completa limpeza da tubulação e da própria bomba;

 f) Passados os 20 minutos, desligue a bomba de injecão de asfalto no painel (M11), e feche a válvula de saída de asfalto no tangue que estiver sendo utilizado:





1



g) Desligue também os motores, exceto os de giro do secador, do exaustor e da correia transportadora.

Os motores mencionados acima, precisam ficar funcionando até 30 minutos após o desligamento do queimador. O objetivo é:

1° Evitar a deformação do tambor do secador;

2° Evitar que a correia transportadora sofra danos por calor no ponto próximo a câmara de combustão.

- h) Feche todos os registros de saída dos tanques de CAP e combustível;
- i) Por último, desligue a chave geral.







### 1.4. Descarga de massa nos caminhões

A usina descarrega diretamente a massa na caçamba dos caminhões, quando não houver silos opcionais de armazenagem de material.

Para carregamento de duas cargas ou mais, deve-se posicionar dois caminhões justapostos pela traseira, ao carregar-se um dos caminhões, o outro já ocupará a posição de carga do anterior.





# 2. DICAS PARA UM BOM DESEMPENHO DO EQUIPAMENTO

- periodicamente limpar todos componentes móveis da usina e lubrificá-los adequadamente:

- cada silo deverá conter agregados do tamanho adeguado à mistura;

- durante a operação, os níveis de agregados nos silos devem ser mantidos sempre que possíveis constantes, a fim de que as condições de densidade no fundo do silo não estejam sujeitas a variações;

- evitar ao máximo a segregação;
- evitar a mistura de agregados de um silo para outro, no momento do carregamento;
- a abertura das comportas devem ser exatamente de acordo com a calibragem pré-fixada:

# 2.1. Cuidados com os agregados

Sempre que possível, prever cobertura para os agregados.

O primeiro cuidado deve ser tomado no britador, controlando as malhas das peneiras. Ao se fazer a troca das telas, as novas precisam ter as mesmas características das anteriores.





Correia transportadora As partículas maiores, segregam

Magnum – 140 2005/04 - Rev. 00

na pilha de estocagem.



Documentação Técnica de Produto / Documentación Técnica de Producto Technical Documentation of Product Sistema Integrado de Consulta Digital Sistema Integrado para Consulta Digital Integrated System of Digital Consultation

### 2.2. Pilhas de estocagem



Instrucciones de operación / Operation instructions 24



# 2.3. Carregamento dos silos

- Cuidar para a carregadeira não escavar o terreno onde está estocado os agregados. Uma área de estocagem bem cuidada, evita este problema.

- Utilizar a carregadeira para homogeneizar a umidade dos agregados na pilha de estocagem.
- Quando abastecer os silos de agregados, ter o máximo cuidado para evitar a contaminação de um silo para outro.





### 2.4. Cuidados com o combustível

O queimador da usina Magnum tem grande eficiência de queima e geração de calor. É indicado para a utilização de qualquer combustível com <u>Viscosidade de 100 SSU ou 21 CST</u>. Para melhor eficiência do queimador, sempre inicie a operação e parada do mesmo, com óleo diesel, para limpeza do sistema.

1 - Todos os óleos combustíveis, com exceção do diesel, precisam apresentar uma viscosidade de 100 SSU OU 21 CST, que é o padrão de referência para todos os queimadores utilizados em usinas de asfalto fabricadas pela Terex Roadbuilding.

2 - Sempre utilize retificador para atingir a temperatura ideal de queima, em função da viscosidade do combustível. Este controle é de fundamental importância em usinas equipadas com Filtro de Mangas. Esta fração de combustível que não é queimado seguramente irá impregnar as mangas do filtro.

3 - Em hipótese alguma, mantenha o combustível à temperatura de queima no tanque de armazenagem, que seguramente irá liberar os componentes nobres misturados nos mesmos, ocasionando uma queima incompleta no queimador da usina.

4 - Quando trocar de combustível, exija um certificado da empresa fornecedora com as características do produto e solicite que a temperatura do mesmo atinja a viscosidade de <u>100 SSU ou 21 CST</u>.

5 - Nunca misture no tanque de armazenamento dois tipos diferentes de combustível e que possuam características diferentes. Na troca do combustível, esgote o tanque, limpe os filtros, mantenha a produção da usina em níveis mais baixos, até que todo o sistema esteja limpo e circulando o novo combustível.

6 - A simples troca de combustível por outro de menor valor, sem uma logística e cuidados necessários, dificilmente trará o retorno financeiro almejado. Poderá certamente acarretar uma série de transtornos indesejáveis, tais como: mangas impregnadas, chama do queimador inconstante, entupimento dos orifícios do bico, temperatura da massa sem controle, etc..



Bico atomizador de combustível obstruído, devido aos maus cuidados com o combustível utilizado no queimador da usina.