





REV.	DESCRIÇÃO	DES.	APROV.	DATA
A	ALTERAR DESENHO SOMENTE COM CAD			
B	ALTERAR DESENHO SOMENTE COM CAD			
C	ALTERAR DESENHO SOMENTE COM CAD			

REV.	DESCRIÇÃO	DES.	APROV.	DATA
A	ALTERAR DESENHO SOMENTE COM CAD	EDUARDO	M.TSUBAKI	19.11.03
B	ALTERAR DESENHO SOMENTE COM CAD	EDUARDO	M.TSUBAKI	27.02.04
C	ALTERAR DESENHO SOMENTE COM CAD	EDUARDO	M.TSUBAKI	21.09.04

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
A	3/8"	160		
B	3/16"	300		



ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
01	AM	1,5 (601)	01	
02	AM	1,5 (610)	02	
03	AM	1,5 (611)	03	
04	MA	1,0 (802)	05	
05	MA	1,0 (803)	06	
06	MA	1,0 (805)	07	
07	MA	1,0 (821)	08	
08	MA	1,0 (823)	09	
09	MA	1,0 (825)	10	
10	MA	1,0 (826)	11	
11	MA	1,0 (827)	12	
12	MA	1,0 (828)	13	
13	MA	1,0 (829)	14	
14	MA	1,0 (829)	15	
15	MA	1,0 (829)	16	
16	MA	1,0 (829)	17	
17	MA	1,0 (829)	18	
18	MA	1,0 (829)	19	
19	MA	1,0 (829)	20	
20	MA	1,0 (829)	21	
21	MA	1,0 (829)	22	
22	MA	1,0 (829)	23	
23	MA	1,0 (829)	24	
24	MA	1,0 (829)	25	
25	MA	1,0 (829)	26	
26	MA	1,0 (829)	27	
27	MA	1,0 (829)	28	
28	MA	1,0 (829)	29	
29	MA	1,0 (829)	30	
30	MA	1,0 (829)	31	
31	MA	1,0 (829)	32	
32	MA	1,0 (829)	33	
33	MA	1,0 (829)	34	



TAG	DESCRIÇÃO
H1	HORIMETRO
H2	MANÔMETRO DO FREIO
H3	ALARME PRESSÃO BAIXA FREIO
L1	LÂMPADA IND.RESTR.FILTRO DE AR
L2	LÂMPADA IND.AGUA FILTRO COMB.
L3	LÂMPADA DE MANUTENÇÃO
L4	LÂMPADA DE AQUECIMENTO
L5	LÂMPADA "STOP"
L6	LÂMPADA INDICADOR DE FALHAS
L7	LÂMPADA TEMPERAT. TRANSMISSÃO
L8	LÂMPADA IND.RESTR.FILTRO TRANSM.
L9	LÂMPADA CHAVE "ON"
L10	LÂMPADA FREIO ESTACIONAMENTO
S0	CHAVE DE PARTIDA
S1	CHAVE DEFEITOS "ON/OFF"
S2	SELETOR DE DEFEITOS
S3	CHAVE SINALIZADOR ROTATIVO
S4	CHAVE FÁRÓIS TRASEIROS
S5	CHAVE LANT.E FÁRÓIS DIANTEIROS
S6	CHAVE DE "CHECK"

ITEM	TIPO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	UNIDADE
52	PR	1,0	14-13	917
51	PR	1,0	11-13	916
50	MA	1,0	10-08	229
49	MA	1,0	09-10	228
48	PR	1,0	03-04	920
47	MA	1,5	20-21	218
46	MA	1,5	18-20	225
45	MA	1,0	16-18	226
44	MA	1,0	09-16	227
43	PR	1,5	02-22	921
42	PR	1,5	02-21	918
41	PR	1,0	02-08	934
40	PR	1,0	02-10	933
39	PR	1,0	02-16	932
38	PR	1,0	02-18	931
37	MA	1,0	16-02	230
36	PR	1,5	01-19	941
35	PR	1,5	01-22	922
34	PR	1,5	01-22	915
33	PR	1,0	02-03	919
32	AZ	1,0	01-11	702
31	AZ	1,0	01-04	701
30	RX	1,5	01-17	301
29	BR	1,5	01-03	109
28	BR	1,5	01-21	102
27	BR	1,5	01-20	101
26	MA	1,5	01-20	214
25	MA	1,5	01-20	219
24	MA	1,5	01-17	206
23	MA	1,5	01-17	243
22	MA	1,5	01-22	243
21	MA	1,0	01-14	829
20	MA	1,0	01-13	828
19	MA	1,0	01-13	827
18	MA	1,0	01-06	826
17	MA	1,0	01-07	825
16	MA	1,0	01-12	824
15	MA	1,0	01-15	823
14	MA	1,0	01-05	822
13	MA	1,0	02-11	821
12	MA	1,0	05-12	821
11	MA	1,0	06-05	821
10	MA	1,0	07-06	821
09	MA	1,0	07-15	821
08	MA	1,0	01-12	821
07	MA	1,0	01-08	805
06	MA	1,0	01-18	803
05	MA	1,0	01-10	802
04	MA	1,0	01-16	801
03	AV	1,5	01-09	611
02	AV	1,5	01-22	610
01	AV	1,5	01-20	601