



Suplemento de Alteração Exigências de Lubrificação de Motor para Compressores de Ar Rotativos Comerciais

As informações de lubrificação de motor apresentadas neste suplemento substituem as informações correspondentes da seção MANUTENÇÃO de seu manual de Operação e Manutenção.

MODELO(S)	MANUAIS AFETADOS
UP5 4-11c kW (UP6 5-15c HP)	22425375, 22451884, 22451892, 80445281, 80445273, 80445307
UP5 11-22 kW (UP6 15-30 HP)	22083729, 22083737, 80445158, 80445133
UP5 22E-M37PE kW (UP6 40-50 PE HP)	22252803, 22255426, 80445190, 80445216
IRN 5.5-11 kW (7.5-15 HP)	22528103, 22528111, 80442981, 80442999, 80445323, 80445349
IRN 15-30 kW (20-40 HP)	22791511, 22791529, 22791537, 80445364, 80445406, 80445380

NOTA

- Motores podem ou não possuir rolamentos blindados.
- Verifique, em todos os motores, pela presença de graxeira.
- Nem todos motores possuem rolamentos que exigem lubrificação.

MOTORES COM GRAXEIRA

Se a graxeira estiver presente, remova o tampão de drenagem e adicione graxa até começar a sair graxa pelo dreno. Deixe a unidade operar por alguns minutos antes de recolocar o tampão. Verifique a placa de dados do motor para a quantidade e o tipo da graxa.

Intervalo de serviço:

- Lubrifique com graxa em 3000 horas ou conforme indicado na placa de dados do motor.
- Remova, limpe e engraxe novamente ou substitua os rolamentos em 18000 horas.

MOTORES SEM GRAXEIRA

Motores sem graxeira possuem rolamentos blindados. Estes rolamentos devem ser substituídos a cada 4 anos ou 18000 horas, o que ocorrer primeiro.