



HOJAS ADJUNTAS

CONTROL REMOTO POR RADIO

XXXX Serie
06.12.2012 Fecha de edición
2303969_00_ES Número de pedido



Editor Kleemann GmbH
Manfred-Wörner-Straße 160
D-73037 Göppingen
Germany
Teléfono: + 49 (0) 71 61 / 20 6 - 0
Página web: www.kleemann.info

Número de documento BBL_XXXX_2303969_00_ES
Instrucciones de servicio originales

Fecha de la primera edición 18.09.2012

Fecha de modificación 18.09.2012

Copyright © Kleemann GmbH 2012

Esta documentación, incluidas todas sus partes, goza de la protección legal de la propiedad intelectual. Toda explotación o modificación que contravenga las restricciones impuestas por el derecho de propiedad intelectual y que no cuente con la autorización de KLEEMANN GmbH es inadmisibles y será considerada como un delito.

Esto incluye expresamente la reproducción, traducción y microfilmado, así como el almacenamiento y la transformación mediante sistemas electrónicos.

CONTENIDO

1	INFORMACIÓN GENERAL	4
2	DESCRIPCIÓN	5
2.01	Controles remotos	5

1 INFORMACIÓN GENERAL

Estas hojas adjuntas solo son válidas en combinación con las instrucciones de servicio, el manual de seguridad y la documentación del fabricante suministrada con la instalación. Debe tener en cuenta que:

- Las hojas adjuntas describen modificaciones técnicas importantes que todavía no se han incluido en las instrucciones de servicio de la instalación.
- Queda prohibida cualquier actividad en esta instalación por parte de personal que no disponga de la cualificación, formación e información adecuadas.
- Se deben tener en cuenta las hojas adjuntas, las instrucciones de servicio, el manual de seguridad, la documentación del fabricante y las normativas y reglamentos vigentes en el lugar de uso (p. ej., la normativa para la prevención de accidentes).
- Las hojas adjuntas, las instrucciones de servicio, el manual de seguridad y la documentación del fabricante forman parte del producto. Asegúrese de que estos documentos estén disponibles y en un lugar fácilmente visible a lo largo de la vida útil de la instalación.
- Entregue las hojas adjuntas, las instrucciones de servicio, el manual de seguridad y la documentación del fabricante al siguiente propietario de la instalación y explíquelo la importancia de estos documentos.

Tenga estas hojas adjuntas siempre a mano en el armario eléctrico de la instalación o en un lugar designado específicamente para ello.

En caso de que le enviemos más información sobre la instalación (p. ej., información técnica adicional), las indicaciones contenidas en esta también se deberán tener en cuenta y adjuntar a las instrucciones de servicio.

Si no entiende las hojas adjuntas, las instrucciones de servicio o alguno de sus capítulos en concreto, póngase en contacto con nosotros para aclarar sus dudas antes de comenzar la actividad.

2 DESCRIPCIÓN

2.01 Controles remotos

Alcance del control remoto por radio




Abb. 2.1: Alcance control remoto por radio

El control remoto por radio permite hacer funcionar la instalación y controlarla sin depender del panel de mandos del armario eléctrico. El alcance del control remoto por radio es de aprox. 100 m cuando existe contacto visual entre el emisor y el receptor. Si existen obstáculos entre el emisor y el receptor, el alcance puede verse reducido.

La función de parada de emergencia del control remoto por radio se dispara automáticamente en los casos siguientes:

- Distancia superior al alcance del emisor.
- Interrupción de la señal de radio, p. ej., por avería del emisor o del receptor.
- Extracción de la pila del control remoto por radio.
- Subtensión de la pila.
- Accionamiento manual de la parada de emergencia con el control remoto por radio.

En caso de disparo de la función de parada de emergencia, todos los accionamientos de la instalación se desconectan, excepto el generador diésel.



AVISO

Peligro de atascos de material

Al sobrepasar el alcance del control remoto por radio, se dispara la parada de emergencia, lo que puede causar atascos de material en la instalación.

- No sobrepase el alcance del control remoto por radio durante el funcionamiento de la instalación.
- No lleve el control remoto por radio en la pala cargadora sobre ruedas ni en la excavadora, así podría quedar fuera del área de alcance.
- Asegurarse de que exista contacto visual entre el emisor y el receptor.
- Cuando no utilice el control remoto por radio, guárdelo en el armario eléctrico de la instalación.