


D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
 @@B0746@




P A B 0 7 4 6

Ref. E0110-01A0

Page 120010

№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
1	BATTERY (C200), (C200 OR F300-20)	08000-12221	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2

D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
 @@B0745@




P A B 0 7 4 5

Ref. E0110-01A1

Page 120020

№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
1	BATTERY (165G51)	08000-42220	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2

D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
00042012



00042012


Ref. E0300-01A0

Page 120060

№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
1	BRACKET, L.H.	17A-979-1880	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
2	BRACKET, R.H.	17A-979-1890	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
3	BRACKET	17A-979-2930	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
4	LAMP ASS'Y	17A-06-17931	SN:80150--,KIT-FLAG:_	4
4	LAMP ASS'Y	17A-06-17930	SN:80001--80149,KIT-FLAG:_	4

5	BULB, 70W	17A-06-17970	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
6	SLEEVE	17A-06-17980	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
7	WIRING HARNESS	17A-979-2921	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
8	WIRING HARNESS	17A-979-2941	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
9	SWITCH	17A-06-42230	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
10	BOLT	01010-D1225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	12
11	WASHER	01643-71232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	12
12	GROMMET	205-977-7310	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
13	CLIP	04434-51012	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4

D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
00066307



00066307


Ref. E0300-01A1

Page 120070

№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
1	BRACKET, L.H.	17A-979-1880	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
2	BRACKET, R.H.	17A-979-1890	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
3	LAMP ASS'Y	17A-06-17931	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
4	BULB, 70W	17A-06-17970	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
5	SLEEVE	17A-06-17980	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1

6	WIRING HARNESS	17A-979-2921	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
7	WIRING HARNESS	17A-979-2941	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
8	SWITCH	17A-06-42230	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
9	BOLT	01010-D1225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	8
10	WASHER	01643-71232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	8
11	GROMMET	205-977-7310	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
12	CLIP	04434-51012	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4

D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
00041931



00041931


Ref. E0201-01A1

Page 120050


№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
1	CONTROLLER	7826-23-3011	SN:80304--,KIT-FLAG:_	1
1	CONTROLLER	7826-23-3010	SN:80001--80303,KIT-FLAG:_	1
2	BOLT	01010-80612	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
3	WASHER	01643-30623	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
4	BAND	08034-20414	SN:80001--,KIT-FLAG:_	3

5	CLIP	04434-50508	SN:80001--,KIT-FLAG:_	3
6	WASHER	01643-70823	SN:80304--,KIT-FLAG:_	3
6	WASHER	01643-70623	SN:80001--80303,KIT-FLAG:_	3
7	SCREW	01245-00820	SN:80304--,KIT-FLAG:_	3
7	SCREW	01245-00620	SN:80001--80303,KIT-FLAG:_	3

D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
00066331



komatsupartsbook.com



00066331


Ref. E0450-01A0

Page 120080

№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
	CAMERA ASS'Y	7835-33-1001	SN:80498--,KIT-FLAG:_	1
	CAMERA ASS'Y	7835-33-1000	SN:80001--80497,KIT-FLAG:_	1
1	CAMERA	7835-33-1100	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
2	BRACKET	7835-33-1201	SN:80498--,KIT-FLAG:_	1
2	BRACKET	7835-33-1200	SN:80001--80497,KIT-FLAG:_	1

3	BOLT	7835-33-1310	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
4	BOLT	7835-33-1320	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
5	WASHER	7835-33-1330	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
6	WASHER	7835-33-1340	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
7	BRACKET	20Y-06-41670	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
8	CUSHION	20Y-810-1240	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
9	BOLT	01010-D0835	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
10	WASHER	01643-70823	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
11	BRACKET	20Y-06-41661	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
12	BOLT	01010-D1025	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
13	WASHER	01643-71032	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
14	COVER	20Y-06-41681	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
15	BOLT	01010-D1020	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
16	WASHER	01643-71032	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
17	GROMMET	201-54-13210	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
18	BRACKET	17A-979-3870	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
19	BOLT	01010-D1225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
20	WASHER	01643-71232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
21	CLIP	04434-50610	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
22	CLIP	04434-53211	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
23	CUSHION	07095-00317	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
24	CLIP	04434-51010	SN:80001--,KIT-FLAG:_	3
25	BOLT	01010-D1020	SN:80001--,KIT-FLAG:_	5
26	WASHER	01643-71032	SN:80001--,KIT-FLAG:_	5
27	GROMMET	205-977-7310	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
28	GROMMET	08037-11025	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1

D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
00041920



00041920


Ref. E0200-02A0

Page 120040

№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
1	CAP	17A-06-41540	SN:80004--,KIT-FLAG:_	1
1	CAP	154-06-13130	SN:80001--80003,KIT-FLAG:_	1
2	CAP	08038-02027	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
3	CLIP	04434-52712	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
4	CUSHION	07095-20419	SN:80004--,KIT-FLAG:_	1

4	CUSHION	07095-20418	SN:80001--80003,KIT-FLAG:_	1
5	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
6	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
7	CLIP	04434-51012	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
8	CLIP	04434-51912	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
9	CUSHION	07095-20213	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
10	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
11	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
12	CLIP	600-051-3100	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
13	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
14	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
15	CLIP	155-61-15350	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
16	CUSHION	22M-62-13660	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
17	SPACER	144-947-3490	SN:80004--,KIT-FLAG:_	1
18	BOLT	01010-81240	SN:80004--,KIT-FLAG:_	1
18	BOLT	01010-81225	SN:80001--80003,KIT-FLAG:_	1
19	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
20	BOLT	01010-81220	SN:80004--,KIT-FLAG:_	2
20	BOLT	01010-81225	SN:80001--80003,KIT-FLAG:_	2
21	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
22	BRACKET	17A-06-41951	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
23	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
24	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
25	CLIP	04434-52712	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
26	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
27	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
28	BRACKET	203-06-61730	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
29	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
30	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
31	CLIP	04434-51912	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
32	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
33	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
34	CLIP	04434-51912	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
35	CLIP	04434-52512	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
36	CUSHION	07095-20318	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
37	COLLAR	20Y-03-11220	SN:80004--,KIT-FLAG:_	1
38	BOLT	01010-81260	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
39	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
40	CLIP	23T-62-12160	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
41	CUSHION	20T-62-71831	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
42	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
43	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1

D155AX-6 S/N 80001-UP (ecot3)
00041919



00041919

Ref. E0200-01A0

Page 120030

№	Кат. номер	Название	Кол-во	Серия
1	WIRING HARNESS	17A-06-41242	SN:80004--,KIT-FLAG:_	1
1	WIRING HARNESS	17A-06-41241	SN:80001--80003,KIT-FLAG:_	1
2	GROMMET	08037-11025	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
3	BRACKET	17A-06-41711	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
4	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2

5	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
6	HORN	19M-06-18220	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
7	BOLT	01010-80820	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
8	WASHER	01643-30823	SN:80001--,KIT-FLAG:_	2
9	SENSOR	7861-93-4520	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
10	O-RING	07002-13634	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
11	CLIP	08193-21012	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
12	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
13	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
14	CLIP	04434-51712	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
15	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
16	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	4
17	CLIP	04434-51012	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
18	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
19	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
20	CLIP	04434-51012	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
21	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
22	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
23	CLIP	04434-50612	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
24	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
25	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
26	CLIP	04434-50612	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
27	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
28	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
29	CLIP	600-051-3100	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
30	BOLT	01010-81225	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1
31	WASHER	01643-31232	SN:80001--,KIT-FLAG:_	1