

目录

第1章 SRC900T越野起重机主体	1-1
QZJ100000146 SRC900T越野起重机主体	1-2
第2章 起重臂总成	2-1
QZJ005271514 起重臂总成	2-2
QZJ005271066 伸缩机构	2-28
QZJ005271050 1号油缸导向支架	2-34
QZJ005271055 2号油缸导向支架	2-36
13971961 缩臂轮	2-38
12595487 伸缩油缸 I	2-40
QZJ006138075 伸缩油缸密封包	2-44
150901010209A 2号伸缩油缸	2-46
QZJ004766084 滑轮组件	2-48
13296651 压绳装置	2-50
13008149 托辊	2-52
13004568 托辊	2-54
QZJ004819030 三节托辊	2-56
QZJ004819081 四节托辊	2-58
14483602 下滑轮组件	2-60
12872866 臂头侧滑块	2-62
QZJ004986629 四节臂头下滑块组件	2-64
QZJ005380778 主臂附件	2-66
QZJ005378837 支撑架总成	2-70
10608110 副臂收臂油缸	2-72
150901020161A 副臂拔销油缸	2-74
QZJ005378201 副臂	2-76
QZJ005378217 滑轮总成	2-88
10898990 滑轮组件	2-90
10676503 滑轮组件	2-92
QZJ005378199 滑轮组件	2-94
13900823 臂尖滑轮架总成	2-96
10676503 滑轮组件	2-98
第3章 SRC900T越野起重机底盘	3-1
SYM200000093 SRC900T越野起重机底盘	3-2
SYM005240692 车桥悬架装置	3-4
SYM005239895 前悬架总成	3-8
131401020020A 前桥	3-10
12618939 转向油缸	3-24
SYM005240021 后悬架总成	3-26

131401020021A 后桥	3-28
12618939 转向油缸	3-38
12610175 悬架油缸	3-40
SYM005241939 车轮与轮胎	3-42
QZJ005258987 底盘液压系统	3-44
QZJ005254704 下车液压管路	3-46
QZJ005244273 下车阀布置	3-48
12876303 悬挂锁定阀	3-54
14079869 充液阀总成	3-56
14496339 转向、驻车控制阀总成	3-58
150401010054B 电磁换向阀	3-60
150401010053B 电磁换向阀	3-62
60275751 电磁换向阀	3-64
11209023 蓄能器支架2	3-66
QZJ004892437 安全阀总成	3-68
60275754 电磁换向阀	3-70
QZJ004893321 泄油块总成	3-72
QZJ005848186 支腿控制阀总成	3-74
150401010064B 电磁换向阀	3-76
150401010065B 电磁换向阀	3-78
QZJ005754783 支腿控制阀总成	3-80
150401010064B 电磁换向阀	3-82
150401010065B 电磁换向阀	3-84
QZJ005244775 吸油管路	3-86
60340446 双联柱塞泵组	3-88
150107020029B 三联齿轮泵组	3-90
QZJ005245316 液压油泵管路	3-92
B222100000318 高压过滤器	3-94
QZJ005248569 支腿管路	3-96
QZJ005248708 转向管路	3-104
QZJ005251510 制动管路	3-108
11582259 制动开关阀块组件	3-114
QZJ005254490 回油管路	3-116
60333703 齿轮马达	3-118
151603000026B 组合散热器	3-120
QZJ005254562 悬挂管路	3-122
14080025 垂直油缸管路	3-124
QZJ005258905 液压油箱总成	3-126
24001922 空气滤清器	3-128
14265392 紧固带总成	3-130
QZJ005258635 传动系统管路	3-132
QZJ004856114 中心回转接头总成	3-134
QZJ004856117 中心回转接头	3-136
SYM005271475 车架结构系	3-138
SYM005265783 走台与附件	3-140
SYM005265293 车架外围件	3-146

SYM006126616 发动机罩	3-148
SYM005278719 活动支腿总成	3-150
12872002 水平支腿油缸	3-152
QZJ008163602 水平油缸密封包	3-154
150901010207A 垂直油缸	3-156
10912740 支脚盘总成	3-158
SYM004625572 滑轮总成	3-160
SYM005239688 传动系统	3-162
SYM005236954 变速箱及悬置	3-164
130500000003A 液力变矩器	3-166
130202000085A 变速器	3-204
130202000085A082 前盖和输入组	3-206
130202000085A083 变速箱体组	3-208
130202000085A084 后盖板组	3-210
130202000085A085 凸缘组	3-212
130202000085A086 齿轮组	3-214
130202000085A087 二轴组件	3-216
130202000085A088 三轴组件	3-218
130202000085A089 一轴组件	3-220
130202000085A090 惰轮轴组件	3-222
130202000085A091 泵盖组件	3-224
130202000085A092 输出轴组件	3-226
130202000085A093 分离器组件	3-228
130202000085A094 换挡执行器	3-230
130202000085A095 输出法兰组	3-232
130202000085A096 控制阀组	3-234
130202000085A075 控制阀总成	3-236
130202000085A097 吸油管组件	3-238
130202000085A098 速度传感器组件	3-240
130202000085A099 油过滤器	3-242
130202000085A100 套筒与卡环	3-244
130202000085A101 密封件组	3-246
SYM005226384 传动轴装置	3-250
SYM005197026 动力系统	3-252
SYM005194413 发动机悬置	3-258
160102070056A 发动机	3-260
160102070056A015 进气预热器	3-264
160102070056A016 参数牌	3-266
160101070010A003 齿轮室	3-268
160102070056A017 缸体	3-270
160102070056A019 曲轴箱通风件	3-272
160102070056A021 冷却液辅助加热	3-274
160102070056A023 扭振减振器	3-276
160102070056A025 后置齿轮系附件安装件	3-278
160102070120B007 节温器	3-280
60248110 标签组	3-282

160101070010A005 发电机	3-284
160102070056A027 发电机安装件	3-286
160102070056A029 发动机前悬置支架	3-288
160102070056A030 风扇驱动件	3-290
60248143 风扇驱动安装件组	3-292
160102070056A031 燃油滤清器连接管路	3-294
160102070056A032 燃油滤清器位置	3-296
160102070056A033 飞轮壳	3-298
160102070056A034 飞轮壳安装件	3-300
160102070056A035 飞轮壳管路	3-302
160102070056A036 燃油泵	3-304
160102070056A037 供油系附件	3-306
160102070056A038 供油系附件	3-308
160102070056A039 燃油管路	3-310
160102070056A040 燃油输油管路	3-312
160102070056A041 飞轮	3-314
160102070056A042 飞轮安装件	3-316
160102070056A043 前端齿轮室盖	3-318
160102070056A044 暖风安装件	3-320
160102070056A045 进气软管	3-322
160102070056A046 进气连接件	3-324
160102070056A047 进气歧管	3-326
160102070056A048 出气连接件	3-328
160102070056A049 发动机吊耳	3-330
160102070056A050 发动机吊耳安装件	3-332
160102070056A051 机油冷却器	3-334
160102070056A052 全流式机油滤清器	3-336
160102070056A053 机油标尺	3-338
160102070056A054 机油	3-340
160102070056A055 机油泵	3-342
160102070056A056 加机油装置	3-344
160102070056A057 油底壳	3-346
160102070056A058 发动机控制模块	3-348
160102070056A059 增压器	3-350
160102070056A060 性能件	3-352
160102070056A061 缸盖	3-354
160102070056A062 摇臂	3-356
160102070056A063 发动机冷却液除气管	3-358
160102070056A064 机油压力传感器	3-360
160102070056A065 隔热罩	3-362
160102070056A066 起动机安装件	3-364
160102070056A067 风扇隔块	3-366
160102070056A068 风扇隔块	3-368
61020873 油漆	3-370
160102070056A069 起动机	3-372
160102070056A070 增压器布置	3-374

160102070056A071 扭矩转换器冷却	3-376
160102070056A072 增压器管路	3-378
160102070056A073 气阀室罩布置	3-380
160101070010A021 进水连接管	3-382
160102070056A074 出水连接件	3-384
160102070056A075 水泵驱动件	3-386
160102070056A076 水泵	3-388
160102070056A077 皮带张紧轮	3-390
160102070056A078 电控模块线束	3-392
160102070056A079 排气连接件	3-394
SYM005192149 进气系装置	3-396
61017246 空气滤清器	3-398
A222100000590 空气预滤器	3-400
SYM005193910 排气系装置	3-402
SYM005194679 冷却系装置	3-404
160801020054A 散热器	3-408
SYM005195626 供油系装置	3-410
160499000012A 燃油箱	3-412
SYM005247888 底盘电气系统图	3-414
14326176 蓄电池电气系统图	3-416
SYM006796532 底盘电控柜系统图	3-418
QZJ004845821 底盘电控柜通讯接线图	3-420
60067209 中央配电盒	3-422
QZJ004845957 底盘灯具及报警系统图	3-424
QZJ004845963 底盘传感器电气系统图	3-426
14315463 接近开关接线图	3-428
QZJ004845918 电源连接电气系统图	3-430
60047767 配电盒	3-432
第4章 上车操纵室	4-1
QZJ005300530 上车操纵室	4-2
QZJ005918987 操纵室安装	4-6
10084719 变位油缸	4-8
130901000331A 操纵室总成	4-10
130901000331A014 前雨刮总成	4-18
130901000331A015 顶雨刮总成	4-20
131199000021B 可调式转向柱总成	4-22
QZJ006131860 空调系统	4-24
QZJ006127688 操纵室空调装置	4-26
14494719 马达支座部件	4-28
60333703 齿轮马达	4-30
141501000090B 空调总成	4-32
60238742 蒸发器总成	4-34
141501000099A035 蒸发器	4-36
141501000099A038 蒸发器芯体总成	4-38
141501000099A031 风机总成	4-40


61025847 冷凝器	4-42
QZJ006128677 加热器系统	4-50
第5章 上车液压系统	5-1
QZJ005297882 上车液压系统	5-2
QZJ005295420 主阀管路	5-4
QZJ004841870 变幅平衡阀总成	5-6
QZJ005295806 卷扬管路	5-8
QZJ005295889 伸缩臂管路	5-10
61026488 回转接头	5-14
QZJ005295911 空调管路	5-16
QZJ005296087 回转管路	5-18
60156514 柱塞马达	5-20
13287036 回转阀总成	5-22
13037436 回转控制阀	5-24
13036993 回转控制阀杆组件	5-26
150401030045B 电磁换向阀	5-28
QZJ005276717 优先阀装配总成	5-30
QZJ005891304 回转控制阀总成	5-32
QZJ005296435 回油管路	5-34
QZJ004840422 泄油块总成	5-36
QZJ006747925 主阀装配总成	5-38
SYF005410666 多路阀	5-40
SYF005410165 伸缩联组件	5-42
SYF005118651 伸缩阀杆组件	5-44
14134658 卷扬联组件	5-46
13869889 卷扬阀杆组件	5-48
SYF005948175 进回油组件	5-50
14477982 变幅联组件	5-52
14377652 变幅阀杆组件	5-54
SYF005948265 合流阀组件	5-56
QZJ005296230 辅助管路	5-60
11209023 蓄能器支架2	5-64
QZJ006168591 辅助控制阀总成二	5-66
60275753 电磁换向阀	5-68
60283589 电磁换向阀	5-70
QZJ006168582 辅助控制阀总成	5-72
60275751 电磁换向阀	5-74
60275753 电磁换向阀	5-76
QZJ005297665 操纵室管路	5-78
第6章 上车电气系统图	6-1
QZJ005292570 上车电气系统图	6-2
QZJ005759009 起重臂电气系统图	6-4
QZJ005758445 起重臂臂头接线图	6-6
60318536 拉线传感器	6-8

QZJ006797154 起重臂接线图	6-10
140529000008A 拉线传感器	6-12
QZJ006601173 重锤总成	6-14
QZJ005200119 主钩重锤总成	6-16
QZJ006134313 操纵室电气系统图	6-18
QZJ006804571 上车电控柜系统图	6-20
60067208 中央配电盒	6-22
B241200000145 点火开关	6-24
QZJ005292560 转台电气系统图	6-26
14082243 导电环总成	6-30
QZJ005213805 风速仪接线图	6-32
QZJ005765242 手操器接线图	6-34
14307466 遥控器接线图	6-36
14129271 三色警示灯接线图	6-38
第7章 转台总成	7-1
QZJ005303166 转台总成	7-2
QZJ005299879 回转机构	7-4
13268561 减速机总成	7-6
QZJ005304940 回转锁定装置	7-8
10999443 转台防转油缸	7-10
QZJ005301948 三铰点总成	7-12
150902020057A 变幅油缸	7-14
QZJ005914853 辅助阀罩总成	7-16
QZJ006454314 机棚总成	7-18
QZJ005302840 平衡重总成	7-20
150901030021A 配重提升油缸	7-22
150901050067A 配重插销油缸	7-24
QZJ005299482 起升机构	7-26
12838070 吊钩总成	7-28
132702010012B 起重钩	7-30
130101990036B 减速机	7-32
第8章 整车标牌布置图	8-1
SYM005301383 整车标牌布置图	8-2



第1章

SRC900T越野起重机主体




1-2 SRC900T越野起重机主体

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005271514	起重臂总成		1	2-2
2	SYM200000093	SRC900T越野起重机底盘		1	3-2
3	QZJ005300530	上车操纵室		1	4-2
4	QZJ005297882	上车液压系统		1	5-2
5	QZJ005292570	上车电气系统图		1	6-2
6	QZJ005303166	转台总成		1	7-2
7	SYM005301383	整车标牌布置图		1	8-2




第2章


起重臂总成



2-2 起重臂总成




2-4 起重臂总成




2-6 起重臂总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
22	A210405000007	垫圈		14	
23	A210401000017	垫圈		18	
24	A210111000089	螺栓		26	
36	13004568	托辊		1	2-54
37	13002166	安装板		2	
52	QZJ005084660	过线轮支架 I		1	
55	QZJ005085225	过线轮支架 V		1	
62	12457600	螺栓		16	
63	A210307000040	螺母		26	
64	13973223	上调紧螺栓		8	
65	14142710	三节臂头右上滑块		3	
68	14142713	三节臂头左上滑块		3	
69	QZJ004819066	臂头下滑块		107	
70	12872866	臂头侧滑块		2	2-62
71	QZJ004986636	一节下压板		1	
72	QZJ004986602	一节下垫板		1	
73	QZJ004986639	一节侧压板		2	
74	QZJ004986630	一节侧垫板		2	
90	QZJ004819065	上垫板		8	
103	A210404000004	垫圈		16	
118	QZJ005264386	一节臂		1	




2-8 起重臂总成




2-10 起重臂总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
10	A210405000003	垫圈		6	
11	A210401000004	垫圈		4	
22	A210405000007	垫圈		14	
23	A210401000017	垫圈		18	
24	A210111000089	螺栓		26	
63	A210307000040	螺母		26	
105	QZJ005380778	主臂附件		1	2-66
107	QZJ005713830	连接板		1	
108	13303476	压板		1	
109	A210507000021	销		1	
110	10501924	压簧		1	
111	A210111000230	螺栓		2	
112	11149420	销轴		1	
113	A820299000941	夹销(二)		1	
114	A210111000041	螺栓		1	
115	A210307000001	螺母		1	
118	QZJ005264386	一节臂		1	




2-12 起重臂总成




2-14 起重臂总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
2	QZJ005265815	三节臂结构		1	
15	14142720	二尾下滑块		4	
25	13296629	后上滑块 I		4	
33	13296633	侧滑块 I		6	
34	10026464	垫片 (五)		7	
35	A210211000015	螺钉		7	




2-16 起重臂总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
12	A210111000100	螺栓		3	
18	A210307000006	螺母		8	
20	11549134	定位块		6	
21	A210405000010	垫圈		12	
24	A210111000089	螺栓		26	
39	QZJ004819081	四节托辊		2	2-58
54	QZJ005085233	过线轮支架Ⅲ		2	
62	12457600	螺栓		16	
63	A210307000040	螺母		26	
64	13973223	上调紧螺栓		8	
66	QZJ004819076	四节臂头右上滑块		1	
67	QZJ004819033	四节臂头左上滑块		1	
85	QZJ004986638	四节下压板		1	
86	QZJ004986626	四节下垫板		1	
87	QZJ004986627	四节侧压板		2	
88	QZJ004986631	四节侧垫板		2	
89	QZJ004986629	四节臂头下滑块组件		1	2-64
90	QZJ004819065	上垫板		8	
92	QZJ004819062	撞块ⅠⅠ		4	
103	A210404000004	垫圈		16	
121	QZJ005271016	四节臂		1	





2-18 起重臂总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
28	13296631	后上滑块Ⅲ		2	
29	10878697	垫片(九)		2	
33	13296633	侧滑块Ⅰ		6	
34	10026464	垫片(五)		7	
35	A210211000015	螺钉		7	
96	13296612	底滑块Ⅲ		1	
121	QZJ005271016	四节臂		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
4	13833851	H1类销轴A		1	
9	13834177	挡板		2	
10	A210405000003	垫圈		6	
11	A210401000004	垫圈		4	
12	A210111000100	螺栓		3	
14	QZJ004766084	滑轮组件		2	2-48
16	13834187	盖板		1	
17	A210111000322	螺栓		2	
18	A210307000006	螺母		8	
22	A210405000007	垫圈		14	
23	A210401000017	垫圈		18	
24	A210111000089	螺栓		26	
51	QZJ004766272	拉线杆		1	
93	QZJ004819061	撞块I		20	
100	13834184	隔环		1	
101	13834185	左上隔环		1	
102	12607067	隔环		1	
104	14322842	支架		1	
119	13900823	臂尖滑轮架总成		1	2-96
120	14269345	示高灯支架		1	
122	QZJ005271023	五节臂		1	






2-24 起重臂总成


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
30	13834174	后上滑块Ⅳ		2	
31	13834176	垫片(十四)		2	
34	10026464	垫片(五)		7	
40	QZJ004819073	五节尾下滑块		1	
94	13296610	侧滑块Ⅳ		2	
95	13891825	五尾侧下滑块		2	
122	QZJ005271023	五节臂		1	




2-26 起重臂总成




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
14	13971961	缩臂轮		4	2-38
15	13985759	隔套V		4	
16	A210414000029	挡圈		4	
17	QZJ006129352	B2类销轴B		2	
18	13973683	滑轮罩 II		2	
19	10023774	滑轮		2	
20	13825683	伸五接头销锁		2	
21	QZJ005271069	五节臂伸臂绳		2	
22	13545520	F0类销轴		2	
29	QZJ005271060	B2类销轴B		2	
30	12760467	滑轮罩 I		2	
31	A210111000028	螺栓		6	
32	A210319000001	螺母		6	
33	12606738	隔套		2	
34	QZJ005271051	五节臂缩臂绳		1	
36	13825715	支架 I		1	
37	A210422000001	垫圈		8	
38	A210111000203	螺栓		8	
39	13825719	支架		1	
40	QZJ005271068	四节臂缩臂绳		1	
41	QZJ005271063	四节臂伸臂绳		2	
42	10021977	B2类销轴B		4	
43	A210414000030	挡圈		4	
44	14254883	H2类销轴B		1	
45	10026433	定轴板 (三)		2	
46	QZJ005271062	C0类销轴B		2	
47	10684534	定轴板		2	
48	QZJ005271059	C0类销轴A		2	
49	13296143	定轴板 II		2	
50	A210401000001	垫圈		8	
51	A210111000018	螺栓		8	
52	60155050	螺钉		12	
53	13296144	滚子 I		2	
54	A210204000181	螺钉		6	
55	13296153	固定板		2	
56	13825684	2缸导向滑块		2	
57	A210203000009	螺钉		8	
58	13825685	1缸导向滑块		2	
59	A210204000021	螺钉		6	
62	11584078	隔环		2	







2-32 起重臂总成


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005271050	1号油缸导向支架		1	2-34
2	QZJ005271055	2号油缸导向支架		1	2-36
3	A210405000008	垫圈		4	
4	A210401000006	垫圈		4	
5	A210204000062	螺钉		4	
6	13825679	滑轮		2	
7	B221500000300	滚动轴承		2	
8	QZJ004984863	轴套		2	
9	QZJ004821468	H5类销轴B		2	
10	13825681	挡板		2	
11	QZJ004817441	止推块		2	
12	A210211000007	螺钉		8	
13	QZJ004984885	挡板		2	
21	QZJ005271069	五节臂伸臂绳		2	
23	10345965	支座		2	
24	A210401000004	垫圈		4	
25	A210204000160	螺钉		4	
26	A210401000016	垫圈		5	
27	A210111000086	螺栓		4	
28	A210307000016	螺母		4	
34	QZJ005271051	五节臂缩臂绳		1	
35	A210307000030	螺母		8	
40	QZJ005271068	四节臂缩臂绳		1	
41	QZJ005271063	四节臂伸臂绳		2	
60	21005016	螺钉		4	
61	QZJ004984860	护罩		2	
67	QZJ006131918	缩臂轮		2	
68	13985517	B2类销轴B		2	






序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005271049	导向轮支架		1	
2	13825698	滑轮		2	
3	10023592	H4类销轴B		1	
4	10023558	挡板		2	
5	10023559	卡板		2	
6	10023584	A0类销轴		1	
7	13334082	挡绳板		1	
8	13334083	绳挡		1	
9	10023576	轴套		2	
10	10023569	套		1	
11	60148470	滚动轴承		2	
12	A210401000002	垫圈		10	
13	A210111000037	螺栓		6	
14	A210111000038	螺栓		4	
15	A210601006241	滚动轴承		2	
16	13334081	F4类销轴		2	
17	13334084	挡绳轮		2	
18	A210501000013	销		1	
19	A210491000017	销		1	
20	13296157	导向轮		2	
21	13334080	卡板		2	
22	A210401000016	垫圈		2	
23	A210111000079	螺栓		2	






2-40 起重臂总成


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	12602630	缸筒总成		1	
2	12602634	活塞杆总成		1	
3	12602640	过油管总成		1	
4	10910585	过油环		1	
5	10910582	活塞		1	
6	10910586	密封套		1	
7	10910584	导向套		1	
8	10913221	隔套		1	
9	10910588	固定块二		1	
10	A880806030028	MD密封圈		1	
11	10917112	挡圈		4	
12	A210609000153	O形圈		2	
13	B229900002774	挡圈		8	
14	B230101000428	AY防尘圈		1	
15	A880806030001	ZBR密封圈		1	
16	13599582	GSJ密封圈		1	
17	10250757	挡圈		2	
18	A210434000011	垫圈		2	
19	12355725	螺塞		2	
20	A210434000018	垫圈		1	
21	12355729	螺塞		1	
22	10074137	保护垫		1	
23	10074138	保护板		1	
24	A880801020006	螺栓		10	
25	13346508	管夹		6	
26	A210401000017	垫圈		12	
27	A210204000146	螺钉		12	
28	B230101002249	UP导向环		1	
29	B230101001561	RGR防污圈		1	
30	A880803040011	UP导向环		2	
31	A210609000067	O形圈		6	
32	24004294	螺钉		2	
33	13255256	油管密封套		1	
34	10910587	固定块一		1	
35	B230101001502	GC密封圈		1	
36	60023542	B3密封圈		2	
37	A880803040048	UP导向环		2	
38	B230101001571	UP导向环		2	
39	B230101001322	UP导向环		1	
40	A210208000007	螺钉		2	




2-42 起重臂总成




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B229900002774	挡圈		8	
2	A210609000067	O形圈		6	
3	60023542	B3密封圈		2	
4	B230101001502	GC密封圈		1	
5	B230101002249	UP导向环		1	
6	B230101000428	AY防尘圈		1	
7	A880806030001	ZBR密封圈		1	
8	10250757	挡圈		2	
9	60011161	O形圈		2	
10	A880803040011	UP导向环		2	
11	13599582	GSJ密封圈		1	
12	B230101001561	RGR防污圈		1	
13	A880803040048	UP导向环		2	
14	B230101001571	UP导向环		2	
15	B230101001322	UP导向环		1	
16	10917112	挡圈		4	
17	A210609000153	O形圈		2	
18	B230101002108	MPS密封圈		1	
19	A880806030028	MD密封圈		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B230101002063	MD密封圈		1	
2	A210609000153	O形圈		2	
3	60022027	UP导向环		1	
4	A210208000008	螺钉		1	
5	A880803040004	UP导向环		1	
6	10250759	挡圈		2	
7	B230101001148	UP导向环		1	
8	A210609000026	O形圈		2	
9	SYG005293990	活塞杆总成		1	
10	SYG005293997	缸筒总成		1	
11	SYG004675590	过油环		1	
12	SYG004675597	活塞		1	
13	13308485	密封套		1	
14	10250745	挡圈		4	
15	10885438	导向套		1	
16	B230101001111	AY防尘圈		1	
17	B230101000512	B3密封圈		1	
18	13308483	HRB密封圈		1	
19	60208498	无油轴承		1	
20	SYG004675598	隔套		1	
21	A210434000013	垫圈		1	
22	A210333000013	螺塞		1	
23	11712544	保护垫		1	
24	11712545	保护板		1	
25	B230101002111	UNP密封圈		1	
26	A210204000019	螺钉		6	
27	A210208000022	螺钉		1	
28	60041754	RGR防污圈		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	10661903	滑轮		1	
2	QZJ004766081	臂头滑轮轴套		2	
3	10676018	隔环		1	
4	A210416000006	挡圈		2	
5	A210804000002	油杯		1	
6	A290000001564	黄油嘴保护帽		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	13296653	压绳架		1	
2	11293649	套		2	
3	13008149	托辊		1	2-52
4	10268804	缓冲垫		2	
5	A210211000005	螺钉		4	
6	13002174	销轴B		2	
7	13002176	压板		2	
8	A210401000017	垫圈		4	
9	A210111000089	螺栓		4	
10	A210508000091	销轴		2	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	13004570	托辊焊接体		1	
2	13008077	托辊轴		1	
3	A210601006241	滚动轴承		2	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	13004570	托辊焊接体		1	
2	A210601006241	滚动轴承		2	
3	13328214	G0类销轴		1	
4	A210414000006	挡圈		2	





















序号	零件号	名称	备注	数量	页码
4	QZJ005378897	固定支架		1	
7	QZJ005378901	折叠臂托架		1	
8	A210111000279	螺栓		1	
9	A210307000040	螺母		1	
10	A210111000117	螺栓		6	
11	A210307000005	螺母		6	









序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYG005410000	缸筒总成		1	
2	SYG005409998	活塞杆		1	
3	11676709	导向套		1	
4	11556606	活塞		1	
5	A210434000007	垫圈		2	
6	A210333000010	螺塞		2	
7	13746808	JT导向环		2	
8	A880806030220	OK密封圈		1	
9	13599600	GSJ密封圈		1	
10	10250776	挡圈		1	
11	A210609000162	O形圈		1	
12	23002806	O形圈		1	
13	B230101000064	AY防尘圈		1	
14	B230101000369	B3密封圈		1	
15	13746787	JT导向环		1	
16	A210208000013	螺钉		2	
17	A210609000032	O形圈		2	




2-76 起重臂总成






2-80 起重臂总成


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
17	12114930	二销座		2	
18	12114794	滚轮		2	
19	B221500000389	滚动轴承		2	
20	A210416000037	挡圈		2	
21	12114793	套		4	
22	A210301000011	螺母		4	
23	10267582	销		2	
24	A210491000018	销		2	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
10	10137549	卡板		2	
11	A210401000017	垫圈		4	
12	A210111000089	螺栓		4	
14	QZJ005378205	隔套		4	
16	QZJ005378199	滑轮组件		1	2-94
26	QZJ005378219	F3类销轴B		1	
53	12255103	风速仪支座		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
10	10137549	卡板		2	
11	A210401000017	垫圈		4	
12	A210111000089	螺栓		4	
14	QZJ005378205	隔套		4	
15	10676503	滑轮组件		1	2-92
25	QZJ005378200	F3类销轴B		1	
27	QZJ005378208	调节螺柱		1	
28	10032213	滚轮		1	
29	13382503	A0类销轴		1	
30	23001999	螺栓		1	
31	A210307000001	螺母		1	
32	QZJ005378206	拉销总成		1	
36	QZJ005378210	滚轮		1	
37	13339585	A0类销轴		1	
40	QZJ005378216	锁销焊合		3	
41	A210501000021	销		7	
42	13397489	轴		1	
43	A210491000020	销		1	
44	A210307000005	螺母		4	
45	10907939	压簧		1	
46	QZJ005378204	橡胶盖		2	




2-86 起重臂总成


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
8	10034875	夹销		21	
34	12505209	托辊轴		1	
35	12505210	尼龙托辊		1	
38	12196128	滑块		1	
39	QZJ005396057	连接轴组件		2	
47	A820101323898	卡板		1	
48	A210405000006	垫圈		2	
49	A210401000016	垫圈		2	
50	A210111000079	螺栓		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005713808	滑轮支撑架		1	
2	QZJ005378219	F3类销轴B		1	
3	10898990	滑轮组件		1	2-90
4	13351841	B0类销轴B		2	
5	A829900002661	弹性销		2	
6	12793690	隔套		2	
7	13339586	A0类销轴B		1	
8	10137549	卡板		1	
9	A210405000007	垫圈		2	
10	A210401000017	垫圈		2	
11	A210111000089	螺栓		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	10898989	滑轮		1	
2	A210416000006	挡圈		2	
3	A210601006246	滚动轴承		2	
4	A820202003991	隔环		1	
5	A210804000002	油杯		1	
6	A290000001564	黄油嘴保护帽		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	10661903	滑轮		1	
2	A210601006246	滚动轴承		2	
3	10676018	隔环		1	
4	A210416000006	挡圈		2	
5	A210804000002	油杯		1	
6	A290000001564	黄油嘴保护帽		1	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005378212	滑轮		1	
2	A210601006246	滚动轴承		2	
3	10676018	隔环		1	
4	A210416000006	挡圈		2	
5	A210804000002	油杯		1	
6	A290000001564	黄油嘴保护帽		1	






序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	10661903	滑轮		1	
2	A210601006246	滚动轴承		2	
3	10676018	隔环		1	
4	A210416000006	挡圈		2	
5	A210804000002	油杯		1	
6	A290000001564	黄油嘴保护帽		1	




第3章


SRC900T越野起重机底盘




3-2 SRC900T越野起重机底盘


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYM005240692	车桥悬架装置		1	3-4
2	QZJ005258987	底盘液压系统		1	3-44
3	SYM005271475	车架结构系		1	3-138
4	SYM005239688	传动系统		1	3-162
5	SYM005197026	动力系统		1	3-252
6	SYM005247888	底盘电气系统图		1	3-414







3-6 SRC900T越野起重机底盘






序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	131401010004A001	桥壳		1	
2	60322486	呼吸阀		1	
3	60160965	堵塞		3	
4	60161078	密封圈		3	
5	60160998	六角螺母		4	
6	60160999	六角螺母		4	
7	60346486	转向关节		2	
8	60346443	桥轴		2	
9	60346473	中心销		2	
10	60346474	中心销		2	
11	60346477	轴衬		2	
12	60346476	轴衬		2	
13	60346396	垫圈		2	
14	60160921	滚针轴承		2	
15	60346406	滚针轴承		2	
17	60346391	弹性挡圈		4	
18	60161072	径向密封环		2	
19	60256468	径向密封环		2	
20	60346458	星型密封圈		2	
21	60346457	星型密封圈		2	
22	60346449	万向接头		2	
23	60346426	轮毂		2	
24	131401020020A002	车轮螺栓		38	
25	B229900004024	轮毂螺母		38	
26	60346455	星型密封圈		2	
27	60190466	滚动轴承		2	
28	60083160	滚动轴承		2	
29	60346410	环圈		2	
30	60121872	螺母		2	
31	A210110000359	螺栓		2	
32	60346465	制动盘		2	
33	A210110000058	螺栓		48	
34	60346487	左摇臂		1	
35	60346459	右摇臂		1	
36	A210111000222	螺栓		24	
37	60346401	端盖		2	
38	60160982	黄油嘴		6	
39	60346412	拉杆		1	
40	A210507000003	销		4	
41	A210508000136	销轴		4	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
50	60346422	轮边壳		2	
51	60346425	轮边中间部件		2	
52	60346363	O形圈		2	
53	60346364	O形圈		2	
54	61010344	堵塞		2	
55	60161077	密封圈		2	
56	60121829	调整螺母		2	
57	A210341000005	螺塞		2	
58	A210111000212	螺栓		64	
59	A210231000003	螺钉		12	
60	60346447	太阳齿轮		2	
61	60099200	卡簧		2	
62	60346411	环圈		2	
63	60346407	行星齿轮		6	
64	60099230	推力垫圈		12	
65	60223518	垫片		12	
66	60223630	滚针轴承		18	
67	60223565	销轴		6	
68	60121895	锁定销		6	
69	60346379	齿圈		2	
70	60346380	齿圈		2	
71	60099178	锁板		6	
72	A210111000348	螺栓		14	
73	60234314	O形圈		6	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
74	131401020020A001	差速器总成		1	
75	60346389	传动小齿轮		1	
76	60346436	内齿圈		1	
77	60346371	差速器壳		1	
78	60346370	差速器壳		1	
79	60099222	十字轴		1	
80	60134398	差速器侧齿		2	
81	60099169	差速齿轮		4	
82	60099186	垫片		2	
83	60099234	推力垫圈		4	
84	60099242	轴套		4	
85	A210111000052	螺栓		14	
86	60188253	轴承		2	
87	60346369	差速器壳		1	
88	A210110000272	螺栓		4	
89	60121648	固定环		1	
90	60121799	固定环		1	
91	60099177	锁板		2	
92	A210111000208	螺栓		14	
93	A210304000002	螺母		1	
94	60099264	密封圈		1	
95	60346430	螺栓		1	
96	60346366	保护盖		1	
97	A210308000005	螺母		1	
98	60121811	圆锥滚子轴承		1	
99	60346392	垫圈		1	
100	60346394	垫圈		1	
101	60346478	轴衬		1	
102	60267258	滚动轴承		1	
103	60346481	轴承凸缘		1	
104	A210691000087	FB油封		1	
105	60346384	传动法兰盘		1	
106	60099191	调整螺母		1	
107	60346480	轴承		1	
108	60121894	锁定销		4	
109	60099246	O形圈		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
110	60006493	制动器		1	
111	60346472	制动器挂架		1	
112	60223632	O形圈		2	
113	60346466	制动盘		1	
114	60161005	六角头螺钉		12	
131	60044410	螺栓		6	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
115	60016914	制动片		1	
116	60099161	排气阀		1	
117	60099201	卡簧		1	
118	60099151	碟簧		5	
119	60099212	六角螺母		1	
120	60099188	调整螺钉		1	
121	60099213	螺母盖		1	
122	60099238	压力螺栓		1	
123	60099204	六角螺钉		2	
124	60099192	蝶形螺母		2	
125	60099203	开口销		2	
126	60099265	油封		1	
127	60099266	磁铁		2	
128	60223515	隔圈		2	
129	60099244	O形圈		1	
130	60099245	O形圈		1	
132	60234323	screw socket		1	
133	60099259	密封圈		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
16	037110002	平垫片		8	
134	60346444	锁板		8	
135	60346479	轴衬		8	
136	A210111000204	螺栓		8	
137	131401010001A006	刹车片组		4	
138	131401010001A007	维修组件		2	
139	131401010001A008	维修组件		4	
140	131401010001A009	维修组件		2	
141	60346404	放液阀		8	
142	60346405	附属装置		4	
143	60346431	螺纹堵头		4	
144	131401010001A010	垫片		4	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14105162	后悬架焊接总成		1	3-28
2	131401020021A	后桥		1	
3	12622264	桥销焊接总成		2	
4	13340399	F1类销轴		2	
5	13340401	A1类销轴		2	
6	10911253	压板		2	
7	11141539	挡板焊合		2	
8	A210111000039	螺栓		4	
9	A210405000001	垫圈		2	
10	13685439	压板		2	
11	A210405000003	垫圈		8	
12	A210401000004	垫圈		4	
13	A210111000227	螺栓		2	
14	11455247	垫板		4	
15	A210307000040	螺母		3	
16	A210111000090	螺栓		2	
17	A210804000002	油杯		2	
18	10911241	F1类销轴		2	
19	10911242	挡板		4	
20	13906755	F1类销轴		2	
21	13906766	挡套		2	
22	60016718	螺母		10	
23	A210401000002	垫圈		4	
24	A210111000038	螺栓		4	
25	13907008	对平板		1	
26	A210111000112	螺栓		1	
27	13907052	后对平板		1	
28	12618939	转向油缸		2	3-24
29	12610175	悬架油缸		2	3-40
30	A210405000009	垫圈		16	
31	13906804	螺栓		8	
32	A210405000007	垫圈		2	
33	A210401000017	垫圈		2	
34	A210111000088	螺栓		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	131401020021A001	桥壳		1	
2	60322486	呼吸阀		1	
3	60160965	堵塞		3	
4	60161078	密封圈		3	
5	60160998	六角螺母		4	
6	60160999	六角螺母		4	
7	60346486	转向关节		2	
8	60346443	桥轴		2	
9	60346473	中心销		2	
10	60346474	中心销		2	
11	60346477	轴衬		2	
12	60346476	轴衬		2	
13	60346396	垫圈		2	
14	60160921	滚针轴承		2	
15	60346406	滚针轴承		2	
16	60346395	垫圈		4	
17	60346391	弹性挡圈		4	
18	60161072	径向密封环		2	
19	60256468	径向密封环		2	
20	60346458	星型密封圈		2	
21	60346457	星型密封圈		2	
22	60346449	万向接头		2	
23	60346426	轮毂		2	
24	131401020020A002	车轮螺栓		38	
25	B229900004024	轮毂螺母		38	
26	60346455	星型密封圈		2	
27	60190466	滚动轴承		2	
28	60083160	滚动轴承		2	
29	60346410	环圈		2	
30	60121872	螺母		2	
31	A210110000359	螺栓		2	
32	60346465	制动盘		2	
33	A210110000058	螺栓		48	
34	60346487	左摇臂		1	
35	60346459	右摇臂		1	
36	A210111000222	螺栓		24	
37	60346401	端盖		2	
38	60160982	黄油嘴		6	
39	60346412	拉杆		1	
40	A210507000003	销		4	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
41	A210508000136	销轴		4	
42	60346393	垫圈		2	
43	60161017	轮毂螺栓109. 2747. P4		40	
44	60346429	螺母		40	
45	131401010001A003	制动器		1	
46	131401010001A004	制动器		1	
47	60346390	弹簧垫圈		4	
48	60346432	螺旋塞		4	
49	60346471	制动器挂架		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
50	60346422	轮边壳		2	
51	60346425	轮边中间部件		2	
52	60346363	O形圈		2	
53	60346364	O形圈		2	
54	61010344	堵塞		2	
55	60161077	密封圈		2	
56	60121829	调整螺母		2	
57	A210341000005	螺塞		2	
58	A210111000212	螺栓		64	
59	A210231000003	螺钉		12	
60	60346447	太阳齿轮		2	
61	60099200	卡簧		2	
62	60346411	环圈		2	
63	60346407	行星齿轮		6	
64	60099230	推力垫圈		12	
65	60223518	垫片		12	
66	60223630	滚针轴承		18	
67	60223565	销轴		6	
68	60121895	锁定销		6	
69	60346379	齿圈		2	
70	60346380	齿圈		2	
71	60099178	锁板		6	
72	A210111000348	螺栓		14	
73	60234314	O形圈		6	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
74	131401020021A002	差速器总成		1	
75	60346389	传动小齿轮		1	
76	60346436	内齿圈		1	
77	60346371	差速器壳		1	
78	60346370	差速器壳		1	
79	60099222	十字轴		1	
80	60134398	差速器侧齿		2	
81	60099169	差速齿轮		4	
82	60099186	垫片		2	
83	60099234	推力垫圈		4	
84	60099242	轴套		4	
85	A210111000052	螺栓		14	
86	60188253	轴承		2	
87	60346369	差速器壳		1	
88	A210110000272	螺栓		4	
89	60121648	固定环		1	
90	60121799	固定环		1	
91	60099177	锁板		2	
92	A210111000208	螺栓		14	
93	A210304000002	螺母		1	
94	60099264	密封圈		1	
95	60346430	螺栓		1	
96	60346366	保护盖		1	
97	A210308000005	螺母		1	
98	60121811	圆锥滚子轴承		1	
99	60346392	垫圈		1	
100	60346394	垫圈		1	
101	60346478	轴衬		1	
102	60267258	滚动轴承		1	
103	60346481	轴承凸缘		1	
104	A210691000087	FB油封		1	
105	A210111000442	螺栓		12	
106	60346385	传动法兰盘		1	
107	60099191	调整螺母		1	
108	60346480	轴承		1	
109	60121894	锁定销		4	
110	60099246	O形圈		1	
111	60121664	盘		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
112	60346444	锁板		4	
113	60346479	轴衬		4	
114	A210111000204	螺栓		4	
115	131401010001A006	刹车片组		2	
116	131401010001A007	维修组件		1	
117	131401010001A008	维修组件		2	
118	131401010001A009	维修组件		1	
119	60346404	放液阀		4	
120	60346405	附属装置		2	
121	60346431	螺纹堵头		4	
122	131401010001A010	垫片		2	
123	037110002	平垫片		4	












序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005254704	下车液压管路		1	3-46
2	QZJ005258905	液压油箱总成		1	3-126
3	QZJ005258635	传动系统管路		1	3-132
4	QZJ004856114	中心回转接头总成		1	3-134




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005244273	下车阀布置		1	3-48
2	QZJ005244775	吸油管路		1	3-86
3	QZJ005245316	液压油泵管路		1	3-92
4	QZJ005248569	支腿管路		1	3-96
5	QZJ005248708	转向管路		1	3-104
6	QZJ005251510	制动管路		1	3-108
7	QZJ005254490	回油管路		1	3-116
8	QZJ005254562	悬挂管路		1	3-122
9	14080025	垂直油缸管路		4	3-124




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	12876303	悬挂锁定阀		1	3-54
6	QZJ005244274	安装板		1	
10	QZJ005754783	支腿控制阀总成		1	3-80
11	A210111000080	螺栓		16	
14	A210111000089	螺栓		3	
15	A210111000023	螺栓		4	
16	A210319000001	螺母		4	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
2	14079869	充液阀总成		1	3-56
3	14496339	转向、驻车控制阀总成		1	3-58
4	11209023	蓄能器支架2		1	3-66
5	151701000026D	隔膜式蓄能器		1	
7	QZJ004892437	安全阀总成		1	3-68
8	QZJ004893321	泄油块总成		1	3-72
11	A210111000080	螺栓		16	
12	A210204000151	螺钉		2	
13	A210319000004	螺母		2	
17	A210111000088	螺栓		2	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	12876302	悬挂锁定阀块		1	
2	B220402000373	电磁换向阀		2	
3	B210780000036	端直连接头		3	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14496338	转向、驻车控制阀块		1	
2	150401010054B	电磁换向阀		1	3-60
3	150401010053B	电磁换向阀		1	3-62
4	60275751	电磁换向阀		1	3-64
5	B220400000072	单向阀		2	
6	B220401000490	减压阀		1	
7	B210780000232	端直通接头		8	
8	B210780000036	端直通接头		2	
9	24001958	螺塞		12	
10	60063680	压力开关		2	










序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	150401020024A004	O形圈		1	
2	150401020024A001	线圈		1	
3	150401020024A002	O形圈		4	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ004871221	安全阀块		1	
2	60275754	电磁换向阀		1	3-70
3	B220400000217	溢流阀		1	
4	B210780000131	端直通接头		5	
5	60323157	补偿阀芯		1	
6	14521383	φ0.8阻尼		2	
7	B220401000929	溢流阀		1	
8	61021180	比例溢流阀		1	
9	24001958	螺塞		6	
10	B210780000036	端直通接头		1	
11	B210780000201	螺塞		1	











序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005751303	支腿控制阀块		1	
2	150401010064B	电磁换向阀		2	3-76
3	150401010065B	电磁换向阀		2	3-78
4	B210780000232	端直通接头		8	
5	B210399000003	螺塞		8	
6	B220400000072	单向阀		2	
7	B210399000005	螺塞		2	
8	B210780000316	端直通接头		2	

















序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60340446	双联柱塞泵组		1	3-88
2	150107020029B	三联齿轮泵组		1	3-90
3	60212590	截止阀		1	
4	B210780000244	对开法兰		8	
5	QZJ005244779	吸油法兰		2	
6	QZJ005244777	吸油钢管总成		1	
7	A210770000586	直角法兰接头		2	
8	B210780001028	端直通接头		1	
9	A210770000585	直角法兰接头		1	
10	B210780000043	直通接头		2	
11	B210780000733	端直通接头		2	
12	14097896	吸油法兰		1	
13	QZJ004879663	吸油法兰		2	
14	A210609000067	O形圈		2	
15	B230101000235	O形圈		2	
16	QZJ005244776	吸油橡胶管		2	
17	QZJ005244773	吸油橡胶管		2	
18	QZJ005244781	吸油橡胶管		1	
19	A229900002031	T型抱箍		8	
20	A229900003293	T型抱箍		2	
21	A210204000181	螺钉		16	
22	A210204000161	螺钉		16	
23	A210204000029	螺钉		6	
24	B210780000636	直角组合接头		2	
25	QZJ005244780	支架		1	
26	12788124	紧固带		2	
27	B210780000029	直角组合接头		1	
28	A210405000011	垫圈		7	
29	A210401000001	垫圈		7	
30	A210307000017	螺母		4	
31	A210111000018	螺栓		3	
32	21011030	法兰接头		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	150106010038B006	0形密封圈		2	
2	60249219	0形圈		4	
3	150106010038B007	0形密封圈		8	
4	60249211	0形圈		2	
5	150106010038B008	0形密封圈		1	
6	60249223	0形圈		2	
7	150106010044B002	轴封		2	
8	60247557	卡簧		3	
9	150106010037A013	轴		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60290746	油封		2	
2	150107010028A021	密封环		4	
3	150188000301A	密封圈		2	
4	60290747	油封		2	
5	150188000302A	轴封		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B210780001007	三通组合接头		1	3-94
2	B222100000318	高压过滤器		2	
3	B210780000972	端直通过接头		4	
4	B210780000907	对接式变径接头		4	
5	B210780001310	直角组合接头		2	
6	B210780000029	直角组合接头		1	
7	B230103003687	胶管总成		2	
8	B230103000051	胶管		1	
9	B230103000278	胶管		1	
10	B230103001731	胶管		1	
11	B230103004430	胶管		1	
12	B230103000389	胶管总成		1	
13	B230103007182	胶管		1	
14	B230103000396	胶管总成		1	
15	A210405000011	垫圈		8	
16	A210401000001	垫圈		8	
17	A210111000018	螺栓		8	
18	B230103000376	胶管		1	
19	B230103006058	胶管		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	151501000102A003	发讯器		1	
2	151403030120A	O形圈		1	
3	151501000033A001	四氟挡圈		1	
4	151505000063A	液压滤芯		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
3	B210780000157	直通隔板式接头		2	
4	B210780000228	端直连接头		12	
5	B210780000040	端直连接头		4	
6	QZJ004620377	钢管总成		4	
7	A229900002557	直连接头		4	
22	B230103000364	胶管		1	
23	B230103000365	胶管		1	
29	B230103004552	胶管		2	
30	B230103006925	胶管		4	
31	B230103000326	胶管		4	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B210780001363	三通组合接头		2	
2	B210780001007	三通组合接头		1	
18	A229900002417	管夹		6	
21	21026729	直通接头		4	
28	B230103005610	胶管		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
4	B210780000228	端直连接头		12	
5	B210780000040	端直连接头		4	
6	QZJ004620377	钢管总成		4	
7	A229900002557	直连接头		4	
8	B210851000001	管夹		16	
9	QZJ005248571	钢管总成		1	
10	QZJ005248565	钢管总成		1	
11	QZJ005248575	钢管总成		1	
12	QZJ005248564	钢管总成		1	
17	B210780001183	直连接头		16	
18	A229900002417	管夹		6	
19	QZJ005248574	钢管总成		1	
20	QZJ005248567	钢管总成		1	
24	B230103000362	胶管		2	
25	B230103000328	胶管		2	
26	B230103004138	胶管		4	
27	B230103000088	胶管		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
8	B210851000001	管夹		16	
13	QZJ005248573	钢管总成		1	
14	QZJ005248568	钢管总成		1	
15	QZJ005248563	钢管总成		1	
16	QZJ005248578	钢管总成		1	
17	B210780001183	直通过接头		16	
32	B230103002390	胶管总成		6	
33	B230103003345	胶管		1	
34	B230103003700	胶管		1	
35	B230103000327	胶管		4	
36	B230103001669	胶管		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B210780000232	端直连接头		8	
2	B210780000016	三通组合接头		4	
4	B210851000001	管夹		6	
5	QZJ005248710	钢管总成		1	
6	QZJ005248709	钢管总成		1	
7	B210780001183	直连接头		4	
8	21033030	胶管		1	
12	B230103002390	胶管总成		4	
13	B230103003345	胶管		1	
15	B230103000326	胶管		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B210780000232	端直连接头		8	
2	B210780000016	三通组合接头		4	
3	B210780000115	直通隔板式接头		2	
9	B230103001230	胶管		1	
10	B230103004101	胶管总成		1	
11	B230103001742	胶管		1	
12	B230103002390	胶管总成		4	
14	B230103003700	胶管		1	
16	B230103004618	胶管		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
4	B210780000117	三通接头		2	
5	QZJ005251503	钢管总成		1	
6	A229900002415	管夹		8	
8	QZJ005251497	钢管总成		1	
11	21008727	直通接头		4	
25	14011227	支架		4	
26	B210780000115	直通隔板式接头		4	
33	QZJ004575680	钢管总成		1	
34	QZJ004575632	钢管总成		1	
35	B230103004473	胶管		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B210780000647	直通隔板式接头		3	
2	B210780001404	直通组合接头		1	
3	11582259	制动开关阀块组件		1	3-114
7	B210780000024	直角组合接头		3	
12	B210780000015	三通组合接头		1	
13	B210780001307	端直通接头		1	
14	B210780000683	对接式变径接头		2	
15	B210780000636	直角组合接头		3	
16	B210780001048	端直通接头		1	
17	B210780001007	三通组合接头		1	
18	B230103000472	胶管		1	
19	B230103000122	胶管总成		2	
20	B230103000461	胶管		1	
21	B230103003026	胶管总成		1	
23	B230103003700	胶管		1	
24	B230103000375	胶管总成		1	
36	B230103005850	胶管		1	
37	B230103000473	胶管总成		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
6	A229900002415	管夹		8	
7	B210780000024	直角组合接头		3	
9	QZJ005251499	钢管总成		1	
10	QZJ005251509	钢管总成		1	
22	B230103003685	胶管		1	
25	14011227	支架		4	
26	B210780000115	直通隔板式接头		4	
27	QZJ005312371	钢管总成		1	
28	B210780000016	三通组合接头		2	
29	QZJ005312373	钢管总成		1	
30	QZJ005312357	钢管总成		1	
31	QZJ005312367	钢管总成		1	
32	B230103001742	胶管		2	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ006179576	钢管总成		1	
2	60333703	齿轮马达		1	3-118
3	B210780000131	端直通接头		2	
4	B210780000036	端直通接头		1	
5	151603000026B	组合散热器		1	3-120
6	B210780000157	直通隔板式接头		2	
7	B210780000647	直通隔板式接头		1	
8	A229900002582	端直通接头		1	
9	A229900002939	三通组合接头		1	
10	B210780000636	直角组合接头		4	
11	QZJ005254488	钢管总成		1	
12	60098740	端直通接头		1	
13	B210780001278	对接式变径接头		1	
14	B210780000025	直角组合接头		1	
15	B210780001310	直角组合接头		1	
16	B210780000028	直角组合接头		1	
17	21028517	管夹		1	
18	A229900002420	管夹		1	
19	A832713060000	胶管		1	
20	B230103001215	胶管		1	
21	B230103003344	胶管		1	
22	B230103000393	胶管总成		1	
23	B230103000397	胶管总成		1	
24	B230103000978	胶管		1	
25	B230103000398	胶管总成		1	
26	A831313050000	胶管		1	
27	A831313045000	胶管		1	
28	B230103000390	胶管总成		1	
29	B230103002535	胶管		2	
30	B230103001166	胶管		1	
31	B230103005076	胶管		1	
32	B210780001747	法兰接头		1	
33	21050783	直角组合接头		1	
34	B210780000249	对开法兰		4	
35	60340098	单向阀		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60345268	壳体		1	
2	60345269	从齿		1	
3	60345270	主齿		1	
4	60345271	密封挡条		2	
5	60345272	轴套		2	
6	60345273	内密封圈		2	
7	60345274	前盖		1	
8	60345275	油封		1	
9	60345276	轴承		1	
10	60345277	卡簧		1	
11	60345278	防尘油封		1	
12	60345279	支撑环		1	
13	60345280	锁紧螺母		1	
14	60345281	电磁铁		1	
15	60345282	电磁阀芯		1	
16	60345283	定位销		2	
17	60345284	节流块		1	
18	60345285	堵头		2	
19	60345286	单向阀		1	
20	60345287	螺钉		4	
21	60345288	平垫		4	
22	60345289	弹垫		4	
23	60345290	密封圈		1	
24	60345291	平键		1	
25	150107020019B001	密封包		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	151603000026B001	换热器		1	
2	151603000026B002	风罩组件		1	
3	151603000026B003	护网组件		1	
4	151601010026B003	扇叶组件		1	
5	160801060003A001	温控器总成		1	
6	A210609000019	O形圈		1	









序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	10009734	清洗盖		1	
2	24001922	空气滤清器		1	3-128
3	B210399000008	螺塞		2	
4	12455909	橡胶垫		2	
5	12455910	橡胶垫		2	
6	A250100000043	液位计		1	
7	13673372	液位警示牌		1	
8	A210401000017	垫圈		24	
9	A210111000089	螺栓		24	
10	A210609000326	O形圈		2	
11	13902722	回油过滤器组件		1	
12	60193266	回油过滤器		1	
13	13909452	回油座组件		1	
14	A210401000001	垫圈		8	
15	A210111000011	螺栓		8	
16	QZJ005258913	油箱体		1	
17	14265392	紧固带总成		2	3-130
18	14252556	紧固带总成		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14265394	紧固带焊接总成		1	
2	14265391	橡胶包带		1	
3	A210111000127	螺栓		1	
4	A210319000006	螺母		3	
5	A210405000001	垫圈		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B210780000217	对开法兰		2	
2	B210780000244	对开法兰		8	
3	B210780000249	对开法兰		6	
4	B210780000696	对开法兰		4	
5	21011612	法兰接头		1	
6	21011028	法兰接头		1	
7	21002810	直角法兰接头		3	
8	21015715	直角法兰接头		1	
9	B210780001005	端直通接头		2	
10	A229900002582	端直通接头		2	
11	B210780000071	对接式变径接头		2	
12	21050783	直角组合接头		1	
13	QZJ004883547	对焊接头		1	
14	21022263	法兰接头		2	
15	QZJ005258637	钢管总成		1	
16	QZJ005258632	钢管总成		1	
17	B210780001747	法兰接头		2	
18	24001352	直通接头		2	
19	QZJ005258633	过滤器支架		1	
20	A229900002420	管夹		3	
21	60030651	胶管		1	
22	B230103001008	胶管		1	
23	B230103000609	胶管		1	
24	B210780000838	直角组合接头		1	
25	B230103003791	胶管		1	
26	B230103000960	胶管		1	
27	B230103005357	胶管		1	
28	A831A13120000	胶管		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ004856117	中心回转接头		1	3-136
2	QZJ004856116	拨叉总成		2	
3	A210401000001	垫圈		8	
4	A210204000196	螺钉		8	
5	B210780000051	端直通接头		2	
6	B210780000131	端直通接头		2	
7	B210780000036	端直通接头		5	
8	B210780000712	端直通接头		1	
9	B210780000232	端直通接头		3	
10	B210780001395	螺塞		3	
11	B210780000201	螺塞		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14080140	中回端盖		1	
2	14080141	回转体芯		1	
3	10886503	铜环		1	
4	14080163	回转固定套		1	
5	14080142	法兰		1	
6	13849536	固定板		1	
7	13849539	端盖		1	
8	A210401000001	垫圈		8	
9	A210204000016	螺钉		8	
10	A210401000017	垫圈		4	
11	A210204000147	螺钉		4	
12	A210401000004	垫圈		4	
13	A210204000159	螺钉		4	
14	A210609000117	O形圈		1	
15	A210609000032	O形圈		2	
16	A210609000268	O形圈		4	
17	A210609000287	O形圈		7	
18	60018185	星形密封圈		2	
19	60023927	导向环		2	
20	60023929	TG油封		15	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYM005271474	车架焊接总成		1	
2	SYM005265783	走台与附件		1	3-140
3	SYM005265293	车架外围件		1	3-146
4	SYM006126616	发动机罩		1	3-148
5	SYM005278719	活动支腿总成		4	3-150




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	A210111000080	螺栓		8	
2	A210401000016	垫圈		24	
3	A210405000006	垫圈		24	
5	SYM005265804	左二走台板		1	
6	SYM005265794	左前挡泥板焊件		1	
10	14109198	踏步		2	
12	14086327	梯子组件 I		8	
16	14109193	左连接管焊件		1	
17	14109180	连接支架		1	
18	11741502	橡胶垫		24	
19	10735745	灯罩		4	
20	14216691	挡泥板连接支架		2	
23	60118137	后视镜		1	
24	60118138	后视镜		2	
25	13296270	连接板 II		5	
32	SYM005265779	梯子拉板		2	
33	14086331	踏板组件 IV		1	
34	14086329	踏板组合 III		3	
35	14086322	扶手总成 II		1	
36	11904333	铝合金连接板 I		4	
37	11904334	铝合金连接板 II		4	
40	11446137	插销		4	
41	10138021	开口销		4	
42	11033634	链条		2	
43	A210111000023	螺栓		20	
47	21005351	螺栓		2	
48	A210405000007	垫圈		105	
49	A210401000017	垫圈		105	
50	A210307000012	螺母		95	
51	A210111000088	螺栓		2	
52	A210405000001	垫圈		20	
53	A210401000002	垫圈		20	
54	A210111000039	螺栓		4	
55	A210307000001	螺母		4	
56	A210111000089	螺栓		8	
57	A210111000037	螺栓		16	
59	60265717	螺栓		93	
61	A210210000017	螺钉		16	
62	A210307000016	螺母		16	
63	60162281	门锁		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
64	SYM005546592	左三走台板		1	
65	SYM005546596	左后挡泥板焊件		1	
66	SYM005798127	走台包边连接板		2	
67	SYM005798126	走台包边连接板		2	
69	SYM005881042	右后挡泥板		2	
70	SYM006639482	梯子支架 I		2	
71	SYM006639483	梯子支架 II		2	
72	SYM006159101	密封条		4	
73	11784979	左后视镜支架总成		1	
74	11784981	右后视镜支架总成		1	
75	14485237	左尾灯支架		1	
76	14485238	右尾灯支架		1	
77	SYM006339946	油箱盖板		2	
78	QZJ006286050	副钩筒		1	
79	SYM006235902	右一走台板		1	
80	SYM005265796	右二走台板		1	
81	SYM006235903	左一走台板		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	A210111000080	螺栓		8	
2	A210401000016	垫圈		24	
3	A210405000006	垫圈		24	
4	SYM005265809	右三走台板		1	
7	SYM005265741	右前挡泥板焊件		1	
8	SYM005265775	右后挡泥板焊件		1	
9	SYM005265784	左后泥罩板 II		2	
11	SYM005265764	梯子侧板		4	
12	14086327	梯子组件 I		8	
13	14109188	梯子橡胶板		4	
14	14086314	梯子组件 II		2	
15	11035974	垫板		8	
21	14207665	扶手		4	
22	60118136	后视镜		2	
26	QZJ004684703	中底板		1	
27	SYM005291778	中地板		2	
28	SYM005291779	工具箱盖		1	
29	60013637	铰链		2	
30	60016013	拉手		1	
31	SYM004910458	工具箱		1	
38	14109195	右连接管焊件		1	
39	A829900002661	弹性销		12	
44	A210405000011	垫圈		60	
45	A210401000001	垫圈		60	
46	60078169	螺母		60	
58	A210111000025	螺栓		40	
60	120199000045A	螺母		4	
63	60162281	门锁		2	
68	SYM005881054	格栅盖板		1	
79	SYM006235902	右一走台板		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	11928534	牵引钩子		1	
2	SYM005265289	筋板		1	
3	SYM005265298	支腿销总成		2	
4	SYM005265284	支腿销总成		2	
5	A210405000003	垫圈		4	
6	A210111000055	螺栓		2	
7	A210111000243	螺栓		2	
8	13339615	A0类销轴		1	
9	A829900002661	弹性销		1	
10	A210111000088	螺栓		4	
11	A210405000007	垫圈		4	
12	A210307000012	螺母		4	
13	SYM005265296	封板		1	
14	A210405000006	垫圈		24	
15	A210210000010	螺钉		24	
16	SYM005901472	配重支座		1	
17	QZJ006371766	配重支座		1	
18	SYM005881019	前封板		4	
19	120199000045A	螺母		24	
20	A210405000008	垫圈		8	
21	A210401000006	垫圈		8	
22	A210111000107	螺栓		8	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYM005259877	隔栅焊合件		1	
2	SYM005259875	右散热器罩		1	
3	SYM005259865	左散热器罩		1	
4	SYM005259881	隔板		2	
5	SYM004905625	盖板焊接体		1	
6	A222200000130	机罩锁		2	
7	SYM006126612	左侧板		1	
8	SYM006126615	右侧板		1	
9	SYM006126614	格栅板 II		1	
10	SYM006126613	车架盖板 I		1	
11	SYM005259872	车架盖板 III		1	
12	SYM005259866	挡板		2	
13	SYM004905620	连接板		1	
14	60265717	螺栓		30	
15	60078169	螺母		30	
16	120199000045A	螺母		14	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	12625889	活动支腿		1	
2	10856557	调节板		4	
3	A210307000005	螺母		4	
4	A210111000234	螺栓		4	
5	10024399	垫板		2	
6	10024396	调节块		4	
7	10003350	圆孔盖		2	
8	10024503	圆孔盖2		2	
9	13336532	D2类销轴		1	
10	12872002	水平支腿油缸		1	3-152
11	A210508000064	销轴		1	
12	A210501000008	销		1	
13	A210416000048	挡圈		2	
14	12075958	隔套		2	
15	150901010207A	垂直油缸		1	3-156
16	A210401000006	垫圈		4	
17	A210110000201	螺栓		4	
18	10912740	支脚盘总成		1	3-158
19	SYM004631875	绳挡		1	
20	SYM004625572	滑轮总成		1	3-160




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	12881042	缸筒总成		1	
2	A210434000009	垫圈		4	
3	11803787	导向套		1	
4	11757661	压盖		1	
5	13274208	HWY防尘圈		1	
6	12355724	螺塞		4	
7	A210434000007	垫圈		2	
8	12355722	螺塞		2	
9	A210208000013	螺钉		1	
10	11804452	活塞杆		1	
11	10182700	活塞		1	
12	A210609000117	O形圈		2	
13	A210661000015	钢球		1	
14	60068694	螺钉		1	
15	B230101002121	ZBR密封圈		1	
16	B230101001494	UP导向环		3	
17	10250780	挡圈		2	
18	A210609000165	O形圈		2	
19	B230101001681	UP导向环		2	
20	B230101000132	OK密封圈		1	
21	13268936	缓冲密封圈		1	
22	12881038	油管夹		4	
23	A210204000131	螺钉		4	
24	QZJ008163602	水平油缸密封包		1	3-154




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B230101001494	UP导向环		3	
2	13268936	缓冲密封圈		1	
3	A210609000165	O形圈		2	
4	10250780	挡圈		2	
5	B230101002121	ZBR密封圈		1	
6	13274208	HWY防尘圈		1	
7	B230101001681	UP导向环		2	
8	B230101000132	OK密封圈		1	
9	A210609000117	O形圈		2	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYG005204789	缸筒总成		1	
2	SYG005204794	活塞杆总成		1	
3	13400147	导向套		1	
4	13599579	GSJ密封圈		1	
5	10250748	挡圈		4	
6	B230101000431	B3密封圈		1	
7	60012268	O形圈		2	
8	60047714	UP导向环		1	
9	A880806030004	MD密封圈		1	
10	60013713	无油轴承		1	
11	60014259	挡圈		1	
12	B230101001327	PA防尘圈		1	
13	A229900008287	挡圈		1	
14	SYG005207431	挡板		1	
15	10059822	垫板 II		1	
16	10059817	盖板 II		1	
17	A210111000125	螺栓		4	
18	A210111000037	螺栓		3	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	12981290	支脚盘		1	
2	10912739	销		1	
3	A829900002661	弹性销		1	
4	11033634	链条		1	










序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130500000003A	液力变矩器		1	3-166
2	130202000085A	变速器		1	3-204
3	SYM005233865	变速箱左前支架		1	
4	SYM005234302	变速箱右前支架		1	
5	SYM005234458	变速箱左后支架		1	
6	SYM005234689	变速箱右后支架		1	
7	A229900003075	减震器		4	
8	A210401000001	垫圈		20	
9	A210113000266	螺栓		8	
10	21005190	螺栓		12	
11	A210405000001	垫圈		4	
12	A210401000002	垫圈		4	
13	A210111000203	螺栓		4	
14	A210405000008	垫圈		8	
15	A210401000006	垫圈		8	
16	A210111000221	螺栓		8	
17	A210405000007	垫圈		16	
18	A210111000293	螺栓		8	
19	A210319000004	螺母		8	
20	A210405000011	垫圈		12	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
5	60230894	螺塞		2	
6	60229839	O形圈		2	
7	130202000072B020	卷轴		2	
8	60229879	弹簧		1	
9	130202000072B143	弹簧		1	
10	130202000072B046	垫圈		1	
11	130202000072B072	螺钉		4	












序号	零件号	名称	备注	数量	页码
34	130500000003A017	传感器端口		1	
35	130500000003A018	螺旋弹簧		1	
36	60347633	压力调节阀		1	
37	60347634	挡块		2	
38	60347636	销		2	
39	60347635	O形圈		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
40	130202000072B082	闭锁阀总成		1	
41	130202000072B018	密封垫圈		4	
42	130202000072B137	螺钉		4	
43	130202000072B083	垫圈		1	
44	60270549	堵头		1	
45	60270550	O形圈		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
46	130500000003A019	锁紧阀总成		1	
47	130500000003A004	背压电磁阀		1	
48	60272336	O形圈		1	
49	60272337	O形圈		1	
50	60272338	O形圈		1	
51	60230885	螺塞		1	
52	130288000309A	O形圈		1	
53	60230877	线轴		1	
54	60230881	弹簧		1	
55	60230884	销		1	
56	60272341	螺钉		2	
57	60230878	螺塞		1	
58	60272352	O形圈		1	








序号	零件号	名称	备注	数量	页码
61	130500000003A020	档油板总成		1	
62	130500000003A021	油封		1	
63	130500000003A005	输出轴油封		1	
64	60121852	活塞环		1	
65	60121853	活塞环		2	
66	130202000072B135	护圈		1	
67	130202000072B074	滚轮轴承		1	
68	130202000072B119	垫圈		1	
69	130500000003A022	涡轮轴		1	
70	130500000003A023	定子支承		1	
71	130202000072B140	螺钉		4	
72	130202000072B139	螺钉		6	
73	60121934	O形圈		1	
74	130202000072B141	O型圈		1	
75	130202000072B146	挡环		1	
76	130500000003A024	O形圈		1	
77	60272321	卡簧		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
78	130202000072B096	盖		1	
79	130202000072B058	滚轮轴承		1	
80	130202000072B051	垫片		1	
81	130202000072B059	垫圈		1	
82	130202000072B144	卡环		1	
83	130202000072B062	阻尼环总成		1	
84	60134400	防松垫片		24	
85	60121776	大帽螺栓		24	
86	130202000072B147	O型圈		1	
87	130202000072B125	转化器		1	
88	60122052	叶轮毂		1	
89	60121951	O形圈		1	
90	60121917	叶轮毂螺栓		12	
91	60121918	叶轮毂螺栓垫板环		1	
92	60121707	轴承		1	
93	60122057	轴承止动环		1	
94	130202000042A075	涡轮		1	
95	130202000072B102	涡轮毂		1	
96	130202000072B060	螺钉		8	
97	130500000003A025	锁板		4	
98	130500000003A026	反应件		1	
99	130202000047A017	卡环		1	
100	130202000072B067	滚轮轴承		2	
101	130202000072B123	反应组件毂		1	
102	130202000072B122	自由轮		1	
103	130202000072B068	卡环		1	
104	130202000072B149	卡环		2	
105	130202000072B142	卡环		1	
106	130202000072B061	闭锁活塞		1	
107	130202000072B093	弹簧		1	
108	130202000072B084	弹簧销		1	
109	130288000347A	变矩器摩擦片		2	
110	130202000072B063	端板		1	
111	60229962	螺钉		12	
112	130202000072B064	分隔盘		2	
113	60229932	活塞涨圈		1	
114	130202000072B089	滑动环		1	
115	130202000072B090	O型圈		1	
116	130202000072B088	叶轮盖		1	
117	60121053	O形圈		2	


























序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A082	前盖和输入组		1	3-206
2	130202000085A083	变速箱体组		1	3-208
3	130202000085A084	后盖板组		1	3-210
4	130202000085A085	凸缘组		1	3-212
5	130202000085A086	齿轮组		1	3-214
6	130202000085A087	二轴组件		1	3-216
7	130202000085A088	三轴组件		1	3-218
8	130202000085A089	一轴组件		1	3-220
9	130202000085A090	惰轮轴组件		1	3-222
10	130202000085A091	泵盖组件		1	3-224
11	130202000085A092	输出轴组件		1	3-226
12	130202000085A093	分离器组件		1	3-228
13	130202000085A094	换挡执行器		1	3-230
14	130202000085A095	输出法兰组		1	3-232
15	130202000085A096	控制阀组		1	3-234
16	130202000085A097	吸油管组件		1	3-238
17	130202000085A098	速度传感器组件		1	3-240
18	130202000085A099	油过滤器		1	3-242
19	130202000085A100	套筒与卡环		1	3-244
20	130202000085A101	密封件组		1	3-246




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A004	前遥控盖板		1	
2	130202000085A001	输入轴油封		1	
3	60099694	四档轴前轴承卡环		1	
4	60229912	盖		1	
5	130202000085A005	垫片		1	
6	130202000072B070	螺钉		8	
7	60099702	通气器		1	
8	60099497	加油孔塞		1	
9	60168897	螺栓		4	
10	60229835	O形圈		1	
11	60272293	卡簧		1	
12	130202000072B074	滚轮轴承		1	
13	130202000085A006	输入轴		1	
14	130500000003A015	O形圈		1	
15	130500000003A010	对开法兰盖板		1	
16	130202000072B073	螺钉		4	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A007	变速箱总成		1	
2	60229912	盖		1	
3	130202000072B073	螺钉		4	
4	60229835	O形圈		1	
5	60229973	螺塞		1	
6	60229903	定位销		4	
7	130202000085A008	管接头		2	
8	130202000085A009	压力管		1	
9	130202000072B028	O型圈		11	
10	130202000072B070	螺钉		14	
11	60121651	管塞-没显示		1	
12	60099744	O形圈		2	
13	130202000072B148	挡环		1	
14	130202000072B032	轴承		1	
15	130202000085A010	阻油器		1	
16	130202000085A011	垫块		1	
17	130202000072B101	垫圈		1	
18	60270341	堵头		2	
19	60347372	O形圈		1	
20	60347312	端盖		1	
21	130202000072B121	螺钉		4	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A012	后盖板及堵头总成		1	
2	130202000072B070	螺钉		29	
3	60121692	低速轴轴承端		1	
4	60272354	堵头		1	
5	60121954	O形圈		1	
6	60121952	O形圈		1	
7	130202000085A013	轴承盖		1	
8	130202000085A054	O形圈		1	
9	130202000085A014	垫片		1	
10	130202000085A015	垫片		1	
11	130202000085A016	垫片		1	
12	130202000085A017	垫片		1	
13	130202000085A018	垫片		1	
14	60134394	薄垫片		1	
15	60134395	薄垫片		1	
16	60134396	薄垫片		1	
17	60134397	薄垫片		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000072B030	涡轮齿轮		1	
2	130202000072B034	前/后离合器齿轮		2	
3	130202000085A019	离合器齿轮毂总成		1	
4	130202000085A020	离合器齿轮		1	
5	130202000085A021	离合器从动齿轮		1	
6	130202000085A022	离合器齿轮		1	
7	130202000085A023	输出齿轮		1	
8	130202000085A024	从动轴齿轮		1	
9	130202000085A025	低档齿轮		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A026	二档和倒车档中心鼓及堵头总成		1	
2	130202000085A032	离合器活塞和密封件总成		1	
3	60285118	离合器内密封		2	
4	60270437	密封圈		2	
5	130202000085A028	离合器活塞和密封圈组件		1	
6	130288000343A	离合器圆钢片		18	
7	130288000344A	摩擦片		18	
8	130202000072B033	端板		2	
9	130202000072B053	卡环		2	
10	130202000072B065	轴承		1	
11	130202000072B104	环		1	
12	130202000072B038	护圈		1	
13	60272276	密封环		3	
14	60272275	卡簧		1	
15	130202000072B037	弹簧		1	
16	60272293	卡簧		2	
17	130202000072B150	卡环		2	
18	130202000072B039	护圈		2	
19	130202000085A029	球轴承		2	
20	130202000072B019	轴承垫圈		1	
21	130202000072B107	套筒		1	
22	130202000072B108	弹簧		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A027	三档和倒车档中心鼓及堵头总成		1	
2	130202000085A032	离合器活塞和密封件总成		1	
3	60285118	离合器内密封		2	
4	60270437	密封圈		2	
5	130202000085A028	离合器活塞和密封圈组件		1	
6	130288000343A	离合器圆钢片		17	
7	130288000344A	摩擦片		17	
8	130202000072B033	端板		2	
9	130202000072B053	卡环		2	
10	130202000072B075	轴承		1	
11	130202000072B038	护圈		1	
12	60272276	密封环		3	
13	60270393	挡圈		2	
14	60272293	卡簧		2	
15	130202000072B150	卡环		4	
16	130202000072B031	轴承		1	
17	130202000085A029	球轴承		4	
18	130202000072B107	套筒		1	
19	60121719	齿轮固定环		1	
20	130202000072B108	弹簧		1	
21	130202000072B039	护圈		2	
22	130202000072B037	弹簧		1	
23	130202000072B151	卡环		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A031	一档中心鼓及堵头总成		1	
2	130202000085A032	离合器活塞和密封件总成		1	
3	60285118	离合器内密封		1	
4	60270437	密封圈		1	
5	130288000345A	离合器圆钢片		10	
6	130288000344A	摩擦片		10	
7	130202000072B033	端板		1	
8	130202000072B053	卡环		1	
9	130202000072B109	弹簧		1	
10	130202000072B038	护圈		1	
11	130202000072B039	护圈		1	
12	60122034	活塞环		1	
13	130288000346A	轴承		2	
14	60272293	卡簧		3	
15	130202000072B017	垫片		1	
16	130202000072B044	轴承		1	
17	130202000072B027	滚轮轴承		1	
18	130202000085A033	内圆锥滚子轴承		1	
19	130202000072B042	滚轮轴承		1	
20	130202000085A034	内圆锥滚子轴承		1	
21	130202000085A035	离合器活塞环接头		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A036	惰轮轴		1	
2	60285935	隔套		1	
3	130202000085A037	外卡环		1	
4	130202000085A038	圆锥滚子轴承		1	
5	130202000085A039	外圆锥滚子轴承		1	
6	130202000085A040	内圆锥滚子轴承		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A041	输出轴		1	
2	60285959	滚柱轴套		4	
3	60285960	内圈		2	
4	130202000085A042	套管		1	
5	60285964	轮毂		1	
6	130202000072B043	滚轮轴承		2	
7	130202000085A043	内圆锥滚子轴承		2	
8	130202000085A044	输出轴垫圈		2	
9	130202000085A045	轴承帽		1	
10	60285955	O形圈		1	
11	130288000350A	输出轴油封		1	
12	130202000085A046	帽螺栓		6	
13	60285962	轴衬		1	
14	130202000085A047	轴承盖垫片		1	
15	130202000085A048	轴承盖垫片		1	
16	130202000085A049	轴承盖垫片		1	
17	130202000085A050	轴承盖垫片		1	
18	130202000085A051	轴承盖垫片		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A052	保护盖		1	
2	60272334	插装阀		1	
3	60272335	O形圈		1	
4	60272336	O形圈		1	
5	60272337	O形圈		1	
6	60272338	O形圈		1	
7	130202000085A053	电磁保护板		1	
8	60272341	螺钉		4	
9	60230878	螺塞		2	
10	60272352	O形圈		2	
11	130202000085A071	限制堵头		1	
12	60285955	O形圈		1	
13	130202000085A054	O形圈		1	
14	130202000072B028	O型圈		1	
15	60285971	活塞		1	
16	60285973	活塞环		1	
17	60285972	活塞环膨胀弹簧		1	
18	60099760	导轮座油封		1	
19	60285974	离合活塞复位弹簧		1	
20	60285975	垫圈		1	
21	60099595	弹簧座		1	
22	60099596	弹簧座卡环		1	
23	130202000085A055	分离器壳体及堵头总成		1	
24	60285979	卡环		2	
25	60230017	轴承		1	
26	130202000085A056	液力分离轴总成		1	
27	130202000085A002	脱开装置油封		1	
28	130202000047A040	锁紧垫圈		6	
29	130202000085A057	帽螺钉		6	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A058	活塞杆		1	
2	130202000085A059	活塞和电磁外壳		1	
3	130202000085A060	X型环套		1	
4	60229830	O形圈		1	
5	130202000085A061	O形圈		1	
6	130202000085A062	活塞盖		1	
7	60272201	螺钉		3	
8	130202000085A063	O形圈		1	
9	60031571	密封圈		1	
10	130202000085A064	X型环		1	
11	130202000085A065	螺钉		1	
12	130202000085A066	拨叉		1	
13	130202000085A067	空档开关		2	
14	60168830	球		2	
15	130202000085A068	电磁阀总成		1	
16	130202000085A069	O形圈		1	
17	60099747	形圈		1	
18	60099748	O形圈		1	
19	60270543	O形圈		1	
20	60230878	螺塞		3	
21	60272352	O形圈		3	
22	130202000085A070	电磁保护板		1	
23	60272341	螺钉		2	
24	130202000085A071	限制堵头		1	
25	130202000085A072	止动销		2	
26	130202000085A073	止动弹簧		2	









序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A076	控制阀及堵头总成		1	
2	130202000085A077	电磁堵头总成		1	
3	130500000003A004	背压电磁阀		4	
4	60272336	O形圈		4	
5	60272337	O形圈		4	
6	60272338	O形圈		4	
7	60272341	螺钉		8	
8	61008928	插装阀		1	
9	60229839	O形圈		2	
10	60270543	O形圈		2	
11	60270534	O形圈		2	
12	60270542	O形圈		2	
13	60221468	传感器		4	
14	60230877	线轴		4	
15	60230881	弹簧		4	
16	60230884	销		4	
17	60230885	螺塞		4	
18	130288000309A	O形圈		4	
19	60230878	螺塞		9	
20	60272352	O形圈		9	
21	60270531	堵头		1	
22	130500000003A017	传感器端口		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A078	内吸油钢管和法兰总成		1	
2	130202000085A079	螺钉		4	
3	60272182	螺钉		1	
4	60272378	弹垫8EM100 SYL956变速箱配件		1	
5	130202000072B054	垫圈		2	
6	60347312	端盖		1	
7	130202000085A080	吸油钢管夹		1	
8	60347372	O形圈		1	
9	60221467	温度传感器		1	
10	130202000085A081	温度传感器适配器		1	
11	130500000003A012	帽螺栓		4	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60272161	传感器		1	
2	60229832	O形圈		1	
3	60272163	传感器附件		1	
4	60229954	螺钉		1	
5	130202000072B029	轴衬		1	
6	60270322	速度传感器		2	
7	60229965	螺钉		2	
8	60229828	O形圈		1	







空白页


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130202000085A001	输入轴油封		1	
2	130202000085A002	脱开装置油封		1	
3	60121624	衬垫		1	
4	60285973	活塞环		1	
5	60285118	离合器内密封		5	
6	60031571	密封圈		1	
7	60099760	导轮座油封		1	
8	60122034	活塞环		1	
9	60229828	O形圈		1	
10	60272276	密封环		6	
11	60229830	O形圈		1	
12	60229832	O形圈		3	
13	60272335	O形圈		1	
14	60272337	O形圈		5	
15	60272338	O形圈		5	
16	60272336	O形圈		5	
17	130202000072B028	O型圈		12	
18	60270437	密封圈		5	
19	130202000085A063	O形圈		1	
20	130202000072B054	垫圈		2	
21	130288000348A	阀板衬垫		2	
22	130288000350A	输出轴油封		1	
23	130202000072B101	垫圈		1	
24	130288000309A	O形圈		4	
25	60347372	O形圈		2	
26	130202000085A054	O形圈		2	
27	60285955	O形圈		2	
28	130500000003A015	O形圈		1	
29	60229835	O形圈		2	
30	60099744	O形圈		2	
31	60272352	O形圈		14	
32	60121952	O形圈		1	
33	130202000085A069	O形圈		1	
34	60229839	O形圈		2	
35	60099747	形圈		1	
36	60099748	O形圈		1	
37	60270543	O形圈		3	
38	60270534	O形圈		2	
39	60270542	O形圈		2	
40	130202000085A003	法兰O型圈		2	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
41	60121954	O形圈		1	
42	60121955	O形圈		1	
43	130202000085A064	X型环		1	
44	130202000085A061	O形圈		1	
45	130202000085A011	垫块		1	














序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	160102070056A	发动机		1	3-260
2	14488630	发动机左后支架		1	
3	14488694	发动机右后支架		1	
4	60037293	发动机后悬置软垫		2	
5	60185200	发动机前悬置软垫		2	
6	A210405000001	垫圈		16	
7	A210401000002	垫圈		16	
8	A210111000202	螺栓		4	
9	A210111000203	螺栓		4	
10	A210111000119	螺栓		8	
11	A210405000011	垫圈		8	
12	A210401000001	垫圈		8	
13	A210307000036	螺母		4	
14	A210111000012	螺栓		4	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	160102070056A015	进气预热器		1	3-264
2	160102070056A016	参数牌		1	3-266
3	160101070010A003	齿轮室		1	3-268
4	160102070056A017	缸体		1	3-270
5	160102070056A019	曲轴箱通风件		1	3-272
6	160102070056A021	冷却液辅助加热		1	3-274
7	160102070056A023	扭振减振器		1	3-276
8	160102070056A025	后置齿轮系附件安装件		1	3-278
9	160102070120B007	节温器		1	3-280
10	60248110	标签组		1	3-282
11	160101070010A005	发电机		1	3-284
12	160102070056A027	发电机安装件		1	3-286
13	160102070056A029	发动机前悬置支架		1	3-288
14	160102070056A030	风扇驱动件		1	3-290
15	60248143	风扇驱动安装件组		1	3-292
16	160102070056A031	燃油滤清器连接管路		1	3-294
17	160102070056A032	燃油滤清器位置		1	3-296
18	160102070056A033	飞轮壳		1	3-298
19	160102070056A034	飞轮壳安装件		1	3-300
20	160102070056A035	飞轮壳管路		1	3-302
21	160102070056A036	燃油泵		1	3-304
22	160102070056A037	供油系附件		1	3-306
23	160102070056A038	供油系附件		1	3-308
24	160102070056A039	燃油管路		1	3-310
25	160102070056A040	燃油输油管路		1	3-312
26	160102070056A041	飞轮		1	3-314
27	160102070056A042	飞轮安装件		1	3-316
28	160102070056A043	前端齿轮室盖		1	3-318
29	160102070056A044	暖风安装件		1	3-320
30	160102070056A045	进气软管		1	3-322
31	160102070056A046	进气连接件		1	3-324
32	160102070056A047	进气歧管		1	3-326
33	160102070056A048	出气连接件		1	3-328
34	160102070056A049	发动机吊耳		1	3-330
35	160102070056A050	发动机吊耳安装件		1	3-332
36	160102070056A051	机油冷却器		1	3-334
37	160102070056A052	全流式机油滤清器		1	3-336
38	160102070056A053	机油标尺		1	3-338
39	160102070056A054	机油		1	3-340
40	160102070056A055	机油泵		1	3-342




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
41	160102070056A056	加机油装置		1	3-344
42	160102070056A057	油底壳		1	3-346
43	160102070056A058	发动机控制模块		1	3-348
44	160102070056A059	增压器		1	3-350
45	160102070056A060	性能件		1	3-352
46	160102070056A061	缸盖		1	3-354
47	160102070056A062	摇臂		1	3-356
48	160102070056A063	发动机冷却液除气管		1	3-358
49	160102070056A064	机油压力传感器		1	3-360
50	160102070056A065	隔热罩		1	3-362
51	160102070056A066	起动机安装件		1	3-364
52	160102070056A067	风扇隔块		1	3-366
53	160102070056A068	风扇隔块		1	3-368
54	61020873	油漆		1	3-370
55	160102070056A069	起动机		1	3-372
56	160102070056A070	增压器布置		1	3-374
57	160102070056A071	扭矩转换器冷却		1	3-376
58	160102070056A072	增压器管路		1	3-378
59	160102070056A073	气阀室罩布置		1	3-380
60	160101070010A021	进水连接管		1	3-382
61	160102070056A074	出水连接件		1	3-384
62	160102070056A075	水泵驱动件		1	3-386
63	160102070056A076	水泵		1	3-388
64	160102070056A077	皮带张紧轮		1	3-390
65	160102070056A078	电控模块线束		1	3-392
66	160102070056A079	排气连接件		1	3-394




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102446	六角法兰面螺栓		1	
2	60102467	六角法兰面螺栓		1	
3	60287602	标签		1	
4	60287935	进气预热器		1	
5	160101070010A001	保持架		1	


 东风康明斯发动机有限公司 Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. 5332664 中国 湖北 襄阳 Xiangyang, Hubei, China	排量 Displacement	净质量 Net Weight	怠速 Idle Speed	订单号 Shop Order	型号 Model
	L	kg	r/min		结构性能件序号 CPL
注意: 若用户超出本康明斯发动机的性能/转速/海拔高度限值, 会造成使用寿命缩短, 不在保修范围之内。 Warning: Injury may result and warranty is voided if fuel rate rpm or altitudes exceed published maximum values for this model and application.	允许使用海拔高度限值 Altitude limit		m	最大净功率/转速 Max Net Power kW at r/min	
	发动机序列号 Engine Serial No.			额定功率/转速 Rated kW at r/min	
	执行标准 Executed Standard			额定燃油率 Fuel rate at adv. HP ml/stroke	
	生产许可证 Licence No.	型式核准号 Approval No.	功率范围 Power Range		排放阶段 Cert. Level
			kW		质量 Family
制造日期 Date of Mfg					




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103931	六角法兰面螺栓		4	
2	60103933	六角法兰面螺栓		2	
3	60102456	六角法兰面螺栓		1	
4	60102459	六角法兰面螺栓		3	
5	160102070056A005	齿轮室		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102487	螺塞		2	
2	60248265	螺塞总成		1	
3	60102488	螺塞		1	
4	60102472	六角法兰面螺栓螺栓		7	
5	61005189	六角法兰面螺栓		2	
6	60102575	挺杆体		12	
7	160102040017B033	曲轴瓦		6	
8	160102040017B034	曲轴瓦		7	
9	160102040017B035	曲轴止推瓦		1	
10	160102070056A028	曲轴		1	
11	60287664	定位销		1	
12	60288497	曲轴		1	
13	60319831	缸体加强板		1	
14	60287799	缸体		1	
15	60248359	碗形塞		2	
16	60248351	碗形塞		3	
17	60288179	碗形塞		3	
18	160102070056A026	抗碎螺栓		14	
19	60288180	碗形塞		5	
20	60287614	衬套		2	
21	160102070056A024	缸体		1	
22	160101070015B001	主轴承盖		6	
23	160101070015B002	主轴承盖		1	
24	160102070056A022	定位环		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102641	0型密封圈		1	
2	60102457	六角法兰面螺栓		1	
3	60102370	管夹		1	
4	60288245	直软管		1	
5	60102538	曲轴箱通风管		1	
6	60102539	曲轴箱通风管		1	
7	60102608	圆头螺栓		2	
8	60102211	夹紧板		1	





















序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102449	六角法兰面螺栓		4	
2	60103930	六角法兰面螺栓		1	
3	60103932	六角法兰面螺栓		1	
4	60282416	六角法兰面螺栓		1	
5	60248223	六角法兰面螺母		1	
6	60319832	发电机支撑		1	
7	60319833	发电机支撑		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	160102070056A007	六角法兰面螺栓		2	
2	60287731	风扇皮带轮		1	
3	60288386	六角法兰面螺栓		2	
4	160102070056A006	风扇支架		1	









序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103927	六角法兰面螺栓		2	
2	60103932	六角法兰面螺栓		1	
3	60288404	滤清器支架		1	
4	60288130	燃油滤清器		1	
5	60102488	螺塞		2	
6	131288000041A	燃油滤清器		1	
7	60248319	燃油滤清器座		1	
8	60288405	滤清器座接头		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102440	六角法兰面螺栓		2	
2	60102450	六角法兰面螺栓		2	
3	60102455	六角法兰面螺栓		9	
4	60102458	六角法兰面螺栓		6	
5	60102645	曲轴后油封		1	
6	60287724	飞轮壳		1	
7	60103926	六角法兰面螺栓		2	
8	60102358	盖板		1	
9	60102572	塑料堵塞		1	
10	60078150	O型密封圈		1	
11	60212801	飞轮壳		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102455	六角法兰面螺栓		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102436	六角法兰面螺母		3	
2	60103927	六角法兰面螺栓		2	
3	60078099	盖板密封垫		1	
4	60102359	盖板		1	
5	60102568	双头螺栓		3	
6	60102292	油泵齿轮		1	
7	60102263	燃油喷射泵		1	










序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103928	六角法兰面螺栓		1	
2	60103933	六角法兰面螺栓		1	
3	60102269	检查阀		1	
4	60078116	密封垫圈		1	
5	60102498	密封垫圈		1	
6	60102423	快速接头		1	
7	60104000	密封垫圈		1	
8	60102373	管夹		4	
9	60287834	管路支架		1	
10	60288140	燃油输油管		1	
11	60288118	燃油回油管		1	
12	60288110	燃油泵控制接头		1	
13	60103926	六角法兰面螺栓		2	












序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103931	六角法兰面螺栓		7	
2	60288375	六角头法兰头螺钉		6	
3	60102592	销环		2	
4	60288214	油封		1	
5	60288491	前齿轮室盖		1	
6	60287586	O形密封圈		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102506	堵头		4	
2	160102070056A020	螺塞		1	








序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102643	0形密封圈		1	
2	60287921	进气过渡管		1	
3	60287592	V形卡箍		1	













序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60102449	六角法兰面螺栓		15	
2	60287872	机油冷却器芯		1	
3	160101070010A012	机油滤清器座		1	
4	60287874	机油冷却器芯密封垫		1	
5	60102496	密封垫		1	





使用须知

发动机为干式泵送，使用前应加注符合要求的润滑油和冷却液，启动和操作流程参见保养手册。

—— 润滑油

所有系列的发动机必须使用不低于GB 11122-2006 CH-4或ASTM D4485 CH-4性能等级的润滑油。本公司要求使用东风康明斯原装机油，请到当地东风康明斯备件专卖店或授权服务站购买。

如果未按要求使用规定等级的润滑油，导致发动机损坏，不属于质保范围。

—— 冷却液

C/L/Z系列使用有机型长效冷却液。

B/D系列使用有机型长效冷却液或无机型冷却液。


—— 风扇


风扇安装应使用强度等级8、8级以上的六角法兰面螺栓或六角头螺栓加平垫圈，螺栓啮合长度为12-18mm。

不得使用铝质垫片或不适合的螺栓，以免导致风扇损坏造成人身事故或财产损失。


东风康明斯发动机有限公司

4983154







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103930	六角法兰面螺栓		2	
2	60248207	矩形密封圈		1	
3	60287890	加机油管		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60288208	油底壳		1	
2	60102503	内六角圆头螺栓		2	
3	60103931	六角法兰面螺栓		18	
4	60102472	六角法兰面螺栓螺栓		7	
5	60102389	机油吸油管密封垫		1	
6	60288211	密封垫片		1	
7	60288210	油底壳固定板		1	
8	60319836	机油吸油管		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60286272	压力传感器C2897331 东康		1	
2	60286269	温度传感器C2897333 东康		1	
3	60288366	六角法兰面螺栓		1	
4	60103931	六角法兰面螺栓		3	
5	60102504	内六角圆柱头螺栓		2	
6	60102326	带垫螺栓		1	
7	60102465	六角法兰面螺栓		4	
8	60314255	减震块		3	
9	60102396	减震垫		3	
10	60314257	内六角螺栓		1	
11	60102202	搭铁线		1	
12	60287899	夹子		1	
13	60102664	温度传感器		1	
14	60102671	ECM模块		1	
15	61024837	电控模块支架		1	
16	60286271	压力传感器		1	
17	160102070056A010	参数牌		1	
18	160102070056A011	位置传感器		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	160102070056A012	增压器		1	
2	60314261	双头螺柱		4	
3	60174898	六角法兰面螺母		4	
4	60078145	增压器密封垫		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60297723	活塞		6	
2	60103925	六角法兰面螺栓		6	
3	60288371	六角法兰面螺栓		12	
4	60103929	六角法兰面螺栓		4	
5	60102462	六角法兰面螺栓		2	
6	60287661	定位环		1	
7	60287853	环状速度指示器		1	
8	61024839	凸轮轴		1	
9	60102341	定位销		1	
10	60288166	凸轮轴		1	
11	60102505	内六角圆柱头螺栓		2	
12	60102290	凸轮轴齿轮		1	
13	60102509	琶形接头C3964817 东风		6	
14	60283999	连杆轴瓦C3969562		6	
15	60284000	活塞压缩环		6	
16	60284001	活塞压缩环		6	
17	60287806	高压共轨管		1	
18	60287812	高压油管		1	
19	60287813	高压油管		2	
20	60287814	高压油管		2	
21	60287815	高压油管		1	
22	60284002	连杆轴瓦C4893693		6	
23	60102386	活塞销C4931041 东风		6	
24	60102230	油环		6	
25	60287857	活塞冷却喷嘴		6	
26	60078112	连杆		6	
27	60288171	凸轮轴止推瓦		1	
28	60248284	喷油器压板		6	
29	60286241	喷油器油管座		6	
30	60347237	喷油器		6	
31	60286261	燃油喷油器连接件		6	
32	60103914	孔用弹性挡圈C3920691 东风		12	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60288384	六角法兰面螺栓		26	
2	60288481	气缸盖垫		1	
3	160101070010A015	缸盖		1	
4	60288476	气阀锁块		48	
5	60288469	气阀杆油封3955393东康		24	
6	60288435	排气阀		12	
7	60287918	进气阀		12	
8	60288485	气门弹簧座		24	
9	60288482	气门弹簧		24	
10	60287787	缸盖		1	
11	60288177	碗形塞		7	
12	60288179	碗形塞		13	
13	60288488	气门座圈		12	
14	60288489	气门座圈		12	
15	60248357	碗形塞		2	
16	60314275	碗形塞		2	
17	60286267	碗形塞		11	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103929	六角法兰面螺栓		2	
2	60102454	六角法兰面螺栓		5	
3	60288172	推杆		12	
4	60288478	气阀摇臂桥		12	
5	60288204	摇臂总成		6	
6	160101070010A016	摇臂室		1	
7	60102670	线束夹		6	
8	60102457	六角法兰面螺栓		3	
9	60102667	导线固定夹		3	
10	60104033	双头螺柱		6	
11	60288471	气阀室盖密封垫		1	
12	60288199	摇臂室		1	
13	160101070010A017	线束		3	














序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60288146	十二角头螺栓		3	





















序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103927	六角法兰面螺栓		2	
2	60248354	碗形塞		1	
3	60288234	增压器回油管		1	
4	60102375	管接头		1	
5	160102070056A014	增压器供油管		1	
6	60287869	机油回油管密封垫		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60103898	加机油口盖		1	
2	60102519	气阀室罩		1	
3	60296594	气阀室罩盖密封垫		1	
4	60103922	六角法兰面螺母		6	
5	60103901	减震垫		6	
6	60248109	标签		1	
7	60104033	双头螺柱		6	
















序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60287646	电控模块线束		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	10857986	中冷器胶管		4	
2	SYM005192138	发动机进气钢管		1	
3	SYM005580815	空滤器出气钢管		1	
4	12364113	空滤器出气胶管		1	
5	61017246	空气滤清器		1	3-398
6	SYM005192091	中冷进气钢管		1	
7	A229900002734	T型抱箍		1	
8	A229900002263	T型抱箍		3	
9	A229900003759	T型抱箍		8	
10	A210405000011	垫圈		8	
11	A210401000001	垫圈		4	
12	60265717	螺栓		4	
13	60078169	螺母		4	
14	61017247	防雨帽		1	
15	13687798	进气管支架环箍		1	
16	SYM004826819	进气钢管支架 I		1	
17	A210307000012	螺母		2	
18	A210405000007	垫圈		2	
19	A210401000017	垫圈		2	
20	A210111000091	螺栓		2	
21	SYM005510991	弯胶管		1	
22	SYM007049588	空滤器出气钢管		1	
23	A222100000590	空气预滤器		1	3-400
24	11295402	U型螺栓		1	
25	SYM005076402	钢管支架		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	61017247	防雨帽		1	
2	160602020025B	空气滤清器主滤芯		1	
3	160602010040B001	安全滤芯分总成		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	160601000026A001	雨帽总成		1	
2	160601000026A002	派克螺栓		4	
3	160601000026A003	旋入式耳		1	
4	160601000026A004	六角螺母		2	
5	160601000026A005	预清器主体		1	
6	160601000026A006	弹簧垫圈		1	
7	160601000026A007	夹子		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	A810102070180	消声器总成		1	
2	SYM005739877	排气管总成		1	
3	10266848	金属软管总成		1	
4	A229900004579	T型抱箍		1	
5	14167884	消声器支架		2	
6	14167934	消声器箍带总成		2	
7	SYM004811986	消声器罩		1	
8	A210405000011	垫圈		38	
9	A210401000001	垫圈		25	
10	60265717	螺栓		19	
11	A210307000017	螺母		13	
12	A210111000027	螺栓		4	
13	SYM005647798	排气尾管		1	
14	10764094	不锈钢管固定支架		1	
15	A210111000018	螺栓		2	
16	SYM005571815	隔热罩		1	
17	120199000045A	螺母		4	
18	A210405000006	垫圈		4	
19	A210111000082	螺栓		4	
20	SYM006644343	前段排气管总成		1	
21	SYM006644507	排气管支架		1	
22	A229900003759	T型抱箍		1	
23	A210401000016	垫圈		4	












序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	160499000012A	燃油箱		1	3-412
2	SYM004828190	油滤支架		1	
3	14103643	油水分离器支架		1	
4	A210434000007	垫圈		4	
5	A229900007586	手油泵环形竹接头		2	
6	A210459000007	铰接螺栓		2	
7	10860003	柴滤器进油管		1	
8	13392108	进油管Ⅲ		1	
9	13828100	燃油管Ⅴ		1	
10	13828099	燃油管Ⅳ		1	
11	13392112	回油管		1	
12	A229900001347	喉箍		10	
13	A210405000001	垫圈		14	
14	A210401000002	垫圈		14	
15	A210111000203	螺栓		12	
16	A210307000001	螺母		14	
17	A210405000011	垫圈		6	
18	A210401000001	垫圈		6	
19	A210307000017	螺母		2	
20	A210111000025	螺栓		2	
21	A210111000040	螺栓		2	
22	A210405000007	垫圈		4	
23	A210401000017	垫圈		4	
24	A210111000090	螺栓		4	
25	A210111000011	螺栓		4	
26	10860002	燃油粗滤器接头		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14326176	蓄电池电气系统图		1	3-416
2	SYM006796532	底盘电控柜系统图		1	3-418
3	SYM005247809	发动机ECU线束		1	
4	SYM006795505	电源启动与变速箱线束		1	
5	SYM006794622	底盘线束		1	
6	QZJ004845957	底盘灯具及报警系统图		1	3-424
7	QZJ004845963	底盘传感器电气系统图		1	3-426
8	QZJ004845918	电源连接电气系统图		1	3-430
9	60125824	尼龙闷盖		4	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	A820101331143	蓄电池压条		2	
2	60190637	酸性蓄电池		2	
3	A249900000823	电瓶护套		2	
4	A249900000824	电瓶护套		2	
5	12630715	压条拉钩		2	
6	A210401000017	垫圈		4	
7	A210459000005	垫圈		4	
8	A210314000008	螺母		4	
9	A229900003077	蓄电池箱盖总成		1	
10	60081634	蓄电池箱盖		1	
11	12630716	压条拉钩		2	
12	A820604000164	蓄电池隔板		1	




空白页

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYM006791383	底盘电控柜线束		1	
2	A810201206088	三一运动控制器总成		1	
3	QZJ004845821	底盘电控柜通讯接线图		1	3-420
4	SYM006725827	安装板		1	
5	60067209	中央配电盒		1	3-422
6	142902000032A	控制柜		1	
7	60063910	线槽		2	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	142999000323A004	保险片		4	
2	142999000323A005	保险片		6	
3	142999000323A001	二极管		1	
4	142999000323A006	继电器		5	
5	142999000323A003	保险片		2	
6	142999000323A002	保险片		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	141601990024A	转向灯		2	
2	B241100000015	前灯		2	
3	B241100000122	灯泡		2	
4	141604000069B	照明灯		4	
5	146303000023A	蜂鸣器		1	
6	60051777	后灯		1	
7	60051778	后灯		1	






序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B241200000884	接近开关		1	
2	B241000000004	3芯矩形插头		1	
3	B241200000461	防水塞		3	
4	B241000000002	插针		3	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60013321	A型蓄电池负极接头总成		2	
2	60012789	线束		1	
3	60013322	A型蓄电池正极接头总成		2	
4	B241200000882	旋钮开关		1	
5	60047767	配电盒		1	3-432
6	60066632	电线		2	
7	A810201058463	铜线		1	
8	60193107	电线		1	
9	60150274	电线		2	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60000058	电磁式电源总开关DK238BY-010		1	
2	149900000021	片式保险丝		2	
3	149900000020	片式保险丝		2	
4	A241300000017	熔断器		1	
5	60014160	起动继电器		2	
6	149900000025	延时继电器		1	




第4章


上车操纵室




4-2 上车操纵室




4-4 上车操纵室




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ006188277	操纵室固定支座		1	
2	13339649	A0类销轴		2	
3	A210491000023	销		1	
4	QZJ005918988	油缸安装支座		1	
5	10084719	变位油缸		1	4-8
6	13339632	A0类销轴B		1	
7	13339611	A0类销轴		1	
8	A210405000002	垫圈		7	
9	A210401000003	垫圈		7	
10	A210111000207	螺栓		7	
11	A210405000011	垫圈		4	
12	A210401000001	垫圈		4	
13	A210111000039	螺栓		4	
14	A210307000001	螺母		4	
15	A210491000009	销		2	
16	130901000331A	操纵室总成		1	4-10
17	120105130023A	销轴		2	
18	QZJ006600739	操纵室固定支架		1	
19	QZJ006188279	垫块		1	
20	A829900002661	弹性销		4	
21	131199000021B	可调式转向柱总成		1	4-22
22	141099000021A	直线电机		1	
23	130903000140A	驾驶座椅		1	
24	QZJ006750593	转向器安装板		1	
25	23002246	螺钉		2	
26	QZJ007152644	转向器安装板		1	






4-10 上车操纵室

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130901000331A009	前扶手		2	
2	130901000331A010	上扶手		2	
3	130901000331A011	顶护网		1	
4	130901000331A012	顶护栏支座		4	
5	130901000331A013	扶手支座		8	
6	130901000331A014	前雨刮总成		1	4-18
7	130901000331A015	顶雨刮总成		1	4-20
8	130901000331A003	前窗玻璃		1	
9	130901000331A007	顶天窗玻璃		1	
10	130901000331A004	右侧玻璃		1	
11	130901000331A005	后挡风玻璃		1	
12	130901000331A006	左后侧玻璃		1	
13	130901000331A016	背部扶手总成		1	
14	130901000331A017	地板垫		1	
15	130901000331A018	门后登机拉手总成		1	
16	130901000331A019	门前登机拉手总成		1	
17	130901000331A020	门密封胶条		1	
18	130901000331A021	扶手支座底座A		2	
19	130901000331A022	扶手支座底座B		2	
20	130901000331A023	扶手支座底座C		4	
21	130901000331A024	鸠块		2	
22	130901000331A025	前窗密封条		1	
23	130901000331A026	上车拉手		1	
24	130901000331A027	司机门密封胶条		1	
25	130901000331A028	地板革		1	




4-12 上车操纵室

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
26	130901000331A029	空调软管		1	
27	130901000331A030	空调软管		1	
28	130901000331A031	空调软管		1	
29	130901000331A032	空调软管		1	
30	130901000331A033	空调软管		1	
31	130901000331A034	空调软管		1	
32	130901000331A035	空调软管		1	
33	130901000331A036	空调软管		1	
34	130901000331A037	空调软管		1	
35	130901000331A038	空调软管		2	
36	130901000331A039	PVC钢丝管		1	
37	130901000331A040	双电机水壶		1	
38	130901000331A041	座椅底座		1	
39	130901000331A042	圆风口		2	
40	130901000331A043	亮条圆形出风口		2	
41	130901000331A044	越野吊内饰灯		1	
42	130901000331A045	亮银条方风口		3	
43	130901000331A046	仪表台		1	
44	130901000331A047	下护板		1	
45	130901000331A048	检修盖		1	
46	130901000331A049	吹脸风道		2	
47	130901000331A050	出风格栅		1	
48	130901000331A051	顶横梁		1	
49	130901000331A052	右前立柱挡板		1	
50	130901000331A053	右下风道		1	
51	130901000331A054	右上横梁		1	
52	130901000331A055	副台		1	
53	130901000331A056	副台上盖		1	
54	130901000331A057	水平仪		1	
55	130901000331A058	USB充电接口		1	
56	130901000331A059	杯座		1	
57	130901000331A060	右后侧围板		1	
58	130901000331A061	杂物盒		1	
59	130901000331A062	滑轨式顶遮阳帘		1	
60	130901000331A063	顶板		1	
61	130901000331A064	顶雨刮电机罩		1	
62	130901000331A065	电风扇		1	
63	130901000331A066	三一天线		1	
64	130901000331A067	MP3收放机		1	
65	130901000331A068	右上风道		1	




4-14 上车操纵室


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
66	130901000331A069	后围板		1	
67	130901000331A070	空调连接后围转接风道		1	
68	130901000331A071	空调连接后围风道		2	
69	130901000331A072	空调连接除霜风道		2	
70	130901000331A073	驾驶室用灭火器		1	
71	130901000331A074	逃生锤		1	
72	130901000331A075	空调连接新风风道		1	
73	130901000331A076	空调连接吹脚风道		1	
74	130901000331A077	门板		1	
75	130901000331A078	左后围板		1	
76	130901000331A079	左前立柱挡板		1	
77	130901000331A080	左上横梁		1	
78	130901000331A081	点火锁		1	
79	130901000331A082	点烟器		1	
80	130901000331A083	水壶接嘴		1	
81	130901000331A084	水壶橡胶盖		1	




4-16 上车操纵室


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
82	130901000331A085	移门		1	
83	130901000331A086	左侧推拉窗玻璃		1	
84	130901000331A087	移门上支架总成		1	
85	130901000331A088	左移门后支架总成		1	
86	130901000331A089	左移门前支架总成		1	
87	130901000331A090	二挡移门锁		1	
88	130901000331A091	东风小康移门拉手		1	
89	130901000331A092	轻卡门锁锁芯		1	
90	130901000331A093	喇叭		2	
91	130901000331A094	衣帽钩		1	
92	130901000331A095	移门限位固定支架		1	
93	130901000331A096	车门限位块		1	
94	130901000331A097	鸠块		2	
95	130901000331A098	线束总成		1	









序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	131199000021B002	灯驱动开关总成		1	
2	131199000021B003	转向指示灯		2	
3	131199000021B004	驻车制动警告灯		1	
4	131199000021B005	工作制动警告灯		1	
5	131199000021B006	危险紧急按钮		1	
6	131199000021B007	差速锁按钮		1	
7	131199000021B008	轴锁按钮		1	
8	131199000021B009	工作灯按钮		1	
9	131199000021B010	驻车制动按钮		1	
10	131199000021B011	摇臂开关		2	
11	131199000021B012	摇臂开关		1	
12	131199000021B013	摇臂开关		1	
13	131199000021B014	三一徽标		1	
14	131199000021B015	白色LED灯		4	
15	131199000021B016	方向盘		1	
16	131199000021B017	盖子		1	
17	131199000021B018	前下盖		1	
18	131199000021B019	后下盖		1	
19	131199000021B020	前上盖		1	
20	131199000021B021	后上盖		1	
21	131199000021B022	左侧盖板		1	
22	131199000021B023	右侧盖板		1	
23	131199000021B024	阀杆盖		1	
24	131199000021B025	调节手柄		1	
25	131199000021B026	伸缩短波纹管		1	
26	131199000021B027	波纹管盘		1	
27	131199000021B028	保护带		1	
28	131199000021B029	转向柱		1	
29	131199000021B030	无回路组开关		1	
30	131199000021B031	倒车开关		1	
31	131199000021B001	环		2	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005775870	空调支架焊接总成		1	
2	A810101000148	散热器软垫		4	
3	131602000013A	减震器		4	
4	14494719	马达支座部件		1	4-28
5	120703990001A	带轮		1	
6	130802000065A	联轴器		1	
7	60009582	张紧轮		1	
8	A230106000394	汽车V带		1	
9	QZJ005794818	前格栅板		1	
10	QZJ005794872	格栅板 I		2	
11	QZJ005794962	空调盖板		1	
12	60333703	齿轮马达		1	4-30
13	141501000090B	空调总成		1	4-32




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14494522	支架		1	
2	A210405000011	垫圈		2	
3	A210401000001	垫圈		2	
4	A210111000026	螺栓		2	
5	A210401000017	垫圈		9	
6	A210204000162	螺钉		8	
7	A210111000089	螺栓		1	
8	21034518	钢格板垫片		1	
9	14379169	轴套		1	
10	14379120	端盖		1	
11	14379099	轴		1	
12	A210509000050	键		2	
13	A210609000079	O形圈		2	
14	60156528	滚动轴承		2	
15	A210804000001	油杯		1	
16	A210414000006	挡圈		1	
17	14379168	端盖		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60345268	壳体		1	
2	60345269	从齿		1	
3	60345270	主齿		1	
4	60345271	密封挡条		2	
5	60345272	轴套		2	
6	60345273	内密封圈		2	
7	60345274	前盖		1	
8	60345275	油封		1	
9	60345276	轴承		1	
10	60345277	卡簧		1	
11	60345278	防尘油封		1	
12	60345279	支撑环		1	
13	60345280	锁紧螺母		1	
14	60345281	电磁铁		1	
15	60345282	电磁阀芯		1	
16	60345283	定位销		2	
17	60345284	节流块		1	
18	60345285	堵头		2	
19	60345286	单向阀		1	
20	60345287	螺钉		4	
21	60345288	平垫		4	
22	60345289	弹垫		4	
23	60345290	密封圈		1	
24	60345291	平键		1	
25	150107020019B001	密封包		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60250669	外气过滤器		1	
2	60250668	压板接头		1	
3	60213359	排水管		1	
4	60238742	蒸发器总成		1	4-34
5	B240600000334	日照传感器		1	
6	A240600000249	温度传感器		1	
7	60239244	空调控制器		4	
8	61025847	冷凝器		1	4-42
9	B229900005141	储液器		6	
10	A229900008784	储液器支架		4	
11	B220203000007	压缩机		6	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	141501000099A035	蒸发器		1	4-36
2	141501000099A031	风机总成		1	4-40
3	60049950	带垫圈自攻螺钉 (D5 L16)		2	
4	141501000099A030	空调线束		1	
5	60278857	内气滤网		1	
6	141501000099A002	继电器		1	
7	141501000099A008	海绵条		1	
8	141501000099A003	海绵条		1	
9	141501000099A006	海绵条		1	
10	141501000099A007	海绵条		1	
11	141501000099A004	海绵条		1	
12	141501000099A005	海绵条		1	
13	141501000099A001	海绵条		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	141501000099A009	蒸发器壳体(吹脸侧)		1	
2	141501000099A040	蒸发器壳体(连接侧)		1	
3	141501000099A033	蒸发器壳体(罩)		1	
4	141501000099A010	盖板		1	
5	141501000099A038	蒸发器芯体总成		1	4-38
6	60278859	暖风芯子		1	
7	141501000099A021	防结霜传感器		1	
8	60088095	夹子		1	
9	141501000099A025	风门		3	
10	141501000099A024	风门		1	
11	141501000099A022	连杆		3	
12	141501000099A026	连杆		1	
13	141501000099A019	连杆		2	
14	141501000099A027	连片		1	
15	141501000099A029	连片		1	
16	141501000099A041	伺服马达		2	
17	60049965	自攻螺钉		26	








序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	141501000099A028	风机壳体(下)		1	
2	141501000099A023	风机壳体(中)		1	
3	141501000099A018	风机壳体(上)		1	
4	60278858	风机马达		1	
5	141501000099A017	调速模块		1	
6	141501000099A016	伺服马达(内外气)		1	
7	141501000099A015	金属连杆		1	
8	141501000099A011	连杆		1	
9	141501000099A012	风门		1	
10	60049950	带垫圈自攻螺钉(D5 L16)		3	
11	141501000099A042	内气传感器		1	
12	141501000099A013	内气传感器支架		1	
13	60049965	自攻螺钉		15	
14	141501000099A002	继电器		1	
15	141501000099A014	衬垫		1	















第5章

上车液压系统




5-2 上车液压系统


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005295420	主阀管路		1	5-4
2	QZJ005295806	卷扬管路		1	5-8
3	QZJ005295889	伸缩臂管路		1	5-10
4	QZJ005295911	空调管路		1	5-16
5	QZJ005296087	回转管路		1	5-18
6	QZJ005296435	回油管路		1	5-34
7	QZJ006747925	主阀装配总成		1	5-38
8	QZJ005296230	辅助管路		1	5-60
9	QZJ005297665	操纵室管路		1	5-78




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ006108476	钢管总成		1	
2	QZJ006108458	钢管总成		1	
3	21011612	法兰接头		1	
4	B210780000071	对接式变径接头		1	
5	QZJ006108471	钢管总成		1	
6	B210780000036	端直通接头		3	
7	B210780000636	直角组合接头		4	
8	QZJ006108470	钢管总成		1	
9	QZJ006108457	钢管总成		1	
10	A229900002544	端直通接头		1	
11	QZJ006108464	钢管总成		1	
12	QZJ005295430	钢管总成		1	
13	B210780000244	对开法兰		12	
14	24004634	直通接头		4	
15	A229900002040	管夹		5	
16	A229900002415	管夹		4	
17	A229900002420	管夹		2	
18	24001352	直通接头		2	
19	QZJ004841870	变幅平衡阀总成		1	5-6
20	B210780000056	法兰接头		1	
21	B210780000029	直角组合接头		2	
22	B230103000465	胶管总成		1	
23	B230103000561	胶管		1	
24	B230103003026	胶管总成		1	
25	B230103003027	胶管总成		1	
26	B230103004313	胶管		2	
27	A229900002581	端直通接头		1	
28	B230103000466	胶管		1	
29	B230103003587	胶管		1	
30	B230103007731	胶管总成		2	
31	B230103000472	胶管		1	
32	QZJ006751011	钢管总成		1	
33	QZJ006751010	钢管总成		1	
34	QZJ006751008	钢管总成		1	
35	QZJ006108475	钢管总成		1	
36	21008341	端直通接头		1	
37	B230103003553	胶管		1	
38	21003998	胶管		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	150504010036A	平衡阀		1	
2	B210780000733	端直连接头		1	
3	B210780000056	法兰接头		1	
4	B210780001290	端直连接头		1	
5	B210780000007	对开法兰		2	
6	A210204000181	螺钉		4	
7	A210204000017	螺钉		4	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B230103002908	胶管		2	
2	21030054	胶管		2	
3	QZJ005977258	卷扬马达总成		2	
4	QZJ006113358	钢管总成		1	
5	B229900003532	三通接头		1	
6	QZJ006113355	钢管总成		1	
7	QZJ006113356	钢管总成		1	
8	QZJ006113357	钢管总成		1	
9	QZJ006113352	钢管总成		1	
10	QZJ006113351	钢管总成		1	
11	QZJ006113346	钢管总成		1	
12	QZJ005977261	钢管总成		2	
13	B210780000244	对开法兰		8	
14	A229900004401	法兰接头		2	
15	B210780001241	直角组合接头		4	
16	24001352	直通接头		1	
17	151008210137A	胶管总成		2	
18	60212786	胶管		2	
19	A229900002040	管夹		4	
20	A229900002420	管夹		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
5	B210780000004	对开法兰		2	
6	A229900003567	直角法兰接头		1	
16	QZJ005295892	钢管总成		8	
22	B230103000475	胶管		1	
23	B230103000463	胶管总成		2	
24	B230103000483	胶管总成		1	
25	13460377	钢管总成		1	




5-12 上车液压系统


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	150504010058A	平衡阀		2	
2	A229900006484	端直通接头		2	
3	B210780001241	直角组合接头		2	
4	B210780000712	端直通接头		2	
7	B210780000028	直角组合接头		2	
8	B210780000053	端直通接头		1	
9	B230103003583	胶管		1	
10	B230103004306	胶管		1	
11	B230103000439	胶管		4	
12	A229900002040	管夹		1	
13	A229900002415	管夹		8	
14	QZJ005376296	对焊接头		1	
15	24004634	直通接头		12	
17	21002990	直通组合接头		1	
18	61026489	回转接头		2	
19	61026488	回转接头		1	5-14
20	QZJ005769979	钢管总成		1	
21	QZJ005771510	支架		1	
26	A229900002750	端直通接头		1	
27	QZJ005771525	支架		1	
28	QZJ006113360	钢管总成		1	
29	QZJ006113364	钢管总成		1	
30	QZJ006113353	钢管总成		1	
31	QZJ006113354	钢管总成		1	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	152201000078A001	锁母		1	
2	152201000078A002	接头体		1	
3	152201000078A003	旋转格来圈		1	
4	152201000078A004	钢球		40	
5	152201000078A005	接头体2		1	
6	152201000078A008	O型圈		1	
7	152201000078A009	O型圈		1	
8	152201000078A010	挡圈		1	
9	152201000078A007	接头体S		1	
10	152201000078A006	接头体3		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	A229900002420	管夹		4	
2	A229900002415	管夹		2	
3	QZJ006162373	钢管总成		1	
4	QZJ006162378	钢管总成		1	
5	QZJ006162367	钢管总成		1	
6	21008728	直通变径接头		4	
7	B210780001183	直通接头		1	
8	B230103000391	胶管总成		1	
9	B230103000393	胶管总成		1	
10	60025952	胶管		1	
11	B210780000118	三通接头		1	
12	B210780000683	对接式变径接头		1	
13	B230103000397	胶管总成		2	
14	B230103000480	胶管		1	





5-18 上车液压系统

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60156514	柱塞马达		1	5-20
2	13287036	回转阀总成		1	5-22
3	A210770000631	端直通接头		2	
4	B210780001310	直角组合接头		2	
5	B210780001286	端直通接头		1	
6	B210780000636	直角组合接头		6	
7	B210780001026	端直通接头		1	
8	A229900002544	端直通接头		1	
9	B210780000028	直角组合接头		2	
10	QZJ005276717	优先阀装配总成		1	5-30
11	B230103003734	胶管		1	
12	B230103000960	胶管		1	
13	B230103001685	胶管		1	
14	B230103001193	胶管		2	
15	B230103000449	胶管		2	
16	60012949	胶管		1	
17	60151476	胶管		1	
18	B230103000474	胶管总成		1	
19	B230103000478	胶管总成		1	
20	QZJ005891304	回转控制阀总成		1	5-32




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	A210416000023	挡圈		1	
2	60168804	轴封盖		1	
3	60168802	油封		1	
4	A210609000141	O形圈		1	
5	60168725	调整垫圈		2	
6	A210414000029	挡圈		1	
7	60168726	调整垫圈		1	
8	60168783	轴承座		1	
9	60168692	圆锥滚子轴承		1	
10	60168693	圆锥滚子轴承		1	
11	60168702	Z型主轴		1	
12	60168789	柱塞		7	
13	60168684	中心杆		1	
14	60168776	压板		1	
15	120104020034A	螺钉		7	
16	60168790	柱塞环		14	
17	60168709	弹簧		1	
18	60168713	弹簧座		1	
19	60168732	缸体		1	
20	60168738	壳体		1	
21	60168807	标牌		1	
22	A210510000010	铆钉		4	
23	A210609000120	O形圈		1	
24	60168750	螺塞		1	
25	150201010068A001	配油盘		1	
26	150405020040A004	圆柱销		1	
27	A210609000165	O形圈		1	
28	60168735	后盖		1	
29	21053797	螺钉		6	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYF004691760	回转控制阀体		1	
2	13036993	回转控制阀杆组件		1	5-26
3	60209457	单向阀		2	
4	60024941	溢流阀		2	
5	B210780000201	螺塞		1	
6	12631881	大端盖		1	
7	12631888	小端盖		1	
8	B210399000003	螺塞		12	
9	A210401000017	垫圈		4	
10	A210609000046	O形圈		1	
11	A210609000057	O形圈		1	
12	A210204000147	螺钉		4	
13	13429053	铭牌		1	
14	A210510000007	铆钉		4	
15	B210780001395	螺塞		1	
16	14521387	φ 1.2 阻尼		1	
17	60209459	溢流阀		1	
18	60216859	单向阀		1	
19	150401030045B	电磁换向阀		1	5-28
20	150408020006B	梭阀		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14560362	回转控制阀杆		1	
2	60122620	钢球		2	
3	12890286	回转控制阀杆堵		2	
4	14275060	短弹簧座		1	
5	13434286	阀杆堵		1	
6	12890313	长弹簧座		1	
7	12638674	回转阀杆弹簧		1	
8	12880841	小弹簧		2	
9	60246793	O形圈		2	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	150304030003A	流量控制阀		1	
2	B210780000421	端直连接头		2	
3	B210780000179	端直连接头		1	
4	B210780000733	端直连接头		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005891113	回转控制阀		1	
2	60277822	电磁换向阀		1	
3	60277823	电磁换向阀		2	
4	B210399000003	螺塞		3	
5	A210204000318	螺钉		6	
6	A229900002544	端直通接头		5	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	21015715	直角法兰接头		1	
2	B210780000249	对开法兰		2	
3	QZJ006169408	钢管总成		1	
4	A229900002420	管夹		3	
5	QZJ005296429	钢管总成		1	
6	B210780000018	三通组合接头		1	
7	QZJ004840422	泄油块总成		1	5-36
8	QZJ005296426	钢管总成		1	
9	21028517	管夹		1	
10	A229900002939	三通组合接头		1	
11	B210780000015	三通组合接头		1	
12	B210780000024	直角组合接头		1	
13	21050783	直角组合接头		1	
14	24001352	直通接头		2	
15	B210780000028	直角组合接头		2	
16	B210780000636	直角组合接头		3	
17	B230103002120	胶管		1	
18	B230103006061	胶管总成		1	
19	B230103001615	胶管		1	
20	QZJ006160649	钢管总成		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	12894739	泄油块		1	
2	A229900002581	端直连接头		1	
3	B210780000036	端直连接头		3	
4	B210780001028	端直连接头		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	B210770000087	测压接头		3	
2	B210780000036	端直通接头		3	
3	A229900002544	端直通接头		2	
4	21015715	直角法兰接头		1	
5	B210780000249	对开法兰		2	
6	B210780000244	对开法兰		20	
7	A229900004401	法兰接头		2	
8	QZJ005977261	钢管总成		2	
9	B230101000215	O形圈		2	
10	B210780001241	直角组合接头		4	
11	21011612	法兰接头		1	
12	B210780000071	对接式变径接头		1	
13	B210780000636	直角组合接头		3	
14	A229900002581	端直通接头		1	
15	SYF005410666	多路阀		1	5-40




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYF005410165	伸缩联组件		1	5-42
2	14134658	卷扬联组件		2	5-46
3	SYF005948175	进回油组件		1	5-50
4	14477982	变幅联组件		1	5-52
5	SYF005948265	合流阀组件		1	5-56
6	14111137	连接杆M14×109		4	
7	14111143	连接杆M14×384		4	
8	13429053	铭牌		1	
9	A210307000025	螺母		8	
10	A210401000003	垫圈		8	
11	A210405000002	垫圈		8	
12	A210510000007	铆钉		4	
13	B210780000201	螺塞		8	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14479562	伸缩集成阀体		1	
2	14560359	补偿阀芯		1	
3	14134115	补偿阀堵		1	
4	B210399000003	螺塞		8	
5	11987646	单向阀弹簧		1	
6	14521355	φ 0.5 阻尼		1	
7	12983219	后端盖		1	
8	12983263	前端盖		1	
9	A210401000017	垫圈		8	
10	A210204000162	螺钉		8	
11	A210609000065	O形圈		1	
12	A31C203870265	O形圈		1	
13	14134363	切换阀杆		1	
14	13896119	切换阀堵		1	
15	60210209	单向阀		1	
16	60277822	电磁换向阀		1	
17	SYF005028427	安全阀		1	
18	B210399000008	螺塞		1	
19	11259986	三通流量阀弹簧		1	
20	11259977	补偿弹簧		1	
21	A229900010656	球涨式堵头		6	
22	A210401000013	垫圈		6	
23	A210204000318	螺钉		6	
24	60277823	电磁换向阀		2	
25	B210780000609	螺塞		1	
26	60267000	O形圈		8	
27	A210609000051	O形圈		1	
28	A210609000138	O形圈		1	
29	13953493	溢流阀		2	
30	21021015	O形圈		1	
31	A210609000042	O形圈		1	
32	A210609000097	O形圈		3	
33	SYF005118651	伸缩阀杆组件		1	5-44
34	B210780000799	螺塞		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYF005008149	伸缩阀杆		1	
2	12986577	连接杆		1	
3	12986569	短弹簧座		1	
4	12986560	长弹簧座		1	
5	12981268	复位弹簧		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14134384	工作联阀体		1	
2	13869889	卷扬阀杆组件		1	5-48
3	14560359	补偿阀芯		1	
4	14134115	补偿阀堵		1	
5	11987646	单向阀弹簧		1	
6	A210609000051	O形圈		1	
7	A210609000138	O形圈		1	
8	A210609000042	O形圈		2	
9	14521355	Φ0.5阻尼		1	
10	60267000	O形圈		5	
11	A210609000097	O形圈		2	
12	A229900010656	球涨式堵头		1	
13	12983219	后端盖		1	
14	12983263	前端盖		1	
15	A210401000017	垫圈		8	
16	A210204000162	螺钉		8	
17	A210609000065	O形圈		1	
18	A31C203870265	O形圈		1	
19	60277823	电磁换向阀		2	
20	A210401000013	垫圈		4	
21	120104010483B	螺钉		4	
22	B210399000003	螺塞		1	
23	14216312	单向溢流阀		1	
24	13953610	阀堵		1	
25	60246791	O形圈		1	
26	60313495	O形圈		1	
27	21021015	O形圈		1	
28	150408020006B	梭阀		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14560350	卷扬阀杆		1	
2	12986577	连接杆		1	
3	12986569	短弹簧座		1	
4	12986560	长弹簧座		1	
5	12981268	复位弹簧		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14376617	进回油一阀体		1	
2	A210609000138	O形圈		2	
3	60267000	O形圈		3	
4	A210609000097	O形圈		3	
5	B210399000008	螺塞		1	
6	A229900010656	球涨式堵头		1	
7	B210780000201	螺塞		1	
8	13872631	φ 0. 8阻尼		1	
9	B210399000003	螺塞		2	
10	150501020058B	溢流阀		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14471293	变幅联阀体		1	
2	14377652	变幅阀杆组件		1	5-54
3	14560359	补偿阀芯		1	
4	14134115	补偿阀堵		1	
5	11987646	单向阀弹簧		1	
6	A210609000051	O形圈		1	
7	A210609000138	O形圈		1	
8	A210609000042	O形圈		1	
9	14521355	φ0.5阻尼		1	
10	A229900010656	球涨式堵头		1	
11	13087231	后端盖二		1	
12	12983263	前端盖		1	
13	A210401000017	垫圈		8	
14	A210204000162	螺钉		8	
15	A210609000065	O形圈		1	
16	A31C203870265	O形圈		1	
17	60277823	电磁换向阀		2	
18	A210401000013	垫圈		4	
19	120104010483B	螺钉		4	
20	B210399000003	螺塞		1	
21	14216312	单向溢流阀		1	
22	13953610	阀堵		1	
23	60246791	O形圈		1	
24	60313495	O形圈		1	
25	21021015	O形圈		1	
26	60267000	O形圈		9	






序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	14479698	合流阀体		1	
3	60346740	溢流阀		1	
4	150501020058B	溢流阀		1	
5	60137145	隔膜式蓄能器		1	
6	B210399000003	螺塞		9	
7	60210209	单向阀		1	
8	60277822	电磁换向阀		2	
9	A210401000013	垫圈		4	
10	120104010483B	螺钉		4	
11	14521387	φ 1.2 阻尼		1	
12	150403060004B	液控换向阀		2	
13	60339553	梭阀		1	
14	14134021	优先阀堵		1	
15	21021015	O形圈		1	
16	14471254	变幅合流阀杆		1	
17	11259986	三通流量阀弹簧		1	
18	13066945	梭阀座		1	
19	60255752	钢球		1	
20	60267000	O形圈		1	
21	A210609000097	O形圈		3	
22	14521390	φ 2.0 阻尼		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ006168562	钢管总成		1	
2	QZJ006167769	钢管总成		1	
3	QZJ006168498	钢管总成		1	
4	QZJ006167519	钢管总成		1	
5	QZJ006167526	钢管总成		1	
6	QZJ006167527	钢管总成		1	
7	QZJ006167749	钢管总成		1	
8	11209023	蓄能器支架2		2	5-64
9	QZJ006777112	钢管总成		1	
10	QZJ006777118	钢管总成		1	
11	151302020073B	管夹		10	
12	B230103001439	胶管		2	
13	B230103000453	胶管		3	
14	60233034	胶管		1	
15	QZJ006168591	辅助控制阀总成二		1	5-66
16	B230103000474	胶管总成		2	
17	QZJ006777121	钢管总成		1	
18	QZJ006777131	钢管总成		1	
19	151701000022D	隔膜式蓄能器		2	
20	QZJ006777122	钢管总成		1	
21	QZJ006777109	钢管总成		1	
22	QZJ006777114	钢管总成		1	
23	QZJ006777130	钢管总成		1	
24	QZJ006777136	钢管总成		1	
25	QZJ006777116	钢管总成		1	
26	QZJ006777125	钢管总成		1	
27	QZJ006777115	钢管总成		1	
28	QZJ006167466	钢管总成		1	
29	24004634	直通接头		39	
30	B210780000636	直角组合接头		17	
31	QZJ006168506	钢管总成		1	
32	QZJ006168535	钢管总成		1	
33	QZJ006168543	钢管总成		1	
34	QZJ006168554	钢管总成		1	
35	B210780001290	端直通接头		4	
36	A220401000507	平衡阀		2	
37	B210780000649	隔板式接头		2	
38	QZJ006168570	钢管总成		1	
39	QZJ006167468	钢管总成		1	
40	QZJ006167490	钢管总成		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
41	QZJ006165087	钢管总成		1	
42	A229900002415	管夹		42	
43	B210780001307	端直通接头		2	
44	B210780000683	对接式变径接头		2	
45	B230103003422	胶管		1	
46	B230103000114	胶管总成		2	
47	B210780000036	端直通接头		7	
48	B230103000481	胶管总成		1	
49	B230103003687	胶管总成		1	
50	B230103003381	胶管		1	
51	B230103000655	胶管总成		1	
52	B230103005077	胶管		1	
53	QZJ006168582	辅助控制阀总成		1	5-72
54	B230103000480	胶管		2	
55	B230103000122	胶管总成		1	
56	QZJ006167494	钢管总成		1	
57	QZJ006167513	钢管总成		1	
58	QZJ006167506	钢管总成		1	
59	QZJ006167504	钢管总成		1	
60	QZJ006167502	钢管总成		1	
61	QZJ006167500	钢管总成		1	







序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005761006	辅助控制阀块二		1	
2	60230273	压力补偿阀		2	
3	QZJ005299079	板		2	
4	60275753	电磁换向阀		2	5-68
5	B210780000036	端直通接头		12	
6	B210780000201	螺塞		2	
7	B210399000003	螺塞		5	
8	60283589	电磁换向阀		3	5-70
9	14521612	φ 4. 0阻尼		4	
10	14521439	φ 1. 5阻尼		1	





序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	150401020024A002	O形圈		4	
2	150401020024A001	线圈		2	
3	150401020024A004	O形圈		2	






序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ004840052	控制阀块		1	
2	60275751	电磁换向阀		1	5-74
3	A220401000010	液压锁		2	
4	60275753	电磁换向阀		2	5-68
5	B220400000217	溢流阀		1	
6	B210399000003	螺塞		7	
7	B210770000003	测压接头		1	
8	B210780000036	端直通接头		8	
9	14521392	φ0.5阻尼		2	








序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	151902000016A	液压转向器		1	
2	B210780001290	端直通接头		2	
3	B210780000733	端直通接头		1	
4	B210780000636	直角组合接头		12	
5	B210780000179	端直通接头		2	
6	B210780000683	对接式变径接头		2	
7	B210780000024	直角组合接头		2	
8	B210780000018	三通组合接头		1	
9	B210780001051	对接式变径接头		1	
10	B210780000016	三通组合接头		1	
11	B230103003684	胶管		2	
12	60019594	胶管		5	
13	60334775	双路制动阀		1	
14	B210780000036	端直通接头		6	
15	142599000180B	压力开关		1	
16	B230103004371	胶管		4	




第6章

上车电气系统图




6-2 上车电气系统图




6-4 上车电气系统图

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005758445	起重臂臂头接线图		1	6-6
2	149900000009	角度传感器		1	
3	A229900006575	过线滑轮		5	
4	60318536	拉线传感器		1	6-8
5	141604000064B	照明灯		1	
6	A229900005525	过线滑轮		2	
7	QZJ006797154	起重臂接线图		1	6-10
8	QZJ006379642	起重臂线束		1	
9	B241100000011	转向灯		1	
10	B241100000038	灯泡		1	
11	QZJ006601173	重锤总成		2	6-14
12	QZJ005758447	副臂线束		1	

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	142999000090A	中大吨位主臂臂头接线盒		1	
2	60350784	圆形连接器组合		1	
3	A241900000016	2芯电缆		4	
4	B241200000657	片式插座		2	
5	140525000019A	行程(限位)开关		3	
6	142801000414A	5芯重载插头总成		2	
7	142801000415A	5芯重载插座总成		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	140529000023A002	O型密封圈2		1	
2	A210204000115	螺钉		12	
3	60041770	螺钉		4	
4	140529000022A001	防水接头		1	
5	140529000023A003	支架2		1	
6	140529000023A004	主板		1	
7	140529000023A005	卷筒		1	
8	140529000023A006	卷簧		1	
9	140529000023A007	卷簧盒		1	
10	140529000023A008	卷簧轴		1	
11	140529000023A009	压线盖		1	
12	140529000023A010	密封垫		2	
13	140529000023A011	导线滑轮		1	
14	140529000023A012	弹簧隔板		1	
15	140529000023A013	支架1		1	
16	140529000023A014	滑轮轴1		1	
17	140529000023A015	滑轮轴2		1	
18	140529000023A016	磁铁座		1	
19	140529000023A017	轴承座		1	
20	140529000023A018	高帽罩		1	
21	140529000023A019	电路板		1	
22	140529000023A020	电路板支架		1	
23	140529000023A021	轴承		2	
24	140529000022A002	长度模块		1	




6-10 上车电气系统图

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	142801000525A	10芯插头套件		1	
2	142899000166A	母针		6	
3	140529000008A	拉线传感器		1	6-12





6-12 上车电气系统图

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	140529000008A001	电缆线		1	
2	140529000008A002	壳体		1	
3	140529000027A004	8芯公头插件		1	
4	140529000008A003	双测量信号模块		1	




6-14 上车电气系统图





6-18 上车电气系统图

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	140808000021A	显示控制屏		1	
2	149900000584A	显示器支架		1	
3	142599000122A	支腿控制按键面板		1	
4	60167265	点火开关		1	
5	B240200000059	急停按钮		1	
6	142599000121A	辅助控制按键面板		1	
7	140999020009A	移动终端		1	
8	142599000119A	右扶手箱控制按键面板		1	
9	142599000120A	左扶手控制按键面板		1	
10	60006843	电子油门		1	
11	146399000003A	电喇叭		1	
12	60242395	摇杆式电子加速踏板		1	
13	141603000094A	警示灯		1	




6-20 上车电气系统图

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	146303000017A	蜂鸣器		1	
2	14191131	蜂鸣器支架		1	
3	B240700000265	中间继电器		1	
4	A810201206088	三一运动控制器总成		1	
5	60067208	中央配电盒		1	6-22
6	QZJ006804553	上车电控柜线束		1	
7	B241200000145	点火开关		1	6-24
8	SYM006806486	电器支架		1	
9	SYM006806799	钥匙开关支架		1	
10	SYM006806804	电器仓下板		1	
11	SYM006806831	电器仓中控板安装板		1	




空白页

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	21019914	熔断器		1	
2	21019915	熔断器		1	
3	21019916	熔断器		1	
4	21019918	中间继电器		1	
5	60014829	熔断器		1	
6	60056401	熔断器		1	




6-24 上车电气系统图




6-26 上车电气系统图


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60112768	压力传感器		2	
2	14082243	导电环总成		1	6-30
3	QZJ006800670	上车外围线束 I		1	
4	149900000248B	钢丝绳三圈保护器		2	
5	A241100000656	警示灯		2	
6	60010437	接近开关		2	
7	60125825	线束定位夹		10	
8	60125826	线束定位夹		20	
9	60125827	线束定位夹		10	
10	QZJ005213805	风速仪接线图		1	6-32
11	14269348	风速仪支座		1	
12	QZJ006801479	上车外围线束 II		1	
13	QZJ006133770	辅助线束		1	
14	B2299000006178	电操作手柄总成		2	
15	QZJ005765242	手操器接线图		1	6-34
16	14307466	遥控器接线图		1	6-36
17	QZJ006612260	加热器线束		1	



6-28 上车电气系统图


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60112768	压力传感器		2	
2	14082243	导电环总成		1	6-30
3	QZJ006800670	上车外围线束		1	
4	149900000248B	钢丝绳三圈保护器		2	
5	A241100000656	警示灯		2	
18	A249900000964	摄像头		1	
19	132903000098A	AIBOX主机套装		1	
20	60053916	视频监视器		1	
21	14273004	摄像头安装板		1	
22	14357205	摄像头安装板		1	
23	60001569	线束		1	
24	14129271	三色警示灯接线图		1	6-38
25	A249900001013	控制盒		1	
26	12621039	摄像头支架		1	
27	QZJ005841173	监视器支架		1	







6-32 上车电气系统图

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	60197102	风速传感器		1	
2	61024884	风速仪箱子		1	
3	61024885	风速仪安装支架		1	
4	21018136	警示灯		1	
5	142801000526A	6芯插头套件		1	
6	142899000166A	母针		4	











第7章

转台总成




7-2 转台总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005299879	回转机构		1	7-4
2	QZJ005301948	三铰点总成		1	7-12
3	150902020057A	变幅油缸		1	7-14
4	QZJ005914853	辅助阀罩总成		1	7-16
5	QZJ006454314	机棚总成		1	7-18
6	QZJ005302840	平衡重总成		1	7-20
7	QZJ005299482	起升机构		1	7-26
8	QZJ005303137	转台总焊接体		1	




7-4 转台总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	132001000181B	回转支承		1	
2	13268561	减速机总成		1	7-6
3	149900000407A	回转定量位移检测机构总成		1	
4	A210401000002	垫圈		28	
5	A210204000359	螺钉		24	
6	A210110000244	螺栓		75	
7	A210110000430	螺栓		76	
8	QZJ005298463	减速机齿轮罩		1	
9	QZJ004857229	安装板		1	
10	A210405000007	垫圈		8	
11	A210401000017	垫圈		8	
12	A210111000089	螺栓		8	
13	QZJ005304940	回转锁定装置		1	7-8
14	10999443	转台防转油缸		1	7-10
15	QZJ005322771	回转拨叉		1	
16	A210111000039	螺栓		4	
17	QZJ006158271	辅助阀安装板		1	





7-6 转台总成


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	11399325	输出齿轮轴		1	
2	11399328	防尘挡圈		1	
3	11399330	内齿圈		1	
4	11399332	架Ⅲ挡板		1	
5	11399333	太阳轮Ⅲ		1	
6	11399334	行星轮Ⅲ		4	
7	11399335	太阳轮Ⅱ		1	
8	11399336	行星轮Ⅱ		3	
9	11399547	行星架Ⅱ		1	
10	13266033	行星架Ⅰ		1	
11	13266138	行星轮Ⅰ		3	
12	13266139	太阳轮Ⅰ		1	
13	12291275	花键套		1	
14	12291280	制动器组件		1	
15	12929329	法兰		1	
16	12929511	行星架Ⅲ		1	
17	B230101000449	TRE油封		1	
18	24003146	螺塞		1	
19	60024971	O形圈		1	
20	60024972	O形圈		1	
21	60058816	滚动轴承		4	
22	60064295	滚动轴承		3	
23	60064296	滚动轴承		3	
24	60064297	滚动轴承		1	
25	60115997	滚动轴承		1	
26	A210204000167	螺钉		4	
27	A210204000341	螺钉		12	
28	A210206000004	螺钉		1	
29	A210414000006	挡圈		3	
30	A210414000009	挡圈		1	
31	A210414000029	挡圈		4	
32	A210414000065	挡圈		1	
33	A210414000102	挡圈		1	
34	A210414000104	挡圈		3	
35	A210434000007	垫圈		1	
36	B210399000005	螺塞		2	



7-8 转台总成









7-14 转台总成


序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYG005353720	缸筒总成		1	
2	11801430	活塞杆		1	
3	13784190	活塞		1	
4	10882565	管夹		1	
5	13329780	轴承		2	
6	11596541	保护垫 I		1	
7	11596549	保护板 I		1	
8	A210612000027	关节轴承		1	
9	A210416000013	挡圈		2	
10	A210609000260	O形圈		2	
11	B210780000164	螺塞		4	
12	A210204000162	螺钉		2	
13	A210434000013	垫圈		1	
14	A210333000013	螺塞		1	
15	A210804000002	油杯		3	
16	A880801020006	螺栓		4	
17	12492302	活塞螺母		1	
18	A210208000008	螺钉		2	
19	13784187	导向套		1	
20	13784191	螺母		1	
21	13537241	无油轴承		2	
22	10882547	挡圈		2	
23	A880803040015	UP导向环		1	
24	13789194	宽组合密封		1	
25	A210609000219	O形圈		2	
26	60012339	O形圈		1	
27	13599593	GSJ密封圈		1	
28	60319805	佐康雷姆封		1	
29	60319802	DA17防尘圈		1	
30	13812626	隔套		2	
31	A290000002660	黄油嘴通用保护帽		3	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ006549959	辅助阀罩体		1	
2	A222200000042	机罩锁		1	
3	QZJ006780085	支架		2	
4	QZJ006780089	调节板		4	
5	QZJ006550087	辅助阀支架 I		1	
6	A210405000007	垫圈		12	
7	A210111000089	螺栓		6	
8	A210307000012	螺母		6	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ006454301	机棚顶板焊接体		1	
2	QZJ006454315	机棚底板焊接体		1	
3	QZJ006454306	机棚左侧门板焊接体		1	
4	QZJ006454295	机棚右侧门板焊接体		1	
5	QZJ006741791	机棚支撑板焊接体		1	
6	QZJ006454310	门锁支架		1	
7	A222200000130	机罩锁		2	
8	10037154	合页总成		4	
9	QZJ006454289	机棚支架		5	
10	QZJ006454318	减震垫支架		2	
11	14369654	减震垫		4	
12	QZJ006454287	盖板		1	
13	QZJ006454292	封板		1	
14	QZJ006478695	T型滑轮		2	
15	QZJ006478610	限位杆		2	
16	SYM005769648	扶手		2	
17	QZJ006478736	U型滑轮		2	
18	QZJ006741822	调节板		9	
19	A210405000007	垫圈		34	
20	A210111000089	螺栓		18	
21	A210307000012	螺母		16	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	QZJ005302850	平衡重组件		1	
2	QZJ005302941	安装筒		2	
3	A210405000003	垫圈		4	
4	A210401000004	垫圈		4	
5	A210111000229	螺栓		4	
6	QZJ005303088	插销		2	
7	11285341	压块		2	
8	A210401000001	垫圈		12	
9	A210111000023	螺栓		12	
10	A210804000002	油杯		2	
11	13339649	A0类销轴		2	
12	13351862	销轴		2	
13	150901030021A	配重提升油缸		2	7-22
14	150901050067A	配重插销油缸		1	7-24
15	13339585	A0类销轴		2	




7-22 转台总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYG005828261	缸筒总成		1	
2	SYG005324262	活塞杆		1	
3	14091133	导向套		1	
4	12618529	活塞		1	
5	13599615	GSJ密封圈		1	
6	A210609000168	O形圈		2	
7	A880806030173	MD密封圈		1	
8	B230101001371	UP导向环		1	
9	A210208000001	螺钉		1	
10	A880806030153	ZBR密封圈		1	
11	A880808070045	PA防尘圈		1	
12	10250742	挡圈		2	
13	A210609000009	O形圈		2	
14	A210417000095	挡圈		1	
15	A210609000125	O形圈		1	
16	A880803040038	UP导向环		2	
17	11341302	保护垫		1	
18	11341304	保护板		1	
19	A210204000196	螺钉		4	
20	A210208000002	螺钉		1	




序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	SYG005295781	缸筒总成		1	
2	SYG005295780	活塞杆		2	
3	11937164	活塞		2	
4	11990474	导向套		2	
5	10250780	挡圈		4	
6	A210609000165	O形圈		4	
7	B230101000132	OK密封圈		2	
8	B230101001681	UP导向环		4	
9	A210434000007	垫圈		3	
10	A210333000010	螺塞		3	
11	24000485	螺钉		2	
12	A210608000122	O形圈		4	
13	13599600	GSJ密封圈		2	
14	B230101001516	UP导向环		4	
15	B230101000079	BS密封圈		2	
16	B230101000064	AY防尘圈		2	





7-26 转台总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	A210111000061	螺栓		32	
2	13835789	挡绳管		2	
3	A210307000012	螺母		4	
4	A210405000007	垫圈		4	
5	A210401000017	垫圈		4	
6	A210111000095	螺栓		4	
7	QZJ005264154	钢丝绳20-35W×K7-1960-U-zZEN12385-L250m		1	
8	QZJ005264155	钢丝绳20-35W×K7-1960-U-zZEN12385-L145m		1	
9	11173326	座套		1	
10	11173336	卷扬后视镜支架焊合件		1	
11	A229900002197	后视镜		1	
12	10034875	夹销		1	
13	12838070	吊钩总成		1	7-28
14	60079720	吊钩拉索具		1	
15	132702010012B	起重钩		1	7-30
16	21006591	楔套		2	
17	21006584	楔		2	
18	13339647	A0类销轴		2	
19	A829900002661	弹性销		2	
20	A219900000037	绳夹		2	
21	130101990036B	减速机		2	7-32
22	A210401000002	垫圈		24	
23	A210401000006	垫圈		32	
24	A210111000204	螺栓		24	



序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	132788000038	32号单钩		1	
2	132788000037	32号钩保险卡		1	
3	132788000036	轭板1		1	
4	60348940	轴端挡板		8	
5	132788000035	32号吊钩横梁		1	
6	132788000034	32号吊钩螺母		1	
7	132788000033	32号吊钩螺母卡板		1	
8	132788000032	支撑套		4	
9	132788000031	尼龙滑轮		6	
10	132788000030	防尘盖		7	
11	132788000029	滑轮轴		1	
12	132788000028	间隔套		6	
13	132788000027	轭板2		1	
14	132788000026	标牌		1	
15	24003528	螺栓		16	
16	A210401000006	垫圈		20	
17	A21080400002	油杯		5	
18	132788000025	圆柱滚子轴承		12	
19	132788000024	六角螺栓		4	
20	24000861	螺母		4	
21	24000033	螺栓		2	
22	60045176	垫圈		2	
23	132788000023	推力球轴承		1	






7-32 转台总成

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	130104000188B001	压盖		1	
2	130104000188B002	孔用挡圈		1	
3	130104000188B003	挡盘		1	
4	130104000188B004	弹簧		1	
5	130104000188B005	活塞		1	
6	130104000188B006	密封环		1	
7	130104000188B007	密封环		1	
8	130103000152C007	透气塞		1	
9	130103000120A010	油堵		2	
10	130104000188B008	钢片		1	
11	130104000248A001	粉片		1	
12	130104000248A002	花键组		1	
13	130104000248A003	轴承座配件		1	
14	29012660	螺钉		1	
15	130104000188B014	三级行星部件		1	
16	130103000169A026	油堵		1	
17	130104000188B015	内齿轮		1	
18	130104000188B016	内齿轮		1	
19	130101990036B001	二级行星部件		1	
20	130101990036B002	一级行星部件		1	
21	130101990036B003	卷筒		1	
22	130101990036B004	支承轴		1	
23	A210111000108	螺栓		1	
24	130101990036B005	挡油环		1	
25	24000567	挡圈		1	
26	130101990036B006	右轴承座		1	
27	A210651000151	滚动轴承		1	
28	A210804000001	油杯		1	
29	A210609000276	O形圈		1	
30	130101990036B007	高压接头		1	
31	130101990036B008	绳楔		1	
32	130104000188B012	油封		1	
33	130104000188B013	轴承		2	




第8章

整车标牌布置图




8-2 整车标牌布置图

序号	零件号	名称	备注	数量	页码
1	11760267	卷扬危险标牌		2	
2	11760353	烫手注意标牌		2	
3	11760404	不准行走警示标牌		3	
4	11760384	液压油箱液位显示标牌		1	
5	11370781	液压油箱标牌		1	
6	11760295	高压油烫伤标牌		1	
7	11760161	副臂安装警示标牌		1	
8	11760174	主臂危险警示标牌		2	
9	12797370	润滑标牌		4	
10	11760179	副臂危险警示标牌		2	
11	SYM004981511	轮胎气压标志牌		4	
12	11760111	起升高度警示标牌		1	
13	11760296	高温液体烫伤标牌		1	
14	11760279	乙醚易燃危险标牌		1	
15	11760350	转动部件危险警示标牌		1	
16	11760018	配重警示标牌		2	
17	13776753	起重机铭牌		1	
18	A210510000007	铆钉		8	
19	11760440	吊钩点标牌		4	
20	11760192	禁止焊接操作标牌		1	
21	11760313	加柴油标牌		1	
22	11760321	底盘拖耳注意标牌		2	



8-4 整车标牌布置图



8-6 整车标牌布置图



索引

037110002 平垫片	3-23, 3-37	10764094 不锈钢管固定支架	3-403
10003350 圆孔盖	3-151	10856557 调节板	3-151
10009336 绳挡	7-31	10857986 中冷器胶管	3-397
10009734 清洗盖	3-127	10860002 燃油粗滤器接头	3-411
10021977 B2类销轴B	2-29	10860003 柴滤器进油管	3-411
10023558 挡板	2-37	10878697 垫片(九)	2-19
10023559 卡板	2-37	10882547 挡圈	7-15
10023569 套	2-37	10882565 管夹	7-15
10023576 轴套	2-37	10885438 导向套	2-47
10023584 A0类销轴	2-37	10886503 铜环	3-137
10023592 H4类销轴B	2-37	10898989 滑轮	2-91
10023774 滑轮	2-29	10898990 滑轮组件	2-89
10024396 调节块	3-151	10907939 压簧	2-85
10024399 垫板	3-151	10910582 活塞	2-41
10024503 圆孔盖2	3-151	10910584 导向套	2-41
10026433 定轴板(三)	2-29	10910585 过油环	2-41
10026446 垫片(一)	2-5	10910586 密封套	2-41
10026447 垫片(二)	2-5	10910587 固定块一	2-41
10026464 垫片(五)	2-15, 2-19, 2-25	10910588 固定块二	2-41
10032213 滚轮	2-85	10911241 F1类销轴	3-9, 3-27
10034875 夹销	2-77, 2-79, 2-87, 7-27	10911242 挡板	3-9, 3-27
10037154 合页总成	7-19	10911253 压板	3-27
10059817 盖板II	3-157	10912739 销	3-159
10059822 垫板II	3-157	10912740 支脚盘总成	3-151
10074137 保护垫	2-41	10913221 隔套	2-41
10074138 保护板	2-41	10917112 挡圈	2-41, 2-45
10084719 变位油缸	4-7	10999443 转台防转油缸	7-5
10116727 Q107工艺密封件包见图	4-9	11002101 Q227A工艺密封件包见图	7-11
10137549 卡板	2-83, 2-85, 2-89	11033634 链条	3-141, 3-159
10137956 平列双扭弹簧	7-31	11035974 垫板	3-145
10138021 开口销	3-141	11109148 发动机进水胶管	3-407
10182700 活塞	3-153	11141539 挡板焊合	3-27
10250742 挡圈	7-23	11149420 销轴	2-11
10250745 挡圈	2-47	11161269 制动压力开关阀座	3-115
10250748 挡圈	3-157	11173326 座套	7-27
10250757 挡圈	2-41, 2-45	11173336 卷扬后视镜支架焊合件	7-27
10250759 挡圈	2-47	11207574 卡箍	3-67, 5-65
10250776 挡圈	2-75	11209023 蓄能器支架2	3-51, 5-61
10250780 挡圈	3-153, 3-155, 7-25	11259977 补偿弹簧	5-43
10266848 金属软管总成	3-403	11259986 三通流量阀弹簧	5-43, 5-57
10267582 销	2-81	11279356 板	2-63
10268523 油堵	2-23	11279357 压板	2-63
10268804 缓冲垫	2-51	11279359 板	2-63
10345965 支座	2-33	11285341 压块	7-21
10426817 弹簧	7-9	11293649 套	2-51
10501924 压簧	2-11	11295402 U型螺栓	3-397
10608110 副臂收臂油缸	2-67	11341302 保护垫	7-23
10644554 Q222工艺密封件包见图	2-73	11341304 保护板	7-23
10661903 滑轮	2-49, 2-93, 2-99	11370781 液压油箱标牌	8-3
10662553 滑轮	2-61	11399325 输出齿轮轴	7-7
10664866 挡绳管	2-23	11399328 防尘挡圈	7-7
10676018 隔环	2-49, 2-93, 2-95, 2-99	11399330 内齿圈	7-7
10676503 滑轮组件	2-85, 2-97	11399332 架III挡板	7-7
10684534 定轴板	2-29	11399333 太阳轮III	7-7
10735745 灯罩	3-141	11399334 行星轮III	7-7

11399335 太阳轮II	7-7	120104010483B 螺钉	5-47, 5-53, 5-57
11399336 行星轮II	7-7	120104020034A 螺钉	5-21
11399547 行星架II	7-7	120105130023A 销轴	4-7
11446137 插销	3-141	120199000045A 螺母	3-145, 3-147, 3-149, 3-403
11455247 垫板	3-27	120301030018A 滚动轴承	2-61
11495539 转台对中标识1	8-5	12042443 侧滑块	2-63
11495771 转台对中标识2	8-5	120703990001A 带轮	4-27
11549134 定位块	2-3, 2-13, 2-17	12075958 隔套	3-151
11556606 活塞	2-75	121099000016A 搭扣锁	6-15
11582259 制动开关阀块组件	3-111	12114793 套	2-81
11584078 隔环	2-29	12114794 滚轮	2-81
11596541 保护垫I	7-15	12114930 二销座	2-81
11596549 保护板I	7-15	12196128 滑块	2-87
11676709 导向套	2-75	12255103 风速仪支座	2-23, 2-83
11712544 保护垫	2-43, 2-47	12291275 花键套	7-7
11712545 保护板	2-43, 2-47	12291280 制动器组件	7-7
11741502 橡胶垫	3-141	12355722 螺塞	3-153
11757661 压盖	3-153	12355724 螺塞	3-153
11760018 配重警示标牌	8-3	12355725 螺塞	2-41
11760111 起升高度警示标牌	8-3	12355729 螺塞	2-41
11760158 禁止挂空挡注意标牌	8-7	12364113 空滤器出气胶管	3-397
11760161 副臂安装警示标牌	8-3	12455909 橡胶垫	3-127
11760174 主臂危险警示标牌	8-3	12455910 橡胶垫	3-127
11760179 副臂危险警示标牌	8-3	12457600 螺栓	2-3, 2-7, 2-13, 2-17
11760192 禁止焊接操作标牌	8-3	12492302 活塞螺母	7-15
11760267 卷扬危险标牌	8-3	12505209 托辊轴	2-87
11760279 乙醚易燃危险标牌	8-3	12505210 尼龙托辊	2-87
11760282 安全须知标牌1	8-7	12595487 伸缩油缸I	2-31
11760284 安全须知标牌2	8-7	12602630 缸筒总成	2-41
11760286 安全须知标牌3	8-7	12602634 活塞杆总成	2-41
11760291 安全须知标牌4	8-7	12602640 过油管总成	2-41
11760294 配重吊耳标牌	8-5	12606738 隔套	2-29
11760295 高压油烫伤标牌	8-3	12607067 隔环	2-21
11760296 高温液体烫伤标牌	8-3	12610175 悬架油缸	3-27
11760313 加柴油标牌	8-3	12618529 活塞	7-23
11760317 电池断开标牌	8-5	12618939 转向油缸	3-9, 3-27
11760319 跌落滑倒标牌	8-7	12621039 摄像头支架	6-29
11760321 底盘拖耳注意标牌	8-3	12622264 桥销焊接总成	3-27
11760324 操作注意标牌	8-7	12625889 活动支腿	3-151
11760327 翻转危险标牌	8-7	12626566 QY756工艺密封件包-	3-25, 3-39
11760330 触电危险标牌	8-7	12630679 QY759工艺密封件包-	3-41
11760350 转动部件危险警示标牌	8-3	12630715 压条拉钩	3-417
11760353 烫手注意标牌	8-3	12630716 压条拉钩	3-417
11760369 超载解除警告标牌	8-5	12631881 大端盖	5-25
11760384 液压油箱液位显示标牌	8-3	12631888 小端盖	5-25
11760389 水箱加水口标牌	8-7	12638674 回转阀杆弹簧	5-27
11760393 发动机机油加注口标牌	8-7	12760467 滑轮罩I	2-29
11760404 不准行走警示标牌	8-3	12788124 紧固带	3-87
11760440 吊钩点标牌	8-3	12793690 隔套	2-89
11784979 左后视镜支架总成	3-143	12797370 润滑标牌	8-3
11784981 右后视镜支架总成	3-143	12838070 吊钩总成	7-27
11801430 活塞杆	7-15	12872002 水平支腿油缸	3-151
11803787 导向套	3-153	12872866 臂头侧滑块	2-7
11804452 活塞杆	3-153	12876302 悬挂锁定阀块	3-55
11893822 连接板	2-71	12876303 悬挂锁定阀	3-49
11904333 铝合金连接板I	3-141	12880841 小弹簧	5-27
11904334 铝合金连接板II	3-141	12881038 油管夹	3-153
11928534 牵引钩子	3-147	12881042 缸筒总成	3-153
11937164 活塞	7-25	12890286 回转控制阀杆堵	5-27
11987646 单向阀弹簧	5-43, 5-47, 5-53	12890313 长弹簧座	5-27
11990474 导向套	7-25	12891383 副臂角度标牌I	8-5

12891430 副臂角度标牌IV	8-5	130202000072B032 轴承	3-209
12891433 副臂角度标牌V	8-5	130202000072B033 端板	3-217, 3-219, 3-221
12894739 泄油块	5-37	130202000072B034 前/后离合器齿轮	3-215
12917227 插销组件	2-77	130202000072B036 棒销	3-189
12929329 法兰	7-7	130202000072B037 弹簧	3-217, 3-219
12929511 行星架III	7-7	130202000072B038 护圈	3-217, 3-219, 3-221
12981268 复位弹簧	5-45, 5-49, 5-55	130202000072B039 护圈	3-217, 3-219, 3-221
12981290 支脚盘	3-159	130202000072B042 滚轮轴承	3-221
12983219 后端盖	5-43, 5-47	130202000072B043 滚轮轴承	3-227
12983263 前端盖	5-43, 5-47, 5-53	130202000072B044 轴承	3-221
12985223 发动机水箱加水注意标牌	8-7	130202000072B046 垫圈	3-169
12986560 长弹簧座	5-45, 5-49, 5-55	130202000072B051 垫片	3-187
12986569 短弹簧座	5-45, 5-49, 5-55	130202000072B053 卡环	3-217, 3-219, 3-221
12986577 连接杆	5-45, 5-49, 5-55	130202000072B054 垫圈	3-239, 3-247
13002166 安装板	2-7	130202000072B058 滚轮轴承	3-187
13002174 销轴B	2-51	130202000072B059 垫圈	3-187
13002176 压板	2-51	130202000072B060 螺钉	3-187
13004568 托辊	2-7	130202000072B061 闭锁活塞	3-187
13004570 托辊焊接体	2-53, 2-55	130202000072B062 阻尼环总成	3-187
13008077 托辊轴	2-53	130202000072B063 端板	3-187
13008149 托辊	2-51	130202000072B064 分隔盘	3-187
130101990036B001 二级行星部件	7-33	130202000072B065 轴承	3-217
130101990036B002 一级行星部件	7-33	130202000072B067 滚轮轴承	3-187
130101990036B003 卷筒	7-33	130202000072B068 卡环	3-187
130101990036B004 支承轴	7-33	130202000072B069 分隔板	3-235
130101990036B005 挡油环	7-33	130202000072B070 螺钉	3-207, 3-209, 3-211
130101990036B006 右轴承座	7-33	130202000072B071 螺钉	3-235
130101990036B007 高压接头	7-33	130202000072B072 螺钉	3-169
130101990036B008 绳楔	7-33	130202000072B073 螺钉	3-207, 3-209
130101990036B 减速机	7-27	130202000072B074 滚轮轴承	3-185, 3-207
130103000120A010 油堵	7-33	130202000072B075 轴承	3-219
130103000152C007 透气塞	7-33	130202000072B082 闭锁阀总成	3-179
130103000169A026 油堵	7-33	130202000072B083 垫圈	3-179
130104000188B001 压盖	7-33	130202000072B084 弹簧销	3-187
130104000188B002 孔用挡圈	7-33	130202000072B088 叶轮盖	3-187
130104000188B003 挡盘	7-33	130202000072B089 滑动环	3-187
130104000188B004 弹簧	7-33	130202000072B090 O型圈	3-187
130104000188B005 活塞	7-33	130202000072B091 滑动环	3-189
130104000188B006 密封环	7-33	130202000072B092 O型圈	3-189
130104000188B007 密封环	7-33	130202000072B093 弹簧	3-187
130104000188B008 钢片	7-33	130202000072B096 盖	3-187
130104000188B012 油封	7-33	130202000072B101 垫圈	3-209, 3-247
130104000188B013 轴承	7-33	130202000072B102 涡轮毂	3-187
130104000188B014 三级行星部件	7-33	130202000072B104 环	3-217
130104000188B015 内齿轮	7-33	130202000072B107 套筒	3-217, 3-219
130104000188B016 内齿轮	7-33	130202000072B108 弹簧	3-217, 3-219
130104000248A001 粉片	7-33	130202000072B109 弹簧	3-221
130104000248A002 花键组	7-33	130202000072B113 固定环	3-189
130104000248A003 轴承座配件	7-33	130202000072B119 垫圈	3-185
130202000042A075 涡轮	3-187	130202000072B120 保护盖	3-235
130202000047A017 卡环	3-187	130202000072B121 螺钉	3-209
130202000047A040 锁紧垫圈	3-229	130202000072B122 自由轮	3-187
130202000072B017 垫片	3-221	130202000072B123 反应组件毂	3-187
130202000072B018 密封垫圈	3-179	130202000072B125 转化器	3-187
130202000072B019 轴承垫圈	3-217	130202000072B135 护圈	3-185
130202000072B020 卷轴	3-169	130202000072B137 螺钉	3-179
130202000072B027 滚轮轴承	3-221	130202000072B139 螺钉	3-185
130202000072B028 O型圈	3-209, 3-229, 3-247	130202000072B140 螺钉	3-185
130202000072B029 轴衬	3-241	130202000072B141 O型圈	3-185
130202000072B030 涡轮齿轮	3-215	130202000072B142 卡环	3-187
130202000072B031 轴承	3-219	130202000072B143 弹簧	3-169

130202000072B144 卡环	3-187	130202000085A052 保护盖	3-229
130202000072B146 挡环	3-185	130202000085A053 电磁保护板	3-229
130202000072B147 O型圈	3-187	130202000085A054 O形圈	3-211, 3-229, 3-247
130202000072B148 挡环	3-209	130202000085A055 分离器壳体及堵头总成	3-229
130202000072B149 卡环	3-187	130202000085A056 液力分离轴总成	3-229
130202000072B150 卡环	3-217, 3-219	130202000085A057 帽螺钉	3-229
130202000072B151 卡环	3-219	130202000085A058 活塞杆	3-231
130202000085A001 输入轴油封	3-207, 3-247	130202000085A059 活塞和电磁外壳	3-231
130202000085A002 脱开装置油封	3-229, 3-247	130202000085A060 X型环套	3-231
130202000085A003 法兰O型圈	3-175, 3-213, 3-247	130202000085A061 O形圈	3-231, 3-249
130202000085A004 前遥控盖板	3-207	130202000085A062 活塞盖	3-231
130202000085A005 垫片	3-207	130202000085A063 O形圈	3-231, 3-247
130202000085A006 输入轴	3-207	130202000085A064 X型环	3-231, 3-249
130202000085A007 变速箱总成	3-209	130202000085A065 螺钉	3-231
130202000085A008 管接头	3-209	130202000085A066 拨叉	3-231
130202000085A009 压力管	3-209	130202000085A067 空档开关	3-231
130202000085A010 阻油器	3-209	130202000085A068 电磁阀总成	3-231
130202000085A011 垫块	3-209, 3-249	130202000085A069 O形圈	3-231, 3-247
130202000085A012 后盖板及堵头总成	3-211	130202000085A070 电磁保护板	3-231
130202000085A013 轴承盖	3-211	130202000085A071 限制堵头	3-229, 3-231
130202000085A014 垫片	3-211	130202000085A072 止动销	3-231
130202000085A015 垫片	3-211	130202000085A073 止动弹簧	3-231
130202000085A016 垫片	3-211	130202000085A074 组合法兰	3-233
130202000085A017 垫片	3-211	130202000085A075 控制阀总成	3-235
130202000085A018 垫片	3-211	130202000085A076 控制阀及堵头总成	3-237
130202000085A019 离合器齿轮毂总成	3-215	130202000085A077 电磁堵头总成	3-237
130202000085A020 离合器齿轮	3-215	130202000085A078 内吸油钢管和法兰总成	3-239
130202000085A021 离合器从动齿轮	3-215	130202000085A079 螺钉	3-239
130202000085A022 离合器齿轮	3-215	130202000085A080 吸油钢管夹	3-239
130202000085A023 输出齿轮	3-215	130202000085A081 温度传感器适配器	3-239
130202000085A024 从动轴齿轮	3-215	130202000085A082 前盖和输入组	3-205
130202000085A025 低档齿轮	3-215	130202000085A083 变速箱体组	3-205
130202000085A026 二档和倒车档中心鼓及堵头总成	3-217	130202000085A084 后盖板组	3-205
130202000085A027 三档和倒车档中心鼓及堵头总成	3-219	130202000085A085 凸缘组	3-205
130202000085A028 离合器活塞和密封圈组件	3-217, 3-219	130202000085A086 齿轮组	3-205
130202000085A029 球轴承	3-217, 3-219	130202000085A087 二轴组件	3-205
130202000085A031 一档中心鼓及堵头总成	3-221	130202000085A088 三轴组件	3-205
130202000085A032 离合器活塞和密封件总成	3-217, 3-219, 3-221	130202000085A089 一轴组件	3-205
130202000085A033 内圆锥滚子轴承	3-221	130202000085A090 惰轮轴组件	3-205
130202000085A034 内圆锥滚子轴承	3-221	130202000085A091 泵盖组件	3-205
130202000085A035 离合器活塞环接头	3-221	130202000085A092 输出轴组件	3-205
130202000085A036 惰轮轴	3-223	130202000085A093 分离器组件	3-205
130202000085A037 外卡环	3-223	130202000085A094 换挡执行器	3-205
130202000085A038 圆锥滚子轴承	3-223	130202000085A095 输出法兰组	3-205
130202000085A039 外圆锥滚子轴承	3-223	130202000085A096 控制阀组	3-205
130202000085A040 内圆锥滚子轴承	3-223	130202000085A097 吸油管组件	3-205
130202000085A041 输出轴	3-227	130202000085A098 速度传感器组件	3-205
130202000085A042 套管	3-227	130202000085A099 油过滤器	3-205
130202000085A043 内圆锥滚子轴承	3-227	130202000085A100 套筒与卡环	3-205
130202000085A044 输出轴垫圈	3-227	130202000085A101 密封件组	3-205
130202000085A045 轴承帽	3-227	130202000085A 变速器	3-165
130202000085A046 帽螺栓	3-225, 3-227	130288000309A O形圈	3-181, 3-237, 3-247
130202000085A047 轴承盖垫片	3-227	130288000343A 离合器圆钢片	3-217, 3-219
130202000085A048 轴承盖垫片	3-227	130288000344A 摩擦片	3-217, 3-219, 3-221
130202000085A049 轴承盖垫片	3-227	130288000345A 离合器圆钢片	3-221
130202000085A050 轴承盖垫片	3-227	130288000346A 轴承	3-221
130202000085A051 轴承盖垫片	3-227	130288000347A 变矩器摩擦片	3-187
		130288000348A 阀板衬垫	3-235, 3-247
		130288000350A 输出轴油封	3-227, 3-247
		13036993 回转控制阀杆组件	5-25
		13037436 回转控制阀	5-23

130500000003A002	滤芯	3-203, 3-243	130901000331A032	空调软管	4-13
130500000003A003	法兰O型圈	3-199	130901000331A033	空调软管	4-13
130500000003A004	背压电磁阀	3-181, 3-237	130901000331A034	空调软管	4-13
130500000003A005	输出轴油封	3-185	130901000331A035	空调软管	4-13
130500000003A006	呼吸塞	3-167	130901000331A036	空调软管	4-13
130500000003A007	叶轮轮毂齿轮	3-167	130901000331A037	空调软管	4-13
130500000003A008	滤波器电器指示器	3-167	130901000331A038	空调软管	4-13
130500000003A009	转换器外壳及堵头总成	3-171	130901000331A039	PVC钢丝管	4-13
130500000003A010	对开法兰盖板	3-171, 3-207	130901000331A040	双电机水壶	4-13
130500000003A011	螺塞	3-171	130901000331A041	座椅底座	4-13
130500000003A012	帽螺栓	3-171, 3-239	130901000331A042	圆风口	4-13
130500000003A013	堵头	3-171	130901000331A043	亮条圆形出风口	4-13
130500000003A014	O形圈	3-171	130901000331A044	越野吊内饰灯	4-13
130500000003A015	O形圈	3-171, 3-207, 3-247	130901000331A045	亮银条方风口	4-13
130500000003A016	背压调节器总成	3-175	130901000331A046	仪表台	4-13
130500000003A017	传感器端口	3-177, 3-237	130901000331A047	下护板	4-13
130500000003A018	螺旋弹簧	3-177	130901000331A048	检修盖	4-13
130500000003A019	锁紧阀总成	3-181	130901000331A049	吹脸风道	4-13
130500000003A020	档油板总成	3-185	130901000331A050	出风格栅	4-13
130500000003A021	油封	3-185	130901000331A051	顶横梁	4-13
130500000003A022	涡轮轴	3-185	130901000331A052	右前立柱挡板	4-13
130500000003A023	定子支承	3-185	130901000331A053	右下风道	4-13
130500000003A024	O形圈	3-185	130901000331A054	右上横梁	4-13
130500000003A025	锁板	3-187	130901000331A055	副台	4-13
130500000003A026	反应件	3-187	130901000331A056	副台上盖	4-13
130500000003A027	泵	3-193	130901000331A057	水平仪	4-13
130500000003A028	帽螺栓	3-193	130901000331A058	USB充电接口	4-13
130500000003A029	组合法兰	3-199	130901000331A059	杯座	4-13
130500000003A	液力变矩器	3-165	130901000331A060	右后侧围板	4-13
130588000001A	O形圈	3-193	130901000331A061	杂物盒	4-13
13066945	梭阀座	5-57	130901000331A062	滑轨式顶遮阳帘	4-13
130802000065A	联轴器	4-27	130901000331A063	顶板	4-13
13087231	后端盖二	5-53	130901000331A064	顶雨刮电机罩	4-13
130901000331A003	前窗玻璃	4-11	130901000331A065	电风扇	4-13
130901000331A004	右侧玻璃	4-11	130901000331A066	三一天线	4-13
130901000331A005	后挡风玻璃	4-11	130901000331A067	MP3收放机	4-13
130901000331A006	左后侧玻璃	4-11	130901000331A068	右上风道	4-13
130901000331A007	顶天窗玻璃	4-11	130901000331A069	后围板	4-15
130901000331A009	前扶手	4-11	130901000331A070	空调连接后围转接风道	4-15
130901000331A010	上扶手	4-11	130901000331A071	空调连接后围风道	4-15
130901000331A011	顶护网	4-11	130901000331A072	空调连接除霜风道	4-15
130901000331A012	顶护栏支座	4-11	130901000331A073	驾驶室用灭火器	4-15
130901000331A013	扶手支座	4-11	130901000331A074	逃生锤	4-15
130901000331A014	前雨刮总成	4-11	130901000331A075	空调连接新风风道	4-15
130901000331A015	顶雨刮总成	4-11	130901000331A076	空调连接吹脚风道	4-15
130901000331A016	背部扶手总成	4-11	130901000331A077	门板	4-15
130901000331A017	地板垫	4-11	130901000331A078	左后围板	4-15
130901000331A018	门后登机拉手总成	4-11	130901000331A079	左前立柱挡板	4-15
130901000331A019	门前登机拉手总成	4-11	130901000331A080	左上横梁	4-15
130901000331A020	门密封胶条	4-11	130901000331A081	点火锁	4-15
130901000331A021	扶手支座底座A	4-11	130901000331A082	点烟器	4-15
130901000331A022	扶手支座底座B	4-11	130901000331A083	水壶接嘴	4-15
130901000331A023	扶手支座底座C	4-11	130901000331A084	水壶橡胶盖	4-15
130901000331A024	鸠块	4-11	130901000331A085	移门	4-17
130901000331A025	前窗密封条	4-11	130901000331A086	左侧推拉窗玻璃	4-17
130901000331A026	上车拉手	4-11	130901000331A087	移门上支架总成	4-17
130901000331A027	司机门密封胶条	4-11	130901000331A088	左移门后支架总成	4-17
130901000331A028	地板革	4-11	130901000331A089	左移门前支架总成	4-17
130901000331A029	空调软管	4-13	130901000331A090	二档移门锁	4-17
130901000331A030	空调软管	4-13	130901000331A091	东风小康移门拉手	4-17
130901000331A031	空调软管	4-13	130901000331A092	轻卡门锁锁芯	4-17

130901000331A093 喇叭	4-17	131401020021A001 桥壳	3-29
130901000331A094 衣帽钩	4-17	131401020021A002 差速器总成	3-35
130901000331A095 移门限位固定支架	4-17	131401020021A 后桥	3-27
130901000331A096 车门限位块	4-17	131401020297B001 吊钩体	7-31
130901000331A097 鸠块	4-17	131402010134B001 配重	7-31
130901000331A098 线束总成	4-17	131402010134B002 底板	7-31
130901000331A 操纵室总成	4-7	131402020002B004 吊板	7-31
130901000852A006 电机	4-19	131402020002B005 螺母	7-31
130901000852A007 刮臂	4-19	131602000013A 减震器	4-27
130901000852A008 刮片	4-19	131702000162A 轮胎	3-43
130901000852A009 电机	4-21	132001000181B 回转支承	7-5
130901000852A010 刮臂	4-21	13231973 复合轴承	2-9
130901000852A011 刮片	4-21	13237458 定轴板	7-13
130903000140A 驾驶座椅	4-7	13255256 油管密封套	2-41
131199000021B001 环	4-23	13266033 行星架I	7-7
131199000021B002 灯驱动开关总成	4-23	13266138 行星轮I	7-7
131199000021B003 转向指示灯	4-23	13266139 太阳轮I	7-7
131199000021B004 驻车制动警告灯	4-23	13268561 减速机总成	7-5
131199000021B005 工作制动警告灯	4-23	13268936 缓冲密封圈	3-153, 3-155
131199000021B006 危险紧急按钮	4-23	132702010012B 起重钩	7-27
131199000021B007 差速锁按钮	4-23	13274208 HWY防尘圈	3-153, 3-155
131199000021B008 轴锁按钮	4-23	132788000023 推力球轴承	7-29
131199000021B009 工作灯按钮	4-23	132788000024 六角螺栓	7-29
131199000021B010 驻车制动按钮	4-23	132788000025 圆柱滚子轴承	7-29
131199000021B011 摇臂开关	4-23	132788000026 标牌	7-29
131199000021B012 摇臂开关	4-23	132788000027 轱板2	7-29
131199000021B013 摇臂开关	4-23	132788000028 间隔套	7-29
131199000021B014 三一徽标	4-23	132788000029 滑轮轴	7-29
131199000021B015 白色LED灯	4-23	132788000030 防尘盖	7-29
131199000021B016 方向盘	4-23	132788000031 尼龙滑轮	7-29
131199000021B017 盖子	4-23	132788000032 支撑套	7-29
131199000021B018 前下盖	4-23	132788000033 32号吊钩螺母卡板	7-29
131199000021B019 后下盖	4-23	132788000034 32号吊钩螺母	7-29
131199000021B020 前上盖	4-23	132788000035 32号吊钩横梁	7-29
131199000021B021 后上盖	4-23	132788000036 轱板1	7-29
131199000021B022 左侧盖板	4-23	132788000037 32号钩保险卡	7-29
131199000021B023 右侧盖板	4-23	132788000038 32号单钩	7-29
131199000021B024 阀杆盖	4-23	13287036 回转阀总成	5-19
131199000021B025 调节手柄	4-23	132903000098A AIBOX主机套装	6-29
131199000021B026 伸缩短波纹管	4-23	13296143 定轴板II	2-29
131199000021B027 波纹管盘	4-23	13296144 滚子I	2-29
131199000021B028 保护带	4-23	13296153 固定板	2-29
131199000021B029 转向柱	4-23	13296157 导向轮	2-37
131199000021B030 无回路组开关	4-23	13296270 连接板II	3-141
131199000021B031 倒车开关	4-23	13296610 侧滑块IV	2-25
131199000021B 可调式转向柱总成	4-7	13296612 底滑块III	2-19
131288000041A 燃油滤清器	3-297	13296623 托架板	2-9
131301000049A 传动轴总成	3-251	13296629 后上滑块I	2-5, 2-15
131301000050A 传动轴总成	3-251	13296631 后上滑块III	2-19
131301000051A 传动轴总成	3-251	13296633 侧滑块I	2-5, 2-15, 2-19
131401010001A003 制动器	3-13, 3-31	13296651 压绳装置	2-9
131401010001A004 制动器	3-13, 3-31	13296653 压绳架	2-51
131401010001A006 刹车片组	3-23, 3-37	13303476 压板	2-11
131401010001A007 维修组件	3-23, 3-37	13308483 HRB密封圈	2-47
131401010001A008 维修组件	3-23, 3-37	13308485 密封套	2-47
131401010001A009 维修组件	3-23, 3-37	13328214 G0类销轴	2-55
131401010001A010 垫片	3-23, 3-37	13329780 轴承	7-15
131401010004A001 桥壳	3-11	13334080 卡板	2-37
131401020020A001 差速器总成	3-17	13334081 F4类销轴	2-37
131401020020A002 车轮螺栓	3-11, 3-29	13334082 挡绳板	2-37
131401020020A 前桥	3-9	13334083 绳挡	2-37

13334084 挡绳轮	2-37	13825698 滑轮	2-37
13336511 F2类销轴A	7-13	13825715 支架I	2-29
13336532 D2类销轴	3-151	13825719 支架	2-29
13339178 E1类销轴A	2-31	13828099 燃油管IV	3-411
13339570 A0类销轴	2-97	13828100 燃油管V	3-411
13339585 A0类销轴	2-85, 7-21	13833851 H1类销轴A	2-21
13339586 A0类销轴B	2-89	13833853 H1类销轴A	2-23
13339611 A0类销轴	4-7	13834174 后上滑块IV	2-25
13339615 A0类销轴	3-147	13834176 垫片(十四)	2-25
13339632 A0类销轴B	4-7	13834177 挡板	2-21
13339636 A0类销轴	2-79	13834183 挡板	2-23
13339647 A0类销轴	7-27	13834184 隔环	2-21
13339649 A0类销轴	4-7, 7-21	13834185 左上隔环	2-21
13340399 F1类销轴	3-27	13834186 挡绳管	2-23
13340401 A1类销轴	3-27	13834187 盖板	2-21
13340937 D1类销轴B	2-77	13835789 挡绳管	7-27
13346508 管夹	2-41	13849536 固定板	3-137
13351841 B0类销轴B	2-89	13849539 端盖	3-137
13351860 B0类销轴B	2-77	13869889 卷扬阀杆组件	5-47
13351862 销轴	7-21	13872631 $\phi 0.8$ 阻尼	5-51
13351868 销轴	2-77	13891825 五尾侧下滑块	2-25
13355353 B0类销轴B	2-97	13896119 切换阀堵	5-43
13376157 卡板II	7-13	13900759 臂尖滑轮架	2-97
13382503 A0类销轴	2-85	13900820 卡板	2-97
13392108 进油管III	3-411	13900821 隔套	2-97
13392112 回油管	3-411	13900823 臂尖滑轮架总成	2-21
13396466 挡板	2-31	13902722 回油过滤器组件	3-127
13397489 轴	2-85	13906755 F1类销轴	3-9, 3-27
13399684 上铰点定轴板	7-13	13906766 挡套	3-9, 3-27
13400147 导向套	3-157	13906804 螺栓	3-9, 3-27
13401847 E1类销轴A	7-13	13907008 对中板	3-27
13404932 F6类销轴B	2-97	13907052 后对中板	3-27
13429053 铭牌	5-25, 5-41	13909452 回油座组件	3-127
13434286 阀杆堵	5-27	13934530 散热器拉杆主板	3-405
13460377 钢管总成	5-11	13953493 溢流阀	5-43
13537241 无油轴承	7-15	13953610 阀堵	5-47, 5-53
13545520 F0类销轴	2-29	13971960 滑轮	2-39
13599579 GSJ密封圈	3-157	13971961 缩臂轮	2-29
13599582 GSJ密封圈	2-41, 2-45	13973213 槽板	2-9
13599593 GSJ密封圈	7-15	13973223 上调紧螺栓	2-3, 2-7, 2-13, 2-17
13599600 GSJ密封圈	2-75, 7-25	13973683 滑轮罩II	2-29
13599615 GSJ密封圈	7-23	13985517 B2类销轴B	2-33
13621651 补水管	3-407	13985759 隔套V	2-29
13621687 除气胶管	3-407	14011227 支架	3-109, 3-113
13673372 液位警示牌	3-127	140525000019A 行程(限位)开关	6-7
13685439 压板	3-27	140529000008A001 电缆线	6-13
13687798 进气管支架环箍	3-397	140529000008A002 壳体	6-13
13715262 通讯连接线束	3-421	140529000008A003 双测量信号模块	6-13
13746787 JT导向环	2-75	140529000008A 拉线传感器	6-11
13746808 JT导向环	2-75	140529000009A 拉线传感器	3-427
13776753 起重机铭牌	8-3	140529000022A001 防水接头	6-9
13784187 导向套	7-15	140529000022A002 长度模块	6-9
13784190 活塞	7-15	140529000023A002 O型密封圈2	6-9
13784191 螺母	7-15	140529000023A003 支架2	6-9
13789194 宽组合密封	7-15	140529000023A004 主板	6-9
13812626 隔套	7-15	140529000023A005 卷筒	6-9
13825679 滑轮	2-33	140529000023A006 卷簧	6-9
13825681 挡板	2-33	140529000023A007 卷簧盒	6-9
13825683 伸五接头销锁	2-29	140529000023A008 卷簧轴	6-9
13825684 2缸导向滑块	2-29	140529000023A009 压线盖	6-9
13825685 1缸导向滑块	2-29	140529000023A010 密封垫	6-9

140529000023A011 导线滑轮	6-9	141501000099A012 风门	4-41
140529000023A012 弹簧隔板	6-9	141501000099A013 内气传感器支架	4-41
140529000023A013 支架1	6-9	141501000099A014 衬垫	4-41
140529000023A014 滑轮轴1	6-9	141501000099A015 金属连杆	4-41
140529000023A015 滑轮轴2	6-9	141501000099A016 伺服马达(内外气)	4-41
140529000023A016 磁铁座	6-9	141501000099A017 调速模块	4-41
140529000023A017 轴承座	6-9	141501000099A018 风机壳体(上)	4-41
140529000023A018 高帽罩	6-9	141501000099A019 连杆	4-37
140529000023A019 电路板	6-9	141501000099A020 膨胀阀护帽	4-39
140529000023A020 电路板支架	6-9	141501000099A021 防结霜传感器	4-37
140529000023A021 轴承	6-9	141501000099A022 连杆	4-37
140529000027A004 8芯公头插件	6-13	141501000099A023 风机壳体(中)	4-41
14079869 充液阀总成	3-51	141501000099A024 风门	4-37
14080025 垂直油缸管路	3-47	141501000099A025 风门	4-37
14080140 中回端盖	3-137	141501000099A026 连杆	4-37
14080141 回转体芯	3-137	141501000099A027 连片	4-37
14080142 法兰	3-137	141501000099A028 风机壳体(下)	4-41
14080163 回转固定套	3-137	141501000099A029 连片	4-37
140808000021A 显示控制屏	6-19	141501000099A030 空调线束	4-35
14082243 导电环总成	6-27, 6-29	141501000099A031 风机总成	4-35
14086314 梯子组件II	3-145	141501000099A032 衬垫	4-39
14086322 扶手总成II	3-141	141501000099A033 蒸发器壳体(罩)	4-37
14086327 梯子组件I	3-141, 3-145	141501000099A034 膨胀阀	4-39
14086329 踏板组合III	3-141	141501000099A035 蒸发器	4-35
14086331 踏板组件IV	3-141	141501000099A036 衬垫	4-39
14091133 导向套	7-23	141501000099A037 蒸发器芯体	4-39
14097896 吸油法兰	3-87	141501000099A038 蒸发器芯体总成	4-37
140999020009A 移动终端	6-19	141501000099A039 蒸发器管路	4-39
14103643 油水分离器支架	3-411	141501000099A040 蒸发器壳体(连接侧)	4-37
14105162 后悬架焊接总成	3-27	141501000099A041 伺服马达	4-37
14109180 连接支架	3-141	141501000099A042 内气传感器	4-41
14109188 梯子橡胶板	3-145	141502000489A 独立暖风油箱	4-51
14109193 左连接管焊件	3-141	141502000491A 防冻液水箱	4-51
14109195 右连接管焊件	3-145	141502000735A 空调附件	4-25
14109198 踏步	3-141	141502001182A001 管子	4-43
141099000021A 直线电机	4-7	141502001182A002 管子	4-43
14110849 发动机进水胶管	3-407	141502001182A003 管子	4-45
14111137 连接杆M14×109	5-41	141502001182A004 管子	4-45
14111143 连接杆M14×384	5-41	141502001182A005 管子	4-47
14129271 三色警示灯接线图	6-29	141502001182A006 管子	4-47
141299000017A 水暖加热器	4-51	141502001182A007 管子	4-49
14134021 优先阀堵	5-57	141502001182A008 管子	4-49
14134115 补偿阀堵	5-43, 5-47, 5-53	141601990024A 转向灯	3-425
14134363 切换阀杆	5-43	141603000094A 警示灯	6-19
14134384 工作联阀体	5-47	141604000064B 照明灯	6-5
14134658 卷扬联组件	5-41	141604000069B 照明灯	3-425
14142710 三节臂头右上滑块	2-3, 2-7, 2-13	14167884 消声器支架	3-403
14142713 三节臂头左上滑块	2-3, 2-7	14167934 消声器箍带总成	3-403
14142720 二尾下滑块	2-5, 2-15	14186615 挡板	2-9
141501000090B 空调总成	4-27	14191131 蜂鸣器支架	6-21
141501000099A001 海绵条	4-35	14207665 扶手	3-145
141501000099A002 继电器	4-35, 4-41	14216312 单向溢流阀	5-47, 5-53
141501000099A003 海绵条	4-35	14216691 挡泥板连接支架	3-141
141501000099A004 海绵条	4-35	14252556 紧固带总成	3-127
141501000099A005 海绵条	4-35	14254883 H2类销轴B	2-29
141501000099A006 海绵条	4-35	142599000119A 右扶手箱控制按键面板	6-19
141501000099A007 海绵条	4-35	142599000120A 左扶手控制按键面板	6-19
141501000099A008 海绵条	4-35	142599000121A 辅助控制按键面板	6-19
141501000099A009 蒸发器壳体(吹脸侧)	4-37	142599000122A 支腿控制按键面板	6-19
141501000099A010 盖板	4-37	142599000180B 压力开关	5-79
141501000099A011 连杆	4-41	14265391 橡胶包带	3-131

14265392 紧固带总成	3-127	14560359 补偿阀芯	5-43, 5-47, 5-53
14265394 紧固带焊接总成	3-131	14560362 回转控制阀杆	5-27
14269345 示高灯支架	2-21	146303000017A 蜂鸣器	6-21
14269348 风速仪支座	6-27	146303000023A 蜂鸣器	3-425
14273004 摄像头安装板	6-29	146399000003A 电喇叭	6-19
14275060 短弹簧座	5-27	149900000009 角度传感器	6-5
142801000414A 5芯重载插头总成	6-7	149900000020 片式保险丝	3-433
142801000415A 5芯重载插座总成	6-7	149900000021 片式保险丝	3-433
142801000525A 10芯插头套件	6-11	149900000025 延时继电器	3-433
142801000526A 6芯插头套件	6-33	149900000248B 钢丝绳三圈保护器	6-27, 6-29
142899000166A 母针	6-11, 6-33	149900000407A 回转定量位移检测机构总成	7-5
142902000032A 控制柜	3-419	149900000584A 显示器支架	6-19
142999000090A 中大吨位主臂臂头接线盒	6-7	150106010037A013 轴	3-89
142999000323A001 二极管	3-423	150106010038B006 O形密封圈	3-89
142999000323A002 保险片	3-423	150106010038B007 O形密封圈	3-89
142999000323A003 保险片	3-423	150106010038B008 O形密封圈	3-89
142999000323A004 保险片	3-423	150106010044B002 轴封	3-89
142999000323A005 保险片	3-423	150107010028A021 密封环	3-91
142999000323A006 继电器	3-423	150107020019B001 密封包	3-119, 4-31
14307466 遥控器接线图	6-27	150107020029B 三联齿轮泵组	3-87
14308564 安全绳	2-9	150188000301A 密封圈	3-91
14315463 接近开关接线图	3-427	150188000302A 轴封	3-91
14322842 支架	2-21	150201010068A001 配油盘	5-21
14326176 蓄电池电气系统图	3-415	150202040040A015 空滤头	3-129
14357205 摄像头安装板	6-29	150202040040A016 密封垫	3-129
14369654 减震垫	7-19	150202040040A017 白内六角螺钉	3-129
14376617 进回油一阀体	5-51	150202040040A018 加油滤	3-129
14377639 变幅阀杆	5-55	150202040040A019 法兰密封垫	3-129
14377652 变幅阀杆组件	5-53	150304030003A 流量控制阀	5-31
14379099 轴	4-29	150401010041B001 6通径电磁线圈	3-61, 3-63
14379120 端盖	4-29	150401010053B 电磁换向阀	3-59
14379168 端盖	4-29	150401010054B 电磁换向阀	3-59
14379169 轴套	4-29	150401010064B001 线圈	3-77, 3-79, 3-83, 3-85
14379626 防回流垫VI	3-405	150401010064B002 R形圈	3-77, 3-79, 3-83, 3-85
14392233 回转锁定标牌	8-7	150401010064B 电磁换向阀	3-75, 3-81
14404095 端直通阻尼接头	5-23	150401010065B 电磁换向阀	3-75, 3-81
14415857 主钩重锤钢丝绳	6-15	150401020018B001 10通径线圈	3-71
14422190 防回流垫I	3-405	150401020024A001 线圈	3-65, 5-69, 5-71, 5-75, 5-77
14422575 防回流垫II	3-405	150401020024A002 O形圈	3-65, 5-69, 5-71, 5-75, 5-77
14471254 变幅合流阀杆	5-57	150401020024A004 O形圈	3-65, 5-69, 5-71, 5-75, 5-77
14471293 变幅联阀体	5-53	150401020031B003 O形圈	3-77, 3-79, 3-83, 3-85
14477982 变幅联组件	5-41	150401030045B001 线圈	5-29
14479562 伸缩集成阀体	5-43	150401030045B 电磁换向阀	5-25
14479698 合流阀体	5-57	150403060004B 液控换向阀	5-57
14483602 下滑轮组件	2-23	150405020040A004 圆柱销	5-21
14485237 左尾灯支架	3-143	150406010014B 液压锁	3-125
14485238 右尾灯支架	3-143	150408020006B 梭阀	5-25, 5-47
14488630 发动机左后支架	3-259	150501020058B 溢流阀	5-51, 5-57
14488694 发动机右后支架	3-259	150504010036A 平衡阀	5-7
14494522 支架	4-29	150504010058A 平衡阀	5-13
14494719 马达支座部件	4-27	150901010207A 垂直油缸	3-151
14496338 转向、驻车控制阀块	3-59	150901010209A 2号伸缩油缸	2-31
14496339 转向、驻车控制阀总成	3-51	150901020161A 副臂拔销油缸	2-67
14521355 $\phi 0.5$ 阻尼	5-43, 5-47, 5-53	150901030021A 配重提升油缸	7-21
14521383 $\phi 0.8$ 阻尼	3-69	150901050067A 配重插销油缸	7-21
14521387 $\phi 1.2$ 阻尼	5-25, 5-57	150902020057A 变幅油缸	7-3
14521390 $\phi 2.0$ 阻尼	5-57	151008210137A 胶管总成	5-9
14521392 $\phi 0.5$ 阻尼	5-73	151302020073B 管夹	5-61
14521439 $\phi 1.5$ 阻尼	5-67	151304990044A 螺旋弹簧蜗杆卡箍	3-407
14521612 $\phi 4.0$ 阻尼	5-67	151304990046A 螺旋弹簧蜗杆卡箍	3-407
14560350 卷扬阀杆	5-49	151304990047A 螺旋弹簧蜗杆卡箍	3-407

151403030120A O形圈	3-95	160102070056A023 扭振减振器	3-261
151501000033A001 四氟挡圈	3-95	160102070056A024 缸体	3-271
151501000102A003 发讯器	3-95	160102070056A025 后置齿轮系附件安装件	3-261
151505000063A 液压滤芯	3-95	160102070056A026 抗碎螺栓	3-271
151601010026B003 扇叶组件	3-121	160102070056A027 发电机安装件	3-261
151603000026B001 换热器	3-121	160102070056A028 曲轴	3-271
151603000026B002 风罩组件	3-121	160102070056A029 发动机前悬置支架	3-261
151603000026B003 护网组件	3-121	160102070056A030 风扇驱动件	3-261
151603000026B 组合散热器	3-117	160102070056A031 燃油滤清器连接管路	3-261
151701000022D 隔膜式蓄能器	5-61	160102070056A032 燃油滤清器位置	3-261
151701000026D 隔膜式蓄能器	3-51	160102070056A033 飞轮壳	3-261
151902000016A 液压转向器	5-79	160102070056A034 飞轮壳安装件	3-261
152201000078A001 锁母	5-15	160102070056A035 飞轮壳管路	3-261
152201000078A002 接头体	5-15	160102070056A036 燃油泵	3-261
152201000078A003 旋转格来圈	5-15	160102070056A037 供油系附件	3-261
152201000078A004 钢球	5-15	160102070056A038 供油系附件	3-261
152201000078A005 接头体2	5-15	160102070056A039 燃油管路	3-261
152201000078A006 接头体3	5-15	160102070056A040 燃油输油管路	3-261
152201000078A007 接头体S	5-15	160102070056A041 飞轮	3-261
152201000078A008 O型圈	5-15	160102070056A042 飞轮安装件	3-261
152201000078A009 O型圈	5-15	160102070056A043 前端齿轮室盖	3-261
152201000078A010 挡圈	5-15	160102070056A044 暖风安装件	3-261
160101070010A001 保持架	3-265	160102070056A045 进气软管	3-261
160101070010A003 齿轮室	3-261	160102070056A046 进气连接件	3-261
160101070010A004 曲轴皮带轮	3-277	160102070056A047 进气歧管	3-261
160101070010A005 发电机	3-261	160102070056A048 出气连接件	3-261
160101070010A011 进气过渡管	3-329	160102070056A049 发动机吊耳	3-261
160101070010A012 机油滤清器座	3-335	160102070056A050 发动机吊耳安装件	3-261
160101070010A013 机油泵	3-343	160102070056A051 机油冷却器	3-261
160101070010A015 缸盖	3-355	160102070056A052 全流式机油滤清器	3-261
160101070010A016 摇臂室	3-357	160102070056A053 机油标尺	3-261
160101070010A017 线束	3-357	160102070056A054 机油	3-261
160101070010A021 进水连接管	3-263	160102070056A055 机油泵	3-261
160101070010A022 进水连接管	3-383	160102070056A056 加机油装置	3-263
160101070015B001 主轴承盖	3-271	160102070056A057 油底壳	3-263
160101070015B002 主轴承盖	3-271	160102070056A058 发动机控制模块	3-263
160102040017B033 曲轴瓦	3-271	160102070056A059 增压器	3-263
160102040017B034 曲轴瓦	3-271	160102070056A060 性能件	3-263
160102040017B035 曲轴止推瓦	3-271	160102070056A061 缸盖	3-263
160102040024A021 节温器	3-281	160102070056A062 摇臂	3-263
160102070056A001 燃油滤清器	3-309	160102070056A063 发动机冷却液除气管	3-263
160102070056A002 起动机	3-373	160102070056A064 机油压力传感器	3-263
160102070056A003 多楔带	3-387	160102070056A065 隔热罩	3-263
160102070056A004 水泵	3-389	160102070056A066 起动机安装件	3-263
160102070056A005 齿轮室	3-269	160102070056A067 风扇隔块	3-263
160102070056A006 风扇支架	3-291	160102070056A068 风扇隔块	3-263
160102070056A007 六角法兰面螺栓	3-291	160102070056A069 起动机	3-263
160102070056A008 组合软管	3-295	160102070056A070 增压器布置	3-263
160102070056A009 机油标尺	3-339	160102070056A071 扭矩转换器冷却	3-263
160102070056A010 参数牌	3-349	160102070056A072 增压器管路	3-263
160102070056A011 位置传感器	3-349	160102070056A073 气阀室罩布置	3-263
160102070056A012 增压器	3-351	160102070056A074 出水连接件	3-263
160102070056A013 排气管密封垫	3-375	160102070056A075 水泵驱动件	3-263
160102070056A014 增压器供油管	3-379	160102070056A076 水泵	3-263
160102070056A015 进气预热器	3-261	160102070056A077 皮带张紧轮	3-263
160102070056A016 参数牌	3-261	160102070056A078 电控模块线束	3-263
160102070056A017 缸体	3-261	160102070056A079 排气连接件	3-263
160102070056A019 曲轴箱通风件	3-261	160102070056A 发动机	3-259
160102070056A020 螺塞	3-275, 3-279, 3-321	160102070120B007 节温器	3-261
160102070056A021 冷却液辅助加热	3-261	160499000012A 燃油箱	3-411
160102070056A022 定位环	3-271	160601000026A001 雨帽总成	3-401

160601000026A002 派克螺栓	3-401	24003528 螺栓	7-29
160601000026A003 旋入式耳	3-401	24004294 螺钉	2-41
160601000026A004 六角螺母	3-401	24004634 直通接头	3-123, 5-5, 5-13, 5-61
160601000026A005 预清器主体	3-401	29012660 螺钉	7-33
160601000026A006 弹簧垫圈	3-401	60000058 电磁式电源总开关DK238BY-010	3-433
160601000026A007 夹子	3-401	60001569 线束	6-29
160602010040B001 安全滤芯分总成	3-399	60006493 制动器	3-19
160602020025B 空气滤清器主滤芯	3-399	60006843 电子油门	6-19
160801020054A001 副水箱	3-409	60009582 张紧轮	4-27
160801020054A002 水散	3-409	60010437 接近开关	6-27
160801020054A003 中冷器	3-409	60011161 O形圈	2-43, 2-45
160801020054A 散热器	3-407	60012268 O形圈	3-157
160801020071B002 1/4加长放水开关	3-409	60012339 O形圈	7-15
160801060003A001 温控器总成	3-121	60012789 线束	3-431
160801990060A 导风罩	3-405	60012949 胶管	5-19
168806000006A 六角法兰面螺栓	3-277	60013321 A型蓄电池负极接头总成	3-431
168899001744A 发电机	3-285	60013322 A型蓄电池正极接头总成	3-431
21002810 直角法兰接头	3-133	60013637 铰链	3-145
21002856 端直通接头	3-57	60013713 无油轴承	3-157
21002990 直通组合接头	5-13	60014160 起动继电器	3-433
21003998 胶管	5-5	60014259 挡圈	3-157
21005016 螺钉	2-33	60014829 熔断器	6-23
21005190 螺栓	3-165	60016013 拉手	3-145
21005351 螺栓	3-141	60016718 螺母	3-9, 3-27
21006584 楔	7-27	60016914 制动片	3-21
21006591 楔套	7-27	60017903 滚动轴承	7-31
21008341 端直通接头	5-5	60018185 星形密封圈	3-137
21008727 直通接头	3-109	60018200 压力开关	3-115
21008728 直通变径接头	5-17	60019594 胶管	5-79
21011028 法兰接头	3-133	60022027 UP导向环	2-47
21011030 法兰接头	3-87	60023542 B3密封圈	2-41, 2-45
21011612 法兰接头	3-133, 5-5, 5-39	60023683 15芯插头外壳	6-35
21015715 直角法兰接头	3-133, 5-35, 5-39	60023686 15芯重载插头	6-35
21018136 警示灯	6-33	60023927 导向环	3-137
21019914 熔断器	6-23	60023929 TG油封	3-137
21019915 熔断器	6-23	60024941 溢流阀	5-25
21019916 熔断器	6-23	60024971 O形圈	7-7
21019918 中间继电器	6-23	60024972 O形圈	7-7
21020777 端直通接头	3-57	60025952 胶管	5-17
21021015 O形圈	5-43, 5-47, 5-53, 5-57	60030404 飞轮	3-315
21022263 法兰接头	3-133	60030651 胶管	3-133
21026729 直通接头	3-99	60031571 密封圈	3-231, 3-247
21028517 管夹	3-117, 5-35	60034227 机油滤清器	3-337
21030054 胶管	5-9	60037293 发动机后悬置软垫	3-259
21033030 胶管	3-105	60041754 RGR防污圈	2-47
21034518 钢格板垫片	4-29	60041770 螺钉	6-9
21050783 直角组合接头	3-117, 3-133, 5-35	60041903 德驰插座塑胶固定件	3-421
21053797 螺钉	5-21	60044410 螺栓	3-19
23001930 O形圈	3-71	60045176 垫圈	7-29
23001999 螺栓	2-85	60047714 UP导向环	3-157
23002246 螺钉	4-7	60047767 配电盒	3-431
23002806 O形圈	2-75	60049421 智能遥控系统总成	6-37
23005309 次极锁12线(插针)	6-37	60049950 带垫圈自攻螺钉(D5 L16)	4-35, 4-41
24000033 螺栓	7-29	60049965 自攻螺钉	4-37, 4-41
24000485 螺钉	7-25	60051777 后灯	3-425
24000567 挡圈	7-33	60051778 后灯	3-425
24000861 螺母	7-29	60053916 视频监视器	6-29
24001352 直通接头	3-133, 5-5, 5-9, 5-35	60056401 熔断器	6-23
24001922 空气滤清器	3-127	60057033 V形卡箍	3-329
24001958 螺塞	3-59, 3-69, 5-23	60057056 O形密封圈	3-329
24003146 螺塞	7-7	60058816 滚动轴承	7-7

60060597 螺栓	7-31	60099724 油泵主动齿轮卡环	3-191
60063680 压力开关	3-59	60099726 油尺孔塞	3-171
60063910 线槽	3-419	60099744 O形圈	3-209, 3-247
60064295 滚动轴承	7-7	60099747 形圈	3-231, 3-247
60064296 滚动轴承	7-7	60099748 O形圈	3-231, 3-247
60064297 滚动轴承	7-7	60099760 导轮座油封	3-229, 3-247
60066632 电线	3-431	60102196 安装隔块	3-375
60067208 中央配电盒	6-21	60102202 搭铁线	3-349
60067209 中央配电盒	3-419	60102211 夹紧板	3-273
60068694 螺钉	3-153	60102225 碗形塞	3-339
60078099 盖板密封垫	3-305	60102230 油环	3-353
60078100 管夹	3-395	60102263 燃油喷射泵	3-305
60078112 连杆	3-353	60102269 检查阀	3-311
60078116 密封垫圈	3-311	60102290 凸轮轴齿轮	3-353
60078145 增压器密封垫	3-351	60102292 油泵齿轮	3-305
60078150 O型密封圈	3-299	60102326 带垫螺栓	3-349
60078152 矩形密封圈	3-383	60102335 吊耳	3-331
60078158 矩型密封圈	3-389	60102341 定位销	3-353
60078169 螺母	3-145, 3-149, 3-397	60102358 盖板	3-299
60079720 吊钩拉索具	7-27	60102359 盖板	3-305
60081634 蓄电池箱盖	3-417	60102370 管夹	3-273
60083160 滚动轴承	3-11, 3-29	60102373 管夹	3-311
60088095 夹子	4-37	60102375 管接头	3-379
60098740 端直通接头	3-117	60102386 活塞销C4931041 东风	3-353
60099151 碟簧	3-21	60102389 机油吸油管密封垫	3-347
60099161 排气阀	3-21	60102396 减震垫	3-349
60099169 差速齿轮	3-17, 3-35	60102423 快速接头	3-295, 3-311
60099177 锁板	3-17, 3-35	60102436 六角法兰面螺母	3-305
60099178 锁板	3-15, 3-33	60102440 六角法兰面螺栓	3-299
60099186 垫片	3-17, 3-35	60102443 六角法兰面螺栓	3-289
60099188 调整螺钉	3-21	60102446 六角法兰面螺栓	3-265
60099191 调整螺母	3-17, 3-35	60102449 六角法兰面螺栓	3-287, 3-335
60099192 蝶形螺母	3-21	60102450 六角法兰面螺栓	3-299, 3-391
60099200 卡簧	3-15, 3-33	60102452 紧固件	3-385
60099201 卡簧	3-21	60102454 六角法兰面螺栓	3-357
60099203 开口销	3-21	60102455 六角法兰面螺栓	3-299, 3-301
60099204 六角螺钉	3-21	60102456 六角法兰面螺栓	3-269
60099212 六角螺母	3-21	60102457 六角法兰面螺栓	3-273, 3-357
60099213 螺母盖	3-21	60102458 六角法兰面螺栓	3-299
60099222 十字轴	3-17, 3-35	60102459 六角法兰面螺栓	3-269
60099230 推力垫圈	3-15, 3-33	60102460 六角法兰面螺栓	3-327
60099234 推力垫圈	3-17, 3-35	60102462 六角法兰面螺栓	3-353
60099238 压力螺栓	3-21	60102464 六角法兰面螺栓	3-375
60099242 轴套	3-17, 3-35	60102465 六角法兰面螺栓	3-349
60099244 O形圈	3-21	60102467 六角法兰面螺栓	3-265
60099245 O形圈	3-21	60102472 六角法兰面螺栓螺栓	3-271, 3-293, 3-333, 3-347
60099246 O形圈	3-17, 3-35	60102473 六角头螺栓	3-343
60099259 密封圈	3-21	60102486 螺塞	3-279
60099264 密封圈	3-17, 3-35	60102487 螺塞	3-271
60099265 油封	3-21	60102488 螺塞	3-271, 3-297
60099266 磁铁	3-21	60102489 螺塞	3-303
60099497 加油孔塞	3-207	60102492 螺栓	3-327
60099514 持续泵连接盖	3-197	60102496 密封垫	3-335
60099577 泵轮轮毂齿轮卡环	3-167	60102498 密封垫圈	3-311
60099592 持续泵连接盖衬垫	3-197	60102503 内六角圆头螺栓	3-347
60099595 弹簧座	3-229	60102504 内六角圆柱头螺栓	3-349
60099596 弹簧座卡环	3-229	60102505 内六角圆柱头螺栓	3-353
60099618 惰轮轴螺母	3-233	60102506 堵头	3-321, 3-383
60099663 螺钉	3-183	60102509 琶形接头C3964817 东风	3-353
60099694 四档轴前轴承卡环	3-207	60102519 气阀室罩	3-381
60099702 通气器	3-207		

60102535 曲轴法兰	3-277	60121917 叶轮毂螺栓	3-187
60102538 曲轴箱通风管	3-273	60121918 叶轮毂螺栓垫板环	3-187
60102539 曲轴箱通风管	3-273	60121934 O形圈	3-185
60102568 双头螺栓	3-305	60121951 O形圈	3-187
60102572 塑料堵塞	3-299	60121952 O形圈	3-211, 3-247
60102575 挺杆体	3-271	60121954 O形圈	3-211, 3-249
60102592 销环	3-319	60121955 O形圈	3-233, 3-249
60102608 圆头螺栓	3-273	60121988 止动环	3-245
60102641 O型密封圈	3-273	60122034 活塞环	3-221, 3-247
60102643 O形密封圈	3-325	60122052 叶轮毂	3-187
60102645 曲轴后油封	3-299	60122057 轴承止动环	3-187
60102664 温度传感器	3-349	60122620 钢球	5-27
60102667 导线固定夹	3-357	60125824 尼龙闷盖	3-415
60102670 线束夹	3-357	60125825 线束定位夹	6-27
60102671 ECM模块	3-349	60125826 线束定位夹	6-27
60102679 标签	3-283	60125827 线束定位夹	6-27
60102680 标签	3-341	60134394 薄垫片	3-211
60102682 标签袋	3-283	60134395 薄垫片	3-211
60103898 加机油口盖	3-381	60134396 薄垫片	3-211
60103901 减震垫	3-381	60134397 薄垫片	3-211
60103914 孔用弹性挡圈C3920691 东风	3-353	60134398 差速器侧齿	3-17, 3-35
60103922 六角法兰面螺母	3-381	60134400 防松垫片	3-187
60103925 六角法兰面螺栓	3-353, 3-389	60137145 隔膜式蓄能器	5-57
60103926 六角法兰面螺栓	3-299, 3-311, 3-313	60148470 滚动轴承	2-37
60103927 六角法兰面螺栓	3-297, 3-305, 3-379	60150274 电线	3-431
60103928 六角法兰面螺栓	3-311	60151476 胶管	5-19
60103929 六角法兰面螺栓	3-327, 3-353, 3-357	60153192 O型环	4-39
60103930 六角法兰面螺栓	3-279, 3-287, 3-345	60153193 O型环	4-39
60103931 六角法兰面螺栓	3-269, 3-319, 3-347, 3-349	60153215 螺栓	4-39
60103932 六角法兰面螺栓	3-287, 3-297, 3-383	60155050 螺钉	2-29
60103933 六角法兰面螺栓	3-269, 3-311	60156514 柱塞马达	5-19
60104000 密封垫圈	3-311	60156528 滚动轴承	4-29
60104005 堵头	3-377	60160921 滚针轴承	3-11, 3-29
60104033 双头螺栓	3-357, 3-381	60160965 堵塞	3-11, 3-29
60112768 压力传感器	3-427, 6-27, 6-29	60160982 黄油嘴	3-11, 3-29
60115997 滚动轴承	7-7	60160998 六角螺母	3-11, 3-29
60118136 后视镜	3-145	60160999 六角螺母	3-11, 3-29
60118137 后视镜	3-141	60161005 六角头螺钉	3-19
60118138 后视镜	3-141	60161017 轮毂螺栓109.2747.P4	3-13, 3-31
60121053 O形圈	3-187	60161072 径向密封环	3-11, 3-29
60121624 衬垫	3-225, 3-247	60161077 密封圈	3-15, 3-33
60121648 固定环	3-17, 3-35	60161078 密封圈	3-11, 3-29
60121651 管塞-没显示	3-209	60162281 门锁	3-141, 3-145
60121664 盘	3-35	60167265 点火开关	6-19
60121692 低速轴轴承端	3-211	60168684 中心杆	5-21
60121707 轴承	3-187	60168692 圆锥滚子轴承	5-21
60121719 齿轮固定环	3-219	60168693 圆锥滚子轴承	5-21
60121752 安全锁紧螺栓	3-201	60168702 Z型主轴	5-21
60121772 套筒	3-245	60168709 弹簧	5-21
60121776 大帽螺栓	3-187	60168713 弹簧座	5-21
60121789 垫板环	3-183	60168725 调整垫圈	5-21
60121791 垫圈	3-233	60168726 调整垫圈	5-21
60121799 固定环	3-17, 3-35	60168732 缸体	5-21
60121811 圆锥滚子轴承	3-17, 3-35	60168735 后盖	5-21
60121829 调整螺母	3-15, 3-33	60168738 壳体	5-21
60121834 飞轮耦合垫圈	3-201	60168750 螺塞	5-21
60121852 活塞环	3-185	60168776 压板	5-21
60121853 活塞环	3-185	60168783 轴承座	5-21
60121872 螺母	3-11, 3-29	60168789 柱塞	5-21
60121894 锁定销	3-17, 3-35	60168790 柱塞环	5-21
60121895 锁定销	3-15, 3-33	60168802 油封	5-21

60168804 轴封盖	5-21	60240503 喉箍	3-407
60168807 标牌	5-21	60241194 轴套总成	3-193
60168830 球	3-231	60242395 摇杆式电子加速踏板	6-19
60168897 螺栓	3-171, 3-207	60246791 O形圈	5-47, 5-53
60174898 六角法兰面螺母	3-351	60246793 O形圈	5-27
60185200 发动机前悬置软垫	3-259	60247557 卡簧	3-89
60188253 轴承	3-17, 3-35	60248109 标签	3-381
60190466 滚动轴承	3-11, 3-29	60248110 标签组	3-261
60190637 酸性蓄电池	3-417	60248143 风扇驱动安装件组	3-261
60191794 胶管	3-125	60248192 接头	3-359
60193107 电线	3-431	60248207 矩形密封圈	3-345
60193266 回油过滤器	3-127	60248223 六角法兰面螺母	3-287
60197102 风速传感器	6-33	60248231 六角法兰面螺栓	3-363
60201126 液位传感器	3-427	60248264 螺塞	3-377
60208498 无油轴承	2-47	60248265 螺塞总成	3-271
60209457 单向阀	5-25	60248271 内六角锥形螺塞	3-329
60209459 溢流阀	5-25	60248284 喷油器压板	3-353
60210209 单向阀	5-43, 5-57	60248319 燃油滤清器座	3-297
60212590 截止阀	3-87	60248351 碗形塞	3-271
60212786 胶管	5-9	60248354 碗形塞	3-379
60212801 飞轮壳	3-299	60248357 碗形塞	3-355
60213359 排水管	4-33	60248359 碗形塞	3-271
60216859 单向阀	5-25	60249211 O形圈	3-89
60220899 警示灯	6-39	60249219 O形圈	3-89
60221467 温度传感器	3-171, 3-239	60249223 O形圈	3-89
60221468 传感器	3-237	60250668 压板接头	4-33
60223515 隔圈	3-21	60250669 外气过滤器	4-33
60223518 垫片	3-15, 3-33	60255752 钢球	5-57
60223565 销轴	3-15, 3-33	60256468 径向密封环	3-11, 3-29
60223630 滚针轴承	3-15, 3-33	60265717 螺栓	3-141, 3-149, 3-397, 3-403
60223632 O形圈	3-19	60267000 O形圈	5-43, 5-47, 5-51, 5-53, 5-57
60229828 O形圈	3-241, 3-247	60267258 滚动轴承	3-17, 3-35
60229830 O形圈	3-231, 3-247	60270322 速度传感器	3-173, 3-241
60229832 O形圈	3-173, 3-241, 3-247	60270341 堵头	3-209
60229835 O形圈	3-175, 3-207, 3-209, 3-247	60270352 螺钉	3-175
60229839 O形圈	3-169, 3-237, 3-247	60270354 传感器保护盖	3-171
60229879 弹簧	3-169	60270393 挡圈	3-219
60229885 弹簧垫圈	3-197	60270437 密封圈	3-217, 3-219, 3-221, 3-247
60229903 定位销	3-209	60270531 堵头	3-237
60229912 盖	3-175, 3-207, 3-209	60270534 O形圈	3-237, 3-247
60229932 活塞涨圈	3-187	60270542 O形圈	3-237, 3-247
60229954 螺钉	3-173, 3-241	60270543 O形圈	3-231, 3-237, 3-247
60229962 螺钉	3-187	60270549 堵头	3-179
60229965 螺钉	3-241	60270550 O形圈	3-179
60229969 螺钉	3-197	60272161 传感器	3-241
60229973 螺塞	3-209	60272163 传感器附件	3-173, 3-241
60230017 轴承	3-229	60272182 螺钉	3-239
60230273 压力补偿阀	5-67	60272201 螺钉	3-231
60230877 线轴	3-181, 3-237	60272275 卡簧	3-217
60230878 螺塞	3-181, 3-229, 3-231, 3-237	60272276 密封环	3-217, 3-219, 3-247
60230881 弹簧	3-181, 3-237	60272293 卡簧	3-207, 3-217, 3-219, 3-221
60230884 销	3-181, 3-237	60272321 卡簧	3-185
60230885 螺塞	3-181, 3-237	60272334 插装阀	3-229
60230894 螺塞	3-169	60272335 O形圈	3-229, 3-247
60232636 风扇	3-405	60272336 O形圈	3-181, 3-229, 3-237, 3-247
60233034 胶管	5-61	60272337 O形圈	3-181, 3-229, 3-237, 3-247
60234314 O形圈	3-15, 3-33	60272338 O形圈	3-181, 3-229, 3-237, 3-247
60234323 screw socket	3-21	60272341 螺钉	3-181, 3-229, 3-231, 3-237
60234699 旋钮开关	6-25	60272352 O形圈	3-181, 3-229, 3-231, 3-237, 3-247
60238742 蒸发器总成	4-33	60272354 堵头	3-211
60239244 空调控制器	4-33	60272378 弹垫8EM100 SYL956变速箱配件	3-239

60275751 电磁换向阀	3-59, 5-73	60287806 高压共轨管	3-353
60275753 电磁换向阀	5-67, 5-73	60287812 高压油管	3-353
60275754 电磁换向阀	3-69	60287813 高压油管	3-353
60277822 电磁换向阀	5-33, 5-43, 5-57	60287814 高压油管	3-353
60277823 电磁换向阀	5-33, 5-43, 5-47, 5-53	60287815 高压油管	3-353
60278857 内气滤网	4-35	60287817 隔热罩	3-363
60278858 风机马达	4-41	60287834 管路支架	3-311
60278859 暖风芯子	4-37	60287853 环状速度指示器	3-353
60281221 柴油滤清器组件	3-307	60287857 活塞冷却喷嘴	3-353
60282416 六角法兰面螺栓	3-287	60287869 机油回油管密封垫	3-379
60282419 皮带张紧轮	3-391	60287872 机油冷却器芯	3-335
60283589 电磁换向阀	5-67	60287874 机油冷却器芯密封垫	3-335
60283999 连杆轴瓦C3969562	3-353	60287888 机油压力传感器	3-361
60284000 活塞压缩环	3-353	60287890 加机油管	3-345
60284001 活塞压缩环	3-353	60287899 夹子	3-349
60284002 连杆轴瓦C4893693	3-353	60287918 进气阀	3-355
60285104 泵盖	3-225	60287921 进气过渡管	3-325
60285105 垫圈	3-199	60287930 进气歧管	3-327
60285106 螺母	3-199	60287935 进气预热器	3-265
60285118 离合器内密封	3-217, 3-219, 3-221, 3-247	60288110 燃油泵控制接头	3-311
60285935 隔套	3-223	60288118 燃油回油管	3-311
60285955 O形圈	3-227, 3-229, 3-247	60288130 燃油滤清器	3-297
60285959 滚柱轴套	3-227	60288140 燃油输油管	3-311
60285960 内圈	3-227	60288146 十二角头螺栓	3-365
60285962 轴衬	3-227	60288166 凸轮轴	3-353
60285964 轮毂	3-227	60288171 凸轮轴止推瓦	3-353
60285971 活塞	3-229	60288172 推杆	3-357
60285972 活塞环膨胀弹簧	3-229	60288177 碗形塞	3-355
60285973 活塞环	3-229, 3-247	60288179 碗形塞	3-271, 3-355
60285974 离合活塞复位弹簧	3-229	60288180 碗形塞	3-271
60285975 垫圈	3-229	60288199 摇臂室	3-357
60285979 卡环	3-229	60288204 摇臂总成	3-357
60285989 凸轮缘	3-213	60288208 油底壳	3-347
60285991 垫圈	3-213	60288210 油底壳固定板	3-347
60285992 螺母	3-213	60288211 密封垫片	3-347
60286241 喷油器油管座	3-353	60288214 油封	3-319
60286261 燃油喷油器连接件	3-353	60288234 增压器回油管	3-379
60286267 碗形塞	3-355	60288245 直软管	3-273
60286269 温度传感器C2897333 东康	3-349	60288366 六角法兰面螺栓	3-349
60286271 压力传感器	3-349	60288371 六角法兰面螺栓	3-353
60286272 压力传感器C2897331 东康	3-349	60288375 六角头法兰头螺钉	3-319
60287586 O形密封圈	3-319	60288384 六角法兰面螺栓	3-355
60287592 V形卡箍	3-325	60288386 六角法兰面螺栓	3-291
60287602 标签	3-265	60288404 滤清器支架	3-297
60287607 波纹管	3-323	60288405 滤清器座接头	3-297
60287614 衬套	3-271	60288413 密封垫圈	3-295
60287636 出水连接件	3-385	60288423 扭振减震器	3-277
60287638 带密封垫螺栓	3-317	60288435 排气阀	3-355
60287646 电控模块线束	3-393	60288444 排气歧管	3-375
60287657 吊耳	3-331	60288469 气阀杆油封3955393东康	3-355
60287661 定位环	3-353	60288471 气阀室盖密封垫	3-357
60287664 定位销	3-271	60288476 气阀锁块	3-355
60287704 发动机前悬置支架	3-289	60288478 气阀摇臂桥	3-357
60287705 发动机前悬置支架	3-289	60288481 气缸盖垫	3-355
60287724 飞轮壳	3-299	60288482 气门弹簧	3-355
60287731 风扇皮带轮	3-291	60288485 气门弹簧座	3-355
60287742 附件驱动盖密封垫	3-279	60288488 气门座圈	3-355
60287776 盖板	3-279	60288489 气门座圈	3-355
60287781 钢丝型弹性环箍	3-323	60288491 前齿轮室盖	3-319
60287787 缸盖	3-355	60288497 曲轴	3-271
60287799 缸体	3-271	60290746 油封	3-91

60290747 油封	3-91	60346364 O形圈	3-15, 3-33
60296594 气阀室罩盖密封垫	3-381	60346366 保护盖	3-17, 3-35
60297723 活塞	3-353	60346369 差速器壳	3-17, 3-35
60311711 滚珠轴承	3-191	60346370 差速器壳	3-17, 3-35
60311733 帽螺钉	3-191	60346371 差速器壳	3-17, 3-35
60311738 驱动盘套件	3-201	60346379 齿圈	3-15, 3-33
60311741 驱动轴承安装	3-191	60346380 齿圈	3-15, 3-33
60311758 系统泵齿轮	3-191	60346384 传动法兰盘	3-17
60311776 装运盖	3-195	60346385 传动法兰盘	3-35
60311777 装运盖衬垫	3-195	60346389 传动小齿轮	3-17, 3-35
60313495 O形圈	5-47, 5-53	60346390 弹簧垫圈	3-13, 3-31
60314225 参数牌	3-267	60346391 弹性挡圈	3-11, 3-29
60314255 减震块	3-349	60346392 垫圈	3-17, 3-35
60314257 内六角螺栓	3-349	60346393 垫圈	3-13, 3-31
60314261 双头螺柱	3-351	60346394 垫圈	3-17, 3-35
60314275 碗形塞	3-355	60346395 垫圈	3-13, 3-29
60318536 拉线传感器	6-5	60346396 垫圈	3-11, 3-29
60319802 DA17防尘圈	7-15	60346401 端盖	3-11, 3-29
60319805 佐康雷姆封	7-15	60346404 放液阀	3-23, 3-37
60319831 缸体加强板	3-271	60346405 附属装置	3-23, 3-37
60319832 发电机支撑	3-287	60346406 滚针轴承	3-11, 3-29
60319833 发电机支撑	3-287	60346407 行星齿轮	3-15, 3-33
60319836 机油吸油管	3-347	60346410 环圈	3-11, 3-29
60319837 风扇隔块	3-367	60346411 环圈	3-15, 3-33
60319838 风扇隔块	3-369	60346412 拉杆	3-11, 3-29
60322486 呼吸阀	3-11, 3-29	60346422 轮边壳	3-15, 3-33
60323157 补偿阀芯	3-69	60346425 轮边中间部件	3-15, 3-33
60323674 滑环	6-31	60346426 轮毂	3-11, 3-29
60327635 油箱盖	3-413	60346429 螺母	3-13, 3-31
60333703 齿轮马达	3-117, 4-27	60346430 螺栓	3-17, 3-35
60334774 双路充液阀	3-57	60346431 螺纹堵头	3-23, 3-37
60334775 双路制动阀	5-79	60346432 螺旋塞	3-13, 3-31
60339150 轮辋	3-43	60346436 内齿圈	3-17, 3-35
60339553 梭阀	5-57	60346443 桥轴	3-11, 3-29
60340098 单向阀	3-117	60346444 锁板	3-23, 3-37
60340446 双联柱塞泵组	3-87	60346447 太阳齿轮	3-15, 3-33
60345268 壳体	3-119, 4-31	60346449 万向接头	3-11, 3-29
60345269 从齿	3-119, 4-31	60346455 星型密封圈	3-11, 3-29
60345270 主齿	3-119, 4-31	60346457 星型密封圈	3-11, 3-29
60345271 密封挡条	3-119, 4-31	60346458 星型密封圈	3-11, 3-29
60345272 轴套	3-119, 4-31	60346459 右摇臂	3-11, 3-29
60345273 内密封圈	3-119, 4-31	60346465 制动盘	3-11, 3-29
60345274 前盖	3-119, 4-31	60346466 制动盘	3-19
60345275 油封	3-119, 4-31	60346471 制动器挂架	3-13, 3-31
60345276 轴承	3-119, 4-31	60346472 制动器挂架	3-19
60345277 卡簧	3-119, 4-31	60346473 中心销	3-11, 3-29
60345278 防尘油封	3-119, 4-31	60346474 中心销	3-11, 3-29
60345279 支撑环	3-119, 4-31	60346476 轴衬	3-11, 3-29
60345280 锁紧螺母	3-119, 4-31	60346477 轴衬	3-11, 3-29
60345281 电磁铁	3-119, 4-31	60346478 轴衬	3-17, 3-35
60345282 电磁阀芯	3-119, 4-31	60346479 轴衬	3-23, 3-37
60345283 定位销	3-119, 4-31	60346480 轴承	3-17, 3-35
60345284 节流块	3-119, 4-31	60346481 轴承凸缘	3-17, 3-35
60345285 堵头	3-119, 4-31	60346486 转向关节	3-11, 3-29
60345286 单向阀	3-119, 4-31	60346487 左摇臂	3-11, 3-29
60345287 螺钉	3-119, 4-31	60346740 溢流阀	5-57
60345288 平垫	3-119, 4-31	60347237 喷油器	3-353
60345289 弹垫	3-119, 4-31	60347312 端盖	3-171, 3-209, 3-239
60345290 密封圈	3-119, 4-31	60347372 O形圈	3-171, 3-209, 3-239, 3-247
60345291 平键	3-119, 4-31	60347633 压力调节阀	3-177
60346363 O形圈	3-15, 3-33	60347634 挡块	3-177

60347635 O形圈	3-177	A210111000119 螺栓	3-259
60347636 销	3-177	A210111000125 螺栓	3-157
60348940 轴端挡板	7-29	A210111000127 螺栓	3-131
60350784 圆形连接器组合	6-7	A210111000198 螺栓	3-405
61003857 销轴	7-31	A210111000202 螺栓	3-259
61005189 六角法兰面螺栓	3-271	A210111000203 螺栓	2-29, 3-165, 3-259, 3-411
61008928 插装阀	3-237	A210111000204 螺栓	3-23, 3-37, 7-27
61010344 堵塞	3-15, 3-33	A210111000207 螺栓	4-7
61015666 手操器	6-35	A210111000208 螺栓	3-17, 3-35
61017246 空气滤清器	3-397	A210111000212 螺栓	3-15, 3-33
61017247 防雨帽	3-397, 3-399	A210111000221 螺栓	3-165
61020873 油漆	3-263	A210111000222 螺栓	3-11, 3-29
61020874 铭牌	3-371	A210111000227 螺栓	3-27
61021180 比例溢流阀	3-69	A210111000229 螺栓	7-21
61024837 电控模块支架	3-349	A210111000230 螺栓	2-11, 7-13
61024839 凸轮轴	3-353	A210111000234 螺栓	3-151
61024884 风速仪箱子	6-33	A210111000243 螺栓	3-147
61024885 风速仪安装支架	6-33	A210111000279 螺栓	2-69
61025847 冷凝器	4-33	A210111000280 螺栓	2-77
61026488 回转接头	5-13	A210111000293 螺栓	3-165
61026489 回转接头	5-13	A210111000322 螺栓	2-21
A210110000058 螺栓	3-11, 3-29	A210111000348 螺栓	3-15, 3-33
A210110000201 螺栓	3-151	A210111000442 螺栓	3-35
A210110000223 螺栓	3-405	A210113000266 螺栓	3-165
A210110000244 螺栓	7-5	A210203000009 螺钉	2-29
A210110000272 螺栓	3-17, 3-35	A210203000024 螺钉	2-9
A210110000359 螺栓	3-11, 3-29	A210204000011 螺钉	3-125
A210110000430 螺栓	7-5	A210204000016 螺钉	3-137
A210111000011 螺栓	2-9, 3-127, 3-411	A210204000017 螺钉	5-7
A210111000012 螺栓	3-259	A210204000019 螺钉	2-47
A210111000018 螺栓	2-29, 3-87, 3-93, 3-403	A210204000021 螺钉	2-29
A210111000023 螺栓	3-49, 3-141, 7-21	A210204000029 螺钉	3-87
A210111000025 螺栓	3-145, 3-411, 7-9	A210204000062 螺钉	2-33
A210111000026 螺栓	4-29	A210204000115 螺钉	6-9
A210111000027 螺栓	3-403	A210204000131 螺钉	3-153
A210111000028 螺栓	2-29, 3-67, 5-65	A210204000146 螺钉	2-41
A210111000031 螺栓	2-71	A210204000147 螺钉	3-137, 5-25
A210111000037 螺栓	2-37, 3-9, 3-141, 3-157	A210204000151 螺钉	3-51
A210111000038 螺栓	2-37, 2-71, 3-9, 3-27, 3-405	A210204000159 螺钉	3-137
A210111000039 螺栓	3-27, 3-141, 3-405, 4-7, 7-5	A210204000160 螺钉	2-33
A210111000040 螺栓	3-411	A210204000161 螺钉	3-87
A210111000041 螺栓	2-11	A210204000162 螺钉	4-29, 5-43, 5-47, 5-53, 7-15
A210111000052 螺栓	3-17, 3-35	A210204000167 螺钉	7-7
A210111000055 螺栓	3-147	A210204000181 螺钉	2-29, 2-35, 3-87, 5-7
A210111000061 螺栓	7-27	A210204000196 螺钉	3-135, 7-23
A210111000079 螺栓	2-37, 2-87	A210204000318 螺钉	5-33, 5-43
A210111000080 螺栓	3-49, 3-51, 3-53, 3-141, 3-145	A210204000341 螺钉	7-7
A210111000082 螺栓	2-23, 3-403	A210204000359 螺钉	7-5
A210111000086 螺栓	2-33	A210206000004 螺钉	7-7
A210111000088 螺栓	3-27, 3-51, 3-141, 3-147	A210208000001 螺钉	7-23
A210111000089 螺栓	2-3, 2-7, 2-11, 2-13, 2-17, 2-21, 2-51, 2-83, 2-85, 2-89, 2-97, 3-49, 3-127, 3-141, 4-29, 7-5, 7-17, 7-19	A210208000002 螺钉	7-23
A210111000090 螺栓	3-27, 3-411	A210208000007 螺钉	2-41
A210111000091 螺栓	3-397	A210208000008 螺钉	2-47, 7-15
A210111000095 螺栓	7-27	A210208000013 螺钉	2-75, 3-153
A210111000100 螺栓	2-17, 2-21	A210208000022 螺钉	2-47
A210111000107 螺栓	3-147, 7-13	A210210000010 螺钉	3-147
A210111000108 螺栓	7-13, 7-33	A210210000017 螺钉	3-141
A210111000112 螺栓	3-27	A210211000005 螺钉	2-51
A210111000117 螺栓	2-67, 2-69	A210211000007 螺钉	2-33
		A210211000010 螺钉	2-9
		A210211000015 螺钉	2-15, 2-19

A210231000003 螺钉	3-15, 3-33	A210414000102 挡圈	7-7
A210301000011 螺母	2-81	A210414000104 挡圈	7-7
A210304000002 螺母	3-17, 3-35	A210416000006 挡圈	2-49, 2-91, 2-93, 2-95, 2-99
A210307000001 螺母	2-11, 2-85, 3-141, 3-405, 3-411, 4-7	A210416000013 挡圈	7-15
A210307000005 螺母	2-67, 2-69, 2-85, 3-151	A210416000023 挡圈	2-39, 5-21
A210307000006 螺母	2-3, 2-13, 2-17, 2-21	A210416000037 挡圈	2-81
A210307000012 螺母	3-141, 3-147, 3-397, 7-17, 7-19, 7-27	A210416000048 挡圈	3-151
A210307000016 螺母	2-33, 3-141	A210417000095 挡圈	7-23
A210307000017 螺母	2-71, 3-67, 3-87, 3-403, 3-411, 5-65	A210422000001 垫圈	2-29
A210307000025 螺母	5-41	A210434000007 垫圈	2-75, 3-153, 3-411, 7-7, 7-25
A210307000030 螺母	2-33	A210434000009 垫圈	3-153
A210307000036 螺母	3-259	A210434000011 垫圈	2-41
A210307000040 螺母	2-3, 2-7, 2-11, 2-13, 2-17, 2-69, 2-77, 3-27	A210434000013 垫圈	2-47, 7-15
A210308000005 螺母	3-17, 3-35	A210434000018 垫圈	2-41
A210314000008 螺母	3-417	A210459000005 垫圈	3-417, 7-31
A210319000001 螺母	2-29, 3-49	A210459000007 校接螺栓	3-411
A210319000004 螺母	3-51, 3-165	A210491000009 销	4-7
A210319000006 螺母	3-131	A210491000017 销	2-37
A210333000010 螺塞	2-75, 7-25	A210491000018 销	2-81
A210333000013 螺塞	2-47, 7-15	A210491000020 销	2-85
A210341000005 螺塞	3-15, 3-33	A210491000023 销	4-7
A210401000001 垫圈	2-9, 2-29, 3-87, 3-93, 3-127, 3-135, 3-137, 3-145, 3-165, 3-259, 3-397, 3-403, 3-411, 4-7, 4-29, 7-9, 7-21	A210501000008 销	3-151
A210401000002 垫圈	2-37, 2-71, 3-9, 3-27, 3-141, 3-165, 3-259, 3-405, 3-411, 7-5, 7-27	A210501000013 销	2-37
A210401000003 垫圈	4-7, 5-41	A210501000021 销	2-77, 2-85
A210401000004 垫圈	2-11, 2-21, 2-33, 3-27, 3-137, 7-13, 7-21, 7-31	A210501000025 销	2-97
A210401000006 垫圈	2-33, 3-147, 3-151, 3-165, 7-13, 7-27, 7-29	A210501000043 销	7-31
A210401000013 垫圈	5-43, 5-47, 5-53, 5-57	A210507000003 销	3-11, 3-29
A210401000016 垫圈	2-23, 2-33, 2-37, 2-87, 3-141, 3-145, 3-403	A210507000021 销	2-11
A210401000017 垫圈	2-7, 2-11, 2-21, 2-41, 2-51, 2-83, 2-85, 2-89, 2-97, 3-27, 3-127, 3-137, 3-141, 3-397, 3-411, 3-417, 4-29, 5-25, 5-43, 5-47, 5-53, 7-5, 7-27	A210508000047 销轴	7-31
A210404000003 垫圈	3-67, 5-65	A210508000064 销轴	3-151
A210404000004 垫圈	2-3, 2-7, 2-13, 2-17	A210508000091 销轴	2-51
A210405000001 垫圈	2-71, 3-27, 3-131, 3-141, 3-165, 3-259, 3-405, 3-411	A210508000136 销轴	3-11, 3-31
A210405000002 垫圈	4-7, 5-41	A210509000050 键	4-29
A210405000003 垫圈	2-11, 2-21, 3-27, 3-147, 7-21	A210510000007 铆钉	5-25, 5-41, 8-3
A210405000006 垫圈	2-23, 2-87, 3-141, 3-145, 3-147, 3-403	A210510000010 铆钉	5-21
A210405000007 垫圈	2-7, 2-11, 2-21, 2-89, 3-27, 3-141, 3-147, 3-165, 3-397, 3-411, 7-5, 7-17, 7-19, 7-27	A210601000014 滚动轴承	3-161
A210405000008 垫圈	2-33, 3-147, 3-165	A210601006241 滚动轴承	2-37, 2-53, 2-55, 2-57, 2-59
A210405000009 垫圈	3-9, 3-27	A210601006246 滚动轴承	2-91, 2-93, 2-95, 2-99
A210405000010 垫圈	2-13, 2-17	A210608000122 O形圈	7-25
A210405000011 垫圈	2-9, 3-87, 3-93, 3-145, 3-165, 3-259, 3-397, 3-403, 3-405, 3-411, 4-7, 4-29	A210609000009 O形圈	7-23
A210414000006 挡圈	2-55, 4-29, 7-7	A210609000019 O形圈	3-121
A210414000009 挡圈	7-7	A210609000026 O形圈	2-47
A210414000029 挡圈	2-29, 5-21, 7-7	A210609000032 O形圈	2-75, 3-137
A210414000030 挡圈	2-29	A210609000042 O形圈	5-43, 5-47, 5-53
A210414000065 挡圈	7-7	A210609000046 O形圈	5-25
		A210609000051 O形圈	5-43, 5-47, 5-53
		A210609000057 O形圈	5-25
		A210609000065 O形圈	5-43, 5-47, 5-53
		A210609000067 O形圈	2-41, 2-45, 3-87
		A210609000079 O形圈	4-29
		A210609000097 O形圈	5-43, 5-47, 5-51, 5-57
		A210609000117 O形圈	3-137, 3-153, 3-155
		A210609000120 O形圈	5-21
		A210609000125 O形圈	7-23
		A210609000138 O形圈	5-43, 5-47, 5-51, 5-53
		A210609000141 O形圈	5-21
		A210609000153 O形圈	2-41, 2-45, 2-47
		A210609000162 O形圈	2-75
		A210609000165 O形圈	3-153, 3-155, 5-21, 7-25
		A210609000168 O形圈	7-23
		A210609000219 O形圈	7-15

A210609000260 O形圈	7-15	A241200001144 管形端子	6-31
A210609000268 O形圈	3-137	A241200001145 管形端子	6-31
A210609000276 O形圈	7-33	A241300000017 熔断器	3-433
A210609000287 O形圈	3-137	A241900000015 多芯电缆	6-35
A210609000326 O形圈	3-127	A241900000016 2芯电缆	6-7
A210612000027 关节轴承	7-15	A249900000823 电瓶护套	3-417
A210622000065 滚动轴承	2-39	A249900000824 电瓶护套	3-417
A210651000151 滚动轴承	7-33	A249900000964 摄像头	6-29
A210661000015 钢球	3-153	A249900001013 控制盒	6-29
A210691000087 FB油封	3-17, 3-35	A250100000043 液位计	3-127
A210770000585 直角法兰接头	3-87	A290000001564 黄油嘴保护帽	2-23, 2-49, 2-91, 2-93, 2-95, 2-97, 2-99, 7-13
A210770000586 直角法兰接头	3-87	A290000002660 黄油嘴通用保护帽	7-15
A210770000631 端直通接头	5-19	A31C203870265 O形圈	5-43, 5-47, 5-53
A210804000001 油杯	4-29, 7-31, 7-33	A810101000148 散热器软垫	3-405, 4-27
A210804000002 油杯	2-23, 2-49, 2-91, 2-93, 2-95, 2-99, 3-27, 7-13, 7-15, 7-21	A810102070180 消声器总成	3-403
A210804000002 油杯	7-29	A810201058463 铜线	3-431
A219900000037 绳夹	7-27	A810201206088 三一运动控制器总成	3-419, 6-21
A220401000010 液压锁	5-73	A820101323898 卡板	2-87
A220401000507 平衡阀	5-61	A820101331143 蓄电池压条	3-417
A222100000590 空气预滤器	3-397	A820202003976 隔套	7-13
A222200000042 机罩锁	7-17	A820202003991 隔环	2-91
A222200000130 机罩锁	3-149, 7-19	A820299000941 夹销(二)	2-11
A222200000164 次极锁4线(插针)	6-39	A820604000164 蓄电池隔板	3-417
A2299000001347 喉箍	3-411	A829900002661 弹性销	2-23, 2-89, 2-97, 3-145, 3-147, 3-159, 4-7, 7-27
A2299000002031 T型抱箍	3-87, 3-407	A831313045000 胶管	3-117
A2299000002040 管夹	5-5, 5-9, 5-13	A831313050000 胶管	3-117
A2299000002197 后视镜	7-27	A831A13120000 胶管	3-133
A2299000002263 T型抱箍	3-397	A832713060000 胶管	3-117
A2299000002415 管夹	3-109, 3-113, 3-123, 5-5, 5-13, 5-17, 5-63	A880801020006 螺栓	2-41, 7-15
A2299000002417 管夹	3-99, 3-101	A880803040004 UP导向环	2-47
A2299000002420 管夹	3-117, 3-133, 5-5, 5-9, 5-17, 5-35	A880803040011 UP导向环	2-41, 2-45
A2299000002544 端直通接头	3-57, 5-5, 5-19, 5-33, 5-39	A880803040015 UP导向环	7-15
A2299000002557 直通接头	3-97, 3-101	A880803040038 UP导向环	7-23
A2299000002581 端直通接头	5-5, 5-37, 5-39	A880803040048 UP导向环	2-41, 2-45
A2299000002582 端直通接头	3-117, 3-133	A880806030001 ZBR密封圈	2-41, 2-45
A2299000002734 T型抱箍	3-397	A880806030004 MD密封圈	3-157
A2299000002750 端直通接头	5-13	A880806030028 MD密封圈	2-41, 2-45
A2299000002939 三通组合接头	3-117, 5-35	A880806030153 ZBR密封圈	7-23
A2299000002960 喉箍	3-407	A880806030173 MD密封圈	7-23
A2299000003075 减震器	3-165	A880806030220 OK密封圈	2-75
A2299000003077 蓄电池箱盖总成	3-417	A880808070045 PA防尘圈	7-23
A2299000003293 T型抱箍	3-87	B210399000003 螺塞	3-75, 3-81, 5-25, 5-33, 5-43, 5-47, 5-51, 5-53, 5-57, 5-67, 5-73
A2299000003567 直角法兰接头	5-11	B210399000005 螺塞	3-75, 3-81, 7-7
A2299000003759 T型抱箍	3-397, 3-403	B210399000008 螺塞	3-127, 5-43, 5-51
A2299000004401 法兰接头	5-9, 5-39	B210770000003 测压接头	5-73
A2299000004579 T型抱箍	3-403	B210770000087 测压接头	5-39
A2299000005525 过线滑轮	6-5	B210780000004 对开法兰	5-11
A2299000006484 端直通接头	5-13	B210780000007 对开法兰	5-7
A2299000006575 过线滑轮	6-5	B210780000015 三通组合接头	3-111, 3-123, 5-35
A2299000007586 手油泵环形竹接头	3-411	B210780000016 三通组合接头	3-105, 3-107, 3-113, 5-79
A2299000008287 挡圈	3-157	B210780000018 三通组合接头	5-35, 5-79
A2299000008784 储液器支架	4-33	B210780000024 直角组合接头	3-111, 3-113, 5-35, 5-79
A229900010656 球涨式堵头	5-43, 5-47, 5-51, 5-53, 5-59	B210780000025 直角组合接头	3-117
A230106000394 汽车V带	4-27	B210780000028 直角组合接头	3-117, 5-13, 5-19, 5-35
A2406000000249 温度传感器	4-33	B210780000029 直角组合接头	3-87, 3-93, 5-5
A2411000000656 警示灯	6-27, 6-29		
A241200001142 32芯圆形插头	6-31		

B210780000036 端直通接头	3-55, 3-59, 3-69, 3-73, 3-115, 3-117, 3-123, 3-135, 5-5, 5-37, 5-39, 5-63, 5-67, 5-73, 5-79
B210780000040 端直通接头	3-97, 3-101
B210780000043 直通接头	3-87
B210780000051 端直通接头	3-135
B210780000053 端直通接头	5-13
B210780000056 法兰接头	5-5, 5-7
B210780000071 对接式变径接头	3-133, 5-5, 5-39
B210780000115 直通隔板式接头	3-107, 3-109, 3-113
B210780000117 三通接头	3-109, 3-123
B210780000118 三通接头	5-17
B210780000131 端直通接头	3-69, 3-117, 3-135, 5-23
B210780000157 直通隔板式接头	3-97, 3-117
B210780000164 螺塞	7-15
B210780000179 端直通接头	5-31, 5-79
B210780000201 螺塞	3-69, 3-135, 5-25, 5-41, 5-51, 5-67
B210780000217 对开法兰	3-133
B210780000228 端直通接头	3-97, 3-101
B210780000232 端直通接头	3-59, 3-75, 3-81, 3-105, 3-107, 3-125, 3-135
B210780000244 对开法兰	3-87, 3-133, 5-5, 5-9, 5-39
B210780000249 对开法兰	3-117, 3-133, 5-35, 5-39
B210780000266 端直通接头	3-73
B210780000316 端直通接头	3-75, 3-81
B210780000421 端直通接头	5-31
B210780000609 螺塞	5-43
B210780000636 直角组合接头	3-87, 3-111, 3-117, 5-5, 5-19, 5-35, 5-39, 5-61, 5-79
B210780000647 直通隔板式接头	3-111, 3-117
B210780000649 隔板式接头	5-61
B210780000683 对接式变径接头	3-111, 5-17, 5-63, 5-79
B210780000696 对开法兰	3-133
B210780000712 端直通接头	3-73, 3-135, 5-13, 5-23
B210780000733 端直通接头	3-87, 5-7, 5-31, 5-79
B210780000799 螺塞	5-43
B210780000838 直角组合接头	3-133
B210780000907 对接式变径接头	3-93
B210780000972 端直通接头	3-93
B210780001005 端直通接头	3-133
B210780001007 三通组合接头	3-93, 3-99, 3-111
B210780001026 端直通接头	5-19
B210780001028 端直通接头	3-73, 3-87, 5-37
B210780001048 端直通接头	3-111
B210780001051 对接式变径接头	5-79
B210780001183 直通接头	3-101, 3-103, 3-105, 5-17
B210780001241 直角组合接头	5-9, 5-13, 5-39
B210780001278 对接式变径接头	3-117
B210780001286 端直通接头	5-19
B210780001290 端直通接头	5-7, 5-61, 5-79
B210780001307 端直通接头	3-111, 5-63
B210780001310 直角组合接头	3-93, 3-117, 5-19
B210780001363 三通组合接头	3-99
B210780001395 螺塞	3-135, 5-25
B210780001404 直通组合接头	3-111
B210780001747 法兰接头	3-117, 3-133
B210851000001 管夹	3-101, 3-103, 3-105
B220203000007 压缩机	4-33
B220400000072 单向阀	3-59, 3-75, 3-81
B220400000217 溢流阀	3-69, 5-73
B220401000490 减压阀	3-59
B220401000929 溢流阀	3-69
B220402000373 电磁换向阀	3-55
B221500000300 滚动轴承	2-33
B221500000389 滚动轴承	2-81
B222100000318 高压过滤器	3-93
B229900001103 插头锁块	3-421
B229900001107 3芯电缆插座	3-421
B229900002774 挡圈	2-41, 2-45
B229900003532 三通接头	5-9
B229900003725 端直通接头	3-57
B229900004024 轮毂螺母	3-11, 3-29
B229900005141 储液器	4-33
B229900006178 电操作手柄总成	6-27
B230101000064 AY防尘圈	2-75, 7-25
B230101000079 BS密封圈	7-25
B230101000132 OK密封圈	3-153, 3-155, 7-25
B230101000215 O形圈	5-39
B230101000235 O形圈	3-87
B230101000369 B3密封圈	2-75
B230101000428 AY防尘圈	2-41, 2-45
B230101000431 B3密封圈	3-157
B230101000449 TRE油封	7-7
B230101000512 B3密封圈	2-47
B230101000677 O形圈	3-61, 3-63
B230101001111 AY防尘圈	2-47
B230101001148 UP导向环	2-47
B230101001322 UP导向环	2-41, 2-45
B230101001327 PA防尘圈	3-157
B230101001371 UP导向环	7-23
B230101001494 UP导向环	3-153, 3-155
B230101001502 GC密封圈	2-41, 2-45
B230101001516 UP导向环	7-25
B230101001561 RGR防污圈	2-41, 2-45
B230101001571 UP导向环	2-41, 2-45
B230101001681 UP导向环	3-153, 3-155, 7-25
B230101002063 MD密封圈	2-47
B230101002108 MPS密封圈	2-43, 2-45
B230101002111 UNP密封圈	2-47
B230101002121 ZBR密封圈	3-153, 3-155
B230101002249 UP导向环	2-41, 2-45
B230103000051 胶管	3-93
B230103000088 胶管	3-101
B230103000114 胶管总成	5-63
B230103000122 胶管总成	3-111, 5-63
B230103000278 胶管	3-93
B230103000326 胶管	3-97, 3-105
B230103000327 胶管	3-103
B230103000328 胶管	3-101
B230103000362 胶管	3-101
B230103000364 胶管	3-97
B230103000365 胶管	3-97
B230103000375 胶管总成	3-111
B230103000376 胶管	3-93
B230103000389 胶管总成	3-93
B230103000390 胶管总成	3-117
B230103000391 胶管总成	5-17
B230103000393 胶管总成	3-117, 5-17
B230103000396 胶管总成	3-93
B230103000397 胶管总成	3-117, 5-17

B230103000398 胶管总成	3-117	B230103004552 胶管	3-97
B230103000439 胶管	5-13	B230103004618 胶管	3-107
B230103000448 胶管	3-123	B230103005076 胶管	3-117
B230103000449 胶管	5-19	B230103005077 胶管	5-63
B230103000453 胶管	5-61	B230103005357 胶管	3-133
B230103000461 胶管	3-111	B230103005610 胶管	3-99
B230103000463 胶管总成	5-11	B230103005850 胶管	3-111
B230103000465 胶管总成	5-5	B230103006058 胶管	3-93
B230103000466 胶管	5-5	B230103006061 胶管总成	5-35
B230103000469 胶管	3-123	B230103006925 胶管	3-97
B230103000472 胶管	3-111, 5-5	B230103007182 胶管	3-93
B230103000473 胶管总成	3-111	B230103007731 胶管总成	5-5
B230103000474 胶管总成	3-123, 5-19, 5-61	B240200000059 急停按钮	6-19
B230103000475 胶管	5-11	B240600000334 日照传感器	4-33
B230103000478 胶管总成	5-19	B240700000265 中间继电器	6-21
B230103000480 胶管	5-17, 5-63	B241000000002 插针	3-429
B230103000481 胶管总成	5-63	B241000000004 3芯矩形插头	3-429
B230103000483 胶管总成	5-11	B241100000011 转向灯	6-5
B230103000561 胶管	5-5	B241100000015 前灯	3-425
B230103000609 胶管	3-133	B241100000038 灯泡	6-5
B230103000655 胶管总成	5-63	B241100000122 灯泡	3-425
B230103000960 胶管	3-133, 5-19	B241200000145 点火开关	6-21
B230103000978 胶管	3-117	B241200000461 防水塞	3-429
B230103001008 胶管	3-133	B241200000583 12芯矩形插座	6-37
B230103001166 胶管	3-117	B241200000604 4芯矩形插座	6-39
B230103001193 胶管	5-19	B241200000657 片式插座	6-7
B230103001215 胶管	3-117	B241200000882 旋钮开关	3-431
B230103001230 胶管	3-107	B241200000884 接近开关	3-429
B230103001439 胶管	5-61	B241200001162 J1939楔块	3-421
B230103001615 胶管	5-35	B249900000288 插针	6-37, 6-39
B230103001669 胶管	3-103	QZJ004575632 钢管总成	3-109
B230103001685 胶管	5-19	QZJ004575680 钢管总成	3-109
B230103001731 胶管	3-93	QZJ004620377 钢管总成	3-97, 3-101
B230103001742 胶管	3-107, 3-113	QZJ004684703 中底板	3-145
B230103002120 胶管	5-35	QZJ004766081 臂头滑轮轴套	2-49
B230103002390 胶管总成	3-103, 3-105, 3-107	QZJ004766084 滑轮组件	2-21
B230103002535 胶管	3-117	QZJ004766272 拉线杆	2-21
B230103002908 胶管	5-9	QZJ004817441 止推块	2-33
B230103003026 胶管总成	3-111, 5-5	QZJ004819030 三节托辊	2-3
B230103003027 胶管总成	5-5	QZJ004819033 四节臂头左上滑块	2-17
B230103003290 胶管	3-123	QZJ004819037 E5类销轴	2-57
B230103003344 胶管	3-117	QZJ004819061 撞块I	2-21
B230103003345 胶管	3-103, 3-105	QZJ004819062 撞块II	2-3, 2-13, 2-17
B230103003381 胶管	5-63	QZJ004819064 E5类销轴	2-59
B230103003422 胶管	5-63	QZJ004819065 上垫板	2-3, 2-7, 2-13, 2-17
B230103003553 胶管	5-5	QZJ004819066 臂头下滑块	2-3, 2-7, 2-13
B230103003583 胶管	5-13	QZJ004819071 挡板	2-23
B230103003587 胶管	5-5	QZJ004819073 五节尾下滑块	2-25
B230103003684 胶管	5-79	QZJ004819076 四节臂头右上滑块	2-17
B230103003685 胶管	3-113	QZJ004819081 四节托辊	2-13, 2-17
B230103003687 胶管总成	3-93, 5-63	QZJ004821468 H5类销轴B	2-33
B230103003700 胶管	3-103, 3-107, 3-111	QZJ004840052 控制阀块	5-73
B230103003734 胶管	5-19	QZJ004840422 泄油块总成	5-35
B230103003791 胶管	3-133	QZJ004841870 变幅平衡阀总成	5-5
B230103004101 胶管总成	3-107	QZJ004845821 底盘电控柜通讯接线图	3-419
B230103004138 胶管	3-101	QZJ004845918 电源连接电气系统图	3-415
B230103004306 胶管	5-13	QZJ004845957 底盘灯具及报警系统图	3-415
B230103004313 胶管	5-5	QZJ004845963 底盘传感器电气系统图	3-415
B230103004371 胶管	5-79	QZJ004856114 中心回转接头总成	3-45
B230103004430 胶管	3-93	QZJ004856116 拨叉总成	3-135
B230103004473 胶管	3-109	QZJ004856117 中心回转接头	3-135

QZJ004857229 安装板	7-5	QZJ005248568 钢管总成	3-103
QZJ004871221 安全阀块	3-69	QZJ005248569 支腿管路	3-47
QZJ004879663 吸油法兰	3-87	QZJ005248571 钢管总成	3-101
QZJ004883547 对焊接头	3-133	QZJ005248573 钢管总成	3-103
QZJ004892437 安全阀总成	3-51	QZJ005248574 钢管总成	3-101
QZJ004893320 泄油块	3-73	QZJ005248575 钢管总成	3-101
QZJ004893321 泄油块总成	3-51	QZJ005248578 钢管总成	3-103
QZJ004984860 护罩	2-33	QZJ005248708 转向管路	3-47
QZJ004984863 轴套	2-33	QZJ005248709 钢管总成	3-105
QZJ004984885 挡板	2-33	QZJ005248710 钢管总成	3-105
QZJ004986595 四节臂口部滑块VI	2-65	QZJ005251497 钢管总成	3-109
QZJ004986597 四节臂头下滑块II	2-65	QZJ005251499 钢管总成	3-113
QZJ004986598 二节侧压板	2-3	QZJ005251503 钢管总成	3-109
QZJ004986599 三节下压板	2-13	QZJ005251509 钢管总成	3-113
QZJ004986600 三节侧压板	2-13	QZJ005251510 制动管路	3-47
QZJ004986601 四节臂口部滑块IV	2-65	QZJ005254488 钢管总成	3-117
QZJ004986602 一节下垫板	2-7	QZJ005254490 回油管路	3-47
QZJ004986603 二节左侧垫板	2-3	QZJ005254562 悬挂管路	3-47
QZJ004986624 三节下垫板	2-13	QZJ005254563 钢管总成	3-123
QZJ004986625 四节臂口部滑块I	2-65	QZJ005254585 钢管总成	3-123
QZJ004986626 四节下垫板	2-17	QZJ005254587 钢管总成	3-123
QZJ004986627 四节侧压板	2-17	QZJ005254589 钢管总成	3-123
QZJ004986628 四节臂口部滑块V	2-65	QZJ005254704 下车液压管路	3-45
QZJ004986629 四节臂头下滑块组件	2-17	QZJ005258632 钢管总成	3-133
QZJ004986630 一节侧垫板	2-7	QZJ005258633 过滤器支架	3-133
QZJ004986631 四节侧垫板	2-17	QZJ005258635 传动系统管路	3-45
QZJ004986632 二节下压板	2-3	QZJ005258637 钢管总成	3-133
QZJ004986633 二节下垫板	2-3	QZJ005258905 液压油箱总成	3-45
QZJ004986634 二节右侧垫板	2-3	QZJ005258913 油箱体	3-127
QZJ004986635 四节臂口部滑块III	2-65	QZJ005258987 底盘液压系统	3-3
QZJ004986636 一节下压板	2-7	QZJ005263959 二节臂结构	2-3, 2-5
QZJ004986637 三节右侧垫板	2-13	QZJ005264154 钢 丝 绳	
QZJ004986638 四节下压板	2-17	20-35W×K7-1960-U-zZEN12385-L250m	7-27
QZJ004986639 一节侧压板	2-7	QZJ005264155 钢 丝 绳	
QZJ004986640 三节左侧垫板	2-13	20-35W×K7-1960-U-zZEN12385-L145m	7-27
QZJ005084660 过线轮支架I	2-7	QZJ005264386 一节臂	2-7, 2-9, 2-11
QZJ005085224 过线轮支架II	2-3	QZJ005265815 三节臂结构	2-13, 2-15
QZJ005085225 过线轮支架V	2-7	QZJ005271016 四节臂	2-17, 2-19
QZJ005085233 过线轮支架III	2-13, 2-17	QZJ005271023 五节臂	2-21, 2-23, 2-25
QZJ005085810 过线轮支架VI	2-9	QZJ005271049 导向轮支架	2-37
QZJ005085826 拉线板	2-3	QZJ005271050 1号油缸导向支架	2-33
QZJ005200117 重锤柱体	6-17	QZJ005271051 五节臂缩臂绳	2-29, 2-33
QZJ005200118 重锤壳体	6-17	QZJ005271055 2号油缸导向支架	2-33
QZJ005200119 主钩重锤总成	6-15	QZJ005271058 1号油缸支架	2-35
QZJ005201815 托辊	2-57	QZJ005271059 C0类销轴A	2-29
QZJ005201881 托辊	2-59	QZJ005271060 B2类销轴B	2-29
QZJ005213805 风速仪接线图	6-27	QZJ005271062 C0类销轴B	2-29
QZJ005244273 下车阀布置	3-47	QZJ005271063 四节臂伸臂绳	2-29, 2-33
QZJ005244274 安装板	3-49	QZJ005271064 垫块	2-35
QZJ005244773 吸油橡胶管	3-87	QZJ005271066 伸缩机构	2-27
QZJ005244775 吸油管路	3-47	QZJ005271068 四节臂缩臂绳	2-29, 2-33
QZJ005244776 吸油橡胶管	3-87	QZJ005271069 五节臂伸臂绳	2-29, 2-33
QZJ005244777 吸油钢管总成	3-87	QZJ005271514 起重臂总成	1-3
QZJ005244779 吸油法兰	3-87	QZJ005271515 挡绳架	2-9
QZJ005244780 支架	3-87	QZJ005276717 优先阀装配总成	5-19
QZJ005244781 吸油橡胶管	3-87	QZJ005292560 转台电气系统图	6-3
QZJ005245316 液压油泵管路	3-47	QZJ005292570 上车电气系统图	1-3
QZJ005248563 钢管总成	3-103	QZJ005295420 主阀管路	5-3
QZJ005248564 钢管总成	3-101	QZJ005295430 钢管总成	5-5
QZJ005248565 钢管总成	3-101	QZJ005295806 卷扬管路	5-3
QZJ005248567 钢管总成	3-101	QZJ005295889 伸缩臂管路	5-3

QZJ005295892 钢管总成	5-11	QZJ005751303 支腿控制阀块	3-75, 3-81
QZJ005295911 空调管路	5-3	QZJ005754783 支腿控制阀总成	3-49
QZJ005296087 回转管路	5-3	QZJ005758445 起重臂臂头接线图	6-5
QZJ005296230 辅助管路	5-3	QZJ005758447 副臂线束	6-5
QZJ005296426 钢管总成	5-35	QZJ005759009 起重臂电气系统图	6-3
QZJ005296429 钢管总成	5-35	QZJ005761006 辅助控制阀块二	5-67
QZJ005296435 回油管路	5-3	QZJ005765242 手操器接线图	6-27
QZJ005297665 操纵室管路	5-3	QZJ005769979 钢管总成	5-13
QZJ005297882 上车液压系统	1-3	QZJ005771510 支架	5-13
QZJ005298463 减速机齿轮罩	7-5	QZJ005771525 支架	2-9, 5-13
QZJ005299079 板	5-67	QZJ005775870 空调支架焊接总成	4-27
QZJ005299482 起升机构	7-3	QZJ005794818 前格栅板	4-27
QZJ005299879 回转机构	7-3	QZJ005794872 格栅板I	4-27
QZJ005300530 上车操纵室	1-3	QZJ005794962 空调盖板	4-27
QZJ005301948 三铰点总成	7-3	QZJ005841173 监视器支架	6-29
QZJ005302840 平衡重总成	7-3	QZJ005848186 支腿控制阀总成	3-53
QZJ005302850 平衡重组件	7-21	QZJ005891113 回转控制阀	5-33
QZJ005302941 安装筒	7-21	QZJ005891304 回转控制阀总成	5-19
QZJ005303088 插销	7-21	QZJ005914853 辅助阀罩总成	7-3
QZJ005303137 转台总焊接体	7-3	QZJ005918987 操纵室安装	4-3
QZJ005303166 转台总成	1-3	QZJ005918988 油缸安装支座	4-7
QZJ005304940 回转锁定装置	7-5	QZJ005977258 卷扬马达总成	5-9
QZJ005304941 A1类销轴	7-9	QZJ005977261 钢管总成	5-9, 5-39
QZJ005312357 钢管总成	3-113	QZJ006108457 钢管总成	5-5
QZJ005312367 钢管总成	3-113	QZJ006108458 钢管总成	5-5
QZJ005312371 钢管总成	3-113	QZJ006108464 钢管总成	5-5
QZJ005312373 钢管总成	3-113	QZJ006108470 钢管总成	5-5
QZJ005322771 回转拨叉	7-5	QZJ006108471 钢管总成	5-5
QZJ005347693 折叠臂架	2-79	QZJ006108475 钢管总成	5-5
QZJ005352649 臂架总成	2-79	QZJ006108476 钢管总成	5-5
QZJ005376296 对焊接头	5-13	QZJ006113346 钢管总成	5-9
QZJ005378199 滑轮组件	2-83	QZJ006113351 钢管总成	5-9
QZJ005378200 F3类销轴B	2-85	QZJ006113352 钢管总成	5-9
QZJ005378201 副臂	2-27	QZJ006113353 钢管总成	5-13
QZJ005378204 橡胶盖	2-85	QZJ006113354 钢管总成	5-13
QZJ005378205 隔套	2-83, 2-85	QZJ006113355 钢管总成	5-9
QZJ005378206 拉销总成	2-85	QZJ006113356 钢管总成	5-9
QZJ005378208 调节螺柱	2-85	QZJ006113357 钢管总成	5-9
QZJ005378210 滚轮	2-85	QZJ006113358 钢管总成	5-9
QZJ005378211 拉板	2-77	QZJ006113360 钢管总成	5-13
QZJ005378212 滑轮	2-95	QZJ006113364 钢管总成	5-13
QZJ005378215 连接板总成	2-77	QZJ006127688 操纵室空调装置	4-25
QZJ005378216 锁销焊合	2-85	QZJ006128677 加热器系统	4-25
QZJ005378217 滑轮总成	2-77	QZJ006129352 B2类销轴B	2-29
QZJ005378219 F3类销轴B	2-83, 2-89	QZJ006131860 空调系统	4-5
QZJ005378782 固定支座	2-67	QZJ006131918 缩臂轮	2-33
QZJ005378833 支撑架	2-71	QZJ006133770 辅助线束	6-27
QZJ005378837 支撑架总成	2-67	QZJ006134313 操纵室电气系统图	6-3
QZJ005378897 固定支架	2-69	QZJ006138075 伸缩油缸密封包	2-43
QZJ005378901 折叠臂托架	2-69	QZJ006158271 辅助阀安装板	7-5
QZJ005380740 支承板附件	2-67	QZJ006160649 钢管总成	5-35
QZJ005380778 主臂附件	2-11, 2-27	QZJ006162367 钢管总成	5-17
QZJ005396057 连接轴组件	2-79, 2-87	QZJ006162373 钢管总成	5-17
QZJ005406374 臂座	2-77	QZJ006162378 钢管总成	5-17
QZJ005408456 副臂辅助安装支架	2-77	QZJ006165087 钢管总成	5-63
QZJ005713808 滑轮支撑架	2-89	QZJ006167466 钢管总成	5-61
QZJ005713823 支架组件	2-71	QZJ006167468 钢管总成	5-61
QZJ005713830 连接板	2-11	QZJ006167490 钢管总成	5-61
QZJ005713835 螺纹板	2-67	QZJ006167494 钢管总成	5-63
QZJ005713837 油缸连接板	2-67	QZJ006167500 钢管总成	5-63
QZJ005713843 调节座	2-71	QZJ006167502 钢管总成	5-63

QZJ006167504 钢管总成	5-63	QZJ006777136 钢管总成	5-61
QZJ006167506 钢管总成	5-63	QZJ006780085 支架	7-17
QZJ006167513 钢管总成	5-63	QZJ006780089 调节板	7-17
QZJ006167519 钢管总成	5-61	QZJ006797154 起重臂接线图	6-5
QZJ006167526 钢管总成	5-61	QZJ006800670 上车外围线束I	6-27, 6-29
QZJ006167527 钢管总成	5-61	QZJ006801479 上车外围线束II	6-27
QZJ006167749 钢管总成	5-61	QZJ006804553 上车电控柜线束	6-21
QZJ006167769 钢管总成	5-61	QZJ006804571 上车电控柜系统图	6-3
QZJ006168498 钢管总成	5-61	QZJ007152644 转向器安装板	4-7
QZJ006168506 钢管总成	5-61	QZJ008163602 水平油缸密封包	3-153
QZJ006168535 钢管总成	5-61	SYF004691760 回转控制阀体	5-25
QZJ006168543 钢管总成	5-61	SYF005008149 伸缩阀杆	5-45
QZJ006168554 钢管总成	5-61	SYF005028427 安全阀	5-43
QZJ006168562 钢管总成	5-61	SYF005118651 伸缩阀杆组件	5-43
QZJ006168570 钢管总成	5-61	SYF005410165 伸缩联组件	5-41
QZJ006168582 辅助控制阀总成	5-63	SYF005410666 多路阀	5-39
QZJ006168591 辅助控制阀总成二	5-61	SYF005948175 进回油组件	5-41
QZJ006169408 钢管总成	5-35	SYF005948265 合流阀组件	5-41
QZJ006179576 钢管总成	3-117	SYG004675590 过油环	2-47
QZJ006188277 操纵室固定支座	4-7	SYG004675597 活塞	2-47
QZJ006188279 垫块	4-7	SYG004675598 隔套	2-47
QZJ006286050 副钩筒	3-143	SYG005204789 缸筒总成	3-157
QZJ006371766 配重支座	3-147	SYG005204794 活塞杆总成	3-157
QZJ006379642 起重臂线束	6-5	SYG005207431 挡板	3-157
QZJ006454287 盖板	7-19	SYG005293990 活塞杆总成	2-47
QZJ006454289 机棚支架	7-19	SYG005293997 缸筒总成	2-47
QZJ006454292 封板	7-19	SYG005295780 活塞杆	7-25
QZJ006454295 机棚右侧门板焊接体	7-19	SYG005295781 缸筒总成	7-25
QZJ006454301 机棚顶板焊接体	7-19	SYG005324262 活塞杆	7-23
QZJ006454306 机棚左侧门板焊接体	7-19	SYG005353720 缸筒总成	7-15
QZJ006454310 门锁支架	7-19	SYG005409998 活塞杆	2-75
QZJ006454314 机棚总成	7-3	SYG005410000 缸筒总成	2-75
QZJ006454315 机棚底板焊接体	7-19	SYG005828261 缸筒总成	7-23
QZJ006454318 减震垫支架	7-19	SYM004625572 滑轮总成	3-151
QZJ006478610 限位杆	7-19	SYM004625573 滑轮	3-161
QZJ006478695 T型滑轮	7-19	SYM004631875 绳挡	3-151
QZJ006478736 U型滑轮	7-19	SYM004811986 消声器罩	3-403
QZJ006549959 辅助阀罩体	7-17	SYM004817279 进水钢管支架	3-407
QZJ006550087 辅助阀支架I	7-17	SYM004826819 进气钢管支架I	3-397
QZJ006600739 操纵室固定支架	4-7	SYM004828190 油滤支架	3-411
QZJ006601173 重锤总成	6-5	SYM004905620 连接板	3-149
QZJ006612260 加热器线束	6-27	SYM004905625 盖板焊接体	3-149
QZJ006694609 FO类销轴A	7-13	SYM004910458 工具箱	3-145
QZJ006741791 机棚支撑板焊接体	7-19	SYM004981511 轮胎气压标志牌	8-3
QZJ006741822 调节板	7-19	SYM005076402 钢管支架	3-397
QZJ006747925 主阀装配总成	5-3	SYM005192091 中冷进气钢管	3-397
QZJ006750593 转向器安装板	4-7	SYM005192138 发动机进气钢管	3-397
QZJ006751008 钢管总成	5-5	SYM005192149 进气系装置	3-253
QZJ006751010 钢管总成	5-5	SYM005192220 发动机出水胶管	3-407
QZJ006751011 钢管总成	5-5	SYM005193910 排气系装置	3-255
QZJ006777109 钢管总成	5-61	SYM005194413 发动机悬置	3-253
QZJ006777112 钢管总成	5-61	SYM005194667 发动机进水钢管	3-407
QZJ006777114 钢管总成	5-61	SYM005194679 冷却系装置	3-255
QZJ006777115 钢管总成	5-61	SYM005195626 供油系装置	3-257
QZJ006777116 钢管总成	5-61	SYM005197026 动力系统	3-3
QZJ006777118 钢管总成	5-61	SYM005199329 支腿中点标识	8-5
QZJ006777121 钢管总成	5-61	SYM005226384 传动轴装置	3-163
QZJ006777122 钢管总成	5-61	SYM005233865 变速箱左前支架	3-165
QZJ006777125 钢管总成	5-61	SYM005234302 变速箱右前支架	3-165
QZJ006777130 钢管总成	5-61	SYM005234458 变速箱左后支架	3-165
QZJ006777131 钢管总成	5-61	SYM005234689 变速箱右后支架	3-165

SYM005236954 变速箱及悬置	3-163	SYM005546592 左三走台板	3-143
SYM005239688 传动系统	3-3	SYM005546596 左后挡泥板焊件	3-143
SYM005239895 前悬架总成	3-5	SYM005571815 隔热罩	3-403
SYM005240021 后悬架总成	3-5	SYM005580815 空滤器出气钢管	3-397
SYM005240692 车桥悬架装置	3-3	SYM005647798 排气尾管	3-403
SYM005241939 车轮与轮胎	3-7	SYM005739877 排气管总成	3-403
SYM005247809 发动机ECU线束	3-415	SYM005769648 扶手	7-19
SYM005247888 底盘电气系统图	3-3	SYM005798126 走台包边连接板	3-143
SYM005259865 左散热器罩	3-149	SYM005798127 走台包边连接板	3-143
SYM005259866 挡板	3-149	SYM005881019 前封板	3-147
SYM005259872 车架盖板III	3-149	SYM005881042 右后挡泥板	3-143
SYM005259875 右散热器罩	3-149	SYM005881054 格栅盖板	3-145
SYM005259877 隔栅焊合件	3-149	SYM005901472 配重支座	3-147
SYM005259881 隔板	3-149	SYM006126612 左侧板	3-149
SYM005265284 支腿销总成	3-147	SYM006126613 车架盖板I	3-149
SYM005265289 筋板	3-147	SYM006126614 格栅板II	3-149
SYM005265293 车架外围件	3-139	SYM006126615 右侧板	3-149
SYM005265296 封板	3-147	SYM006126616 发动机罩	3-139
SYM005265298 支腿销总成	3-147	SYM006159101 密封条	3-143
SYM005265741 右前挡泥板焊件	3-145	SYM006235902 右一走台板	3-143, 3-145
SYM005265764 梯子侧板	3-145	SYM006235903 左一走台板	3-143
SYM005265775 右后挡泥板焊件	3-145	SYM006339946 油箱盖板	3-143
SYM005265779 梯子拉板	3-141	SYM006639482 梯子支架I	3-143
SYM005265783 走台与附件	3-139	SYM006639483 梯子支架II	3-143
SYM005265784 左后泥罩板II	3-145	SYM006644343 前段排气管总成	3-403
SYM005265794 左前挡泥板焊件	3-141	SYM006644507 排气管支架	3-403
SYM005265796 右二走台板	3-143	SYM006725827 安装板	3-419
SYM005265804 左二走台板	3-141	SYM006791383 底盘电控柜线束	3-419
SYM005265809 右三走台板	3-145	SYM006794622 底盘线束	3-415
SYM005271474 车架焊接总成	3-139	SYM006795505 电源启动与变速箱线束	3-415
SYM005271475 车架结构系	3-3	SYM006796532 底盘电控柜系统图	3-415
SYM005278719 活动支腿总成	3-139	SYM006806486 电器支架	6-21
SYM005291778 中地板	3-145	SYM006806799 钥匙开关支架	6-21
SYM005291779 工具箱盖	3-145	SYM006806804 电器仓下板	6-21
SYM005301383 整车标牌布置图	1-3	SYM006806831 电器仓中控板安装板	6-21
SYM005510991 弯胶管	3-397	SYM007049588 空滤器出气钢管	3-397
SYM005514029 挡风板	3-405	SYM200000093 SRC900T越野起重机底盘	1-3