

**SCANIA**

Edizione 2010:01 **it**

# Scania Multi

## Istruzioni di installazione



---

# Indice

Introduzione .....	3
Configurazione del sistema .....	4
Requisiti minimi di sistema per il Multi .....	4
Installazione dati.....	5
Disinstallazione .....	7
Installazione .....	9
Descrizione dell'installazione .....	10
Installazione .....	11
.NET Framework .....	12
.NET Framework per sistemi operativi a 64 bit .....	13
Sequenza comandi .....	14
MDAC .....	15
IsoView.....	17
Acrobat Reader .....	19
Multi .....	21
Contratto di licenza.....	21
Installazione personalizzata .....	22
Configurazione Multi .....	24
Generale .....	24
Percorsi a Multidata.....	25
Collegamento al sistema della concessionaria .....	26
Aggiornamenti .....	27
Impostazioni .....	28
Indirizzo e-mail .....	29
Ricerca guasti .....	30

# Introduzione

Queste istruzioni di installazione contengono le procedure di installazione per tutte le versioni dello Scania Multi.

Eventuali differenze tra le varie versioni del Multi sono specificate nel testo.

# Configurazione del sistema

Per installare ed utilizzare lo Scania Multi correttamente, si raccomanda che il computer abbia la seguente configurazione.

## Requisiti minimi di sistema per il Multi

- PC con processore Pentium 1 GHz.
- Sistema operativo Windows XP Professional o Windows VISTA Enterprise.
- Mouse
- 512 Mb RAM
- Lettore DVD
- Spazio di minimo 10-20 Gb sul disco fisso sul quale vengono copiati i programmi e tutti i dati della letteratura dal DVD.
- Scheda di accesso alla rete per la connessione al sistema della concessionaria.
- Scheda grafica SVGA con risoluzione minima di 1024x768 e 256 colori.

Inoltre, è necessario avere installato Internet Explorer 5.5 SP2 o una versione successiva.

I computer Vista richiedono .Net FW 1.1 SP1 per poter installare il Multi correttamente.

## Installazione dati

I dati contenuti nel Multi sono suddivisi in quattro parti. Le parti del Multi necessarie per un corretto funzionamento dipendono dalla versione del Multi in uso.

<b>Versione Multi</b>	<b>Parte del Multi</b>	<b>Informazioni</b>
Multi Authorised	Database locale	Tempi e pacchetti modificati nel Multi
	Database catalogo	Catalogo ricambi, Tempi standard e Pacchetti
	Database telaio	Specifiche telaio
	Informazioni di servizio	Manuale di servizio e TI (informazioni tecniche)
Multi Service	Database locale	-
	Database catalogo	Catalogo ricambi
	Database telaio	Specifiche telaio
	Informazioni di servizio	Manuale di servizio e TI (informazioni tecniche)
Multi Parts	Database locale	-
	Database catalogo	Catalogo ricambi
	Database telaio	Specifiche telaio

È necessario installare sia il database Telaio che il database Catalogo. È necessario installare le Informazioni di servizio per tutte le versioni eccetto Multi Parts.

Il database dei telai è suddiviso in base alle seguenti regioni: Africa, America, Asia, Australia/Oceania, Europa e motori Scania. È possibile selezionare una o più regioni durante l'installazione.

Sia il database Telaio che il database Catalogo contengono sempre le informazioni in tutte le lingue.

Durante l'installazione delle Informazioni di servizio è disponibile solo la lingua selezionata. Se vengono ordinate diverse lingue, si riceverà un DVD per ciascuna lingua.

L'installazione avviene in due fasi:

- 1 Copia dei dati tramite il programma di installazione.
- 2 Configurazione del Multi in modo tale che richiami i dati dall'ubicazione selezionata durante l'installazione di Multi Config.

La fase 2 è necessaria per consentire al Multi di trovare le informazioni copiate. In caso di installazione dei dati su un server, secondo le istruzioni della fase 1, ogni PC che deve richiamare i dati dal server deve essere configurato in base alla fase 2.

La fase 1 del programma di installazione dei dati è inclusa in ciascun disco del Multi e si avvia automaticamente. Se non dovesse avviarsi automaticamente, avviare il programma dal file Install.exe (contenuto nel DVD) da File Manager/Explorer. Le istruzioni riguardanti il programma di installazione dati vengono fornite successivamente nella presente sezione.

Il programma di configurazione Multi Config, usato nella fase 2, viene installato insieme al Multi. Avviare dal gruppo programmi Multi. Le istruzioni riguardanti il programma di configurazione sono riportate nella sezione Configurazione Multi.

# Disinstallazione

Prima di installare una nuova versione del Multi, è necessario disinstallare la versione precedente. Inoltre si deve disinstallare Multidata dal computer. Tuttavia non è possibile disinstallare i dati salvati su server.

**Nota** Utilizzare sempre Multi Uninstall per disinstallare il Multi e i dati.



- 1 Fare clic sul pulsante **Start** dal desktop, selezionare **Programmi** e fare clic su **Multi Uninstall**.



Verrà chiesto se si è sicuri di voler disinstallare il Multi.

- 2 Fare clic su **Sì** per continuare.

Se si cambia idea, fare clic su **No** per annullare la disinstallazione.



Verrà chiesto se si desidera eliminare i dati del Multi dal disco rigido locale.

- 3 Fare clic su **Sì** per cancellare tutte le informazioni.

Il tempo impiegato per cancellare le informazioni varia a seconda di quali e quante regioni sono installate.

Durante la disinstallazione verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo.




# Installazione

Fare riferimento alle istruzioni di installazione dello Scania Multi e dei database Multi riportate qui di seguito. Si prega di leggere le istruzioni prima di avviare l'installazione e averle a disposizione durante l'installazione.

Spesso quando si deve scegliere tra diverse opzioni oppure inserire informazioni, un'opzione è sempre preselezionata come predefinita. Questa è l'opzione che probabilmente risulta essere la più idonea per la maggioranza dei casi.

Il pulsante **Annulla** compare in gran parte delle finestre di dialogo visualizzate nel programma di installazione. Tale pulsante consente di **annullare** l'installazione.

Se il Multi venisse installato durante l'utilizzo di altri programmi, vi è il rischio che insorgano dei conflitti tra il programma di installazione Multi e gli altri programmi. In questo caso viene visualizzato un messaggio di errore.



- 1 Di conseguenza si deve annullare l'installazione. Fare clic su **Interrompi (1)**. Chiudere tutti i programmi attivi e iniziare nuovamente l'installazione.
- 2 Facendo clic su **Riprova (2)**, il programma di installazione cerca di ripetere l'operazione non riuscita.
- 3 Selezionando **Ignora (3)**, il programma di installazione continua con l'installazione senza eseguire il trasferimento del file che ha attivato il messaggio di errore. Non utilizzare tale alternativa.

## Descrizione dell'installazione

### Controllo del sistema

Se il computer utilizzato non fosse conforme ai requisiti consigliati nella configurazione del sistema, verrà visualizzato un messaggio che indica gli inconvenienti e le relative conseguenze. Leggere le finestre di dialogo visualizzate ed attenersi alle istruzioni.

Nel caso sia necessario aggiornare il computer, verrà visualizzato un messaggio. Accettare le opzioni consigliate.

Un messaggio indicherà che il sistema è stato aggiornato. Una volta completato l'aggiornamento, viene visualizzato un messaggio per confermare che i componenti di Windows sono stati aggiornati. Verrà richiesto di riavviare il computer e successivamente iniziare di nuovo l'installazione.

Se il computer ricerca aggiornamenti su Internet, è necessario annullare l'installazione. Invece installare i componenti dal disco del Multi.

Per l'installazione del Multi sono necessari circa 12 Mb di spazio su disco per database da 10-20 Gb. Il programma di installazione controlla che vi sia sufficiente spazio sul disco. Se non vi fosse sufficiente spazio sul disco, è possibile interrompere il programma di installazione, creare spazio sul disco fisso e riavviare il programma di installazione.


# Installazione

**Nota** Scania Multi include due DVD a partire dalla versione 0905. Durante il processo di installazione compare un messaggio che richiede di inserire un secondo DVD.

Inserire il DVD contrassegnato con il numero 1 nel lettore DVD.


Il programma di installazione si avvia automaticamente ed esegue, innanzitutto, il controllo del computer.

- 1 Verrà chiesto se si desidera installare il Multi. Fare clic su **Avanti (1)** per continuare.



- 2 Verranno indicati i componenti che devono essere installati affinché il Multi possa funzionare correttamente. Fare clic su **Avanti (2)** per continuare.

Dopo l'installazione di ciascun componente, verrà chiesto di riavviare il computer. Non riavviare il computer fino a quando tutti i programmi sono stati installati e sono state selezionate le impostazioni in Multi Config.




## .NET Framework


Se si utilizza un sistema operativo a 64 bit, ad es. Windows XP 64 bit, fare riferimento a .NET Framework per sistemi operativi a 64 bit.

In caso sia necessario aggiornare il computer con .NET Framework, viene visualizzata la schermata del contratto di licenza.

- 1 Selezionare l'opzione per accettare i termini del contratto di licenza (1).
- 2 Fare clic su **Installa** (2) per continuare.



- 3 Al termine dell'installazione, viene visualizzato un messaggio. Fare clic su **OK** (3)




## .NET Framework per sistemi operativi a 64 bit

Nel caso sia necessario aggiornare il computer con .NET Framework, si viene informati che la versione attuale di .NET Framework non è completamente compatibile con il sistema operativo, senza ulteriori azioni.


La procedura richiesta per fare eseguire correttamente il programma viene indicata di seguito. Completare l'installazione di Multi ed eseguire il comando prima di avviare il Multi. Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla sezione Riga comandi.

- 1 Fare clic su **Dettagli (1)** per ottenere maggiori informazioni.
- 2 Fare clic su **Continua (2)** per proseguire con l'installazione come descritto nella sezione .NET Framework.

Una volta terminata l'installazione del Multi, eseguire lo script.



b145 688




b145 689

## Sequenza comandi

Fare clic sul pulsante **Start** e selezionare **Esegui...**





- 3 Inserire lo script: "cscript %SystemDrive%\inetpub\AdminScripts\adsutil.vbs set w3svc/AppPools/Enable32bitAppOnWin64 1" e fare clic su **OK (3)**.



## MDAC

Nel caso sia necessario aggiornare il computer con MDAC, viene ora richiesto di effettuare l'installazione.

- 1 Fare clic su **Si** (1) per continuare.
- 2 Selezionare l'opzione per accettare i termini del contratto di licenza (2).
- 3 Fare clic su **Avanti** (3) per continuare.




Riceverete un messaggio indicante che l'elaborazione del sistema utilizza file che il setup deve installare. Pertanto è necessario riavviare il programma di installazione al termine della procedura di installazione.

- 4 Fare clic su **Avanti** (4) per continuare.



- 5 Fare clic su **Fine** (5) per avviare l'installazione.




b151 771

Al termine dell'installazione, viene visualizzato un messaggio.

- 6 Selezionare l'opzione per riavviare il computer manualmente (6).
- 7 Fare clic su **Fine** (7).

Procedere immediatamente all'installazione.

**Nota** Una volta completata l'installazione e dopo aver selezionato le impostazioni in Multi Config, riavviare il computer.




b151 770

## IsoView

Per poter visualizzare i grafici nel Multi, è necessario che sia installato un programma di visualizzazione dei file CGM sul computer. Se IsoView non fosse già installato sul computer, l'installazione del software partirà automaticamente.

- 1 Fare clic su **Sì (1)** per avviare l'installazione.




Se la finestra contenente le informazioni sull'installazione si sovrappone, è possibile spostarla in modo da vedere la schermata di benvenuto e continuare.




La schermata di benvenuto è visualizzata. Si consiglia pertanto di chiudere eventuali programmi aperti.

- 2 Fare clic su **Avanti (2)** per continuare.




Il contratto di licenza viene visualizzato nella finestra di dialogo successiva. Leggere il contratto.

- 3 Fare clic su **Sì (3)** per accettare e proseguire con l'installazione.




Qui vengono visualizzati il vostro nome e il nome dell'azienda. Cambiare i dati se non sono corretti.

- 4 Fare clic su **Avanti (4)** per continuare.



Vengono visualizzati il percorso suggerito e la cartella di installazione per il programma.

- 5 Fare clic su **Sfogliare (5)** per cambiare.
- 6 Fare clic su **Avanti (6)** una volta terminato se si desidera continuare.



- 7 Selezionare l'opzione per riavviare il computer più tardi (7).

- 8 Fare clic su **Fine (8)** per completare l'installazione di IsoView.

**Nota** Una volta completata l'installazione e dopo aver selezionato le impostazioni in Multi Config, riavviare il computer.




## Acrobat Reader


È necessario disporre di Acrobat Reader 5.1 (o una versione successiva) o di un altro programma di lettura del formato PDF per leggere le sezioni del Manuale di servizio. L'installazione è preparata e Acrobat Reader viene estratto dal file zip.

Se fosse installata una versione precedente di Acrobat Reader, verrà richiesto di installare la versione consigliata. Non è necessario disinstallare le versioni precedenti di Acrobat Reader.

- 1 Fare clic su **Sì (1)** per installare la versione 6.0 e garantire un funzionamento ottimale del Multi.




- 2 La schermata di benvenuto è visualizzata. Fare clic su **Avanti (2)** per avviare l'installazione.




Quando l'installazione è pronta all'avvio, è sempre consigliabile chiudere eventuali programmi aperti. Ciò per evitare un conflitto con il programma di installazione.

- 3 Fare clic su **Avanti (3)** per continuare.



È ora possibile selezionare la cartella nella quale installare il programma.

- 4 Utilizzare il pulsante **Modifica cartella di destinazione (4)** per selezionare una cartella diversa da quella preselezionata.
- 5 Fare clic su **Avanti (5)** per avviare l'installazione.



b142 571


Ora viene data l'ultima possibilità per modificare le selezioni per l'installazione. Se si desidera annullare l'installazione, fare clic su **Annulla**.

- 6 Fare clic su **Installa (6)** una volta terminato se si desidera continuare.



b142 572


I file vengono ora copiati sul computer.



127109

L'installazione è stata completata.

- 7 Fare clic su **Fine (7)** per uscire dal programma di installazione Acrobat Reader.



b142 573


# Multi

## Contratto di licenza

Non appena inizia l'installazione del Multi, viene visualizzato il contratto licenza.

- 1 Selezionare le parti che si desidera installare. **Applicazione e dati, Applicazioni o Multi Data (1)**. Nella presente guida viene descritta la procedura di installazione sia dell'applicazione che dei dati.
- 2 Leggere il contratto. Per accettare il contratto, contrassegnare la casella **Accetto (2)**.
- 3 Quindi fare clic su **Avanti (3)**.
- 4 Per annullare l'installazione, fare clic su **Annulla (4)**.

Si consiglia di chiudere eventuali programmi aperti. Ciò per evitare un conflitto con il programma di installazione.



## Installazione personalizzata

Il programma di installazione suggerisce la directory C:\Programmi\Multi\ come percorso per l'installazione. Ciò significa che i file e le cartelle verranno salvate nell'unità C:\, generalmente nel disco rigido locale, nella directory Multi.


Analogamente verranno suggeriti i percorsi per l'installazione delle directory Database locale e Lista di selezione.

Per il database catalogo, il database telaio e le informazioni di servizio è possibile:

- deselezionare se non si desidera installare
- cambiare percorso
- selezionare la regione da installare.

Per cambiare il percorso, fare clic su **Sfoglia**. Quindi trovare il percorso da usare e fare clic su **OK**.

- 5 Per confermare la selezione e i percorsi, fare clic su **Avanti (5)**.



Inizia l'installazione del programma e viene installato Multidata. Il tempo impiegato dipende dalle informazioni scelte per l'installazione.




**Nota** Durante il processo di installazione verrà richiesto di rimuovere il primo DVD e di inserire il secondo. Confermare tale operazione facendo clic su **OK (6)**.



Quando si inserisce il secondo DVD, si apre una nuova finestra. Fare clic su **Avanti (7)** per continuare.




Una finestra visualizza lo stato dell'installazione.



Quando l'installazione del Multi è completata, verrà chiesto di avviare il programma Multi Config per selezionare le impostazioni.

6 Fare clic su **Sì (8)** per riavviare il programma.

**Nota** Dopo aver selezionato le impostazioni, riavviare il computer per garantire il corretto funzionamento del Multi.



# Configurazione Multi

## Generale

Il Multi salva le informazioni relative alle impostazioni per le opzioni di lingua, le directory del database, le impostazioni di comunicazione nel file Multi.ini. Questo viene salvato nella directory Multi, generalmente in C:\Programmi\Multi. Dopo l'installazione del Multi, è possibile modificare le impostazioni nel programma Multi Config, che viene installato insieme al Multi. Qui è possibile modificare le impostazioni effettuate durante l'installazione, senza dover installare nuovamente il Multi.

Tutte le opzioni sono visualizzate nel Multi Config, a prescindere da se viene installato Multi Parts, Multi Service o Multi. Tuttavia si possono scegliere solo le opzioni applicabili alla versione del Multi installata.

**Nota** Chiudere il Multi prima di avviare Multi Config, in caso contrario non si potranno apportare le modifiche.

## Percorsi a Multidata

Quando si avvia il Multi Config, vengono visualizzati i percorsi ai dati Multi e ai database locali. Il percorso di Multi.ini è visualizzato nella parte superiore della schermata. Le impostazioni di Multi.ini possono essere modificate tramite il programma Multi Config.

- 1 Per utilizzare un file ini diverso da quello suggerito, fare clic su **Selezione (1)** e ricercare il file ini da utilizzare.

Il tipo di database da usare è preselezionato: Access o SQL server.


Il Multi gestisce 2 tipi di dati: Catalogo, Telaio, Informazioni di servizio e Dati locali. Multi utilizza quattro diverse cartelle per trovare i dati: **Database catalogo, Database telaio, Informazioni di servizio e Database locale.**

**Nota** La cartella delle Informazioni di servizio non è disponibile su Multi Parts.

Cambiando il percorso di queste cartelle, Multi può richiamare i dati da diversi posti, come ad esempio dal disco rigido o dal server di rete.

Fare clic sul pulsante **Selezione** del percorso che si desidera modificare. Quindi trovare il percorso da usare e fare clic su **OK**.

- 2 Fare clic su **Applica (2)** dopo avere apportato le modifiche.
- 3 Fare clic su **Chiudi (3)** per chiudere il Multi Config.



## Collegamento al sistema della concessionaria


**AVVERTENZA** Se il collegamento alla concessionaria era consentito nella precedente versione del Multi, è indispensabile inserire anche le impostazioni di questa versione del Multi.

- 1 Selezionare la scheda **Selezione connessione concessionaria (1)** per inserire le impostazioni utilizzate per comunicare con il sistema della concessionaria.
- 2 Per potersi collegare al sistema della concessionaria, fare clic sulla casella **Collega Multi a Multi Dealer Service (2)**.

Per potersi collegare al Multi Dealer Server, contattare la persona responsabile per il Multi presso la Scania.

- 3 Immettere il nome del server del sistema concessionaria (3) e il nome della connessione (4). Nell'immagine sono riportati dei dati di esempio.

È estremamente importante immettere il nome del server e il nome della connessione corretti. Rivolgersi al gestore di rete in caso di dubbio sui dati da utilizzare per il sistema concessionaria interessato.






## Aggiornamenti

Qui è possibile regolare le impostazioni per aggiornare sia il database dei telai che le informazioni relative alla gamma e ai ricambi. Si possono eseguire sia gli aggiornamenti immediati che quelli pianificati.

- 1 Fare clic su **Avvia (1)**.

**Nota** Per poter effettuare l'aggiornamento, è necessario che il computer sul quale è installato il Multi disponga di una connessione Internet sempre attiva.

- 2 Fare clic su **Aggiorna ora (2)** per richiamare immediatamente le informazioni più recenti.
- 3 Se si desidera pianificare gli aggiornamenti, procedere come segue: Contrassegnare la casella **Abilitato** e fare clic sul pulsante **Programma (3)**.
- 4 Inserire la data, l'ora e il giorno della settimana **(4)** in cui si desidera eseguire gli aggiornamenti.
- 5 Fare clic su **OK (5)** per chiudere la finestra.
- 6 Fare clic su **Salva (6)** per salvare le impostazioni.
- 7 Fare clic su **Chiudi (7)** per uscire dall'opzione di aggiornamento.



## Impostazioni

Selezionare la scheda Impostazioni per inserire:

- 1 La **Lingua (1)** che il Multi deve usare per visualizzare e richiamare i dati corretti dal database. L'impostazione della lingua non incide sul programma Local DB.

Il Manuale di servizio è disponibile solo nella lingua che è stata installata dal DVD.

- 2 **Impostazione dei Tempi standard (2)**. Scegliere se usare i tempi standard o PU/TU. Per questa operazione è necessario disporre del Multi Edit.

Se si seleziona PU/TU, viene visualizzato un campo con TU e PU invece dei tempi standard nelle varie finestre di dialogo relative ai Tempi standard, ai Pacchetti e alla Lista di selezione.


Inserire un valore per PU nel Multi Edit.

- 3 **Modalità d'uso (3)**. Qui si sceglie se il Multi deve essere utilizzato nella modalità Manager o Standard. Vale solo se è installato il Multi Standard ed Edit.
- 4 **Impostazioni SLA (4)**. Se si contrassegna la casella, il Multi visualizza la gamma di ricambi disponibile nel mercato sudamericano. Fare clic su Impostazioni SLA per visualizzare un documento in formato PDF contenente maggiori informazioni.

**Nota** Le impostazioni dei tempi standard non si applicano al Multi Parts né al Multi Service.

Il Multi salva le informazioni in un database locale a cui possono accedere tutti gli utenti del Multi. Tuttavia si deve selezionare Multi Edit, destinato all'uso di pochi, principalmente a livello dell'importatore.


- 5 Fare clic su **Applica (5)** per attivare le opzioni e le impostazioni selezionate.
- 6 Fare clic su **Chiudi (6)** per chiudere il Multi Config.



## Indirizzo e-mail

Vengono qui immessi i dettagli richiesti per la funzione e-mail.

- 1 Se è necessario disattivare la funzione e-mail, fare clic in corrispondenza del punto **1**.
- 2 In caso di utilizzo del protocollo e-mail SMTP, fare clic in corrispondenza del punto **2**. È necessario inserire una serie di dettagli del sistema e l'indirizzo a cui devono essere inviati i messaggi e-mail.
- 3 In caso di utilizzo del protocollo e-mail MAPI, fare clic in corrispondenza del punto **3** e inserire l'indirizzo a cui devono essere inviati i messaggi e-mail.
- 4 Fare clic su **Applica (4)** per attivare le opzioni e le impostazioni selezionate.
- 5 Fare clic su **Chiudi (5)** per chiudere il Multi Config.



# Ricerca guasti


Nel caso si riscontrassero difficoltà con il programma quando si usa il Multi, verranno fornite delle informazioni sul programma. Tali informazioni sono necessarie durante la ricerca guasti nel Multi.

- 1 Selezionare **Dati...** (1) nel menu **Guida**.


Fare clic sul pulsante **Avanzate** in basso a sinistra nella finestra visualizzata.

Quanto segue vale per tutte le schede:


- 2 Fare clic su **Salva su file...** (2) per salvare le informazioni in un file di testo. A questo punto il file può essere stampato o allegato ad un messaggio e-mail.
- 3 Fare clic su **Chiudi** (3) per uscire.



Le informazioni sulle impostazioni del computer sono disponibili dalla scheda delle impostazioni del cliente.



Le informazioni sulle impostazioni del computer con altri server sono disponibili dalla scheda delle impostazioni del server.



Le informazioni sulle diverse impostazioni di registro del computer sono disponibili dalla scheda delle impostazioni del registro.

